
URO TEST ITB SOAL NOMOR 3C

Raspberry Pi 4 Model B

Muhammad Faiz Alfada Dharma - 19624244



Raspberry Pi 4 Model B adalah *Single Board Computer* terbaru dari Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 4 memberikan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan *processor*, *multimedia performance*, memori, dan konektivitas dibandingkan dengan versi sebelumnya. *Single Board Computer* ini memiliki 64-bit *quad-core processor*, *dual-display* dengan resolusi 4K, *hardware video decode* 4Kp60, RAM hingga 4GB, *dual-band* 2.4 / 5.0 GHz Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 5.0, dan PoE *capability*.


Berikut adalah detail spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B:

- 1. Processor
 - Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC 1.5GHz
- 2. Memory
 - 1GB, 2GB, 4GB, atau 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (tergantung model)
- 3. Connectivity / konektivitas
 - 2.4 GHz dan 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless
 - LAN, Bluetooth 5.0, BLE

- Gigabit Ethernet
- 2 USB 3.0 ports
- 2 USB 2.0 ports
- 4. GPIO
 - 40-pin GPIO *header* standar
- 5. Video and Sound
 - 2 micro HDMI ports hingga 4Kp60
 - 2-lane MIPI DSI display port
 - 2-lane MIPI CSI camera port
 - 4-pole stereo audio
 - Composite video port
- 6. Multimedia
 - H.265 (4Kp60 *decode*)
 - H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode);
 - OpenGL ES, 3.0 graphics
- 7. SD card support
 - Micro SD card slot
- 8. Input Power
 - 5V DC via USB-C connector (minimum 3A¹)
 - 5V DC via GPIO *header* (minimum 3A¹)
 - Power over Ethernet (PoE) (memerlukan PoE HAT yang terpisah)
- 9. Environment
 - Suhu operasional 0-50° C


Raspberry Pi 4 Model B Setup:

- 1. Download raspberry pi OS using raspberry pi imager disarankan untuk yang 64-bit
 - Insert *microSD card / reader* ke komputer
 - Download dan install raspberry pi OS melalui Raspberry Pi Imager (https://www.raspberrypi.org/downloads/)
- 2. Setelah meng-*install* Raspberry Pi OS di komputer akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, kemudian klik tombol *Choose OS*:




Gambar 2.1 Choose OS

3. Pilih Raspberry Pi OS (disarankan 64-bit)




Gambar 3.1 Memilih Raspberry Pi OS 32-bit

4. Setelah itu, klik Choose Storage dan kemudian pilih SD card yang dipakai



Gambar 4.1 Memilih Choose Storage

- 5. Raspberry Pi Imager akan meminta untuk melakukan OS *customisation*.Masuk kedalam menu *settings* untuk melakukan pengeditan. Jika sudah di edit, klik *save*. Ikuti langkah-langkah dibawah ini untuk mengedit di *settings*:
 - Set hostname (*hostname* bebas)
 - Enable SSH
 - Use password Authentication / public key
 - Menentukan *username* and *password*
 - Configure wireless LAN (atur SSID dan password jaringan Wifi). Jika jaringan yang digunakan tidak menyiarkan SSID secara publik, maka harus mengaktifkannya Hidden SSID pada pengaturan
 - Wireless LAN country (Jika mengatur Wifi, harus memilih ini)
 - Set locale settings



Gambar 5.1 Detail pada Settings

6. Klik Write dan tunggu beberapa menit untuk download OS



Gambar 6.1 Klik Write

- 7. Setelah selesai *download* Raspberry Pi OS ke *microSD card*, ikuti langkah-langkah berikut:
 - Masukkan kartu microSD ke Raspberry Pi.

- Hubungkan Raspberry Pi ke monitor, keyboard, dan mouse
- Hubungkan Ethernet cable jika ingin menggunakan kabel internet.
- Colokkan Raspberry Pi dan menyalakannya

Jika sudah membuat *username* dan *password* melalui *settings* di Raspberry Pi Imager, bisa langsung masuk ke *desktop environment*. Jika belum, maka akan mendapatkan *setup wizard*.


- 8. Jika sudah memilih *username* dan *password* di *settings* Raspberry Pi Imager sebelum *write* ke *microSD card*, maka akan langsung masuk ke desktop saat boot pertama. Namun, jika tidak, maka akan diminta untuk membuat *username* dan *password* serta memasukkan *network credentials* melalui *setup wizard* saat boot pertama. Jika hal itu terjadi, ikuti langkah-langkah berikut:
 - Klik Next pada dialog box




- Atur negara dan bahasa, lalu klik Next.




 Masukkan username dan password untuk login utama, kemudian lalu klik Next



- Aktifkan Reduce the size of the desktop jika batas desktop terpotong, jika tidak, maka klik Next




 Pilih jaringan Wifi jika terhubung via Wifi, atau jika tidak terhubung via Wifi atau menggunakan Ethernet maka tahap ini dilewati.




- Masukkan password Wifi (jika terhubung via Wifi).



Klik Next untuk Update Software (jika terhubung via Wifi).



- Set up Raspberry Pi 4 sudah selesai dan kemudian klik restart



Sumber Referensi:

https://www.robot-advance.com/EN/art-raspberry-pi-4-model-b-4go-2640.htm https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/ https://www.tomshardware.com/how-to/set-up-raspberry-pi