


2.Timer

DR.SOMSIN THONGKRAIRAT





What is timer

- Programable counting module (up-down counter)

- Selective clock source (internal clock, external signal, programmatically)


- Signal generator


Application


- Timer Period Trigger
- PWM
- Encoder manager
- Interrupt & Event

Counting meaning

- counting circuit (synchronous counter for example)








Principle of counter module

- assume we continuously increase some variable call CNT 1 unit per 1 ms




Overflow (OVF)


- ตัวกำหนดค่าสูงสุดของ CNT
- เมื่อ CNT count up ไปเกินกว่า OVF จะทำการ Rest ค่าของ CNT
- ทำให้เกิด overflow (OVF) interrupt

Principle of counter module


- assume we continuously increase some variable call CNT 1 unit per 1 ms



Principle of counter module



Period




How long for 1 Period?

1 Period นานเท่าไหร่ ?

Depend on counting rate (counting Frequency) and OVF

ขึ้นอยู่กับความเร็ว (ความถี่) ของการนับ และ OVF

Period




1 T (1 Period) =
$$\frac{OVF}{Input\ clock\ (Hz)}$$


Ex1. Clock =
$$1MHz$$
, OVF = 256
 $1T = 0.000256$ sec = $256uS$

Ex2. Clock =
$$8MHz$$
, OVF = 10000
1 T = 0.00125 sec = $1.25mS$

Typical TIM infrastructure




Typical Clock infrastructure



TIM component


- Source MUX -> MUX เพื่อเลือก clock (สัญญาณ) ที่ใช้นับ
- Prescaler (PSC) -> ตัวหารก่อนเข้า Timer เพื่อให้ความถื่ลดลง
- Counter (CNT) -> ตัวนับ
- Overflow (OVF) -> ตัวเริ่มต้นนับใหม่
- Output channel (TIMx_CHx) -> output



^{*}X can be 1,2,3,4 (selected timer and channel)


Example

- clock source = PPL clock 64MHz , PSC = 4 , CNT = 32, OVF = 2000




Example


- clock source = PPL clock 64MHz , PSC = 4 , CNT = 32, OVF = 2000




$$\frac{2000}{16 \, MHz}$$
 = 0.000125 = 125uS (8000Hz)







STM32 clock configuration menu




Stm32 Clock input state


LSE: Low Speed Clock (External)

LSI: Low Speed Clock (Internal)


HSE: High Speed Clock (External)

HSE: High Speed Clock (Internal)







PPL: Phase lock loop



1. setup clock configuration



HCLK = 64MHz, APB timer clocks = 64MHz, APB peripheral clocks = 64MHz



2. setup TIM2 peripheral

Parameter TIM2


Clock Source: internal clock'

Prescaler: 4 - 1

Counter Period: 2000 - 1


- Register ที่ตั้งค่าต้องใส่ค่า -1 เสมอ เนื่องจาก utilization of designed
- เช่น หากต้องการหารความถี่ด้วย 6 ต้องตั้งค่า PSC
 ให้เป็น 5 หรือสามารถใส่ 6 1 ในโปรแกรมได้เลย


2.1 parameter




*- เนื่องจาก register นั้นมีข้อจำกัดคือต้องมีค่าตั้งแต่ 0 – max เท่านั้น เช่น register 8 bit จะมีค่าเป็นได้แค่ เพียง 0 – 255 ดังนั้น ผู้พัฒนาต้องการให้ MCU มีความสามารถในการ ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 – 256 จึงให้ ค่า 0 หมายความว่า 1 , 1 หมายความว่า 2 ,..... เป็นเหตุให้ต้องใส่ค่า – 1 เสมอ

3. setup Interrupt







4. coding

4.1 start timer IT at section 2

```
96

97  /* USER CODE BEGIN 2 */

98  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

99

100  /* USER CODE END 2 */

101
```

4.2 add timer callback function at section 4

```
293
294 /* USER CODE BEGIN 4 */
295 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)


{
296 {
297    if (htim == &htim2 )
298    {
299         HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
300    }
301 }
302 /* USER CODE END 4 */
```

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
```


```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim == &htim2 )
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
    }
}
```

Run and measure





ให้สังเกตความถี่ที่ LED กระพริบ นับว่าใน 1 วินาที LD4 กระพริบกี่ครั้ง




ล้อเล่นนะครับ ต้องใช้เครื่องช่วยวัดครับ นั้นก็คือ oscilloscope


* Don't forget to tap GND (any GND on Board) oscilloscope LD4 = PA5**NUCLEO-G070RB** JCLEO-GO71DD ST morpho

^{*} Taping GND like this picture are highly NOT recommend in further study (but instructor is too lazy to do in proper way)

oscilloscope


LD4 = PA5





^{*} Instructor don't have enough money to afford better oscilloscope so value may diff a bit


WHY F/2



โปรแกรมต้องทำงาน 2 ครั้ง ถึงจะได้ Square wave 1 ลูกคลื่น oscilloscope เลยวักได้ความถี่ / 2

Example 2


- clock source = PPL clock 1MHz , PSC = 2 , CNT = 900, OVF = 10000



Quiz


Interrupt

Interrupt คือ event (เหตุการณ์) หรือ signal ที่ส่งเข้ามายังระบบเพื่อ บอกให้ระบบหยุดทำงานหลัก (main function) และเตรียมตัวไปทำงานอื่นที่เตรียมไว้ (ISR : interrupt service routine)



Interrupt สามารถทำให้เกิดได้จากหลาย เหตุการณ์ เช่น timer IO ADC หรือแม้กระ ทั้ง software

ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นอย่างไร ทับกัน? run แค่อันเดียว? รออีก 3 คาบ นะครับ



Interrupt

Timer ISR

```
293
294 /* USER CODE BEGIN 4 */
295 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{
296
297
298
{
299
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
300
}
301
}
302 /* USER CODE END 4 */
```


Timer application

- timer (counter)
- RTC (real time clock)
- <u>Periodic interrupt</u>
- pulse counter
- waveform generator
- generate event for another peripheral

Waveform generator

- Generate square wave with specific shape (frequency, duty cycle, phase)
- Our scope -> frequency , duty cycle
- Output compare Mode
- PWM generation Mode


$$Duty Cycle = \frac{T_{on}}{Period}$$




Output compare Mode


Generate event can be used to toggle signal

- When OC match CNT signal will toggle
- Can enable multi channel simultaneously






Output compare Mode Setup





Enable TIM3 CH1, CH2 and Clock Source



Config Parameter


Config Pin





Coding

```
92
      /* Initialize all configured peripherals */
      MX_GPIO_Init();
 93
 94
      MX_USART2_UART_Init();
 95
      MX_TIM3_Init();
 96
       /* USER CODE BEGIN 2 */
 97
      HAL_TIM_OC_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
      HAL_TIM_OC_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
 98
       /* USER CODE END 2 */
 99
100
       /* Infinite loop */
101
102
       /* USER CODE BEGIN WHILE */
103
       while (1)
104
105
        /* USER CODE END WHILE */
106
```






PWM generation Mode


Output compare indicate what output logic

- If CNT < OC : output = high</p>

- ELSE : output = low



Example (Output compare Mode)





Setup PWM on TIM3 CH1

- OVF -> 4096 (12 bit)
- Pulse (OC) -> 1024 (25%)
- frequency = (16 Mhz / 32) / 4096 = 122.07 Hz

Coding

```
/* USER CODE END SysInit */
 90
 91
      /* Initialize all configured peripherals */
 92
 93
      MX_GPIO_Init();
 94
      MX_USART2_UART_Init();
      MX_TIM3_Init();
 95
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
       /* USER CODE END 2 */
 98
 99
      /* Infinite loop */
100
101
     /* USER CODE BEGIN WHILE */
102
      while (1)
103
104
       /* USER CODE END WHILE */
```





Change OC in run-time?

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_Delay(2000);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1,2048);
    HAL_Delay(2000);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1,1024);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```


_HAL_TIM_SET_COMPARE(HANDLE, CHANNEL, VALUE);

How about main function?

- จากตัวอย่างที่เรียนในคาบนี้ จะเห็นว่า การใช้งาน peripheral นั้น จะอยู่แยกส่วน กับ CPU และ RAM โดยสิ้นเชิง (ถ้าไม่นับว่า Register คือ memory ที่อยู่ใน CPU)

- การใช้งงาน peripheral เยอะๆ นั้นส่งผมต่อความแรง (speed and latency)

ของ CPU และ RAM หรือไม่?



^{*} หน้า 56 ของ datasheet

Lab

Create PWM timer output 1 channel

- CH1 create ([student_ID] % 1000) Hz square ware with ([student_ID] % 20) percent of duty cycle

- EX student ID = 60601167
- CH1 -> 167Hz with 7% duty cycle

$$DUTY = \frac{OC}{OVF}$$

Lab con.

- Measure output using oscilloscope
- Explain about parameter value show calculation and fill up diagram