# 第 4 章: PIC 指令系统

井艳军

沈阳工业大学电气工程学院

### 主要内容

指令流水线

指令集说明

数据传送类指令

算术运算类指令

逻辑运算类指令

控制转移类指令

### PIC 指令系统

指令就是用来指挥 CPU 完成某一项基本操纵的命令,单片机能识别的全部指令的集合,称为单片机的指令系统或指令集。不同厂家的单片机,或者不同 CPU 内核的单片机,一般具有不同的指令系统。


产品等级	指令集数量	每条指令字节长度	主要代表产品
初级	33	12	PIC12C5XX
中级	35	14	PIC16F87X
高级	58	16	PIC18CXXX

### 指令时序

时序是单片机中比较重要的技术之一,所谓"时序"就是 "时间的次序"的意思,即单片机内部各部件操作的时间规范, 这样才能步调一致,统一协调地工作。

任何计算机的时序都是由振荡电路控制的,当 PIC 单片机的 OSC1 和 OSC2 加上晶体振荡器以后,片内的振荡电路就会产生周期性的脉冲,这个脉冲称为"时钟脉冲",时钟脉冲的频率 和周期分别称为"时钟频率"和"时钟周期",分别记为  $f_{OSC}$  和  $T_{OSC}$  。


### 指令时序



单片机工作时,总是逐条地从 ROM 中取指令,然后逐条执行。 计算机访问一次存储器的时间,称为一个"机器周期",这是一 个时间基准,好象我们用"秒"作为时间基准一样,而"指令周 期"就是指执行一条指令所花费的时间,记为  $T_{CYC}$ 。

下面我们讨论一下,PIC 单片机系统中,指令周期  $T_{CYC}$  和时钟周期  $T_{OSC}$  之间的关系。

由时钟振荡器电路产生的时钟信号并不是直接作为 PIC 单片机的工作脉冲的,而是在片内经过一个 1/4 倍数的分频器,四分频后形成四个不重叠的方波,记为  $Q1\sim Q4$ 。见下图:



 $Q1 \sim Q4$  也称为四个节拍,四个节拍组合一起构成了一个指令周期  $T_{CYC}$ ,即一个指令周期包含了四个时钟周期  $T_{OSC}$ 。

从图中可以看出,在一个指令周期内,PIC 单片机要完成两部分的工作:

一是执行指令;二是从程序存储器取出下一条指令。也即在 同一个指令周期中,完成了当前指令的执行,同时取出了下一条 待执行的指令。

以上的特点是很多其他类型的单片机所没有的特点。

这是因为 PIC 单片机采用了哈佛结构,使得程序存储器 (存放指令) 的访问和数据存储器 (存放运算数据) 的访问可以并行处理,构成了所谓的"指令流水线"结构,简称指令流。

	第 N-3 周期	第 N-2 周期	第 N-1 周期	第N周期	第 N+1 周期	第 N+2 周期
执行:	(PC-3)	(PC-2)	(PC-1)	(PC)	(PC+1)	(PC+2)
取指:	(PC-2)	(PC-1)	(PC)	(PC+1)	(PC+2)	(PC+3)

#### 从指令流中可以看出:

在 PIC 单片机中,一条指令的取指操作和译码执行操作,实际上是在两个指令周期内完成的。但是由于"指令流水线"的结构,使得每条指令的取指和执行过程平均只花费一个指令周期,除了个别跳转指令。因此人们习惯于说成,PIC 单片机采用的是单周期指令。

# 指令集说明

### 指令集说明

每条指令的字节长度为 14 位, 主要由说明指令功能的操作码和参与指令处理的操作数组成。

操作码部分,简称助记符,如表 4-2 核心助记符,是借用英语单词来间接表达和定义其操作功能。

操作数部分,是按照操作码的操作功能,对操作数进行处理。

根据操作数的源地址和目标地址的访问性质,可以有多种表现形式: 主要有直接寻址、间接寻址、立即寻址和位寻址四类。

# 核心助记符

助记符	功能说明	助记符	功能说明
ADD	相加	MOV	传送
SUB	相减	RL	左移
AND	与	RR	右移
IOR	或	CLR	清零
XOR	异或	СОМ	取反
INC	<b>力</b> 1	RET	返回
DEC	减 1	BTF	测试

# 指令系统补充字符说明

字符	功能说明
W	工作寄存器(即累加器)
f	寄存器地址(取7位寄存器地址,00H到7FH)
b	8 位寄存器内位地址(0 到 7)
K	立即数(8位常数或11位地址)、常量或标号
L	指令操作数中含有 8 位立即数 K
d	目标地址选择: d = 0, 结果至 W; d = 1, 结果至 f

# 指令系统补充字符说明

字符	功能说明		
FSZ	寄存器 f 为 0,则间跳		
FSC	寄存器 f 的 b 位为 0,则间跳		
FSS	寄存器 f 的 b 位为 1, 则间跳		
( )	表示寄存器的内容		
(( ))	表示寄存器简介寻址的内容		
$\rightarrow$	表示运算结果送入目标寄存器		

数据传送类指令共有 4 条指令,主要功能是将数据从源地址 (或立即数)传送至目标地址中。

助记符		操作说明	影响的标志位
MOVF	f,d	f 传送至 d	Z
MOVWF	f	W 传送至 f	-
MOVLW	K	K 传送至 W	-
SWAPF	f,d	f 半字节交换至 d	-

#### MOVF f,d

说明: 将 f 寄存器内容传送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) \rightarrow (d)$ 

**标志:** Z

#### MOVWF f

说明: 将 W 寄存器内容传送至 f 寄存器

**数域:** 0 ≤ f ≤ 127

**操作:**  $(W) \rightarrow (f)$ 

标志: 无

#### **MOVLW K**

说明: 将立即数 K 传送至 W 寄存器

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K \rightarrow (W)$ 

标志: 无

#### SWAPF f,d


说明: 将 f 寄存器的内容高 4 位和低 4 位交换后,送至

W(d=0) 或 f(d=1)

数域:  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f_{0\sim3} \leftarrow \rightarrow f_{4\sim7}) \rightarrow (d)$ 

标志: 无



#### 例题 4-1

请利用数据传送类指令编写一段子程序,将立即数 20H 传送到通用寄存器 20H 中。

#### 例题 4-2

请利用数据传送类指令编写一段子程序,将通用寄存器 20H 和 30H 中的内容进行交换。

# 算术运算类指令

### 算术运算类指令

算术运算类指令是 PIC 单片机指令系统中,承担运算功能 的重要部分,共有 6 条指令。主要有加减指令、增量和减量指令

助记符		操作说明	影响的标志位
ADDWF	f,d	f 加 W 至 d	C、DC、Z
SUBWF	f,d	f 减 W 至 d	C、DC、Z
ADDLW	K	K加W至W	C、DC、Z
SUBLW	K	K减W至W	C、DC、Z
INCF	f,d	f <b>加</b> 1 至 d	Z
DECF	f,d	f 减 1 至 d	Z

#### ADDWF f,d

说明: 将 f 寄存器的内容加 W 寄存器的内容, 送至 W(d=0)

或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) + (W) \rightarrow (d)$ 

#### SUBWF f,d

说明: 将 f 寄存器的内容减 W 寄存器的内容, 送至 W(d=0)

或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) - (W) \rightarrow (d)$ 

#### **ADDLW K**

说明: 将立即数 K 加 W 寄存器的内容, 送至 W

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K + (W) \rightarrow (W)$ 

#### **SUBLW K**

说明: 将立即数 K 减 W 寄存器的内容, 送至 W

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K-(W) \rightarrow (W)$ 

#### INCF f,d

说明: 将 f 寄存器内容加 1, 送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) + 1 \rightarrow (d)$ 

标志: Z

#### DECF f,d

说明: 将 f 寄存器内容减 1, 送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) - 1 \rightarrow (d)$ 

标志: Z

加减运算是组成程序的核心部分,将对标志位 Z、DC 和 C 产生影响。有三点需要重视:

■ 目标操作地址位 d, 这是一种通用的表达方式,将引出两种可能的目标地址,即 W(d=0) 或数据存储器 f(d=1)。

加减运算是组成程序的核心部分,将对标志位 Z、DC 和 C 产生影响。有三点需要重视:

- 目标操作地址位 d, 这是一种通用的表达方式,将引出两种可能的目标地址,即 W(d=0)或数据存储器 f(d=1)。
- 以上两条相减指令中,注意减数都是 W 工作寄存器。如果被减数大于或等于减数 W,则运算结果状态标志位 C 为 1; 如果被减数小于减数 W,则运算结果标志位 C 位 0。半进位标志 DC 也一样,如果有借位 DC 位 0; 如果无借位 DC 位 1。

加减运算是组成程序的核心部分,将对标志位 Z、DC 和 C 产生影响。有三点需要重视:

- 目标操作地址位 d, 这是一种通用的表达方式,将引出两种可能的目标地址,即 W(d=0) 或数据存储器 f(d=1)。
- 以上两条相减指令中,注意减数都是 W 工作寄存器。如果被减数大于或等于减数 W,则运算结果状态标志位 C 为 1; 如果被减数小于减数 W,则运算结果标志位 C 位 0。半进位标志 DC 也一样,如果有借位 DC 位 0; 如果无借位 DC 位 1。
- 在通用指令语句中, f 表示数据存储器的直接地址, 取值为 00H~7FH。

#### 例题 4-3

请将通用寄存器 20H、30H 构成的 16 位数据与通用寄存器 40H、50H 构成的 16 位数据相加后放入 40H、50H 中,已知其和不会超出 65535。

#### 练习

请将通用寄存器 20H、30H 构成的 16 位数据与通用寄存器 40H、50H 构成的 16 位数据相减后放入 40H、50H 中。

逻辑运算类指令是一组比较复杂的指令,形式较多,可以对位和字节进行逻辑操作。主要有与、或、异或、清零、置位、取 反和左右移位等 14 条指令。

助记符		操作说明	影响的标志位
CLRF	f	f 清零	Z
CLRW		W 清零	Z
CLRWDT		WDT <b>清零</b>	$\overline{T0}$ 、 $\overline{PD}$
BCF	f,b	f 的 b 位清零	-
BSF	f,b	f 的 b 位置位	-
RLF	f,d	f 带 C 左循环	С
RRF	f,d	f带C右循环	С

助记符		操作说明	影响的标志位
ANDWF	f,d	W 与 f 至 d	Z
IORWF	f,d	W 或 f 至 d	Z
XORWF	f,d	W 异或 f 至 d	Z
ANDLW	K	K与W至d	Z
IORLW	K	K 或 W 至 d	Z
XORLW	K	K <b>异或</b> W 至 d	Z
COMF	f,d	f 取反至 d	Z

### CLRF f

说明: f 寄存器内容清零

**数域:** 0 ≤ f ≤ 127

**操作:** 0 → (f)

#### **CLRW**

**说明:** W 寄存器内容清零

**操作:** 0 → (W)

#### **CLRWDT**

说明: WDT 寄存器内容清零

操作:  $0 \to (WDT), 0 \to WDT$  预分频器  $,1 \to \overline{T0}, 1 \to \overline{PD}$ 

#### BCF f,b

说明: f 寄存器内容的 b 位清零

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, 0 \leqslant b \leqslant 7$ 

操作:  $0 \rightarrow (f_b)$ 

### BSF f,b

说明: f 寄存器内容的 b 位置位

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, 0 \leqslant b \leqslant 7$ 

操作:  $1 \rightarrow (f_b)$ 

#### RLF f,d

说明: f 寄存器的内容带 C 左循环后, 送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作: 下图

标志: C




#### RRF f,d

说明: f 寄存器的内容带 C 右循环后, 送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作: 下图

标志: C



#### ANDWF f,d

说明: 将 f 寄存器的内容和 W 寄存器的内容相与后, 送至

W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) \wedge (W) \rightarrow (d)$ 

#### IORWF f,d

说明: 将 f 寄存器的内容和 W 寄存器的内容相或后, 送至

W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) \lor (W) \rightarrow (d)$ 

#### XORWF f,d

**说明:** 将 f 寄存器的内容和 W 寄存器的内容相异或后,送至

W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) \oplus (W) \rightarrow (d)$ 

#### **ANDLW K**

说明: 将立即数 K 和 W 寄存器的内容相与后, 送至 W

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K \wedge (W) \rightarrow (W)$ 

#### **IORLW K**

说明: 将立即数 K 和 W 寄存器的内容相或后, 送至 W

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K \vee (W) \rightarrow (W)$ 

#### **XORLW K**

说明: 将立即数 K 和 W 寄存器的内容相异或后, 送至 W

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K \oplus (W) \rightarrow (W)$ 

#### COMF f,d

说明: 将 f 寄存器的内容取反后,送至 W(d=0) 或 f(d=1)

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(\bar{f}) \rightarrow (d)$ 

#### 例题 4-4

请将数据存储器 20H 和 30H 中的数据分别与立即数 20H、30H 相与和相或后相加,结果放入 40H 存储器中,请编写相应的程序。

#### 例题 4-5

请编写一个完整的程序,将数据存储器 20H 低 4 位和 30H 高 4 位组合成一个八位二进制数据,并从 RC 端口输出。

控制转移类指令,是在指令系统中形式灵活、功能较强的一组指令,共 11 条。它们是构成程序循环和跳转的关键要素,一般可以分为有条件跳转和无条件跳转两大类。

助记符		操作说明	影响的标志位
CALL	K	调用 K 处子程序	-
GOTO	K	跳转至 K 处	-
INCFSZ	f,d	f加1至d,为0间跳	-
DECFSZ	f,d	f 减 1 至 d, 为 0 间跳	-
BTFSC	f,b	f的b位,为0间跳	-
BTFSS	f,b	f的b位,为1间跳	-
RETFIE		中断返回	-
RETLW	K	子程序返回(K 传递给 W)	-
RETURN		子程序返回	-
NOP		空操作	-
SLEEP		进入休眠状态	TO , PD

#### **CALL K**

说明: 调用 K 处子程序

**数域:** 0 ≤ K ≤ 2047

操作:  $(PC) + 1 \rightarrow TOS$  (堆栈)

 $K \to \textit{PC}_{0 \sim 10}$ 

 $(PCLATH_{3\sim 4}) \rightarrow PC_{11\sim 12}$ 

#### **GOTO K**

说明: 无条件跳转至 K 处

**数域:** 0 ≤ K ≤ 2047

操作:  $K \rightarrow PC_{0\sim 10}$ 

 $(PCLATH_{3\sim 4}) \rightarrow PC_{11\sim 12}$ 

#### INCFSZ f,d

**说明:** f 加 1 传送至 W(d=0) 或 f(d=1), 为 0 则间跳

**数域:**  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) + 1 \rightarrow (d)$ ,

若 (f) + 1 == 0 成立,

则  $(PC) + 2 \rightarrow PC$ ;

否则 PC 自动加1

#### DECFSZ f,d

说明: f 减 1 传送至 W(d=0) 或 f(d=1), 为 0 则间跳

数域:  $0 \leqslant f \leqslant 127, d \in [0,1]$ 

操作:  $(f) - 1 \rightarrow (d)$ ,

若 (f) - 1 == 0 成立,

则  $(PC) + 2 \rightarrow PC$ ;

否则 PC 自动加 1

#### BTFSC f,d

说明: 测试 f 寄存器内容的 b 位, 为 0 则间跳

**数域:**  $0 \le f \le 127, 0 \le b \le 7$ 

操作: 若  $(f_b) == 0$  成立,

则  $(PC)+2\rightarrow PC$ ;

否则 PC 自动加 1

#### BTFSS f,d

说明: 测试 f 寄存器内容的 b 位, 为 1 则间跳

**数域:**  $0 \le f \le 127, 0 \le b \le 7$ 

操作: 若  $(f_b) == 1$  成立,

则  $(PC)+2\rightarrow PC$ ;

否则 PC 自动加 1

#### **RETFIE**

说明: 从中断服务程序返回

操作: TOS (栈顶数据) → PC

 $1 \rightarrow GIE$ (总中断使能位)

#### **RETLW K**

说明: 将立即数传送至 W, 返回至原断点 (对应 CALL 子程序)

**数域:** 0 ≤ K ≤ 255

操作:  $K \rightarrow (W)$ 

TOS (栈顶数据) → PC

#### **RETURN**

说明: 从 CALL 子程序返回

操作: TOS (栈顶数据) → PC

#### **NOP**

说明: 空操作,单挑指令周期的延时

操作: 无

#### **SLEEP**

说明: 睡眠状态

操作:  $0 \rightarrow (WDT)$ 

0 → WDT **预分频**器

 $1 o \overline{70}$ 

 $1 o \overline{PD}$ 

### 控制转移类指令两点注意

#### 1、相对转移间跳

这是一种比较特殊的转移形式,根据位测试或加减 1 后的内容 判断条件的成立与否,而决定程序继续执行还是间跳执行指令。

当前判断语句 A

下一条语句 B

再下一条语句 C

### 控制转移类指令两点注意

#### 2、绝对转移和调用

PIC 指令系统的绝对转移,主要由 CALL 和 GOTO 语句引出。 在指令机器码内部本身并没有携带完整的转移目标地址,只包 含低 11 位地址,而高 2 位将由 PCLATH 寄存器给出。

### 控制转移类指令

#### 例题 4-6

请将通用寄存器单元 20H-2FH, 分别对应赋值 20H-2FH, 请编写相应的软件程序。

#### 控制转移类指令

#### 练习

请将通用寄存器单元 30H-3FH, 分别与 40-4FH 单元相加, 结果放入 40H-4FH, 请编写相应的软件程序。

#### 控制转移类指令

#### 例题 4-7

请分析以下程序片段,并指出当程序执行完后,涉及到的所有 存储器单元的结果。

```
MOVLW
             22H
     MOVWF
             22H
     MOVWF
             FSR
     ADDWF
             INDF, F
      INCF
             INDF
      SWAPF
             22H,W
6
      RLF
             22H,W
      DECF
             FSR, F
8
     MOVWF
             INDF
9
             INDF,7
      BSF
```

# 指令码的分配格式

类 型	14位指令码D13~D0的分配格式		
面向字节操作类 (对寄存器 操作)	13~8 (6bit)	7 (1bit)	6~0 (7bit)
	操作码	d	F (寄存器地址)
面向位操作类 对寄存器的某一位	13~10 (4bit)	9∼7(3bit)	6~0 (7bit)
	操作码	В	F (寄存器地址)
常数操作类 (立即数操作) 控制操作类 (转移、调用)	带8位常数	13~8 (6bit)	7~0 (8bit)
		操作码	K (数据)
	带11位常数的CALL 和 GOTO	13~11 (3bit)	10~0 (11bit)
		操作码	K (程序地址)
	不带常数	13~0	
		操作码	

在大多数指令的格式中,指令中表示数据目标寄存器的方式 是通过"d"来指示的:

d=0(W) 表明目标地址是 W;

d=1(F) 表明目标地址是文件寄存器。

在编写指令的过程中,如果忽略了 d 的描述,则编译器按照 d=1(F) 处理;

■ 在大多数指令的格式中,指令中表示数据目标寄存器的方式 是通过 "d"来指示的:

d=0(W) 表明目标地址是 W;

d=1(F) 表明目标地址是文件寄存器。

在编写指令的过程中,如果忽略了 d 的描述,则编译器按照 d=1(F) 处理;

■ 在访问 RAM 所采用的"直接寻址"时,指令本身的 7 位地 址码无法对 9 位地址码的空间"直接"覆盖、访问,所以:

先由 STATUS 中的 RP0、RP1 事先选体;

再由指令中的 7 位地址在"体内"寻址。

■ 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;

- 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;
- RAM 中的数据不能直接交换、传送,只能靠 W 中转;

- 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;
- RAM 中的数据不能直接交换、传送,只能靠 W 中转;
- 所有的 "条件转移" 都是 "跳一步——skip ";

- 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;
- RAM 中的数据不能直接交换、传送,只能靠 W 中转;
- 所有的 "条件转移" 都是 "跳一步——skip ";
- 没有专用的堆栈操作,因为 13 位硬件是专用于"程序断点"的自动保护。"数据保护"使用字节传送操作在 RAM 实现;

- 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;
- RAM 中的数据不能直接交换、传送,只能靠 W 中转;
- 所有的 "条件转移" 都是 "跳一步——skip ";
- 没有专用的堆栈操作,因为 13 位硬件是专用于"程序断点"的自动保护。"数据保护"使用字节传送操作在 RAM 实现;
- 指令系统没有乘法、除法指令。需要是靠自程序实现;

- 对文件寄存器 F 赋初值只能通过 W 实现,指令系统不支持 对 F 的直接赋值;
- RAM 中的数据不能直接交换、传送,只能靠 W 中转;
- 所有的 "条件转移" 都是 "跳一步——skip ";
- 没有专用的堆栈操作,因为 13 位硬件是专用于"程序断点"的自动保护。"数据保护"使用字节传送操作在 RAM 实现;
- 指令系统没有乘法、除法指令。需要是靠自程序实现;
- 所有的指令"单字节",绝大多是指令在运行中都是"单周期"。