## 第 1 章: PIC 单片机组成结构

井艳军

沈阳工业大学电气工程学院

## 主要内容

嵌入式微控制器

PIC 单片机特点

PIC 单片机结构

存储器概述

在计算机的发展历史上,运算和控制一直是计算机功 能实施的两条主线。

在计算机的发展历史上,运算和控制一直是计算机功 能实施的两条主线。

### 运算功能

主要体现在巨型机、大型机、服务器和个人电脑上,承担高速、海量技术数据的分析和处理,一般以计算能力(即运算速度)为重要指标。

在计算机的发展历史上,运算和控制一直是计算机功 能实施的两条主线。

### 运算功能

主要体现在巨型机、大型机、服务器和个人电脑上,承担 高速、海量技术数据的分析和处理,一般以计算能力(即 运算速度)为重要指标。

### 控制功能

主要体现在单片机,以嵌入式独立系统为技术理念,与控制对象耦合,能与控制对象互动和实时控制。以低成本、小体积、高可靠、功能强等优点脱颖而出。

## PC 机主板



## 单板机



## 单片机



## 什么是单片机

一片半导体硅片集成:中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、并行I/O、串行I/O、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线的微型计算机。

具有微型计算机的属性,因而被称为单片微型计算机, 简称单片机。

## 什么是单片机

主要应用于测控领域。单片机使用时,通常是处于测控系统的核心地位并嵌入其中,所以国际上通常把单片机称为嵌入式控制器(EMCU,Embedded MicroController Unit),或微控制器(MCU,MicroController Unit)。我国习惯于使用"单片机"这一名称。

单片机是计算机技术发展史上的一个重要里程碑,标 志着计算机正式形成了**通用计算机系统**和**嵌入式计算机系统 统**两大分支。

单片机<mark>体积小、成本低,</mark>嵌入到工业控制单元、机器人、智能仪器仪表、汽车电子系统、武器系统、家用电器、玩具、个人信息终端及通讯产品中。

## 单片机按用途分类

按照其用途可分为通用型和专用型两大类。

- (1) **通用型**单片机就是其内部可开发的资源(如存储器、I/O 等各种外围功能部件等)可以全部提供给用户。用户根据需要,设计一个以通用单片机芯片为核心,再配以外围接口电路及其它外围设备,并编写相应的软件来满足各种不同需要的测控系统。通常所说的和**本书介绍的是指通用型单片机。**
- (2)**专用型**单片机是专门针对某些产品的特定用途而制作的单片机。

## 专用型单片机系统

**例如**,各种家用电器中的控制器等。由于用于特定用途,单片机芯片制造商常与产品厂家合作,设计和生产"专用"的单片机芯片。

由于在设计中,已经对"专用"单片机的系统<mark>结构最简化、可靠性和成本的最佳化</mark>等方面都做了全面的综合考虑,所以"专用"单片机具有十分明显的综合优势。

无论"专用"单片机在用途上有多么"专",其基本结构和工作原理都是以通用单片机为基础的。

单片机按其处理的二进制位数主要分为: 4 位单片机、8 位单片机、16 位单片机和 32 位单片机。发展大致分为 4 个阶段。

### 第一阶段(1974年~1976年)

单片机初级阶段。因工艺限制,单片机采用双片的形式而且功能比较简单。1974年12月,仙童公司推出了8位的F8单片机,实际上只包括了8位CPU、64BRAM和2个并行口。

### 第二阶段(1976年~1978年)

低性能单片机阶段。1976 年 Intel 的 MCS-48 单片机(8 位)极大地促进了单片机的变革和发展,1977 年 GI 公司推出了 PIC1650,但这个阶段仍处于低性能阶段。

### 第三阶段(1978年~1983年)

高性能单片机阶段。1978 年,Zilog 公司推出 Z8 单片机,1980 年,Intel 公司在 MCS-48 系列基础上推出 MCS-51 系列,Mortorola 推出 6801 单片机。使单片机的性能及应用跃上新的台阶。

此后,各公司的 8 位单片机迅速发展。推出的单片机普遍带有串行 I/O 口、多级中断系统、16 位定时器/计数器,片内 ROM、RAM 容量加大,且寻址范围可达 64KB,有的片内还带有 A/D 转换器。这类单片机的性能价格比高,被广泛应用,是目前应用数量最多的单片机。

### 第四阶段(1983年~现在)

8 位单片机巩固发展及 16 位单片机、32 位单片机推出阶段。16 位典型产品 Intel 公司的 MCS-96 系列单片机。而 32 位单片机除了具有更高的集成度外,其数据处理速度 比 16 位单片机提高许多,性能比 8 位、16 位单片机更加优越。

20 世纪 90 年代单片机制造业大发展时期,Mortorola、Intel、ATMEL、德州仪器(TI)、飞利浦、LG 等公司开发一大批性能优越的单片机,极大推动单片机的应用。目前,除 8 位单片机得到广泛应用外,16 位单片机、32 位单片机也得到广大用户青睐。

### 单片机的特点

单片机是集成电路技术与微型计算机技术高速发展的产物。体积小、价格低、应用方便、稳定可靠,因此,给工业自动化等领域带来了一场重大革命和技术进步。

由于**体积小,很容易地嵌入到系统**之中,以实现各种 方式的检测、计算或控制,这一点,一般微机根本做不到。

由于单片机本身就是一个微型计算机,因此只要在单片机的外部适当增加一些必要的外围扩展电路,就可以灵活地构成各种应用系统,如工业自动检测监视系统、数据 采集系统、自动控制系统、智能仪器仪表等。

## 单片机的优点

- (1)功能齐全,应用可靠,抗干扰能力强。
- (2)简单方便,易于普及。单片机技术是易掌握技术。 应用系统设计、组装、调试已经是一件容易的事情,工程 技术人员通过学习可很快掌握其应用设计技术。
- (3)发展迅速,前景广阔。短短几十年,单片机经过4位机、8位机、16位机、32位机等几大发展阶段。尤其是集成度高、功能日臻完善的单片机不断问世,使单片机在工业控制及工业自动化领域获得长足发展和大量应用。目前,单片机内部结构愈加完美,片内外围功能部件越来越完善,向更高层次和更大规模的发展奠定坚实的基础。

## 单片机的优点

(4) 嵌入容易,用途广泛,体积小、性能价格比高,应用灵活性强等特点在嵌入式微控制系统中具有十分重要的地位。

**单片机出现前,**制作一套测控系统,大量的模拟电路、数字电路、分立元件完成,以实现计算、判断和控制功能。 系统的体积庞大,线路复杂,连接点多,易出现故障。

**单片机出现后,**测控功能的绝大部分由单片机的软件程序实现,其它电子线路则由片内的外围功能部件来替代。



#### 1.工业检测与控制

主要应用:工业过程控制、智能控制、设备控制、数据采集和传输、测试、测量、监控等。在工业自动化的领域中,机电一体化技术将发挥愈来愈重要的作用,在这种集机械、微电子和计算机技术为一体的综合技术(如机器人技术)中,单片机发挥着非常重要的作用。

### 2. 仪器仪表

目前对仪器仪表的<mark>自动化和智能化</mark>要求越来越高。单片机的使用有助于提高仪器仪表的精度和准确度,简化结构,减小体积而易于携带和使用,加速仪器仪表向数字化、智能化、多功能化方向发展。

#### 3·消费类电子产品

例如,洗衣机、电冰箱、空调机、电风扇、电视机、微波炉、加湿机、消毒柜等。嵌入了单片机后,功能和性能大大提高,并实现智能化、最优化控制。

### 4 · 通讯

在调制解调器、各类手机、传真机、程控电话交换机、信息网络及各种通讯设备中,单片机也已经得到广泛应用。

### 5.武器装备

在现代化的武器装备中,如飞机、军舰、坦克、导弹、鱼雷制导、智能武器装备、航天飞机导航系统,都有单片机 嵌入其中。

### 6 · 各种终端及计算机外部设备

计算机网络终端(如银行终端)以及计算机外部设备(如 打印机、硬盘驱动器、绘图机、传真机、复印机等)中都 使用了单片机作为控制器。

### 7. 汽车电子设备

已经广泛地应用在各种汽车电子设备中,如汽车安全系统、汽车信息系统、智能自动驾驶系统、卫星汽车导航系统、汽车紧急请求服务系统、汽车防撞监控系统、汽车自动诊断系统以及汽车黑匣子等。

### 8 · 分布式多机系统

在较复杂多节点的测控系统中,常采用分布式多机系统。

一般由若干台功能各异的单片机组成,各自完成特定的任务,它们通过串行通信相互联系、协调工作。在这种系统中,单片机往往作为一个终端机,安装在系统的某些节点上,对现场信息进行实时的测量和控制。

从工业自动化、自动控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等方面,直到国防尖端技术领域,单片机都发挥着十**分重要的作用**。

## 常见单片机比较

单片机现在可谓是铺天盖地,种类繁多,让开发者们应接不暇,发展也是相当的迅速,从上世纪80年代,由当时的4位8位发展到现在的各种高速单片机.....

各个厂商们也在速度、内存、功能上此起彼伏,参差不齐 同时涌现出一大批拥有代表性单片机的厂商: Atmel、TI、ST、MicroChip、ARM...国内的宏晶 STC 单片机也是可圈可点...

下面为大家带来 51、STM32、PIC、AVR、STC 单片机 之间的优缺点比较及功能体现......

### 51 单片机

应用最广泛的 8 位单片机当然也是初学者们最容易上手学习的单片机,最早由 Intel 推出,由于其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统,堪称为一代"经典",为以后的其它单片机的发展奠定了基础。

## 51 单片机特性

- 1. 从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统, 称作位处理器,处理对象不是字或字节而是位。不但能对 片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、 清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备, 使用起来得心应手。
- 2. 同时在片内 RAM 区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间,使用极为灵活,这一功能无疑给使用者提供了极大的方便,
- 3. 乘法和除法指令,这给编程也带来了便利。很多的 八位单片机都不具备乘法功能,作乘法时还得编上一段子 程序调用,十分不便。

## 51 单片机缺点

- 1. AD、EEPROM 等功能需要靠扩展, 增加了硬件和软件负担
- 2. 虽然 I/O 脚使用简单,但高电平时无输出能力,这也是 51 系列单片机的最大软肋
- 3. 运行速度过慢,特别是双数据指针,如能改进能给 编程带来很大的便利
  - 4. 51 保护能力很差, 很容易烧坏芯片

## STM32 单片机

由 ST 厂商推出的 STM32 系列单片机, 是一款性价比 超高的系列单片机, 应该没有之一, 功能及其强大。其基 干专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设 计的 ARM Cortex-M 内核。同时具有一流的外设:1 s 的双 12 位 ADC, 4 兆位/秒的 UART, 18 兆位/秒的 SPI 等等, 在功耗和集成度方面也有不俗的表现。 当然和 MSP430 的 功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对 它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其 强大的功能在行业中赫赫有名...

## STM32 单片机特性

- 1. 内核: ARM32 位 Cortex-M3CPU, 最高工作频率 72MHz, 1.25DMIPS/MHz, 单周期乘法和硬件除法
- 2. 存储器: 片上集成 32-512KB 的 Flash 存储器。 6-64KB 的 SRAM 存储器
- 3. 时钟、复位和电源管理: 内嵌出厂前调校的 8MHz RC 振荡电路。内部 40 kHz 的 RC 振荡电路。用于 CPU 时 钟的 PLL。带校准用于 RTC 的 32kHz 的晶振
- 4、调试模式: 串行调试 (SWD) 和 JTAG 接口。最多 高达 112 个的快速 I/O 端口、最多多达 11 个定时器、最多 多达 13 个通信接口

### AVR 单片机

AVR 单片机是 Atmel 公司推出的较为新颖的单片机, 其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作业。

AVR 单片机指令以字为单位, 且大部分指令都为单周期指令。而单周期既可执行本指令功能, 同时完成下一条指令的读取。通常时钟频率用 4~8MHz, 故最短指令执行时间为 250~125ns。AVR 单片机能成为最近仍是比较火热的单片机

## AVR 单片机特点

- 1.AVR 系列没有类似累加器 A 的结构, 它主要是通过 R16~R31 寄存器来实现 A 的功能。
- 2.AVR 的专用寄存器集中在 00~3F 地址区间, 无需像 PIC 那样得先进行选存储体的过程, 使用起来比 PIC 方便。
- 3.AVR 的 I/O 脚类似 PIC, 它也有用来控制输入或输出的方向寄存器, 在输出状态下, 高电平输出的电流在 10mA 左右, 低电平吸入电流 20mA。这点虽不如 PIC, 但比 51 系列还是要优秀的...

# AVR 单片机缺点

- 1. 是没有位操作, 都是以字节形式来控制和判断相关 寄存器位的
- 2.C 语言与 51 的 C 语言在写法上存在很大的差异, 这 让从开始学习 51 单片机的朋友很不习惯
- 3. 通用寄存器一共 32 个 (R0~R31), 前 16 个寄存器 (R0~R15) 都不能直接与立即数打交道, 因而通用性有所下降。而在 51 系列中, 它所有的通用寄存器 (地址 00~7FH) 均可以直接与立即数打交道, 显然要优于前者。

# STC 单片机

是国内还算是比较不错的单片机。STC 单片机是宏晶生产的单时钟/机器周期的单片机,说白了 STC 单片机是51 与 AVR 的结合体,有人说 AVR 是 51 的替代单片机,但是 AVR 单片机在位控制和 C 语言写法上存在很大的差异。

而 STC 单片机洽洽结合了 51 和 AVR 的优点, STC 单片机是 51 内核, 这给以 51 单片机为基础的工程师们提供了极大的方便, 省去了学习 AVR 的时间, 同时也不失 AVR 的各种功能...

STC 单片机是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代 8051 单片机 51 单片机,指令代码完全兼容传统 8051, 但 速度快 8 12 倍,成为继 51 单片机后一个全新系列单片机...

#### STC 单片机特性

- 1. 下载烧录程序用串口方便好用,容易上手,拥有大量的学习资料及视频,同时具有宽电压: 5.5~3.8V,2.4~3.8V,低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)
- 2.STC 单片机具有在应用编程,调试起来比较方便;带有 10 位 AD、内部 EEPROM、可在 1T/机器周期下工作,速度是传统 51 单片机的 8 12 倍,价格也较便宜

#### STC 单片机特性

3.4 通道捕获/比较单元,具有硬件看门狗、高速 SPI 通信端口、全双工异步串行口,兼容普通 8051 的串口,同时还具有先进的指令集结构,兼容普通 8051 指令集

STC 单片机功能虽不及 AVR、STM32 强大,价格也不及 51 和 ST32 便宜,但是这些并并不重要,重要的是这属于国产单片机比较出色的单片机,但愿国产单片机能一路长虹...

# PIC 单片机特点

#### PIC 单片机概述


PIC(Peripheral Interface Controller, 外围接口控制器) 是美国微芯公司 (Microchip) 生产的单片机系列产品的简称, 8 位机销量全球第一。

Microchip 公司是一家专门致力于单片机开发、研制和 生产的制造商,其产品设计起点高,技术领先,性能优越。

#### PIC 单片机概述

PIC 系列单片机,有高中低档系列产品,可以满足用户的各种需要。从中档产品 PIC16F877 作为切入点,提供非常完备、易学易用的 MPLAB-ICD 集成开发环境。

特别是对于单片机的新手,仿佛从茫然迷惑的大海搭 上一艘便捷平稳的小船,感到非常轻松自如。



#### PIC 单片机特点

它不是在一般微型计算机 CPU 的基础上加以改造,而是独树一帜,采用全新的流水线结构、单字节指令体系、嵌入闪存以及 10 位 A/D 转换器,使之具有卓越的性能,代表着单片机发展的新方向。


PIC 系列单片机,具有高、中、低三个档次,可以满足不同用户开发的需要,适合在各个领域中的应用。

#### 1、哈佛总线结构

PIC 系列单片机采用哈佛总线结构,在芯片内部数据总线和指令总线分离,容许采用不同的字节宽度。这样,就为实现指令提取和执行的"流水作业"提供结构保证,即在执行一条指令的同时对下一条指令进行取指操作。

两总线的分离,也为 PIC 实现全部指令的单字节化和 单周期化创造条件,从而大大提高 CPU 执行指令的速度和 工作效率。

# 1、哈佛总线结构



#### 1、哈佛总线结构



# 1、哈佛总线的特点

将内部的总线分离为独立的数据总线与指令总线

# 1、哈佛总线的好处

■ 避免数据、指令公用一条总线的"瓶颈"效应;

# 1、哈佛总线的好处

- 避免数据、指令公用一条总线的"瓶颈"效应;
- 便于指令提取的"流水作业"(在执行一条指令的同时,通过指令总线提前提取下一条指令),提高运行速度;

#### 1、哈佛总线的好处

- 避免数据、指令公用一条总线的"瓶颈"效应:
- 便于指令提取的"流水作业"(在执行一条指令的同时,通过指令总线提前提取下一条指令),提高运行速度;
- 可以增加指令总线的的宽度,从而为实现指令的"单字节"化(14bit)提供了条件。

#### 2、RISC 技术

PIC 系列单片机的指令系统,由于采用精简指令集 (RISC) 技术,和一般单片机复杂指令集 (CISC) 指令系统通常有上百条指令相比要少得多。

#### 3、指令特色

PIC 系列单片机只有 4 种寻址方式: 寄存器间接寻址、 立即数寻址、直接寻址和位寻址, 比较容易掌握。

PIC 系列单片机的程序、数据、堆栈三者各自采用互相独立的地址空间,前两者的地址访问需要用户特别注意四个分区的范围,而堆栈过程用户不必参与和操心。

代码压缩率,就是指相同程序存储器空间所能容纳有效指令的数量。例如: 1KB 程序存储器空间: 51 单片机: 只能存放 500 多条指令,PIC 单片机: 存放多达 1024 条的指令。

# 4、功耗低

由于 PIC 系列单片机采用 CMOS 结构,使其功率消耗 极低,是目前世界上最低功耗的单片机品种之一。

其中有些型号,在 4MHz 时钟下工作时耗电不超过 2mA,而在睡眠模式下耗电可低到  $1\mu A$  以下。因此,PIC 系列单片机,尤其适用于野外移动仪表的控制以及户外免维护的控制系统。

#### 5、驱动能力强

I/0 端口驱动负载的能力较强,每个输出引脚可以驱动 多达 20-25mA 的负载,既能够高电平直接驱动发光二极管 LED、光电藕合器、小型继电器等,也可以低电平直接驱动,这样可大大简化控制电路。

不过,请读者注意,每个引脚的驱动能力并不表示端口引脚同时都具有这样的功效。一般端口驱动能力约60-70mA,而所有输入输出驱动小于200mA,详细数据可参考有关数据手册。

# 6、同步串行数据传送方式

PIC 系列单片机的一些型号具有同步串行口,可以满足 I2C(主控/从动)和 SPI(主控)总线要求。I2C(Inter Integrated Circuit Bus)和 SPI(Serial Peripheral Interface)分别是 PHILIPS 公司和 MOTOROLA 公司研制的两种广泛流行的串行总线标准,是一种在芯片之间实现同步串行数据传输的技术。

利用单片机串行总线端口可以方便而灵活地扩展外围 器件,目前已在许多电子产品中得到广泛应用。

# 7、应用平台界面友好、开发方便

MPLAB-IDE 集成开发环境,可实现程序编写、模拟仿 真和在线调试,为用户学习与实践、应用与开发提供了相 应的技术空间。

■ EPROM:可反复擦写,紫外线照射 20 分钟以上除去片上信息

- EPROM:可反复擦写,紫外线照射 20 分钟以上除去片上信息
- OTP:一次编程方式: 一个产品周期后降低成本用,专用设备完成烧写,适合小批量非定型产品


- EPROM:可反复擦写,紫外线照射 20 分钟以上除去片上信息
- OTP:一次编程方式: 一个产品周期后降低成本用,专用设备完成烧写,适合小批量非定型产品
- 掩模 ROM:一个产品周期后降低成本用,适合大批量 定型产品,必须请制造商借助专用设备完成

- EPROM:可反复擦写,紫外线照射 20 分钟以上除去片上信息
- OTP:一次编程方式: 一个产品周期后降低成本用,专用设备完成烧写,适合小批量非定型产品
- 掩模 ROM:一个产品周期后降低成本用,适合大批量 定型产品,必须请制造商借助专用设备完成
- E2PROM 或 FLASH:可在线进行程序的反复擦写

# PIC 单片机结构

#### PIC16F877 单片机的结构

从其执行功能考虑,可以将单片机分成两大组件, 即基本功能模块和专用功能模块



■ Flash 程序存储器: 固化程序

- Flash 程序存储器: 固化程序
- **程序计数器 (PC)**: 产生并提供提取程序存储器的 13 位地址码

- Flash 程序存储器: 固化程序
- **程序计数器 (PC)**: 产生并提供提取程序存储器的 13 位地址码
- 硬件堆栈: 程序断点地址(子程序)

- Flash **程序存储器**: 固化程序
- **程序计数器 (PC)**: 产生并提供提取程序存储器的 13 位地址码
- 硬件堆栈: 程序断点地址(子程序)
- 指令寄存器: 暂存从程序存储器中取出的指令。

- Flash 程序存储器: 固化程序
- **程序计数器 (PC):** 产生并提供提取程序存储器的 13 位地址码
- 硬件堆栈: 程序断点地址(子程序)
- 指令寄存器: 暂存从程序存储器中取出的指令。
- **指令译码和控制器**: 将指令翻译成一系列的微控制信号

# 基本功能 2、数据存储器区域

■ RAM 数据存储器:储存临时数据

# 基本功能 2、数据存储器区域

■ RAM 数据存储器:储存临时数据

• 地址复用器: 传递访问 RAM 所需的地址

#### 基本功能 2、数据存储器区域

- RAM 数据存储器:储存临时数据
- 地址复用器: 传递访问 RAM 所需的地址
- 文件选择寄存器 (FSR): 存储访问 RAM 的间接地址。

#### 基本功能 2、数据存储器区域

- RAM 数据存储器: 储存临时数据
- 地址复用器: 传递访问 RAM 所需的地址
- 文件选择寄存器 (FSR): 存储访问 RAM 的间接地址。
- 数据复用器: 选择和传递参加另一个源操作数。

#### 基本功能 2、数据存储器区域

- RAM 数据存储器: 储存临时数据
- 地址复用器: 传递访问 RAM 所需的地址
- 文件选择寄存器 (FSR): 存储访问 RAM 的间接地址。
- 数据复用器: 选择和传递参加另一个源操作数。
- **状态寄存器(STATUS)**: 判定进位、寻址辅助运算状态指示等。

#### 基本功能 3、E2PROM 数据存储器模块

PIC16F877 单**片机嵌入一个** 256X8 **位的** E2PROM 数据 存储器模块。

可在线擦写,存储的内容掉电时不会丢失。

要完成数据存取功能,PIC 单片机指令集没有提供现成的机器指令,必须采用特殊的程序段。

■ 算术逻辑单元 (ALU): 算术、逻辑运算

- 算术逻辑单元 (ALU): 算术、逻辑运算
- 工作寄存器 (W): 暂存源操作数和计算结果

例: ADDWF 20H, 0

译: 将工作寄存器 W 中的数据和 20HRAM 单元的数据相加后,再存放到 W 中。

执行过程: 程序计数器指定的某一程序存储器单元中取出一条指令,经程序总线送往指令寄存器。指令操作码部分送往指令译码和控制电路,操作数部分进入地址复用器,到 20HRAM 单元读数,读出的数经过数据复用器送入 ALU 与 W 寄存器中的数进行计算,结果再存入 W 寄存器中。

#### 基本功能 5、输入输出端口模块

5 个输入输出端口, RA(6位)、RB(8位)、RC(8位)、RD(8位)和 RE(3位), 合计 33 个引脚。多数是复用引脚。

#### 基本功能 6、多功能定时器模块

TMR0(8位)可为计数器

TMR1(16位)可为计数器,可与捕捉/比较/脉宽调制 CCP 配合实现捕捉和比较功能

TMR2(8位)可与捕捉/比较/脉宽调制 CCP 配合实现脉宽调制输出功能

■ **上电复位电路**: 使单片机复位

■ 上电复位电路: 使单片机复位

■ 上电延时电路: 72ms

■ 上电复位电路: 使单片机复位

• 上电延时电路: 72ms

■ 起振延时电路: 提供 1024 个时钟周期以产生稳定的时

钟信号

■ 上电复位电路: 使单片机复位

• 上电延时电路: 72ms

■ 起振延时电路: 提供 1024 个时钟周期以产生稳定的时

钟信号

■ **看门狗定时器 (WDT)**: 监视程序运行状态

■ 上电复位电路: 使单片机复位

• 上电延时电路: 72ms

■ 起振延时电路: 提供 1024 个时钟周期以产生稳定的时

钟信号

■ **看门狗定时器(WDT)**: 监视程序运行状态

■ 欠压复位电路: 当电压 <4V 时,产生复位信号

■ 上电复位电路: 使单片机复位

■ 上电延时电路: 72ms

■ 起振延时电路: 提供 1024 个时钟周期以产生稳定的时

钟信号

■ **看门狗定时器(WDT)**: 监视程序运行状态

■ 欠压复位电路: 当电压 <4V 时,产生复位信号

■ 在线调试电路: 支持 MPLAB 调试

■ **上电复位电路**: 使单片机复位

• 上电延时电路: 72ms

■ 起振延时电路: 提供 1024 个时钟周期以产生稳定的时

钟信号

■ **看门狗定时器(WDT)**: 监视程序运行状态

■ 欠压复位电路: 当电压 <4V 时,产生复位信号

■ 在线调试电路: 支持 MPLAB 调试

■ 低压编程电路: 烧写程序

#### 专用功能 1、串口通信和并行数据传送模块

#### 通用同步/异步串行收发器 USART 模块

在 RC 端口汇集有多种串行数据传送方式,其中包括同步 / 异步收发器 USART,用于实现二线方式的串行通信。 可以定义为全双工异步和半双工同步两种工作方式。

#### 并行从动端口 PSP 模块

用于与其它具有开放总线的单片机、DSP 进行数据总线连接,进行高速的数据传输与交换。

## 专用功能 2、捕捉/比较/脉宽调制模块

PIC16F877 单片机配置了两个 CCP (捕捉/比较/脉宽调制)模块,即 CCP1 和 CCP2。

它们各白都有独立的 16 位寄存器 CCPR1 和 CCPR2。

两个模块的结构、功能、操作方法基本一样,区别仅 在于它们各自有独立的外部引脚和特殊事件触发器。

CCP 模块的功能包括外部信号捕捉、内部比较输出以及 PWM 输出,与定时器 TMR1 和 TMR2 配合使用。

## 专用功能 3、A/D 转换器 (ADC) 模块

ADC 模块有多达 8 个模拟输入通道。

模拟输入对一个采样保持电容器充电,采样保持电容的输出是 A/D 转换器的输入。

A/D 转换器采用逐次逼近法将这一模拟电平产生数字 转换结果, 其转换结果为 10 位数字。


模拟参考电压 (正电源电压和负电源电压) 可通过软件 选择为器件的电源电压或者外加参考电压。

A/D 转换器具备可在休眠状态下工作的独特特性。

#### PIC16F877 单片机的引脚

PICI6F87X 系列单片机有双列直插式 28 引脚和 40 引脚及表面贴装式 44 引脚等几种封装形式。

多数 I/O 引脚都设计有第 2 功能,甚至第 3 功能。采用引脚复用技术,以便使单片机增加功能而又不增大体积和引脚数量。



# 存储器概述

#### 存储器概述

F877 单片机内部配置了较完善的多个存储器,可分为数据存储器和程序存储器两种,为一般用户提供很大的方便。

但它们在形式上,具有很丰富的内涵。本节做简单说明。

#### 程序存储器

F877 单片机内部配置了 8KXI4 位的闪烁(FLASH)程序存储器,可以很方便进行在线擦除和烧写,寿命可达1000 次以上。

在 PIC 系列单片机教学实验和科研开发中,显示出无 穷的魅力和宽广的应用前景。

相应的地址编码范围为 0000H IFFFH。

## 程序存储器结构

		_
片内程序 <i>人</i> 存储器	复位矢量入口地址	0000Н
		0001H
		0002H
		0003H
	中断服务程序入口地址	0004H
		0005H
	页面0(含0000H~0004H)	
		07FFH
		0800H
	页面1	080011
		0FFFH
		1000H
	页面2	
		170011
		17FFH
	页面3	1800H
	八曲。	100001
		J 1FFFH

#### 数据存储器

F877 单片机内部配置两类数据存储器, 普通 RAM 数据存储器和 EEPROM 失电保持数据存储器。

RAM 总的地址空间为 512 个单元,其中包括部分无效单元,但每一个有效单位均可以象寄存器一样进行移位、置位、复位和位测试等操作。

PIC 单片机的数据存储器和其他单片机一样, 在配置结构上可分为通用寄存器和特殊功能寄存器两大类, 前者给用户使用, 而后者通常定义给某些功能模块, 是一种具有特殊目的的功能寄存器。

#### 数据存储器

同时在 PIC16F877 片内又配置另一种可掉电保护的数据存储器 EEPROM, 共有 256×8 位宽的存储单元,可以长期存放用户或系统的重要参数: 如时间、配置及数据表格等,是一种非常重要的硬件资源。

# 数据存储器单元功能分配

体 0	体 1	体 2	体 3
000H	080H	100H	180H
001H	081H	101H	181H
002H	082H	102H	182H
003H	083H	103H	183H
:	:	:	:
07EH	0FEH	17EH	1FEH
07FH	0FFH	17FH	1FFH