第 11 章: A/D 转换器

井艳军

沈阳工业大学电气工程学院

主要内容

工作原理

相关寄存器

应用举例

工作原理

基本概念

一般单片机在自动控制、自动测量、自动监控系统与各种被控制、测量对象发生关系时,需设置模拟接口模块。模拟接口的作用是将连续不断的模拟量转换为一系列不连续的、离散的数字量。


这种模拟接口称之为模拟/数字转换器,简称为 A/D 转换器 (ADC)。主要讨论 F877 单片机内嵌的 10 位 A/D 转换器。

A/D 转换原理

ADC 的种类繁多,工作原理各异,但逐次逼近型 ADC 是应用较多的类型之一,主要原因为转换速度快、精度高。在 F877单片机中集成的就是这种 ADC。

逐次逼近型 ADC 是由采样保持电路、电压比较器、逐次逼近寄存器、数/模转换器 DAC 和锁存器等部分组成。

逐次逼近型 ADC 结构图



逐次逼近型 ADC 结构图

逐次逼近寄存器的最高位 D_9 置 "1",如果 $u_a > u_i$,说明逼近寄存器所生成的数字量太大,应将逼近寄存器里的最高位去掉,改置次高位 D_8 为 "1";如果 $u_a < u_i$,说明所生成的数字量还不够大,应保留该位为 "1",此外还需把下一次高位 D_8 置 "1",……,依此方法逐位比较下去,直至确定最低位 D_0 是 "0"还是 "1"。

A/D 转换器主要技术指标

1:转换时间和转换速率

转换时间是 A/D 完成一次转换所需要的时间,转换时间的倒数即为转换速率。


2.分辨率

A/D 转换器的量化精度称为分辨率,习惯上用输出二进制位数或 BCD 码表示。例如 AD574 模数转换器,可输出二进制数 12位,即用 2¹² 个分割对待测模拟量进行量化。

3・转换精度

A/D 转换器的转换精度定义为一个实际 A/D 转换器在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。

ADC 模块结构和操作原理



相关寄存器

A/D 转换器相关寄存器

F877 内部嵌入的 ADC 模块是 10 位数字量精度, 共有 8 个模拟 通道。与 ADC 模块有关的寄存器比较多, 共有 11 个。

ADC 控制寄存器 0: ADCON0

ADC 控制寄存器 1: ADCON1

ADC 结果寄存器: ADRESH: ADRESL

中断控制寄存器: INTCOM

中断标志寄存器: PIR1

中断屏蔽寄存器: PIE1

A、E 口方向寄存器: TRISA、TRISE

A、E 口数据寄存器: PORTA、PORTE

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	$GO/\overline{\mathit{DONE}}$		ADON

Bit0/ADON: A/D 转换器开关位。

0: 关闭 ADC, 令其退出工作状态, 可以不消耗电流;

1: 起用 ADC, 令其进入工作状态。

 $Bit2/GO / \overline{DONE}$: A/D 转换启动控制位兼作状态位。

在 ADON=1 的前提下:

0: A/D 转换已经完成(自动清零)或表示未进行 A/D 转换;

1: 启动 A/D 转换过程或表明 A/D 转换正在进行。

Bit5-Bit3/CHS2-CHS0: A/D 转换模拟信道选择位。

选择公共通路与哪一个模拟输入端接通。其中 AN5~AN7 通道只有 40 脚封装的型号才具备。

000	选择信道 0, RA0 / AN0;
001	选择信道 1, RA1 / AN1;
010	选择信道 2, RA2 / AN2;
011	选择信道 3, RA3 / AN3;
100	选择信道 4, RA5 / AN4;
101	选择信道 5, RE0 / AN5;
110	选择信道 6, RE1 / AN6;
111	选择信道 7, RE2 / AN7。

Bit7-Bit6/ADCS1-ADSC0: A/D 转换时钟及其频率选择 位。

00	选择系统时钟,频率为 fosc/2;
01	选择系统时钟,频率为 fosc/8;
10	选择系统时钟, 频率为 fosc/32;
11	选择内部阻容(RC)振荡器,频率为 f_{RC} 。

AD 转换的时钟周期最小 1.6us

 $1.25 \mathrm{MHz}$ 时钟周期 $T_{OSC} = 0.866 \mathrm{us}$,AD 时钟周期 $T_{AD} = 2T_{OSC} = 1.633 \mathrm{us}$

5MHz 时钟周期 T_{OSC} =0.2us,AD 的时钟周期需 T_{AD} =8 T_{OSC} =1.6us

20MHz 时钟周期 T_{OSC} =0.05us,AD 的时钟周期 T_{AD} = $32T_{OSC}$ =1.6us

RC 振荡器的时钟周期 2-6us

主要用于控制相关引脚的功能选择。对于 RA 和 RE 端口的 各条引脚功能进行设置,它们可以被设置成模拟输入、或者参考 电压输入、或者通用数字 I/O 引脚。

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADFM	-	-	-	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0


Bit3- Bit0/PCFG3-PCFG0:A/D 转换引脚功能选择位。

PCFG3	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	V _{REF+}	V _{REF} -	CHAN/
PCFG0	RE2	RE1	RE0	RA5	RA3	RA2	RA1	RA0			REFS
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	V_{DD}	Vss	8/0
0001	A	A	A	A	Vref+	A	A	A	RA3	Vss	7/1
0010	D	D	D	A	A	A	A	A	V_{DD}	Vss	5/0
0011	D	D	D	A	Vref+	A	A	A	RA3	Vss	4/1
0100	D	D	D	D	A	D	A	A	V_{DD}	Vss	3/0
0101	D	D	D	D	Vref+	D	A	A	RA3	Vss	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	V_{DD}	RA2	0/0
1000	A	A	A	A	Vref+	Vref-	A	A	RA3	Vss	6/2
1001	D	D	A	A	A	A	A	A	V_{DD}	Vss	6/0
1010	D	D	A	A	Vref+	A	A	A	RA3	Vss	5/1
1011	D	D	A	A	Vref+	Vref-	A	A	RA3	RA2	4/2
1100	D	D	D	A	Vref+	Vref-	A	A	RA3	RA2	3/2
1101	D	D	D	D	Vref+	Vref-	A	A	RA3	RA2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	A	V_{DD}	Vss	1/0
1111	D	D	D	D	Vref+	Vref-	D	A	RA3	RA2	1/2

Bit7/ADFM: A/D 转换结果格式选择位,主动参数。

0: 结果左对齐, ADRESL 寄存器的低 6 位读作 0;

1: 结果右对齐, ADRESH 寄存器的高 6 位读作 0



方向控制寄存器 TRISA、TRISE

方向控制寄存器 TRISA、TRISE 和 ADCON1 配合使用,有控制 ADC 模拟通道引脚的功能。作为模拟输入时,方向寄存器中相应位必须被置位。如果方向寄存器相应位被清零,把相应引脚设置为输出方式,也就成通用数字 I/O 引脚。

ADC 模块的转换行为与 ADCON1 寄存器内 PCHS2-PCHS0 位的状态无关,转换模拟信道是由 ADCON0 的 CHS2-CHC0 确定的。

A/D 转换的简单时序

下图给出了 A/D 转换的简单时序, 采集时间是指 A/D 转换模块的保持电容连接外部模拟输入的时间, 然后是 A/D 转换时间两者的总和为 A/D 采样时间。在一次 A/D 转换完成, 或选择一个新的输入通道, t1 时刻 A/D 保持电容开始充电, t2 时刻充电完成, 置位 GO/ 启动 A/D 转换, t1 到 t2 这段时间为采集时间, t3 时刻 A/D 转换完成, 转换结果加载 ADRESH:ADRESL 寄存器对, ADIF 置位, 保持电容重新充电, 返回到 t1。



A/D 转换周期



睡眠 A/D 转换

在 PIC16F87X 系列单片机中,A/D 转换模块在休眠状态下仍可工作,这需要把 A/D 转换时钟设置成 RC 振荡器方式 (ADCSI:ADCS0=11)。

当选择 RC 振荡源作为 A/D 转换时钟后,A/D 转换模块要等待一个指令周期后才开始进行 A/D 转换。

这就允许执行一条 SLEEP 休眠指令,从而消除所有的数字 切换噪声。

睡眠 A/D 转换

当 A/D 转换完成, GO/位被清零, 同时转换结果被送入 ADRESH:ADRESL 寄存器中。

这时如果 A/D 中断被开放,则把芯片从休眠状态中唤醒。 但如果 A/D 中断被禁止,即使 ADON 位为 1,A/D 转换模块也 被关闭。

如果 A/D 转换时钟是采用非 RC 振荡器方式,即使 ADON 位保持为 1,执行 SLEEP 指令将中止当前的 A/D 转换,并关闭 A/D 转换部件。

关闭 A/D 转换部件将使芯片进入最小功耗状态。

复位对 A/D 转换的影响

因为复位会使所有的寄存器回到复位状态,同时复位也迫使 A/D 转换模块关闭,且任何转换都被取消。所有的 A/D 输入引 脚配置为模拟输入。

在上电复位时 A/D 转换结果寄存器 ADRESH: ADRESL 中的值不会变化,加电延时复位后 A/D 转换结果寄存器 ADRES中的数据是随机的数。

AD 转换操作注意事项

- 1. AD 转换的时钟周期不能小于 1.6us。
- 2. 通道转换后, 需等待 20us 以上的采样时间。
- 3. AD 转换结束到下一次 AD 转换开始需等待 2TAD 的时间。
- 4. AD 转换过程中, 清 GO 位可终止 AD 转换, ADRES 不更新。
- 5. AD 转换时,相应的引脚设为输入,否则,转换结果为输出电压的 转换结果(TRISx的设置不会阻止 AD 模块的工作)。
- 6. AD 使能位 ADON 和 AD 启动位 GO 不能用一条指令设置。
- 7. 压缩 V_{REF+} 和 V_{REF-} 之间的电压可提高分辨率,但

$$V_{REF+} - V_{REF-} > 2V$$

 $V_{DD} - 2.5V < V_{REF+} < V_{DD} + 0.3V$
 $V_{SS} - 0.3V < V_{REF-} < V_{REF+} - 2V$

实现 A/D 转换步骤

当按要求完成 A/D 模块的配置,还必须选择模拟输入通道,通道对应的引脚必须设置为输入,同时也应考虑采样时间。当一切都设置完成后,才启动 A/D 转换。下面是实现 A/D 转换所需要完成的步骤:

- 1、配置 A/D 转换功能模块:
 - 对模拟引脚/基准电压/数字 I/O 进行设置 (ADCON1);
 - 选择 A/D 输入通道 (ADCON0);
 - 选择 A/D 转换时钟 (ADCON0);
 - 打开 A/D 转换器 (ADCON0)。

实现 A/D 转换步骤

- 2、如果需要 A/D 中断功能, 设置 A/D 中断:
 - 清零 A/D 转换完成中断标志位 ADIF (ADIF=0);
 - 置位 A/D 转换中断允许位 ADIE (ADIE=1);
 - 置位外设中断允许位 PEIE (PEIE=1);
 - 置位全局中断允许位 GIE (GIE=1)。
- 3、等待 A/D 采集时间 (约 20us)。
- 4、置位 GO/, 启动 A/D 转换。


实现 A/D 转换步骤

- 5、等待 A/D 转换完成。一般可以通过以下两种方法中的一种来判断:
 - 软件查询 GO/ 的状态是否为 0;
 - 等待产生 A/D 转换完成中断。
- 6、读 A/D 结果寄存器对 ADRESH:ADRESL,如果需要,复位 A/D 转换完成中断标志 ADIF。
- 7、如果需要进行下一次 A/D 转换,根据要求转到步骤(I)
 或(2),但从一次转换完成到下一次转换开始至少需要等待两倍的每 BIT 转换时间。

应用举例

例题:

要求用 RA0(AN0) 作为模拟量输入,参考电压选 V_{DD} 和 V_{SS} ,系统时钟 4MHz,RD 口连接 8 个 LED 显示灯, 作为 8 位 AD 转换结果的显示窗口,采用查询实现 AD 转换。



```
LIST P=16F877
       INCLUDE "p16f877a.inc"
       ORG
              0000H
       NOP
START
       BSF
              STATUS, RPO
       CLRF TRISD
      MOVLW 01H
      MOVWF TRISA
      MOVLW 0EH
      MOVWF ADCON1
       BCF STATUS, RPO
       CLRF PORTD
      MOVLW
            41H
      MOVWF
            ADCON0
```

```
MAIN
       BCF PIR1, ADIF
       CALL
              DEL10ms
       BSF ADCONO, GO
       BTFSS PIR1, ADIF
LOOP
       GOTO LOOP
       MOVF ADRESH, W
       MOVWF
            PORTD
       GOTO
            MAIN
DEL10ms ...
       END
```