第5章: 汇编语言程序设计

井艳军

沈阳工业大学电气工程学院

主要内容

汇编语言指令格式

系统伪指令

存储器选择方式

常用子程序

汇编语言程序设计

PIC 单片机指令系统和其它单片机一样,是较为低级的语言系统,是一套控制和指挥 CPU 工作的编码,即机器语言。

单片机只能识别和执行由二进制数组成的机器语言,然而, 这样一种二进制代码的机器语言是很难为人们直接理解和分析。

为了能较好表达人们的设计思路,便于记忆和使用,人们在 低级语言之上设计出一种新的符号语言,即汇编语言。

标号	操作码 (指令助记符)	操作数	注释
label	opcode	operand	comment

根据指令的功能和作用,只有操作码是必须存在的,它主要决定 了指令的操作性质,而其它部分是指令语句的重要补充和说明, 有时可以缺省。

1、标号

标号位于指令助记符前面,它一般是用于表示指令所在的地址, 例如表示主程序或子程序的起始地址、转移语句的入口地址等。

使用标号的要点是:

标号并不是指令的必须部分,只有那些欲被其他语句引用的指令之前,才必须附加标号。标号不一定和语句同行,可以单独 在语句上方作为一行使用。

标号最多可以由 32 个字母、数字和其它一些字符组成,但第一个字符必须是字母或下划线。标号不能用系统保留字,即系统禁用指令助记符、寄存器名、标志符等作为标号,如: ADD、PCLATH 等。

使用标号的要点是:

一个标号只能表示一个地址,不允许多个地址用一个标号重复 定义。

标号的定义和引用必须一致,其中的大小写可以混写但必须相 同。

标号必须顶格书写, 结束不用冒号。

2、操作码

操作码决定着指令的操作类型和操作性质,是汇编语言语句中 的核心要素,每一条汇编指令都不可缺少,而其它三部分有些 指令可以缺省。

有关操作码(指令助记符)的要点是:

操作码所对应的指令助记符,其中的符号大小写可以混写,而 不会影响操作码的含意,这一点和标号、操作数符号变量的表 达方式是有本质区别。

指令助记符不能顶格书写,当前面没有标号时,必须至少保留 一个空格。

操作码核心助记符部分比较简单,初学者必须熟悉复合助记符 部分的功能。

3、操作数

在 PIC 汇编语言语句中,操作数的形式和内容最为丰富,它是指令助记符操作的对象,一般以数据或地址的形式出现,也可以用符号变量所表示的数据或地址。

各种进制 168 的表示形式

进制	通用形式	默认形式 1	默认形式 2	特定形式
十六进制	H'A8'	0A8H	0A8	0×A8
十进制	D'168'	168D	168	.168
八进制	Q'250'	250Q	250	-
二进制	B'10101000'	10101000B	10101000	-

使用操作数的要点是:

若操作数有二项,中间应该用逗号(半角)分开。

以 A、B、C、D、E、F 开头的数, 前面应加 0 作为引导。

MPASM 编辑环境默认进制为十六进制,也可按用户需要进行 重新设置。

操作数部分的符号变量必须区分大小写。

重视 d 参数的应用, 目标地址为: F (d=1); W (d=0)。

4、注释

注释内容用分号引出,是汇编语言语句功能的一种补充说明, 主要是便于人们阅读、分析、修改和程序的调试。

使用注释的要点是:

用(半角)分号引出注释内容,可以紧跟指令之后,也可以独立一行或多行书写,但每一行均需由分号引出。

注释内容可以英文书写,也能用中文书写(来源于文本编辑内容)。

系统伪指令

系统伪指令

各种单片机的汇编程序除了指令系统语句以外,一般都还定 义许多非正式指令的语句,即伪指令。大多数伪指令汇编时并不 产生机器码,仅为源程序提供汇编控制信息。

1、定位伪指令: ORG(Origin)

格式: ORG nnnn

说明: ORG 伪指令指出紧跟在该伪指令后的机器码指令的 汇编地址,即经汇编后生成的机器码目标程序或数据块在单片机 程序存储器中的起始存放地址。

1、定位伪指令:ORG(Origin)

例题 5-1

3 个程序段含义一样



2、赋值伪指令: EQU(Equate)

格式: 符号名 EQU nn

说明: EQU 伪指令几乎每一个程序中都用到,其操作含意是使 EQU 两端的值相等。一般在 PIC 的程序设计中,原则上每次遇到新的符号参数,都必须在前面补充定义符号名的初始数值或存储器地址。

符号名一旦被 EQU 赋值,其值便不能被再重新定义。这里的符号名,既可以是 PIC 中的特殊功能寄存器、一个常数,或者是表示一个通用数据存储器地址。

2、赋值伪指令: EQU(Equate)

分析 ABC EQU 20H


实际上对于伪指令: ABC EQU 20H, 其中 ABC 既可以认为是符号变量,因为 ABC 代表 20H 地址;又可以认为是符号常量,因为 ABC 可以代表符号常量 20H。

所以对于一个定义的符号量,应结合引用的指令进行分析才能 真正确定符号量的类型。

2、赋值伪指令: EQU(Equate)

例题 5-2

正确区别符号变量和符号常量之间的关系



3、程序结束伪指令: END

格式: END

说明: END 伪指令表示汇编语言源程序(*.ASM)的结束, MPASM 汇编器汇编时遇到 END 就认为程序已结束, 对其后的程序段不再进行汇编。

4、列表选项伪指令: LIST

格式: LIST [可选项,可选项, ···]

说明: LIST 伪指令用于设置各种汇编参数,以便控制整个 汇编过程或对打印输出的列表文件进行格式化。

1) P = < 设置微控制器类型即单片机型号 >

例如: P = 16F877

2) R = < 定义默认的数值进位制的基数 >

例如: R = DEC (十进制);

R = HEX (十六进制);

R = BIN (二进制);

默认为十六进制。

5、外调程序伪指令: INCLUDE

格式: INCLUDE "文件名"

说明: INCLUDE 伪指令的主要功能是将外部预先编写好的 指定文件纳入本源程序的汇编内容,这样可以减少重复劳动,提 高编程效率。

如: P16F877.INC 为 F877 单片机的复位矢量、专用寄存器的地址及其控制位和状态位的位地址的原始定义,有些参考书把 P16F877.INC 称为 F877 的头文件。

5、外调程序伪指令: INCLUDE

例题 5-3

通过循环变量 COUNTER, 从 RD 端口输出二进制计数过程 (00H~0FFH), 采用引入头文件的方法。

格式: DB(DW、DE、DATA)< 表达式 >,< 表达式 >,···

说明: 数据定义伪指令用来为源程序中被处理的数据安排内

存, 赋予初值及定义名字的

例题 5-4

不同定义数据伪指令方法,从 0100H、0200H、0300H、0400H 开始的数据块定义

```
1 ORG
          0000H
2 NOP
3 ORG
          0100H
4 DB
       45H,67H,89H,0ABH,0CDH,0EFH
5 ORG
          0200H
6 DB
          4567H,89ABH,0CDEFH
7 ORG
          0300H
          'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'
8 DB
9 ORG
          0400H
10 DB
          "ABCDEFG"
```

例题 5-4

不同定义数据伪指令方法,从 0100H、0200H、0300H、0400H 开始的数据块定义

```
1 ORG
          0000H
2 NOP
3 ORG
          0100H
4 DE
      45H,67H,89H,0ABH,0CDH,0EFH
5 ORG
        0200H
6 DE
          4567H,89ABH,0CDEFH
7 ORG
          0300H
          'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'
8 DE
9 ORG
          0400H
10 DE
          "ABCDEFG"
```

在 PIC16F877 单片机中:

DB 定义方式结果全部错误

DW 和 DATA 定义方式单字节和单字符方式正确

DE 定义方式功能最强,单字节、单字符和字符串三个方式 正确

7、进制定义伪指令: RADIX

格式: RADIX < 进制表达式 >

说明: RADIX 伪指令用于设置在 MPLAB-ICD 集成开发环境中采用的进制方式,如定义十进制、八进制和十六进制等参数,MPLAB-ICD 集成开发系统缺省为十六进制。

例如: RADIX DEC; 定义为十进制

RADIX HEX; 定义为十六进制

RADIX OCT; 定义为八进制

存储器选择方式

存储器选择方式

在 PIC 单片机中,有两个概念是令初学者感到头痛的事情, 也是本课程的难点和重点,对于正确进行程序设计至关重要。

一个是数据存储器四体的体选方式,需要时刻考虑每一个访问的特殊功能寄存器和通用数据存储器的体位;另一个是程序存储器四页的页选方式,特别是在发生转移或跳转时,须密切注意是否会发生页面转换。

数据存储器体选方式

F877 单片机的数据存储器是一个具有空间为 512 字节的存储器,其中只有 19 个字节是无效存储单元。为了能完全选择 512 字节内的数据,需要 9 根地址线。

而根据 9 根地址线的组合方式不同,形成两种迥然不同的寻址方式: 即直接寻址和间接寻址。

数据存储器体域

根据直接寻址和间接寻址操作码携带址址信息情况,一般把 512 字节(包括无效地址)的数据存储器分成 4 个区域,在 PIC 中被称为"体"(BANK)。

体 0 (000H~07FH) 体 1 (080H~1FFH) 体 2 (100H~17FH) 体 3 (180H~1FFH)

1、直接寻址访问数据存储器


在指令机器码中操作数所携带的寻址信息是低 7 位地址,这不是一个完备的数据信息,每一个体中均会有一个相关的地址与之对应。要惟一确定地址单元,还必须依托其它的数据线进行复合选择。

利用状态标志 STATUS 位中的 RP1 和 RP0, 与直接寻址机器码中低 7 位地址共同选择相应数据存储器的内容参与操作。

1、直接寻址访问数据存储器

例 IORWF 26H,W

假设 $(26H)=0\times16$, $(W)=0\times99H$ 相或后,结果 9FH 送入 W 中 (d=0) 。参加运算的操作数 0×16 的单元地址 26H,可从指令中得到



2、间接寻址访问数据存储器


在指令机器码中真正携带的寻址信息是低 8 位地址,这也不 是一个完备的数据信息,在整个数据存储器中有二个相关的地址 与之对应。

要惟一确定地址单元,也必须依托另一根数据线进行复合选择。主要是依托状态标志位的 IRP,才能准确选择相应数据存储器的内容参与操作。

2、间接寻址访问数据存储器

例 XORWF INDF, F

从指令表面上看,指令是寻址 00H 单元,其实 00H 单元 (INDF) 是一个不存在的寄存器单元,只不过是将 00H 地址专门用以间接寻址。



3、立即寻址

在该寻址方式中,指令中包含了实际操作数,即操作数可在指令中直接获得,而不用到别处去寻找。


3、立即寻址

例 ADDLW 16H

将立即数 16H 与 W 内容 (假设为 99H) 相加,结果 (AFH) 送到 W。

该指令的二进制形式为: 11111100010110

其中前6位是指令码,后8位就是操作数,如下图所示。




4、位寻址

可以对任一寄存器中的任一位直接寻址访问,即指令中既包含着被访问寄存器的地址,又包含着该寄存器中的位地址。

4、位寻址

例 BSF 26H, 4

把地址为 26H 的寄存器单元内的 bit4 置为 1, 如下图所示。



体选伪指令: BANKSEL

1 ABC	EQU	20H
2 TEM	EQU	21H
3	ORG	0000H
4	NOP	
5	BANKSEL	ABC
6	MOVLW	00H
7	MOVWF	ABC
8	BANKSEL	TEM
9	MOVLW	00H
10	MOVWF	TEM

■ 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;

- 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 中断地址 0004H, 直接给出 13 根地址选择线;


- 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 中断地址 0004H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 指令寄存器,是在每一个指令的执行周期自动加 1 而形成当 前程序的执行方向;

- 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 中断地址 0004H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 指令寄存器,是在每一个指令的执行周期自动加1而形成当前程序的执行方向;
- 执行以 PCL 为目标地址的算术逻辑类指令;


- 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 中断地址 0004H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 指令寄存器,是在每一个指令的执行周期自动加1而形成当前程序的执行方向;
- 执行以 PCL 为目标地址的算术逻辑类指令;
- 转移指令方式, 即 GOTO 语句;

- 复位地址 0000H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 中断地址 0004H, 直接给出 13 根地址选择线;
- 指令寄存器,是在每一个指令的执行周期自动加1而形成当前程序的执行方向;
- 执行以 PCL 为目标地址的算术逻辑类指令;
- 转移指令方式,即 GOTO 语句;
- 调用子程序方式,即 CALL 语句以及相应的返回语句 (RETRUN、RETFIE、RETLW)。

执行以 PCL 为目标地址的算术逻辑类指令



执行跳转指令(CALL、GOTO、RETURN、RETFIE、RETLW)



页选伪指令: PAGESEL



页选伪指令: PAGESEL

例题 5-5


利用散转查表方式编写程序,将任意 16 个数据(本例取规则数 00H~0FH)依次送入数据存储器 20H~2FH 中。

LIST	P=16F877				
INCLUDE	"P16F87	7.INC"	CHABIAO	ADDWF	PCL,F
COUNTER	EQU	30H		RETLW	00H
	ORG	0000H		RETLW	01H
	NOP			RETLW	02H
	MOVLW	20H		RETLW	03H
	MOVWF	FSR		RETLW	04H
	CLRF	COUNTER			
LOOP	MOVF	COUNTER,W		RETLW	0AH
	CALL	CHABIAO		RETLW	0BH
	MOVWF	INDF		RETLW	0CH
	INCF	COUNTER		RETLW	0DH
	INCF	FSR		RETLW	0EH
	BTFSS	COUNTER,4		RETLW	0FH
	GOTO	LOOP		END	
	GOTO	\$			

LIST	P=16F87	7		006	040011
INCLUDE	"P16F87	7.INC"		ORG	0100H
COUNTER	EOU	30H	CHABIAO	ADDWF	PCL, F
	ORG	0000H		RETLW	00H
	NOP	000011		RETLW	01H
	MOVLW	2011		RETLW	02H
		20H		RETLW	03H
	MOVWF	FSR		RETLW	04H
	CLRF	COUNTER			
LOOP	MOVF	COUNTER,W		RETLW	0AH
	CALL	CHABIAO		RETLW	OBH
	MOVWF	INDF		RETLW	
	INCF	COUNTER		RETLW	
	INCF	FSR			
	BTFSS	COUNTER,4		RETLW	
	GOTO	LOOP		RETLW	0FH
	GOTO	\$		END	
		•			

```
LIST
        P=16F877
INCLUDE "P16F877.INC"
                                            ORG
                                                   1EF8H
COUNTER
         EOU
                  30H
                                  CHABIAO
                                            ADDWF PCL, F
         ORG
                  0000H
                                            RETLW 00H
         NOP
                                            RETLW 01H
         MOVI W
                  20H
                                            RETLW 02H
         MOVWF
                  FSR
                                            RETLW 03H
         CLRF
                  COUNTER
                                            RETLW 04H
LOOP
         MOVF
                  COUNTER, W
                                             . . .
         PAGESEL CHABIAO
                                            RETLW OAH
         CALL
                  CHABIAO
                                            RETLW OBH
         MOVWF
                  INDF
                                            RETLW OCH
                  COUNTER
          INCE
                                            RETLW 0DH
          INCF
                                            RETLW OEH
                  FSR
          BTFSS
                  COUNTER, 4
                                            RETLW OFH
         GOTO
                  LOOP
                                            END
         GOTO
                  Ś
```

PAGESEL 飞溢



常用子程序

程序格式

源程序的编写格式并没有专门的规定,但学习编程时养成一种良好的习惯,对以后会有很大的裨益。以下是一个完整程序的 总体布局以供参考。

;—————————————————————————————————————				
INDF	EQU	00H	; 把后面程序的指令中将要用到的	
TMR0	EQU	01H	; 寄存器单元地址和位地址	
PCL	EQU	02H	; 用表义性很强的符号名预先定义	
Х	EQU	20H	; 对所需的变量进行定义	
Υ	EQU	21H		

程序格式

```
; 复位矢量和中断矢量安排(对于16F87X)
                   ;地址0000H为复位矢量
    ORG
         H0000
    NOP
                   : 跳转到主程序
    GOTO
         MAIN
                   : 地址0004H 为中断矢量
    ORG
         0004H
                  ; 跳转到中断服务程序
         INT BODY
    GOTO
: 主程序区
    ORG
                   ;从0005H开始存放主程序
          0005H
MAIN
    CLRW
    CALL
          SUB
```

程序格式

```
; 子程序区
   MOVLW 01H ; 子程序
SUB
                : 子程序返回
    RETURN
;中断服务程序区
              :中断服务程序
INT_BODY
    MOVLW 0FFH
    RETFIE
              ;中断服务程序返回
              ;全部程序结束
    END
```

常用子程序

在程序设计中,除主程序以外还有一部分很重要的内容就是 关于子程序的设计,它是为完成特定的目的而构成的复合程序。

跳转和循环子程序

转移和循环程序,主要是通过跳转、判断和位测试指令来构成的。

- 1. 跳转指令 GOTO
- 2. 判断指令 INCFSZ、DECFSZ
- 3. 位测试指令 BTFSS、BTFSC

跳转和循环子程序

例题 5-6

假定执行某个显示功能 100 次后结束工作,显示子程序是 XSH

	ORG	0000H
	MOVLW	D'101'
	MOVWF	20H
LOOP	DECFSZ	20H, F
	GOTO	RRT
	GOTO	PPY
RRT	PAGESEL	XSH
	CALL	XSH
	PAGESEL	LOOP
	GOTO	LOOP

END

PPY

跳转和循环子程序

例题 5-7

比较两个数据寄存器 20H 和 30H 内容的大小,将较大的数送入 40H 中。

	MOVF	30H, W
	SUBWF	20H, W
	BTFSC	STATUS, C
	GOTO	L20H
	MOVF	30H, W
	MOVWF	40H
	GOTO	POP
L20H	MOVF	20H, W
	MOVWF	40H
POP	END	

软件延时子程序

单片机的延时程序,在程序设计中具有很重要的地位。延时的设计,一般可以通过两种方式:硬件延时和软件延时。

所谓硬件延时,就是由单片机系统的定时器实现;而软件延时,是通过循环程序实现。一般来说,前者适用于精确定量延时,而后者常用于初略定性延时。

软件延时子程序

例题 5-8

简单循环的软件延时子程序。

COUNTER	EQU	20H
	ORG	0000H
DELAY	MOVLW	0FFH
	MOVWF	COUNTER
LOOP	DECFSZ	COUNTER

GOTO

RETURN

LOOP

软件延时子程序

例题 5-9

请编写 10ms 软件延时子程序。

DEL10MS	MOVLW	0DH	
	MOVWF	20H	
LOOP1	MOVLW	0FFH	
	MOVWF	21H	
LOOP2	DECFSZ	21H	
	GOTO	LOOP2	

DECFSZ

GOTO RETURN 20H LOOP1

软件延时子程序

例题 5-10

请编写 1s 软件延时子程序。

DELAY1S	MOVLW	06H
	MOVWF	20H
LOOP1	MOVLW	OEBH
	MOVWF	21H
LOOP2	MOVLW	0ECH
	MOVWF	22H
LOOP3	DECFSZ	22H
	GOTO	LOOP3
	DECFSZ	21H
	GOTO	LOOP2
	DECFSZ	20H
	GOTO	LOOP1
	RETURN	

数据查表子程序

数据查表子程序在某些特殊场合是非常有用的,如共阴极 LED 八段显示器以及其它具有固定显示模式的场合,需根据其 显示数值去查找对应参考数据库编码输出。

数据查表子程序

例题 5-11

将 RC 端口与共阴极 LED 八段显示器相连,从 0-9 循环显示,间隔时间为 1 秒,请编写相应的软件程序。

数值	编码	数值	编码
1	06H	6	7DH
2	5BH	7	07H
3	4FH	8	7FH
4	66H	9	6FH
5	6DH	0	3FH

ABC	EQU ORG BSF CLRF BCF	30H 0000H STATUS, RPO TRISC STATUS, RPO	CHABIAO	ADDWF PCL,F RETLW 3FH RETLW 06H RETLW 5BH
MAIN	MOVLW MOVWF	00H ABC		RETLW 4FH RETLW 66H
LOOP	MOVF CALL MOVWF	СНАВІАО		RETLW 6DH RETLW 7DH RETLW 07H
	CALL INCF	DELAY1S ABC	DELAY1S	RETLW 7FH RETLW 6FH MOVLW 06H
	MOVLW SUBWF BTFSS GOTO			MOVWF 20H RETURN END
	GOTO	MAIN		LIND

分支功能跳转子程序

在 PIC 指令系统中并没有类似的语句,但如果借助于 PIC 单片机指令的特殊功能,同样可以轻松地构成分支跳转。

分支跳转实际上是多条件判断指令,条件本身是一个整数或事件,而跳转出口应该是整数的信息返回或事件功能内容的具体表现。

在程序形式上,分支功能跳转子程序与数据查表子程序的结构类似,只是它是用 GOTO 语句替代了 RETLW 语句。

分支功能跳转子程序

例题 5-14

试编写 N 个键盘功能选择子程序

```
PAGESEL KEY
                 KEY
         CALL
         PAGESEL
                 JIAN
         CALL
                 JIAN
; 根据键情况, 确定相应子程序
                 PCL, F
JIAN
         ADDWF
         GOTO
                 PKEY0
         GOTO
                 PKEY1
         GOTO
                 PKEY2
                 PKEYN
         GOTO
```

本节给出一些常用的数学运算类子程序,主要有加、减、 乘、除等子程序,还有为外扩系统设计中的数码显示所需的 BCD 码和二进制数据的互换子程序。

均涉及入口条件及出口条件,在调用时务必加以注意。一般入口条件是指参与操作的相关源数据,用 S1、S2(source)等表示,而操作结果用 R1、R2(result)等表示。高低 8 位数据分别用 H、L 表示,另外用 Z 表示中 8 位数据。

可以将这些固定变量参数定义在 PIC16F877 的头文件内, 并且单元定义位于映射区域 70H 7FH, 这样就可以不受程序所在 页面的影响。

例题 5-15

将两个无符号 16 位数相加,编写双精度运算程序。

INCLUDE	"P16F877	. INC "			
S1H	EQU	50H			
S1L	EQU	51H		CALL	ADDXY
S2H	EQU	52H		GOTO	\$
S2L	EQU	53H	ADDXY	MOVF	S1L,W
R1H	EQU	54H		ADDWF	S2L,F
R1L	EQU	55H		BTFSC	STATUS, C
	ORG	0000H		INCF	S2H
	NOP			MOVF	S1H,W
	MOVLW	12H		ADDWF	S2H ,W
	MOVWF	S1H		MOVWF	R1H
	MOVLW	34H		MOVF	S2L ,W
	MOVWF	S1L		MOVWF	R1L
	MOVLW	57H		RETLW	00H
	MOVWF	S2H		END	
	MOVLW	78H			
	MOVWF	S2L			

例题 5-16

将两个无符号 16 位数相减,编写双精度运算程序。

INCLUDE	"P16F877.	. INC "			
S1H	EQU	50H		CALL	SUBXY
S1L	EQU	51H		GOTO	\$
S2H	EQU	52H	SUBXY	COMF	S2L,F
S2L	EQU	53H		INCF	S2L,F
R1H	EQU	54H		BTFSC	STATUS, Z
R1L	EQU	55H		DECF	S2H, F
	ORG	0000H		COMF	S2H, F
	NOP		ADDXY	MOVF	S1L,W
	MOVLW	56H		ADDWF	S2L,F
	MOVWF	S1H			
	MOVLW	78H		MOVWF	R1H
	MOVWF	S1L		MOVF	S2L ,W
	MOVLW	12H		MOVWF	R1L
	MOVWF	S2H		RETLW	00H
	MOVLW	34H		END	
	MOVWF	S2L			

例题 5-17

将两个无符号 16 位数相乘,编写双精度运算程序。

S1H	
S1L	
S2H	

S2L

R1H

R₁L

R2H

R₂L

P1H

P1L

COUNT

EQU





INCLUDE "P16F877.INC"

EQU









EQU





5AH

50H

51H

52H

53H

54H

55H

56H





```
ORG
                     0000H
          NOP
          MOVLW
                     12H
          MOVWF
                     S1H
          MOVLW
                     34H
          MOWF
                     S<sub>1</sub>L
          MOVLW
                     56H
          MOWF
                     S2H
          MOVLW
                     78H
          MOWF
                     S<sub>2</sub>L
CALL
          MPXY
GOTO
          $
```

```
MPXY
           CALL
                       YIWEI
MPLOOP
           RRF
                       P1H
           RRF
                       P1L
           BTFSC
                      STATUS, C
           CALL
                      MPADD
           RRF
                      S2H
           RRF
                       S<sub>2</sub>L
           RRF
                       R2H
           RRF
                       R<sub>2</sub>L
           DECFSZ
                      COUNT
           GOTO
                      MPLOOP
           MOVF
                      S2H,W
           MOVWF
                      R<sub>1</sub>H
           MOVF
                       S2L,W
           MOVWF
                       R<sub>1</sub>L
           RETLW
                       00H
```

```
;16次右移
YIWEI MOVLW
                10H
      MOVWF
                COUNT
      MOVF
                S2H,W
      MOVWF
                P1H
      MOVF
                S2L,W
      MOVWF
                P<sub>1</sub>L
```

S2H

S₂L

00H

CLRF

CLRF

RETLW

```
;加法子程序
MPADD MOVF
               S1L,W
               S2L, F
      ADDWF
      BTFSC
               STATUS, C
      INCF
               S2H, F
      MOVF
               S1H,W
      ADDWF
               S2H, F
```

00H

RETLW

END

例题 5-18

将两个无符号 16 位数相除,编写双精度运算程序。

S1H	
S1L	
S2H	

S2L

R1H

R₁L

R2H

R₂L

P1H

P1L

COUNT



INCLUDE "P16F877.INC"

EQU











EQU





50H

51H

52H

53H

54H

55H

56H

57H







```
ORG
                     0000H
          NOP
          MOVLW
                     12H
          MOVWF
                    S1H
          MOVLW
                     34H
          MOWF
                     S<sub>1</sub>L
          MOVLW
                    67H
          MOWF
                    S2H
          MOVLW
                    89H
          MOWF
                     S<sub>2</sub>L
CALL
          DIVXY
GOTO
          $
```

```
DIVLOOP
```

DIVXY

CALL

CLRF

CLRF

BCF

RLF

RLF

RLF

RLF

MOVF

SUBWF

BTFSS

GOTO

MOVF

SUBWF

```
R2L
STATUS, C
P1L
P1H
R2L
R2H
S1H, W
```

R2H,W

S1L,W

R2L,W

ASP

STATUS, Z

YIWEI

R2H

```
STATUS, C
ASP
          BTFSS
         GOTO
                   PUP
         MOVF
                    S1L,W
         SUBWF
                    R2L, F
          BTFSS
                    STATUS, C
         DECF
                    R2H, F
         MOVF
                   S1H,W
         SUBWF
                   R2H, F
          BSF
                    STATUS, C
PUP
         RLF
                    S<sub>2</sub>L
          RLF
                    S2H
          DECFSZ
                   COUNT
         GOTO
                    DIVLOOP
         MOVF
                   S2H,W
         MOVWF
                   R1H
         MOVF
                    S2L,W
         MOWF
                    R<sub>1</sub>L
          RFTI W
                    UUH
```

```
;16次右移
YIWEI MOVLW
                10H
      MOVWF
                COUNT
      MOVF
                S2H,W
      MOVWF
                P1H
      MOVF
                S2L,W
      MOVWF
                P<sub>1</sub>L
```

S2H

S₂L

00H

CLRF

CLRF

RETLW

例题 5-19

将一个 5 位数 (<65536) 的 BCD 码转换成二进制数。

通过将 BCD 码数向右逐位移到二进制数内,检查每一个数是 否大于 7, 如果是,则在该位减 3。

INCLUDE "P16F877.INC"

S1H **EQU** 50H

EQU S1Z 51H

S1L **EQU** 52H R1H

COUNT

EQU 53H

EQU R1L 54H

EQU 55H

```
ORG 0000H
NOP
MOVLW 01H
MOVWF S1H
MOVLW 23H
MOVWF S1Z
```

MOVLW

MOVWF

CALL

GOTO

45H

S₁L

\$

BCD2BIN

```
BCD2BIN MOVLW
                 10H
        MOWF
                 COUNT
        CLRF
                 R1H
        CLRF
                 R1L
LOOP
        BCF
                 STATUS, C
        RRF
                 S1H, F
        RRF
                 S1Z, F
        RRF
                 S1L, F
        RRF
                 R1H, F
        RRF
                 R1L, F
        DECFSZ
                 COUNT, F
        GOTO
                 ADJDCT
```

00H

RETLW

ADJDCT MOVLW S1L MOVWF FSR CALL ADJBIN MOVLW S1Z MOVWF FSR CALL ADJBIN

S₁H

FSR

LOOP

ADJBIN

MOVLW

MOVWF

CALL

GOTO

ADJBIN MOVLW 03H INDF, 3 BTFSC INDF, F **SUBWF MOVLW** 30H INDF, 7 **BTFSC** INDF, F **SUBWF RETLW** 00H **END**

例题 5-20

将一个 16 位二进制数转换成 BCD 码 (<65535)。

通过将 16 位二进制数向左逐位移到 BCD 数内,检查每一个 BCD 码是否大于 4,如果是,则在该位加 3。

S1H	EQU	50H
S1L	EQU	51H
R1H	EQU	52H
R1Z	EQU	53H
R1L	EQU	54H
COUNT	EQU	55H
TEMP	EQU	56H

```
ORG
        0000H
NOP
MOVLW
        12H
MOVWF
```

S1H

MOVLW

\$

MOVWF

CALL

GOTO



S₁L







```
BIN2BCD MOVLW
                   10H
         MOWF
                  COUNT
         CLRF
                  R1H
         CLRF
                   R1Z
         CLRF
                   R<sub>1</sub>L
LOOP
         RLF
                  S1L, F
         RLF
                  S1H, F
         RLF
                   R1L, F
         RLF
                  R1Z, F
         RLF
                  R1H, F
         DECFSZ
                  COUNT, F
         GOTO
                  ADJDET
         RETLW
                  00H
```

ADJDET MOVLW R1L MOVWF FSR CALL ADJBCD MOVLW R1Z MOVWF FSR CALL ADJBCD

R₁H

FSR

ADJBCD

LOOP

MOVLW

MOVWF

CALL

GOTO

```
ADJBCD
        MOVLW
                 03H
        ADDWF
                 INDF, W
        MOVWF
                TEMP
        BTFSC
                TEMP, 3
        MOVWF
                 INDF
        MOVLW
                 30H
        ADDWF
                 INDF, W
        MOVWF
                TEMP
        BTFSC
                TEMP, 7
        MOWF
                 INDF
        RETLW
                 00H
        END
```

练习

将一个8位二进制数开平方。

例题 5-21

将一个 16 位二进制数开平方。

S1H	EQU	50H
S1L	EQU	51H
R1L	EQU	52H
COUNT	EQU	53H
TEMP1	EQU	54H
TEMP2	EQU	55H

ORG 0000H **NOP MOVLW** 02H

71H

S₁L

SQRT

\$


MOVWF S1H

MOVWF

CALL

GOTO

MOVLW









```
SQRT
         MOVLW
                  0F0H
         ANDWF
                  S1H, W
         BTFSC
                  STATUS, Z
         GOTO
                  KF01
         MOVLW
                  10H
         SUBWF
                  S1H, F
         MOVLW
                  81H
         MOWF
                  TEMP1
```

KF02

01H

TEMP1

GOTO

MOVLW

MOWF

KF01

```
KF03
        MOVF
               TEMP1, W
        SUBWF S1L, F
        MOVF
               TEMP2, W
        BTFSS
               STATUS, C
        ADDLW
               01H
        SUBWF S1H, F
        BTFSS
               STATUS, C
        GOTO
               KF04
        MOVLW
               02H
        ADDWF
               TEMP1, F
        BTFSC
               STATUS, C
        INCF
               TEMP2, F
        GOTO
               KF03
```

```
KF04 BCF STATUS, C
RRF TEMP2, W
MOVWF S1H
RRF TEMP1, W
MOVWF S1L
```

MOVWF

RETURN END R₁L