電工實驗(四)

數位實驗(一) 基礎 IO 控制

班級:電機三乙

組別:第12組


學號:B103012002

姓名: 林凡皓

一、 程式碼:

```
main.c
1
        #include "M480.h"
 2
        int32_t main(void)
 3
 4 □ {
 5
 6
              // Input Pin set
             GPIO_SetMode(PA, BIT0, GPIO_MODE_INPUT); // SW1
GPIO_SetMode(PA, BIT1, GPIO_MODE_INPUT); // SW2
 7
 8
 9
              GPIO_SetMode(PG, BIT2, GPIO_MODE_INPUT); // UP
10
             GPIO_SetMode(PC, BIT10, GPIO_MODE_INPUT); // DOWN
GPIO_SetMode(PG, BIT3, GPIO_MODE_INPUT); // CENTER
11
12
13
14
              // Output Pin set
15
              GPIO_SetMode(PH, BIT6, GPIO_MODE_OUTPUT); // LEDR1
GPIO_SetMode(PH, BIT7, GPIO_MODE_OUTPUT); // LEDG1
17
18
19 🗀
              while(1) {
20
                   PH6 = (PG2==0 || PG3==0 || PA0==0)? 0 : 1; //紅色燈亮的條件為UP、CENTER或是SW1被接下
PH7 = (PC10==0 || PG3==0|| PA1==0)? 0 : 1; //綠色燈亮的條件為DOWN、CENTER或是SW2被接下
21
22
23
24
25
```

二、 流程圖:



三、 心得:

這次實驗主要是初步介紹本學期要使用的 NuMaker-PFM-M487處理器以及如何在 Keil uVision 中建立專案。這些東西對我來說是第一次使用,也是我第一次寫 C 語言,所以難免有些陌生,不過在助教們一步一步的帶領下還是順利將這次實驗完成。這次實驗的 code 其實很簡單,主要是要去釐清GPIO_SetMode 該如何設置以及熟悉一下 NuMaker-PFM-M487處理器的腳位如何設置。從本次實驗中,我了解到了 C 語言大致上的運作流程以及 Keil uVision 的基礎操作,希望本學期的實驗也可以如這次實驗一般順利。