# 上海诣阁电子科技有限公司

Ed动态库说明书

日期: 2014-05-21

# 本动态库接口适用于: EQ 火凤凰系列和蓝精灵系列控制器!

火凤凰系列: EQ2013、EQ2023、EQ2033

蓝精灵系列: EQ2012、EQ2011、EQ2008-1/2E、EQ2008-M

# 一、参数表

```
1、§窗体设置
typedef struct
   int
             iX;
                             //窗口的起点X
                             //窗口的起点Y
   int
             iY;
             iWidth;
                             //窗体的宽度
   int
                             //窗体的高度
             iHeight;
   int
                             //边框的样式
   int
             iFrameMode;
                             //蓝精灵系列:边框宽度,取值范围:0-3
                             //火凤凰系列: 边框样式索引,取值范围: 1-99,0无边框
                                 边框索引值参数"WaterFrame"文件夹,本文件夹与DLL库必
                                 须在同一级目录
   COLORREF FrameColor;
                             //边框颜色
}User_PartInfo;
2、§字体设置
typedef struct
   char*
             strFontName;
                             //字体的名称
             iFontSize:
                             //字体的大小
   int
   BOOL
             bFontBold;
                             //字体是否加粗
   BOOL
             bFontItaic;
                             //字体是否是斜体
   BOOL
             bFontUnderline;
                             //字体是否带下划线
                             //字体的颜色
   COLORREF colorFont;
                             //对齐方式
             iAlignStyle;
   int
                             // 0一左对齐
                                1一居中
                                 2一右对齐
                             //上下对齐方式
            iVAlignerStyle;
   int
                                0-顶对齐
                             //
                                1-上下居中
                                 2-底对齐
            iRowSpace;
                             //行间距
   int
```

}User FontSet;

# 3、§动画方式设置

typedef struct \_User\_MoveSet

{

int iActionType; //节目变换方式 int iActionSpeed; //节目的播放速度

//蓝精灵系列:本参数为固定值1

//火凤凰系列: 用来控制动画速度,取值范围: 1(最快)-20(最慢)

BOOL bClear; //是否需要清除背景

int iHoldTime; //在屏幕上停留的时间,单位0.1秒

int iClearSpeed; //清除显示屏的速度 int iClearActionType; //节目清除的变换方式 int iFrameTime; //每帧时间,单位毫秒

//火凤凰系列:参数无效

//蓝精灵系列: 用来控制动画速度,取值范围: 20(最快)-200(最慢)

}User\_MoveSet;

# 动画方式索引

动画方式: iActionType/iClearActionType	
火凤凰系列	蓝精灵系列
0 - 随机	0 一 随机
1 一 立即显示,无动画方式/快速清除	1 - 立即显示,无动画方式/快速清除
2 - 左移	2 - 左覆盖
3 - 连续左移	3 - 右覆盖
4 - 右移	4 - 上覆盖
5 - 上移	5 一 下覆盖
6 - 连续上移	6 - 左上角覆盖(直线)
7 - 下移	7 - 右上角覆盖(直线)
8 - 飘雪	8 - 左下角覆盖(直线)
9 - 冒泡	9 - 右下角覆盖(直线)
10 - 分散拉伸	10 - 左上角覆盖(斜线)
11 - 画卷打开	11 - 右上角覆盖(斜线)
12 - 画卷闭合	12 - 左下角覆盖(斜线)
13 - 向左拉伸	13 - 右下角覆盖(斜线)
14 一 向右拉伸	14 一 水平百叶
15 一 向上拉伸	15 - 垂直百叶
16 - 向下拉伸	16 — 左右对开
17 一 向左镭射	17 — 上下对开
18 - 向右镭射	18 - 左右闭合
19 一 向上镭射	19 - 上下闭合
20 一 向下镭射	20 - 左移
21 - 水平百叶	21 - 右移
22 - 垂直百叶	22 - 上移

_	
23 - 左覆盖	23 - 下移
24 - 右覆盖	24 - 马赛克(小)
25 - 下覆盖	25 - 马赛克(中)
26 一 上覆盖	26 - 马赛克(大)
27 - 左上角覆盖(斜线)	27 — 渐变
28 - 右上角覆盖(斜线)	28 一 中间向四周(矩形)
29 - 左下角覆盖(斜线)	29 - 四周向中间(矩形)
30 - 右下角覆盖(斜线)	30 一 中间向四周(十字)
31 - 左上角覆盖(直线)	31 - 四周向中间(十字)
32 - 右上角覆盖(直线)	32 - 中间向四周(菱形)
33 - 左下角覆盖(直线)	33 - 四周向中间(菱形)
34 - 右下角覆盖(直线)	34 - 画卷打开
35 - 左右对开	35 - 画卷闭合
36 - 上下对开	36 - 中间移出
37 - 左右闭合	37 - 左右移入
38 - 上下闭合	38 - 向右镭射
39 一 中间向四周(矩形)	39 - 向左镭射
40 - 四周向中间(矩形)	40 - 向下镭射
41 - 中间向四周(十字)	41 - 向上镭射
42 - 四周向中间(十字)	42 - 飘雪
43 - 中间向四周(菱形)	43 - 闪烁
44 - 四周向中间(菱形)	
45 一 闪烁	
46 - 中间移出	
47 - 左右移入	
48 - 左右交叉移动	
49 - 左右交叉覆盖	
50 - 上下交叉覆盖	
·	

# 4、§计时区参数

typedef struct \_User\_Timer

User\_PartInfo PartInfo; //分区信息 COLORREF BkColor; //背景颜色 //字体设置  $User\_FontSet$ FontInfo; **DWORD** ReachTimeYear; //到达年 **DWORD** ReachTimeMonth; //到达月 **DWORD** ReachTimeDay; //到达日 //到达时 ReachTimeHour; **DWORD DWORD** ReachTimeMinute; //到达分 ReachTimeSecond; //到达秒 **DWORD** 

BOOL bDay; //是否显示天0一不显示1一显示

BOOL bHour; //是否显示小时

```
BOOL
                  bMin;
                                    //是否显示分钟
                  bSec:
   BOOL
                                    //是否显示秒
   BOOL
                  bMulOrSingleLine;
                                    //单行还是多行
                                    //添加显示文字
   char
                  *chTitle;
}User_Timer;
5、§温度区参数
typedef struct _User_Temperature
   User_PartInfo
                  PartInfo;
                                    //分区信息
   COLORREF
                  BkColor;
                                    //背景颜色
   User_FontSet
                  FontInfo;
                                    //字体设置
                  *chTitle;
   char
                                    //标题
                                    //显示格式: 一度1一℃
   int
                  DisplayType;
}User_Temperature;
6、 § 日期时间区参数
typedef struct _User_DateTime
   User_PartInfo
                  PartInfo;
                                    //分区信息
   COLORREF
                  BkColor;
                                    //背景颜色
   User_FontSet
                  FontInfo;
                                    //字体设置
   int
                                    //显示风格
                  iDisplayType;
   char
                  *chTitle;
                                    //添加显示文字
                                    //年份位数一;一位
   BOOL
                  bYearDisType;
   BOOL
                  bMulOrSingleLine;
                                    //单行还是多行
   BOOL
                  bYear;
                                    //是否显示年
   BOOL
                  bMouth;
                                    //是否显示月
   BOOL
                                    //是否显示日
                  bDay;
                                    //是否显示星期
   BOOL
                  bWeek;
   BOOL
                  bHour;
                                    //是否显示时
   BOOL
                                    //是否显示分
                  bMin;
   BOOL
                  bSec;
                                    //是否显示秒
}User_DateTime;
7、§图文区参数
typedef struct _User_Bmp
                                    //分区信息
   User_PartInfo
                  PartInfo;
}User_Bmp;
8、§单行文本区参数
typedef struct _User_SingleText
```

```
*chContent
                                      //显示内容
   char
   User PartInfo
                   PartInfo:
                                      //分区信息
   COLORREF
                   BkColor;
                                      //背景颜色
   User FontSet
                   FontInfo;
                                      //字体设置
                                      //动作方式设置
   User_MoveSet
                   MoveSet;
}User_SingleText;
9、§文本区参数
typedef struct _User_Text
   char
                   *chContent;
                                      //显示内容
   User_PartInfo
                   PartInfo;
                                      //分区信息
   COLORREF
                   BkColor;
                                      //背景颜色
                   FontInfo;
                                      //字体设置
   User FontSet
   User_MoveSet
                   MoveSet:
                                      //动作方式设置
}User_Text;
10、 § RTF 区参数
typedef struct _User_RTF
{
                   *strFileName;
                                      //RTF文件名
   char
   User_PartInfo
                   PartInfo;
                                      //分区信息
                                      //动作方式设置
   User MoveSet
                   MoveSet;
```

# 二、函数说明

#### **1**、§添加节目

}User\_RTF;

int User\_AddProgram(int CardNum,BOOL bWaitToEnd,int iPlayTime);

函数功能:添加节目索引

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

bWaitToEnd - TRUE 等待节目播放完成再播放下个节目

FALSE 节目播放时间为 iPlayTime

iPlayTime - 节目播放时间,单位为秒

返回值: 节目索引号

### 2、§添加图文区

int User\_AddBmpZone(int CardNum,User\_Bmp \*pBmp,int iProgramIndex);

函数功能:添加图文区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pBmp - 图文区参数表指针,参考【参数表】中7

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1一添加图文区失败, 非-1一分区编号

### 3、§向图片区添加图片

BOOL User\_AddBmp(int CardNum,int iBmpPartNum,HBITMAP hBitmap,User\_MoveSet\* pMoveSet,int iProgramIndex);

函数功能: 向图片区添加图片

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

iBmpPartNum — 图文区编号 hBitmap — 图片句柄

pMoveSet 一节目变换动作方式参数表指针,参考【参数表】中3

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: FALSE-添加图片失败,TRUE-添加图片成功

BOOL User\_AddBmpFile (int CardNum,int iBmpPartNum, char \*strFileName,User\_MoveSet\* pMoveSet,int iProgramIndex);

函数功能: 向图片区添加图片

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

iBmpPartNum — 图文区编号 strFileName — 图片名称

pMoveSet - 节目变换动作方式参数表指针,参考【参数表】中3

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: FALSE-添加图片失败,TRUE-添加图片成功

#### 4、§添加时间区

int User\_AddTime(int CardNum,User\_DateTime \*pDateTime,int iProgramIndex);

函数功能:添加时间区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pDateTime 一时间参数表指针,参考【参数表】中6

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1-添加时间区失败, 非-1-分区编号

#### 5、§添加计时区

int User\_AddTimeCount(int CardNum,User\_Timer \*pTimeCount,int iProgramIndex);

函数功能:添加倒计时区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pTimeCount 一 倒计时参数表指针,参考【参数表】中 4

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1一添加计时区失败, 非-1一分区编号

#### **6、**§添加温度区

int User AddTemperature(int CardNum, User Temperature \*pTemperature, int iProgramIndex);

函数功能:添加温度区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pTemperature - 温度参数表指针,参考【参数表】中5

iProgramIndex 一节目索引号

返回值: -1-添加温度区失败, 非-1-分区编号

### 7、§添加单行文本区

int User\_AddSingleText(int CardNum,User\_SingleText \*pSingleText,int iProgramIndex);

函数功能:添加单行文本区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pSingleText 一 单行文本参数表指针,参考【参数表】中 8

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1-添加单行文本区失败, 非-1-分区编号

#### 8、§添加文本

int User\_AddText(int CardNum,User\_Text \*pText,int iProgramIndex);

函数功能:添加文本区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pText - 文本参数表指针,参考【参数表】中9

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1-添加文本区失败, 非-1-分区编号

### **9、** § 添加 RTF 文件区

int User\_AddRTF(int CardNum,User\_RTF \*pRTFt,int iProgramIndex);

函数功能:添加文本区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pRTF 一 RTF 文件参数表指针,参考【参数表】中 10

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1-添加文本区失败, 非-1-分区编号

### **10、**§删除一个节目

BOOL User\_DelProgram(int CardNum,int iProgramIndex);

函数功能: 删除节目

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: 0一删除失败,1一删除成功

#### **11、**§删除所有节目

BOOL User\_DelAllProgram(int CardNum);

函数功能: 删除所有节目

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

返回值: FALSE - 删除失败, TRUE - 删除成功

# 12、§向控制器发送数据

#### BOOL User\_SendToScreen (int CardNum);

函数功能: 向控制器发送数据

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

返回值: FALSE - 发送失败, TRUE - 发送成功

#### 13、 § 校正板卡的时间

#### BOOL User\_AdjustTime(int CardNum);

函数功能:校正板卡时间

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

返回值: FALSE - 板卡校正时间失败, TRUE - 板卡校正时间成功

#### **14**、§打开显示屏

### BOOL User\_OpenScreen (int CardNum);

函数功能: 打开显示屏

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

返回值: FALSE - 关闭显示屏失败, TRUE - 关闭显示屏成功

#### 15、§ 关闭显示屏

#### BOOL User\_CloseScreen (int CardNum);

函数功能: 关闭显示屏

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

返回值: FALSE - 关闭显示屏失败, TRUE - 关闭显示屏成功

#### **16**、§ 实时发送数据

(1)、建立连接

BOOL User RealtimeConnect(int CardNum);

(2)、发送数据

BOOL User\_RealtimeSendData(int CardNum,int x,int y,int iWidth,int iHeight,HBITMAP hBitmap);

(3、) 断开连接

BOOL User\_RealtimeDisConnect(int CardNum);

实时发送数据是专门用在更新频率比较高,要求速度比较快的场合,可以实现区域更新!实时数据发送可以达到同步控制卡的效果,而且没有更新次数的限制! 使用步骤:

首先,调用建立连接函数(1);

接着,开始调用发送数据函数(2),实时向显示屏发送数据,显示屏一直保持原来的数据,直到有新数据到来;

最后,一定要调用断开连接函数(3)。

函数功能:实时发送数据(2)

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

x,y - 更新区域的左上角坐标;

iWidth, iHeight - 更新区域的宽度和高度;

hBitmap - 更新区域要显示的图片句柄。

注意:实时发送数据是通过网络更新数据!

### 17、§实时发送图片数据

BOOL User\_RealtimeSendBmpData(int CardNum,int x,int y,int iWidth,int iHeight,char \*strFileName);

函数功能: 实时发送图片数据

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

x,y- 更新区域的左上角坐标;iWidth, iHeight- 更新区域的宽度和高度;strFileName- 需要发送的图片名称。

返回值: FALSE - 发送失败, TRUE - 发送成功

#### **18**、§ 亮度调节

BOOL User\_SetScreenLight(int CardNum,int iLightDegreen);

函数功能:调节显示屏亮度

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

iLightDegreen - 亮度值,范围是0~15,取值越大,显示屏亮度越高

返回值: FALSE 一亮度调节失败, TRUE 一亮度调节成功

### 19、 § 向控制器发送文件数据

BOOL User\_SendFileToScreen(int CardNum,char pSendPath[MAX\_PATH],char pIndexPath[MAX\_PATH]);

函数功能: 向控制器发送节目文件

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为1,即第一块控制卡地址为1

pSendPath 一节目文件路径 默认生成 send.sys

pIndexPath - 节目索引文件路径 默认生成 index.sys

返回值: FALSE - 发送失败, TRUE - 发送成功

# 三、参数配置文件

EQ一卡通动态库自动读取当前目录下的"EQ2008\_Dll\_Set.ini"文件中的所有参数。 参数说明:

[地址: 0]

CardType=21

CardAddress=0

CommunicationMode=0

ScreemHeight=32

ScreemWidth=64

SerialBaud=57600

SerialNum=1

NetPort=5005

IpAddress0=192

IpAddress1=168

IpAddress2=1

IpAddress3=236

ColorStyle = 1

- 1、控制卡地址"[地址: n]"和"CardAddress" 范围为: 0~1023;
- 2、控制卡类型"CardType"的取值为:

EQ2008-I/IIE=5、EQ2011=7、EQ2012=8、EQ2008-M=9

EQ2013=21, EQ2023=22, EQ2033=23

3、控制卡通讯模式 "CommunicationMode"的取值为: 串口通讯=0、网路通讯=1

4、显示屏的宽度和高度分别为"ScreemWidth"和"ScreemHeight",取值为: ScreemWidth=8 的倍数

5、串口波特率和串口号分别为 "SerialBaud"和 "SerialNum",取值为:

SerialBaud=(9600, 19200, 57600, 115200);

(注: 当 CardType=EQ2013/EQ2023/EQ2033 时,波特率只能为 9600 或 57600) SerialNum =(1 为 COM1 口, 2 为 COM2 口);

- 6、网络端口号"NetPort"必须为5005;
- 7、参数 "IpAddressn"为 IP 地址: 默认值为 192.168.1.236
- 8、ColorStyle:显示屏颜色类型:0--单色屏,1--双色屏。(仅 EQ2013、EQ2023、EQ2033 中有此参数)

#### 注意:

- \*地址的个数可以根据实际显示屏的个数添加;
- \*不要修改本文件的文件名及后缀;
- \*本文件必须和应用程序放在同一个目录下。

# 四、节目编辑流程

#### 第一步:编辑节目

- ▶ 首先利用 User\_AddProgram 添加节目,得到节目编号,然后通过下列函数添加显示区域;
- ▶ 利用 User\_AddTime 添加时间区
- ▶ 利用 User\_AddTimeCount 添加倒计时区
- ▶ 利用 User\_AddTemperature 添加温度区
- ▶ 利用 User\_AddSingleText 添加单行文本区
- ▶ 利用 User\_AddText 添加文本区
- ▶ 利用 User AddRTF 添加 RTF 文件区
- ▶ 利用 User\_AddBmpZone 添加图片区,然后利用 User\_AddBmp 或者 User\_AddBmpFile 向图片区 添加图片

可以利用 User\_DelProgram 删除特定节目,或者利用 User\_DelAllProgram 删除所有节目。

#### 注意:

各个区位置不能重叠,每个节目最多能添加十个图文区,五个时间区,一个温度区,三个倒计时区; 各个分区的宽度应该为 8 的倍数,X 方向坐标为 8 的倍数

第二步: 利用 User\_SendToScreen 发送节目数据到控制卡,或者利用 User\_SendFileToScreen 直接发送节目文件和节目索引到控制卡。

# 实时发送数据流程:

第一步: 通过 User\_RealtimeConnect 建立连接;

第二步:通过 User\_RealtimeSendData 实时发送数据,或者直接通过 User\_RealtimeSendBmpData 实时发送图片到控制卡;

第二步:不再需要发送数据之后,通过 User\_Realtime Dis Connect 断开连接。