上海诣阔电子科技有限公司

EQ

动

态

库

说

明

书

日期: 2016-09-08

本动态库接口适用于: EQ 火凤凰系列和蓝精灵系列控制器! 动态库不能多线程!

火凤凰系列: EQ2013、EQ2023、EQ2033

蓝精灵系列: EQ2012、EQ2011、EQ2008-1/2E、EQ2008-M

一、参数表

1、§窗体设置

```
typedef struct
{
    int
            iX;
                         //窗口的起点 X
            iY;
                         //窗口的起点 Y
    int
    int
            iWidth;
                         //窗体的宽度
                          //窗体的高度
    int
            iHeight;
            iFrameMode;
                         //边框的样式
    int
                //蓝精灵系列:边框宽度,取值范围:0-3
                //火凤凰系列:边框样式索引,取值范围:1-99,0无边框
                    边框索引值参数"WaterFrame"文件夹,本文件夹与 DLL 库必
                   须在同一级目录
    COLORREF FrameColor;
                          //边框颜色
}User_PartInfo;
2、§字体设置
typedef struct
    char*
             strFontName;
                             //字体的名称
    Int
             iFontSize;
                             //字体的大小
    BOOL
             bFontBold;
                             //字体是否加粗
    BOOL
             bFontItaic;
                             //字体是否是斜体
                             //字体是否带下划线
             bFontUnderline;
    BOOL
    COLORREF
             colorFont;
                             //字体的颜色
                             //对齐方式
    Int
             iAlignStyle;
                             // 0 一左对齐
                                 1 一居中
                             //
```

2 一右对齐

```
iVAlignerStyle;
                             //上下对齐方式
    Int
                                0-顶对齐
                             //
                                1-上下居中
                             //
                             //
                                2-底对齐
             iRowSpace;
                             //行间距
    Int
}User_FontSet;
                                               2
3、§动画方式设置
typedef struct _User_MoveSet
{
                                 //节目变换方式
             iActionType;
    Int
                                 //节目的播放速度
    Int
             iActionSpeed;
                  //蓝精灵系列:本参数为固定值1
                  //火凤凰系列: 用来控制动画速度,取值范围: 1(最快)-20(最慢)
    BOOL
             bClear;
                               //是否需要清除背景
             iHoldTime;
                                //在屏幕上停留的时间,单位 0.1 秒
    Int
    Int
             iClearSpeed;
                                //清除显示屏的速度
                                //节目清除的变换方式
             iClearActionType;
    Int
             iFrameTime;
                                //每帧时间,单位毫秒
    Int
                  //火凤凰系列:参数无效
                  //蓝精灵系列: 用来控制动画速度,取值范围: 20(最快)-200(最慢)
}User MoveSet;
```

动画方式索引

动画方式: iActionType/iClearActionType

0 一 随机	0 一 随机
O PUIN	O MUTIL
1 一 立即显示,无动画方式/快速清除	1 一 立即显示,无动画方式/快速清除
2 - 左移	2 - 左覆盖
3 一 连续左移	3 一 右覆盖
4 - 右移	4 一 上覆盖
5 - 上移	5 一 下覆盖
6 一 连续上移	6 一 左上角覆盖(直线)
7 - 下移	7 - 右上角覆盖(直线)
8 一 飘雪	8 - 左下角覆盖(直线)
9 一 冒泡	9 一 右下角覆盖(直线)

- 10 一 分散拉伸
- 11 画卷打开
- 12 一 画卷闭合
- 13 向左拉伸
- 14 向右拉伸
- 15 一 向上拉伸
- 16 向下拉伸
- 17 向左镭射
- 18 向右镭射
- 19 一 向上镭射
- 20 向下镭射
- 21 水平百叶
- 22 垂直百叶
- 23 左覆盖
- 24 右覆盖
- 25 下覆盖
- 26 上覆盖
- 27 左上角覆盖(斜线)
- 28 右上角覆盖(斜线)
- 29 左下角覆盖(斜线)
- 30 右下角覆盖(斜线)
- 31 左上角覆盖(直线)
- 32 右上角覆盖(直线)
- 33 左下角覆盖(直线)
- 34 右下角覆盖(直线)
- 35 左右对开
- 36 上下对开
- 37 左右闭合
- 38 上下闭合
- 39 一 中间向四周(矩形)
- 40 四周向中间(矩形)
- 41 一 中间向四周(十字)
- 42 四周向中间(十字)
- 43 中间向四周(菱形)
- 44 四周向中间(菱形)
- 45 闪烁
- 46 一 中间移出
- 47 左右移入
- 48 左右交叉移动
- 49 左右交叉覆盖
- 50 一 上下交叉覆盖

- 10 左上角覆盖(斜线)
- 11 右上角覆盖(斜线)
- 12 左下角覆盖(斜线)
- 13 右下角覆盖(斜线)
- 14 水平百叶
- 15 垂直百叶
- 16 左右对开
- 17 上下对开
- 18 左右闭合
- 19 上下闭合
- 20 左移
- 21 右移
- 22 上移
- 23 下移
- 24 马赛克(小)
- 25 马赛克(中)
- 26 马赛克(大)
- 27 渐变
- 28 一 中间向四周(矩形)
- 29 一 四周向中间(矩形)
- 30 一 中间向四周(十字)
- 31 四周向中间(十字)
- 32 中间向四周(菱形)
- 33 四周向中间(菱形)
- 34 画卷打开
- 35 一 画卷闭合
- 36 中间移出
- 37 左右移入
- 38 一 向右镭射
- 39 一 向左镭射
- 40 向下镭射
- 41 向上镭射
- 42 飘雪
- 43 闪烁

4、§ 计时区参数

```
typedef struct _User_Timer
    User_PartInfo
                       PartInfo;
                                             //分区信息
    COLORREF
                       BkColor;
                                             //背景颜色
    User FontSet
                       FontInfo;
                                             //字体设置
    DWORD
                       ReachTimeYear;
                                             //到达年
    DWORD
                       ReachTimeMonth;
                                             //到达月
                                             //到达日
    DWORD
                       ReachTimeDay;
                                             //到达时
    DWORD
                       ReachTimeHour;
                       ReachTimeMinute;
                                             //到达分
    DWORD
    DWORD
                       ReachTimeSecond;
                                             //到达秒
                                             //是否显示天 0 一不显示 1一显示
    BOOL
                      bDay;
    BOOL
                      bHour;
                                             //是否显示小时
                                             //是否显示分钟
    BOOL
                       bMin:
    BOOL
                      bSec;
                                             //是否显示秒
    BOOL
                       bMulOrSingleLine;
                                             //单行还是多行
                       *chTitle;
                                             //添加显示文字
    Char
}User_Timer;
5、§温度区参数
typedef struct _User_Temperature
{
                                             //分区信息
    User_PartInfo
                       PartInfo;
    COLORREF
                       BkColor;
                                             //背景颜色
                                             //字体设置
    User FontSet
                      FontInfo;
    Char
                       *chTitle;
                                             //标题
                                             //显示格式: 一度 1-℃
    Int
                       DisplayType;
}User_Temperature;
6、§日期时间区参数
typedef struct _User_DateTime
{
                                             //分区信息
    User PartInfo
                       PartInfo;
    COLORREF
                       BkColor;
                                             //背景颜色
                                             //字体设置
    User FontSet
                       FontInfo;
                                             //显示风格
    int
                      iDisplayType;
    char
                       *chTitle;
                                             //添加显示文字
    BOOL
                       bYearDisType;
                                             //年份位数一;一位
                       bMulOrSingleLine;
                                             //单行还是多行
    BOOL
                                             //是否显示年
    BOOL
                       bYear;
```

```
//是否显示月
    BOOL
                       bMouth;
                                             //是否显示日
    BOOL
                       bDay;
                                             //是否显示星期
    BOOL
                       bWeek;
    BOOL
                       bHour;
                                             //是否显示时
                                             //是否显示分
    BOOL
                       bMin;
    BOOL
                       bSec;
                                             //是否显示秒
}User_DateTime;
7、§图文区参数
typedef struct _User_Bmp
{
    User_PartInfo
                       PartInfo;
                                             //分区信息
}User_Bmp;
8、§单行文本区参数
typedef struct _User_SingleText
{
    char
                       *chContent
                                             //显示内容
                                             //分区信息
    User_PartInfo
                       PartInfo;
    COLORREF
                       BkColor;
                                             //背景颜色
                                             //字体设置
    User FontSet
                       FontInfo;
    User_MoveSet
                       MoveSet;
                                             //动作方式设置
}User SingleText;
9、§文本区参数
typedef struct _User_Text
{
                       *chContent;
                                             //显示内容
    char
                                             //分区信息
    User PartInfo
                       PartInfo;
                                             //背景颜色
    COLORREF
                       BkColor;
    User_FontSet
                       FontInfo;
                                             //字体设置
                                             //动作方式设置
    User_MoveSet
                       MoveSet;
}User_Text;
10、§RTF 区参数
typedef struct _User_RTF
{
                                             //RTF 文件名
    char
                       *strFileName;
                       PartInfo;
                                             //分区信息
    User_PartInfo
                                             //动作方式设置
    User_MoveSet
                       MoveSet;
```

}User_RTF;

二、函数说明

1、§添加节目

int User AddProgram(int CardNum,BOOL bWaitToEnd,int iPlayTime);

函数功能:添加节目索引

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

bWaitToEnd - TRUE 等待节目播放完成再播放下个节目

FALSE 节目播放时间为 iPlayTime

iPlayTime 一 节目播放时间,单位为秒

返回值: 节目索引号

2、§添加图文区

Int User_AddBmpZone(int CardNum,User_Bmp *pBmp,int iProgramIndex);

函数功能:添加图文区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pBmp - 图文区参数表指针,参考【参数表】中7

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: -1 一添加图文区失败, 非-1 一分区编号

3 、 § 向图片区添加图片

BOOL User_AddBmp(int CardNum,int iBmpPartNum,HBITMAP hBitmap,User_MoveSet* pMoveSet,int iProgramIndex);

函数功能: 向图片区添加图片

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

iBmpPartNum—图文区编号hBitmap—图片句柄

pMoveSet 一节目变换动作方式参数表指针,参考【参数表】中 3

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: FALSE 一添加图片失败, TRUE 一添加图片成功

BOOL User_AddBmpFile(int CardNum,int iBmpPartNum, char *strFileName,User_MoveSet* pMoveSet,int iProgramIndex);

函数功能: 向图片区添加图片

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

iBmpPartNum — 图文区编号

strFileName — 图片名称

pMoveSet 一节目变换动作方式参数表指针,参考【参数表】中 3

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: FALSE 一添加图片失败, TRUE 一添加图片成功

4、§添加时间区

int User AddTime(int CardNum,User DateTime *pDateTime,int iProgramIndex);

函数功能:添加时间区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pDateTime 一 时间参数表指针,参考【参数表】中 6

iProgramIndex - 节目索引号

返回值: -1 一添加时间区失败, 非-1 一分区编号

5、§添加计时区

int User_AddTimeCount(int CardNum,User_Timer *pTimeCount,int iProgramIndex);

函数功能:添加倒计时区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pTimeCount 一 倒计时参数表指针,参考【参数表】中 4

iProgramIndex 一节目索引号

返回值: -1 一添加计时区失败, 非-1 一分区编号

6、§添加温度区

int User_AddTemperature(int CardNum,User_Temperature *pTemperature,int iProgramIndex);

函数功能:添加温度区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pTemperature — 温度参数表指针,参考【参数表】中 5

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: -1 一添加温度区失败, 非-1 一分区编号

7、§添加单行文本区

int User_AddSingleText(int CardNum,User_SingleText *pSingleText,int iProgramIndex);

函数功能:添加单行文本区

参数说明: CardNum — 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pSingleText 一 单行文本参数表指针,参考【参数表】中 8

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: -1 一添加单行文本区失败, 非-1 一分区编号

8、§添加文本

int User_AddText(int CardNum,User_Text *pText,int iProgramIndex);

函数功能:添加文本区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pText - 文本参数表指针,参考【参数表】中 9

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: -1 一添加文本区失败, 非-1 一分区编号

9、§添加 RTF 文件区

int User_AddRTF(int CardNum,User_RTF *pRTFt,int iProgramIndex);

函数功能:添加文本区

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pRTF 一 RTF 文件参数表指针,参考【参数表】中 10

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: -1 一添加文本区失败,非-1 一分区编号

10、§删除一个节目

BOOL User_DelProgram(int CardNum,int iProgramIndex);

函数功能: 删除节目

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

iProgramIndex 一 节目索引号

返回值: 0 一删除失败, 1 一删除成功

11、§删除所有节目

BOOL User_DelAllProgram(int CardNum);

函数功能:删除所有节目

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一删除失败, TRUE 一删除成功

12、§向控制器发送数据

BOOL User_SendToScreen (int CardNum);

函数功能: 向控制器发送数据

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一发送失败, TRUE 一发送成功

13、 § 校正板卡的时间

BOOL User_AdjustTime(int CardNum);

函数功能:校正板卡时间

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一板卡校正时间失败,TRUE 一板卡校正时间成功

14、§打开显示屏

BOOL User OpenScreen (int CardNum);

函数功能: 打开显示屏

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一关闭显示屏失败, TRUE 一关闭显示屏成功

15、§关闭显示屏

BOOL User_CloseScreen (int CardNum);

函数功能: 关闭显示屏

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一关闭显示屏失败, TRUE 一关闭显示屏成功

16、§实时发送数据

(1)、建立连接

BOOL User_RealtimeConnect(int CardNum);

(2)、发送数据

BOOL User_RealtimeSendData(int CardNum,int x,int y,int iWidth,int iHeight,HBITMAP hBitmap);

(3、) 断开连接

BOOL User_RealtimeDisConnect(int CardNum);

实时发送数据是专门用在更新频率比较高,要求速度比较快的场合,可以实现区域更新!实时数据发送可以达到同步控制卡的效果,而且没有更新次数的限制! 使用步骤:

首先,调用一次建立连接函数(1);

接着,开始调用一次发送数据函数(2),实时向显示屏发送数据,显示屏一直保持原来的数据,直到有新数据到来;

最后,一定要调用一次断开连接函数(3)。

注:每发送一条数据都是 (建立连接 发送一次 断开连接),不能建立连接,发送多次,断开连接(或不断开连接) **这样会在几天后出现显示问题**

函数功能:实时发送数据(2)

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

x,y — 更新区域的左上角坐标; iWidth, iHeight — 更新区域的宽度和高度;

hBitmap — 更新区域要显示的图片句柄。

注意:实时发送数据是通过网络更新数据!

17、§实时发送图片数据

BOOL User_RealtimeSendBmpData(int CardNum,int x,int y,int iWidth,int iHeight,char *strFileName);

函数功能:实时发送图片数据

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

x,y-更新区域的左上角坐标;iWidth, iHeight-更新区域的宽度和高度;strFileName-需要发送的图片名称。

返回值: FALSE 一发送失败, TRUE 一发送成功

18、§实时发送文本

BOOL User_RealtimeSendText(int CardNum,int x,int y,int iWidth,int iHeight,char *strText,User_FontSet *pFontInfo);

函数功能:实时发送图片数据

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

x,y-更新区域的左上角坐标;iWidth, iHeight-更新区域的宽度和高度;strText-需要发送的字符串。pFontInfo-字体结构体类型

返回值: FALSE 一发送失败, TRUE 一发送成功

19、§亮度调节

BOOL User_SetScreenLight(int CardNum,int iLightDegreen);

函数功能:调节显示屏亮度

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

iLightDegreen - 亮度值,范围是 0~15,取值越大,显示屏亮度越高

返回值: FALSE 一亮度调节失败, TRUE 一亮度调节成功

20、§向控制器发送文件数据

BOOL User_SendFileToScreen(int CardNum,char pSendPath[MAX_PATH],char pIndexPath[MAX_PATH]);

函数功能: 向控制器发送节目文件

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

pSendPath 一 节目文件路径 默认生成 send.sys

pIndexPath 一 节目索引文件路径 默认生成 index.sys

返回值: FALSE - 发送失败, TRUE - 发送成功

21、§清屏

BOOL User_RealtimeScreenClear(int CardNum);

函数功能:清空控制卡内的节目

参数说明: CardNum - 控制卡地址,基数为 1,即第一块控制卡地址为 1

返回值: FALSE 一发送失败, TRUE 一发送成功

22、§重载配置文件(EQ2008_DII_Set.ini)

Void User ReloadIniFile(char *pEQ2008 DII Set Path);

函数功能:对于那些没有相对路径的调试模式或编译环境没法通过 dll 去调用配置文件,需要手动加载配置文件

参数说明: pEQ2008_DII_Set_Path - 配置文件路径

三、参数配置文件

EQ 一卡通动态库自动读取当前目录下的 "EQ2008_DII_Set.ini" 文件中的所有参数。 参数说明:

[地址: 0]

CardType=21

CardAddress=0

CommunicationMode=0

ScreemHeight=32

ScreemWidth=64

SerialBaud=57600

SerialNum=1

NetPort=5005

IpAddress0=192

IpAddress1=168

IpAddress2=1

IpAddress3=236

ColorStyle = 1

- 1、控制卡地址"[地址: n]"和"CardAddress" 范围为: 0~1023;
- 2、控制卡类型"CardType"的取值为:

EQ2008-I/IIE=5 、EQ2011=7 、EQ2012=8 、EQ2008-M=9

EQ2013=21、EQ2023=22、EQ2033=23

- 3、控制卡通讯模式 "CommunicationMode"的取值为: 串口通讯=0、网路通讯=1
- 4、显示屏的宽度和高度分别为"ScreemWidth"和"ScreemHeight",取值为: ScreemWidth=8 的倍数
- 5、串口波特率和串口号分别为"SerialBaud"和"SerialNum",取值为:

SerialBaud=(9600, 19200, 57600, 115200);

(注: 当 CardType=EQ2013/EQ2023/EQ2033 时,波特率只能为 9600 或 57600) SerialNum =(1 为 COM1 口, 2 为 COM2 口);

- 6、网络端口号"NetPort"必须为 5005;
- 7、参数 "IpAddressn" 为 IP 地址: 默认值为 192.168.1.236
- 8、ColorStyle:显示屏颜色类型:0--单色屏,1--双色屏。(仅 EQ2013、EQ2023、EQ2033 中有此参数)

注意:

- *地址的个数可以根据实际显示屏的个数添加;
- *不要修改本文件的文件名及后缀;
- *本文件必须和应用程序放在同一个目录下。

四、节目编辑流程

第一步:编辑节目

- → 首先利用 User_AddProgram 添加节目,得到节目编号,然后通过下列函数添加显示区域;
 - → 利用 User_AddTime 添加时间区
 - → 利用 User AddTimeCount 添加倒计时区
 - → 利用 User AddTemperature 添加温度区
 - → 利用 User_AddSingleText 添加单行文本区
 - → 利用 User AddText 添加文本区
 - → 利用 User_AddRTF 添加 RTF 文件区
- → 利用 User_AddBmpZone 添加图片区,然后利用 User_AddBmp 或者 User AddBmpFile 向图片区添加图片

可以利用 User_DelProgram 删除特定节目,或者利用 User_DelAllProgram 删除所有节目。

注意:

各个区位置不能重叠,每个节目最多能添加十个图文区,五个时间区,一个温度区, 三个倒计时区;

各个分区的宽度应该为 8 的倍数, X 方向坐标为 8 的倍数

第二步:利用 User_SendToScreen 发送节目数据到控制卡,或者利用 User_SendFileToScreen 直接发送节目文件和节目索引到控制卡。

实时发送数据流程:

第一步: 通过 User_RealtimeConnect 建立连接;

第二步: 通过 User_RealtimeSendData 实时发送数据,或者直接通过 User_RealtimeSendBmpData 实时发送图片到控制卡,或者通过 User_RealtimeSendText 实时发送文本到控制卡;

第三步:不再需要发送数据之后,通过 User_RealtimeDisConnect 断开连接。

注:每发送一条数据都是 (建立连接 发送一次数据 断开连接),

不能建立连接,发送多次数据,断开连接(或不断开连接) **这样会在几天后出现显示** 问题

比如这样:



出问题:

