
# Zadanie

Na podstawie narysowanego przebiegu czasowego dla diód i przycisków napisz program na maline, by sterował diodami wedle sygnałów od przycisków, zgodnie z przebiegiem.



# Rozwiązanie

## 0 – stan NISKI (LOW)

## 1 – stan WYSOKI(HIGH)

L1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
B2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
DLA L2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
L2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
B2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
В3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
DLA L3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
B2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
DLA L4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
B2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
В3	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0

## L1:

Widać, że dioda L1 włącza się tylko wtedy, gdy pojawia się stan WYSOKI na przyciskach B1, B2 i B3.

```
If (B1= HIGH && B2 = HIGH && B3 = HIGH) {

Włącz diode L1

}
Else {

Wyłącz diode L1

}

L2:

Dioda włącza się tylko wtedy, gdy pojawia się stan wysoki na przycisku B2.

If (B2 = HIGH) {

L2 = HIGH

}
```


```
Else{
L2 = LOW
}
L3:
Dioda włącza się tylko wtedy, gdy stan na przycisku B3 jest wysoki.
If (B3 = HIGH) {
L3 = HIGH
}
Else {
L3 = LOW
}
L4:
Dioda włącza się tylko wtedy, gdy przycisk B1 ma stan wysoki a B2 i B3 stan niski.
If (B1 = HIGH && B2 = LOW && B3 = LOW) {
L4 = HIGH
}
Else {
L4 = LOW
}
```

## Program w pythonie:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# Konfiguracja pinów
BUTTONS = [17, 27, 22] # Piny GPIO dla przycisków: B1, B2, B3
LEDS = [5, 6, 13, 19] # Piny GPIO dla diod: L1, L2, L3, L4
# Ustawienie trybu numeracji i konfiguracja pinów
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for button in BUTTONS:
 {\tt GPIO.setup(button, GPIO.IN, pull\_up\_down=GPIO.PUD\_DOWN)}
for led in LEDS:
 GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
 GPIO.output(led, GPIO.LOW)
try:
 while True:
   # Odczyt stanów przycisków
   B1 = GPIO.input(BUTTONS[0])
   B2 = GPIO.input(BUTTONS[1])
   B3 = GPIO.input(BUTTONS[2])
```

```
if B1 == GPIO.HIGH and B2 == GPIO.HIGH and B3 == GPIO.HIGH: #Logika L1
     GPIO.output(LEDS[0], GPIO.HIGH)
   else:
     GPIO.output(LEDS[0], GPIO.LOW)
   # Logika dla L2
   if B2 == GPIO.HIGH:
     GPIO.output(LEDS[1], GPIO.HIGH)
   else:
     GPIO.output(LEDS[1], GPIO.LOW)
   # Logika dla L3
   if B3 == GPIO.HIGH:
     GPIO.output(LEDS[2], GPIO.HIGH)
   else:
     GPIO.output(LEDS[2], GPIO.LOW)
   # Logika dla L4
   if B3 == GPIO.LOW and B2 == GPIO.LOW and B1 == GPIO.HIGH:
     GPIO.output(LEDS[3], GPIO.HIGH)
    time.sleep(1) #dodane, żeby dioda od razu nie gasła
   else:
     GPIO.output(LEDS[3], GPIO.LOW)
 # Krótkie opóźnienie, aby uniknąć błędów odczytu
   time.sleep(0.1) #w sekundach
except KeyboardInterrupt:
 print("Przerwanie programu")
finally:
 GPIO.cleanup()
```


#### Układ:



Ważne – w kodzie można dodać linię

GPIO.setup(button, GPIO.IN, pull\_up\_down=GPIO.PUD\_DOWN)

Wtedy nie trzeba dawać rezystorów pull down albo pull up do przycisków na płytce



dłuższa nóżka(plus), krótsza nóżka(minus)

### Jak to zaprogramować?

- Ogarnąć wtyczkę do ssh do vscode i jeżeli będzie vsc na lapku to można się jakoś bawić.
- Tak jak na labach:
  - 1. Podłączamy raspberry pi do zasilania i czekamy chwilę, żeby połączyło się z siecią
  - 2. W cmd: ssh pi@192.168.50.XXX ostatnie 3 cyfry są naklejone na maline
  - 3. Hasło: raspberry (chyba, że zmienią)
  - 4. Odpalamy nano
  - 5. Tworzymy plik z kodem i zapisujemy .py
  - 6. Odpalamy: python3 nazwa\_programu.py

#### Dodatki:

https://pinout.xyz/ - strona do sprawdzania pinoutu Raspberry

# Wgrywanie kodu tak jak na labach – edytor tekstu nano

Otworzenie już zapisanego wcześniej pliku: nano nazwa\_pliku.py

Ctrl + O – zapisz plik

Ctrl + X – wyjdz z edytora

Wszystkie skróty są wyświetlane w dolnej części edytora

## Uruchomienie programu:

python3 nazwa\_pliku.py

## Zatrzymanie programu:

CTRL + C

