بسم الله الرحمن الرحيم



دانشكدهمهندسےبرق



Digital Communications Lab

Dr. Shirvani Moghaddam

Mohammad Reza Farhadi Nia

Fall 2020

Experiment 3

Shahid Rajaee Teacher Training University

Shahid Rajaei Teacher Training University

سوال 1: چرا از ساختار (کد) تفاضلی استفاده میشود؟ مزایا و معایب آن چیست؟

برخی از کانال های مخابراتی تغییر فاز 180 درجه دارند و باعث میشود کد معکوش شود که با کد تفاضلی قابل تشخیص و اصلاح است اما خطای دو برابر را می پذیریم در مقابل آن.

سوال 2: به نظر شما NRZ-Mنسبت به NRZ-S (یا RZ-Mنسبت به RZ-S) ارجحیتی دارد یا خیر؟ پاسخ خود را شرح دهید.

بسته به نوع ورودی میتواند متفاوت باشد اما در حالت تصادفی حالت دوم باعث میشود انرژی کمتری برای ارسال نیاز باشد اما در عوض مدار نیاز به سنکرون بودن دارد و احتمال خطا افزایش میابد و ممکن است اسختراج سیگنال ساعت سخت تر شود.

سوال 3: آیا میتوان بدون استفاده از گیت NOTو فقط با استفاده از آیسی 4030که شامل 4گیت EX-ORاست، گیت منطقی EX-NORساخت؟ آیا مزیتی به ساختار شامل گیت NOTدارد؟ عیب آن چیست؟

بله با افزدون not به آخر گیت ex-nor میتوان ex-nor را تحقق بخشید. به عنوان بافر میتوان از آن استفاده کرد اما در عوض خرج اضافه ای از نظر تئوری انجام شده است اما در عوض از یک ic استفاده شده است اما در این حین پایه های بیشتری استفاده شده است که برای ex-or قابل استفاده بود.

سوال 4: یکی از مشکلات اساسی در سیگنال پالسی NRZنبود همزمانی مناسب بین فرستنده و گیرنده و از دست دادن سیگنال ساعت در صورت وجود تعداد زیاد یکهای پشت سر هم است. برای حل این مشکل چه راههایی وجود دارد و مزایا و معایب هر یک چیست؟ شرح دهید

- ً. گرفتن اطلاعات سیگنال ساعت از یک مرجع اولیه یا ثانویه با استفاده از نوسان ساز های خیلی پایدار در فرستنده.
- 2. ارسال سیگنال ساعت همزمان کننده، در کنار طیف ارسالی. در این روش، فرکانس های راهنما ارسال می گردند که مصربی از فرکانس های سیگنال ساعت هستند.
 - 3. گرفتن سیگنال ساعت از خود شکل موج سیگنال دریافتی، معروف به روش های بازیابی سیگنال ساعت.¹

سوال 5:مزایا و معایب کد AMIرا از نظر پهنای باند، استخراج سیگنال ساعت، انرژی مصرفی، تشخیص خطا و ... برشمرید.

ایجاد اشکال در صورت وجود صفر های زیاد برای بازیابی سیگنال ساعت. مقدار dc صفر است اگر احتمال صفر و یک ها یکسان باشد. انرژی مصرفی مانند nrz است، پهنای باند کاهش میابد به خاطر شکل نمودار.

1 مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربرد های آن – شهریارشیروانی مفقم به چاپ دوم 1392



آزمایش ۳: کدهای تفاضلی و AMI


نام و نامخانوادگی دانشجویان:

$^{ m NRZ}$ و $^{ m NRZ}$ و $^{ m NRZ}$ و $^{ m NRZ}$ و $^{ m NRZ}$

۱-۱-۳ شبیه سازی در محیط MATLAB

الف- برای رشته تصادفی ۱۰۰ بیتی، شکل موج NRZ/Polar را بسازید.

ب- با اعمال رشته تصادفی (مشابه بند الف) به ساختار تفاضلی زیر، شکل موج NRZ/Polar از نوع M را بسازید.




ج- با اعمال رشته تصادفی (مشابه بند الف) به ساختار تفاضلی زیر، شکل موج NRZ/Polar از نوع S را بسازید.




د- بندهای الف تا ج را برای شکل موج RZ/Polar با Duty-cycle=0.5 تکرار کنید.

برنامههای نرمافزاری:


```
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0];
Binary Random Input = randi([0,1],1,100);
NRZ S = Binary Random Input;
NRZ M = Binary Random Input;
flag = 1;
   for i = 1:length(Binary Random Input)
      if Binary Random Input(i) == 1 && flag == 1
         NRZ S(i) = 1;
         flag = ~flag;
      elseif Binary Random Input(i) == 1 && flag == 0
         NRZ S(i) = 0;
         flag = ~flag;
      else
         NRZ S(i) = 0;
      end
  end
   for i = 1:length(Binary Random Input)
      if Binary Random Input(i) == 0 && flag == 1
         NRZ M(i) = 0;
         flag = ~flag;
      elseif Binary Random Input(i) == 0 && flag == 0
         NRZ M(i) = 1;
         flag = ~flag;
      else
         NRZ M(i) = 1;
      end
  end
figure(1)
subplot(3,1,1); stairs([-length(Binary Random Input)/2+1/2:length(Binary Random Input)/2-1/2],
Binary Random Input);
axis([-length(Binary Random Input)/2 length(Binary Random Input)/2 -2 2]);title('Input Binary
code = NRZ Binary code');grid on;
subplot(3,1,2); stairs([-length(NRZ S)/2+1/2:length(NRZ S)/2-1/2],NRZ S);
axis([-length(NRZ S)/2 length(NRZ S)/2 -2 2]);title('NRZ S Binary code');grid on;
subplot(3,1,3); stairs([-length(NRZ M)/2+1/2:length(NRZ M)/2-1/2],NRZ M);
axis([-length(NRZ_M)/2 length(NRZ_M)/2 -2 2]);title('NRZ M Binary code');grid on;
```






```
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
%Binary Random Input = randi([0,1],1,100);
%this piece of code has got from https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40028-n
on-return-to-zero-nrz-line-code
% then it has changed to RZ (Me)
% Input Binary code
figure
subplot(5,1,1);stairs([-length(Binary_Random_Input)/2+1/2:length(Binary_Random_Input)/2-1/2],
Binary Random Input);
axis([-length(Binary Random Input)/2 length(Binary Random Input)/2 -2 2]);title('Input Binary
code');grid on;
flag = 1;
% RZ duty1 = 0.5
b=Binary Random Input;
l=length(b);
b(1+1)=0;
n=1:
duty1 = 0.5;
while n<=1
  t=(n-1):.0001:n;
  if b(n) == 1
     if b(n+1) == b(n)
        y=(t <= n-(1-duty1) \& t>=(n-1)); % Changed
     else
        y=(t< n-(1-duty1) & t>(n-1)); % Changed
     end
  else
     if b(n+1) ==b(n)
        y=(t>n);
     else
        y=(t>=n);
     end
  end
  subplot(5,1,2); plot(t,y)
  hold on;
  axis([0 100 -2 2]);
  n=n+1;
end
title('RZ 0.5');
```

```
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
% RZ duty2 = 0.5
n=1;
duty2 = 0.5;
while n<=1
   t=(n-1):.0001:n;
   if b(n) == 1 && flag == 1
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t \le n-(1-duty2) \& t \ge (n-1)); % Changed
        else
            y=(t< n-(1-duty2) & t>(n-1)); % Changed
        end
        flag = ~flag;
    elseif b(n) == 1 \&\& flag == 0
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t>n);
        else
            y=(t>=n);
        end
        flag = ~flag;
    else
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t>n);
        else
            y=(t>=n);
        end
   end
   subplot(5,1,3);plot(t,y)
   hold on;
    axis([0 100 -2 2]);
   n=n+1;
end
title('RZ S 0.5');
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
% RZ duty2 = 0.5
n=1;
duty2 = 0.5;
while n<=1
   t=(n-1):.0001:n;
    if b(n) == 1
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t <= n-(1-duty2) \& t>=(n-1)); % Changed
        else
            y=(t< n-(1-duty2) & t>(n-1)); % Changed
        end
    elseif b(n) == 0 \&\& flag == 0
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t <= n-(1-duty2) \& t>=(n-1)); % Changed
        else
            y=(t< n-(1-duty2) & t>(n-1)); % Changed
        end
        flag = ~flag;
    elseif b(n) == 0 && flag == 1
```







دستورکار اَزمایشگاه مخابرات دیجیتال تهیهکننده: شهریار شیروانی مقدّم


۲-۱-۳ شبیه سازی در محیط PROTEUS

الف و رشته تصادفی حاصل از LFSR با چندجملهای $f(x) = 1 + x^2 + x^3$ را به پالس LFSR تبدیل کنید. مداری طراحی کنید که NRZ/Polar از نوع M و S را بر اساس دو ساختار تفاضلی گفته شده در بخش $^{-1-1}$ تولید کند. مدار ۱:


ب- رشته تصادفی حاصل از LFSR با چندجملهای $f(x) = 1 + x^2 + x^3$ را به پالس LFSR تبدیل کنید. مداری طراحی کنید که RZ/Polar از نوع M و S را بر اساس دو ساختار تفاضلی گفته شده در بخش $^{-1-1}$ تولید کند. مدار S:


نتايج:

NRZ - ON/OFF S




NRZ - ON/OFF M






RZ - ON/OFF S




VSM Logic Analyser Capture A5 Cursors Position A6 A9 Display Scale 20 100 200 500 1000x 0.1 Ш Capture Resolution All All **B1** All 20 50 All 100 200 0.5 0.1m μs

Digital Oscilloscope Channel C Level Position AC [AC [DC E DC DC 10-GND GND 120 OFF OFF 130 Invert Invert 0.5 0.2 0.7 Auto One-Shot Cursors Source 10 --mV Channel B Channel D Position Position Source AC [AC DC DC -130 GND GND Position OFF OFF -110 10 210 200 190 Invert Invert 100 20° 20° 200 0.5 mV ms mV

RZ - ON/OFF M






۲-۳ کد AMI

۱–۲–۳ شبیه سازی در محیط MATLAB

برای رشته تصادفی ۱۰۰ بیتی، کد AMI از دو نوع NRZ و RZ (با Duty-cycle=0.5) مبتنی بر ساختار بلوکی زیر را بسازید.





برنامه نرمافزاری:

نتيجه:

```
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0];
Binary Random Input = randi([0,1],1,100);
AMI = Binary Random Input;
flag = 1;
   for i = 1:length(Binary Random Input)
      if Binary Random Input(i) == 1 && flag == 1
        AMI(i) = 1;
         flag = ~flag;
      elseif Binary Random Input(i) == 1 && flag == 0
         AMI(i) = -1;
         flag = ~flag;
      else
        AMI(i) = 0;
      end
   end
figure(1)
subplot(3,1,1);stairs([-length(Binary Random Input)/2+1/2:length(Binary Random Input)/2-1/2],
Binary Random Input);
axis([-length(Binary Random Input)/2 length(Binary Random Input)/2 -2 2]);title('Input Binary
code');grid on;
subplot(3,1,2); stairs([-length(AMI)/2+1/2:length(AMI)/2-1/2],AMI);
axis([-length(AMI)/2 length(AMI)/2 -2 2]);title('AMI Binary code');grid on;
% RZ duty1 = 0.5
b=Binary Random Input;
l=length(b);
b(1+1)=0;
n=1;
duty2 = 0.5;
while n<=1
  t=(n-1):.0001:n;
   if b(n) == 1 \&\& flag == 1
                        % Changed
      if b(n+1) ==b(n)
         y=(t <= n-(1-duty2) \& t>=(n-1)); % Changed
      else
         y=(t< n-(1-duty2) & t>(n-1));
                                % Changed
      end
      flag = \sim flag;
                                 % Changed
   elseif b(n) == 1 \&\& flag == 0
                                % Changed
```

```
if b(n+1) ==b(n)
            y=-(t \le n-(1-duty2) \& t \ge (n-1));
                                                % Changed
        else
            y=-(t< n-(1-duty2) & t>(n-1));
                                                % Changed
        end
        flag = ~flag;
    else
        if b(n+1) ==b(n)
            y=(t>n);
        end
    end
    subplot(3,1,3);plot(t,y)
    hold on;
    axis([0 100 -2 2]);
    n=n+1;
end
title('AMI RZ 0.5');
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
```







دستورکار اَزمایشگاه مخابرات دیجیتال تهیهکننده: شهریار شیروانی مقدّم

PROTEUS	محبط	ی در	شىيەساز	-٣ -	-۲-۲


الف – رشته تصادفی حاصل از LFSR با چندجملهای $f(x) = 1 + x^2 + x^3$ را به پالس LFSR تبدیل کنید. مدار ۱:

ب- سیگنال بند الف را به پالس AMI/RZ تبدیل کنید.

مدار ۲:

نتايج:


AMI - NRZ



Mohammad Reza Farhadi nia Fall 2020 Digital Comm Lab VSM Logic Analyser 0.00 S 4050 Capture A5 Cursors Position A6 30 25 A9 Display Scale 20 000x 0.1 Ш Capture Resolution All V All **B1** All 20 50 All **B**3 100 200 0.5 0.1m μs

Digital Oscilloscope Channel C Level Position AC [AC [DC DC DC 10-GND GND 120 OFF OFF 130 Invert Invert 0.5 0.2 0.1 Auto One-Shot Cursors Source 10 -1111 mV Channel D Channel B Position Position AC [Source AC DC DC -130 GND T GND Position OFF OFF -110 10-210 200 190 Invert Invert 100 20° 20° 200 0.5 mV ms mV

AMI - RZ



Mohammad Reza Farhadi nia Fall 2020 Digital Comm Lab

