بسم الله الرحمن الرحيم



دانشكدهمهندسےبرق



Digital Communications Lab

Dr. Shirvani Moghaddam

Mohammad Reza Farhadi Nia

Fall 2020

Experiment 4

Shahid Rajaee Teacher Training University

Shahid Rajaei Teacher Training University

سوال 1: در آزمایش اول در صورتی که ولتاژ سیگنال سینوسی بیشتر از 5ولت شود چه اتفاقی می افتد؟ در صورتی که ولتاژ کمتر از 2ولت باشد چطور؟ دلایل خود را بیان کنید.

اگر بشتر باشد اطلاعات از دست میرود و همان مقدار ماکسیمم درنظر گرفته میشود و اگر کمتر باشد چراغ ها روشن نمیشوند با اینکه تبدیل توسط آی سی در این ولتاژ ممکن است انجام شود.

سوال 2: فرکانس سیگنال ورودی مدار 1در چه محدودهای قرار دارد و چرا از حدی بیشتر مدار به خوبی عمل نمیکند؟

دو نکته را باید در انتخاب فرکانس درنظر داشت مورد اول اینکه نرخ نایکوئیست حفظ شود و مورد دوم آنکه فرکانس کاری در فرکانس قطعات مورد استفاده در مدار باشد تا بتواند پردازش را انجام دهد.

سوال 3: در ارقام باینری چند بیتی، ارزش بیتها از راست LSB) (به چپ MSB) (افزایش مییابد. چگونه میتوان در طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال، دقت آنها را بالاتر برد؟ شرح دهید

با افزایش فرکانس نمونه برداری برای مثلا oversampling و افزایش سطوح کوانتزیزاسیون دقت بالاتر می رود.

سوال 4: در مدار دوم به چه صورت میتوان خروجی دوقطبی داشت؟

نیاز به کلید زنی و جمع کننده داریم تا خروجی دو قطبی باشد. و خروجی مدار موجود برای دوقطبی شدن کافی نیست.

Shahid Rajaee Teacher Training University



آزمایش ۴: مبدّلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

نام و نامخانوادگی دانشجویان:

4-۱- مبدّل آنالوگ به دیجیتال (ADC)

۱-۱-۴ شبیه سازی در محیط MATLAB

الف – سیگنال کسینوسی با فرکانس ۱۰۰ کیلوهرتز با حداکثر ولتاژ ۲/۵ ولت را پس از نمونهبرداری با سرعت نمونهبرداری مناسب (بر اساس معیار نایکوئیست) و کوانتیزه کردن ۲۵۶ سطحی به رشتههای ۸ بیتی تبدیل کنید.



برنامه نرمافزاری:

Contents

- Main
- It is intentionally changed to show more better
- Quantization
- It is intentionally changed to show more better
- Byte

Main

```
%%%% for 100kHz sure enough change 100 to 100000
```

It is intentionally changed to show more better

```
f = 100;
fs = 51200;


t1 = (0:1/f:0.5);
t2 = (0:f/fs:0.5);

y1 = 2.5*cos(2*pi*t1);
y2 = 2.5*cos(2*pi*t2);

figure

subplot(2,1,1);
plot(t1,y1,'k')
xlabel('T'); ylabel('x(t)'); title('Input signal')

subplot(2,1,2);
stem(t2,y2); hold on;
plot(t2,y2,'r'); hold off;
xlabel('T'); ylabel('y(t)'); title('Output sequence')
```





Quantization

```
%%%% for 256 pices sure enough change 8 to 256
```

It is intentionally changed to show more better

```
figure
t = [0:1/16:2*pi]; % Times at which to sample the sine function
sig = 2.5*cos(t); % Original signal, a sine wave
partition = [-2.5:5/8:2.5];
codebook = [-2.5:5/8:3.125];
[index8,quants8] = quantiz(sig,partition,codebook); % Quantize.
plot(t,sig,'x',t,quants8,'.')
legend('Original signal','Quantized signal');
axis([-.2 7 -3 3])
```






Byte

```
t = [0:1/512:2*pi];
sig = 2.5*cos(t);
partition256 = [-2.5:5/256:2.5];
codebook1256 = [-2.5:5/256:2.5196];
[index246, quants256] = quantiz(sig, partition256, codebook1256);

Bytes = dec2bin(index246)
```

```
Bytes =
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
```



100000000 100000000


100000000 100000000




دستورکار آزمایشگاه مخابرات دیجیتال تهیهکننده: شهریار شیروانی مقدّم

۲-۱-۴ شبیه سازی در محیط PROTEUS

الف- بر اساس مدار شکل (پ-۴-۳) با استفاده از آیسی ADC0804، معدد LED، مقاومتهای ۱۵۰ اُهمی، ۲ و ۱۰ کیلو اُهمی، پتانسیومترهای ۵۰۰ اُهمی و ۱۵۰ کیلو اُهمی و خازنهای ۰/۱ میکروفارادی و ۱۵۰ پیکوفارادی، A/D از نوع ۸ بیتی بسازید. به ورودی، سیگنال کسینوسی ۵ ولتی اعمال و خروجی را بر اساس خاموش و روشن شدن LEDها ملاحظه کنید. مدار:




A2D Output Result - colorful



Mohammad Reza Farhadi nia Fall 2020 Digital Comm Lab

Output Result




Mohammad Reza Farhadi nia Fall 2020 Digital Comm Lab

٤-٢- مبدّل ديجيتال به أنالوك (DAC)

MATLAB مبیه سازی در محیط -4-7-1

رشته خروجی بند الف را ابتدا با تبدیل بستههای ۸ بیتی به سطوح ولتاژی بین ۲/۵ و ۲/۵ ولت و سپس رسم شکل پیوسته آن در نرمافزار MATLAB (معادل با انتگرالگیر) به سیگنال پیوسته تبدیل کنید.




برنامه نرمافزاری:

Contents


Main

Main

```
%%%% At first time, you should run A2D then run D2A
t = [0:1/512:2*pi];
main_sig = 2.5*cos(t);
quants256new = bin2dec(Bytes);
signal = quants256new;
plot(t,main sig,'x',t,quants256,'.')
legend('Original signal','Quantized signal');
% (Zooming a portion of figure in a figure) Code from https://ww2.mathworks.cn/matlabcentral/a
nswers/33779-zooming-a-portion-of-figure-in-a-figure
axis([-.2 7 -3 3])
% create a new pair of axes inside current figure
axes('position',[.65 .175 .25 .25])
box on % put box around new pair of axes
indexOfInterest = (t < 11*pi/8) & (t > 9*pi/8); % range of t near perturbation
plot(t(indexOfInterest), signal(indexOfInterest), 'r') % plot on new axes
axis tight
```



Published with MATLAB® R2016b






دستورکار آزمایشگاه مخابرات دیجیتال تهیهکننده: شهریار شیروانی مقدّم


۲-۲-۴ شبیه سازی در محیط PROTEUS

خروجی مدار قبل را به پایههای D0 تا D7 مدار شکل (پ-۴-8) وصل نموده و با استفاده از آی سی DAC0800، مقاومتهای ۴/۷ کیلو اُهمی و خازنهای -10 و -10 میکروفارادی و تقویت کننده عملیاتی، مبدل دیجیتال به آنالوگ بسازید. مدار:


D2A




D2A




D2A - with result





Final Circuit with Ouput



Digital Oscilloscope Channel C Level Position Position AC [AC [DC DC DC GND GND OFF OFF -130 Invert Invert 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1 Auto One-Shot Cursors Source 10 m٧ Channel B Channel D Position Position Source AC AC DC DC -130 GND GND Position OFF Invert Invert 100 20° 20° 0.5 mV ms mV