
Penyimpan Data Eksternal






PITA MAGNETIK

- Mada 2 jenis: reel tape dan tape cartridge
- » Terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis (seperti pita kaset)
- » Perekaman dilakukan secara SEKUENSIAL
- Napasitasnya besar (saat ini mencapai (66GB)
- Ukurannya dinyatakan dalam BPI (bytes per inch); 9.600 BPI
- De Teknologi yang digunakan: QIC, Travan, DAT, 8mm, Mammoth, AIT Technology, Digital Linear Tape, ADR, Linear Tape Open dan VXA



Hard Disk

- Salah satu jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas besar
- Memiliki beberapa piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet
- Data disimpan pada kedua permukaan.
- Piringan-piringan yang menyusun hard disk disimpan rapat dalam hard drive
- » Kecepatan putar piringan 3500-7000 rpm



Tips Merawat Hard Disk

- » Installah sebuah *antivirus* dan rutin di update
- » Selalu lakukan *backup* data yang penting.
- Bunakan scandisk untuk mengecek apakah adabadsector
- 🔊 Selalu lakukan *Defragment* 2 minggu sekali
- By Gunakan Software *System Cleaner* untuk membersihkan junk file,duplikat file,dan recycle byn
- » Jangan terlalu sering mencabut / memasang kembali harddisk
- » jangan menyimpan data terlampau banyak
- » uninstall program program yang tidak berguna
- Pakailah UPS
- >> ventilasi yang cukup

FLOPPY DISK

- Diciptakan
 agar data dapat
 dipindahkan
 dari satu
 komputer ke
 komputer yang
 lain
- Terdiri dari sebuah piringan magnetik yang terbuat dari plastik



ZIP DISK

- » Sifatnya seperti disket dengan kapasitas yang lebih tinggi dan ketebalan dua kali
- Iomega Corporation memproduksi Zip drive yang dihubungkan melalui port printer, USB atau SCSI

PIRINGAN OPTIK

- Ada 2 jenis;Compact Disk (CD)dan Digital VideoDisc (DVD)
- Piringan yang dapat menampung data hingga ratusan bahkan ribuan kali dibandingkan disket



Compact Disc

- CD atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul
- Pembacaan dan penulisan data menggunakan sinar laser infra merah dengan panjang gelombang 780nm

Digital Video Disc

- DVD (digital video disc/ digital versatile disc) merupakan teknologi piringan optik ke dua setelah CD
- Dikeluarkan Desember 1995 oleh 9 perusahaan elektronik terkemuka (toshiba, Matshusita, Sony, Philips, Time Warner, Pioneer, JVC, Hitachi dan Mitsubishi)
- Napasitas lebih besar, lebih cepat dan muatan video setara sinema dengan laser merah panjang gelombang 635nm
- Jenis; DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW dan DVD-RAM
- > + aliance (dell, HP, Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson dan Yamaha)

Tips Memilih dan Membeli CD/ DVD

- © Cari CD/DVD yang lapisan pemantulnya berwarna silver (perak) atau agak keemasan, jangan yang berwarna-warni (biru, merah apalagi hitam) karena lapisan pemantul ini berperan dalam pembacaan data dari CD/DVD yang telah ditulis
- Bila membeli CD/DVD usahakan untuk membeli CD/DVD dari satu merk yang telah kita kenal
- Jangan ganti-ganti merk karena ada kemungkinan beberapa merk CD/DVD burner yang agak "alergi" dengan beberapa CD/DVD merk-merk tertentu
- » jika pun terpaksa membeli bukan CD/DVD yang bisa dipakai usahakan membeli dahulu secara satuan,

Tips Membakar CD/ DVD

- Bakar/burn CD/DVD dibawah kecepatan maxsimal yang tercantum di software burner, jangan pernah percaya tentang kecepatan maxsimum yang tertulis di label CD, meskipun tertulis 52X
- Bakar CD/DVD pada kecepatan menegahnya atau minimumnya, meskipun ini akan berdampak pada lamanya waktu CD/DVD itu ditulis
- Bila mengisi data di CD/DVD usahakan untuk tidak mengisi data tersebut sampai full

Tips Menyimpan dan menggunakan CD/ DVD



- Simpan CD dalam plastik khusus untuk menghindari debu dan goresan
- Simpan CD/DVD ditempat yang kering dan gelap, usahakan jangan lembab atau terkena sinar matahari langsung karena akan merusak lapisan pemantul Jangan menulis label CD/DVD dengan pulpen usahakan dengan spidol permanent dan menulis dilabelnya jangan terlalu ditekan karena lapisan label ini lebih dekat kelapisan pemantul dan penyimpanan data.
- Bersihkan bagian/sisi yang diisi data dari debu gunakan kain halus agar tidak mengores CD/DVD.
- Masukan ke lubang ditengah CD/DVD masukan ke lubang ditengah CD/DVD



Tips Merawat USB

- 🔊 Jangan dijatuhkan atau dipukul-pukul dengan benda keras
- » Hindari suhu panas termasuk terkena sinar matahari langsung
- » Hindari suhu yang terlalu dingin
- » Jangan dicemplungkan ke dalam air kecuali yakin benar-benar anti air dengan garansi penuh.
- » Hindari medan magnet tinggi seperti speaker, dinamo, dan lain-lain
- » Selalu buat copy data cadangan atau backupdata
- » Setelah kita gunakan di komputer lain lakukan pemindaian atau scan
- 👂 Jangan langsung mencabut usb flashdisk ketika selesai digunakan
- Sebaiknya tidak bekerja atau mengedit pada file yang ada di flash disk.
- » Pilih merek produk flashdisk yang garansi dan purna jual bagus
- Jangan terlalu sering format flash disk karena dapat rusak dan mengurangi jumlah batasan hapus tulis.
- Jika ada waktu defrag flash disk anda agar struktur data di dalam flash disk bisa diatur agar kinerja flashdisk kita lebih optimal.

SMART CARD



- Smart card umumnya berupa kartu plastik yang dilengkapi dengan sebuah CHIP.
- Chip mengandung memori, prosesor bahkan sistem operasi

