# 机械手臂组装说明书

### 机械手臂全套部件清单



本套为6自由度机械手臂部件蓝色表层可以撕掉,安装时请根据步骤进行。安装舵机时需要注意提前调整好舵机转向是否正确,稍后组装舵机部分也有说明,请注意,必须留意。

## 1.机械手臂底座安装 底座所需零配件



先固定连接舵机的舵盘,使用黑色螺丝



固定好后效果图,固定好后拿出以下图片的大轴承和零件(内六角\*25mm螺丝)





将固定好舵盘的圆片放置轴承上,注意舵盘有齿轮一边朝外






将螺丝穿过,把轴承翻过来将另外一圆片放置上固定。固定好后取出以下零件





确认孔位将固定大轴承的圆片,用以下零件将其固定在该部件上





注意固定时, 先将三个螺丝与螺母固定起来再扭紧(切勿蛮力)



为该底座安装舵机



使用M4\*10的螺丝将舵机固定






使用M3\*6螺丝固定铜柱,固定时往边角靠近,再确认底座上的孔位固定





铜柱对准该孔位,在背面固定上,然后再使用黑色螺丝将舵机与舵盘固定





组装时如果部件有蓝色保护膜可以

将固定好舵机的底座固定底盘上完成底座的组装。




2.组装机械手臂

先撕掉。





固定该地方时需要特别注意调整舵机工作的运行轨道



将调整好的固定在底座上





将部件穿过底座预留的舵机孔位



#### 穿过后将舵机固定即可,如果分不清左右可以按照图中一个个固定





如果组装时遇到什么问题请及时联系客服,组装需要一点小小的耐心与时间。



固定后臂中舵机及连接件



使用M4\*10螺丝与螺母固定。



固定好舵机后将舵盘与小部件固定



按照下面调整好舵机运行轨道固定



固定好舵机调整舵机运行轨道,该手臂的舵机必须严格调整

固定机械手臂零配件,前后臂连接处




使用M4\*10螺丝与螺母固定该部件



先将比较大的轴承固定在该部件上

在取另外一块小部件,装上轴承与螺丝



注意使用的M3螺丝长度不同



将短的一边固定在连接舵机的小部件



较长螺丝的固定在连接处上,背后用M3螺母锁住。



将该件固定在连接处上,确认孔位

将该部件使用M3螺丝与螺母固定上,如果觉得小弯件妨碍到可以先拆下来。





#### 固定好后先放一边,取出连接处舵机需要的零件



将M4最长的螺丝穿过该半圆的零件上



再使用紧固螺母将其固定住




将固定好铜柱的舵盘固定在舵机上再将半圆零件固定上,使用黑色螺丝



在将固定好小件的舵机固定在刚才组装的部件上,使用M4螺丝固定,再装上轴承



锁上螺母




取出圆管零件





#### 将凹形件固定上再使用M4螺母固定,取出圆管对准孔位使用M4最短的螺丝固定



取出机械手臂前臂的零件



使用M4\*16的螺丝固定,中间夹上垫片



再将另外个凹形件固定在前臂上,用螺母锁住,再连接到圆管上用M4螺丝固定



目前组装效果图:



组装时遇到什么问题或者建议可以 及时联系客服,固定时由于全身铝合 金材质,请不要太过与蛮力,组装需 要小小的耐心与一点时间。





固定前臂内部的小舵机,该步骤需要小心固定,由于部件小,建议在平坦干净的 桌面上组装。所需部件清单: 使用M2小螺丝与螺母将舵机固定上





#### 使用黑色螺丝固定铜柱





在将刚才连接铜柱的部件固定上使用

黑色螺丝

再取出另外一个小部件,从小舵机配

的零件袋取出该黑色零件与尖头螺丝




将固定黑色小件的一边固定在刚固定的前臂舵机上,如图:



注意小舵机的运行轨道





固定剩下的一个大轴承,记得使用M4\*6螺丝,固定时请不要扭太过于紧



