
# PLC-S7 1200

# **MANTIK FANKSİYONLARI**






Diğer bütün PLC sistemlerinde olduğu gibi S7 1200 CPU'larda da "S", "R", "SET", "RESET", SR, RS ile tanımlanan bütün komutlar hafıza fonksiyonlarına aittir.


S7 1200 CPU'larda kompakt hafıza fonksiyonun (SR, RS yani set ve reset fonksiyonu aynı blokta) yanında tek başına set ve reset fonksiyonuda (-(S), -(R)) kullanılabilir.

Aynı fonksiyonlar istenirse birden fazla hafıza "bit"inin ("bit" alanının) birlikte set ve reset'i şeklinde (SET\_BF, RESET\_BF) de kullanılabilir.

TIA PORTAL ve bütün PLC programlarında kullanılan hafıza fonksiyonlarının "S" girişine uygulanan pozitif bir değişim, ilgili hafıza fonksiyonunun bağlandığı hafıza "bit"ini, "R" girişine uygulanan pozitif bir değişime kadar uyarılı "1" kalmasını sağlar.



Kompakt hafıza fonksiyonlarının her iki girişine de sinyal uygulanırsa hangisinin aktif olacağı öncelik seçimidir. Yani ikisi de beraber uyarılı ise; çıkış "1" olsun deniyorsa "Set baskın" (RS), çıkış "0" olsun deniyorsa "Reset baskın" (SR) hafıza fonksiyonları kullanılır. Çok yoğun olarak reset baskın (RS) kullanılır. Sembolde hangisi aşağıda ise (Yanında "1" olan) yani program olarak hangisi daha sonra çalıştırılacak ise baskınlık ondadır.



Hafıza fonksiyonunun bağımsız kullanımında programın herhangi bir yerinde "Set" (S), herhangi bir yerinde ise "Reset" (R) fonksiyonu çalıştırılabilir. Bu durumda hangisi programda sonraya yazılmışsa baskınlık ondadır.

PLC'nin enerjisinin kesilip yeniden gelmesi sonrası dahili hafıza alanlarındaki bilgilerin ne olacağı kullanılan cihaza bağlıdır. Bir çok PLC'de dâhili bellek alanları (Merker/memory), sayıcı, zamanlayıcı, data blok alanları gibi veriler kalıcı (retain) veya kalıcı olmayan diye ikiye ayrılmaktadırlar.


**S7 1200'de merker ve data blok alanlarına kalıcılık özelliği sağlanabilir.** Kalıcı alanlardaki veriler cihaz içerisindeki bir pil (Kondansatör) sayesinde veya MMC kart içerisinde sinyal durumunu korumaya devam eder. Diğer veriler ise gerilimin gitmesi durumunda sakladıkları bilgileri kaybederler.

Örneğin; bir yük arabası sağa giderken elektrik kesilmişse, elektrik geldiğinde yine sağa doğru gitmesi beklenir. Yani bellek elemanının son durumunu hatırlaması istenir. Veya asansör yukarı çıkarken 5.katta elektrik kesildi ve yeniden geldiğinde "0". katta imiş gibi davranmasını istemeyiz. Ancak yıldız üçgen ile kalkınan bir motorda yıldız kalkınmayı tamamlamış bir durumda elektrik kesilirse, elektrik geldiğinde üçgenden çalışmasını istemeyiz. Bu durumda da bellek elemanının son durumunu unutması istenir.

Hafıza elemanlarının karşılıklı olarak kilitlenmesi, kumanda problemlerinde her zaman karşılaşılan, göz önünde tutulması gereken bir prensiptir. Bir bellek elemanının kilitlenmesi, bu elemanın ancak belirli şartlar altında "SET" veya "RESET" yapılabilmesi demektir. Yani 1.eleman çalışıyor ise 2.eleman çalışmasın, 2.eleman çalışıyor ise 1.eleman çalışmasın. Kilitleme "SET" kısmında olabileceği gibi "RESET" kısmında da olabilir.


Örneğin bir motor herhangi bir yönde dönüyor ise diğer yönde dönme isteği yerine getirilmeyecektir. Motor ancak durdurulduktan sonra diğer yönde döndürülebilmelidir.

#### 1. SET Kısmında Kilitleme



Örneğin bir motor herhangi bir yönde dönüyor ise diğer yönde dönme isteği yerine getirilmeyecektir. Motor ancak durdurulduktan sonra diğer yönde döndürülebilmelidir.


#### 2. RESET Kısmında Kilitleme



Bu sistemde ise "I 0.0" veya "I 0.2" sinyalinin gelmesi ilgili bellek elemanın "SET" yapılmasını sağlıyor. Fakat PLC seri olarak çalıştığı için, diğer çıkış değişkenin "1" değerine sahip olması durumunda "SET" yapılan bellek elemanı yeniden "RESET" yapılacaktır. Yani "Q0.0" çıkışı "1" iken, "Q0.1"in set girişine sinyal uygulansa bile reset girişinde "1" sinyali olduğu için Setleme gerçekleşemez.

#### 3. Sıra Halinde SET Girişinde Kilitleme

Burada amaç, bir çıkışın setlenebilmesi için başka bir çıkışın çalışıyor olmasıdır. Örneğin yağlama pompası çalışmadan, motor çalışmasın.



### 3. Sıra Halinde SET Girişinde Kilitleme

Burada amaç, bir çıkışın setlenebilmesi için başka bir çıkışın çalışıyor olmasıdır. Örneğin yağlama pompası çalışmadan, motor çalışmasın.

