S7 1200'DE ZAMANLAYICI KULLANIMI

ZAMAN FONKSİYONU

Zaman elemanlarının görevi; bir giriş (start) sinyaline, zamana bağlı olarak çıkış sinyali vermektir.

Zamanlayıcılar ile bekleme ve gözetim süreleri programlanabilir, zaman ölçümü yapılabilir veya darbeler oluşturulabilir.

Elektromekanik zaman rölelerinde analog zaman elemanları kullanılır. Kondansatörlerin şarj ve deşarj süreleri bu elemanların temel prensibidir. Fakat PLC sistemlerinde dijital zaman elemanları kullanılmaktadır. Yani CPU içerisindeki bir darbe üretecinin ürettiği darbeler (S7 1200'de 1 ns (Nanosaniye) lik) sayılarak, bir program ile zaman fonksiyonuna dönüştürülür.


ZAMAN FONKSİYONU

CPU'lar içerisinde üretici firmaya göre çeşitli sayı ve fonksiyonlara sahip zaman elemanları (TIMER) hazır bir şekilde kullanıma sunulmuştur. Bunların kullanımı için basit bir programlama yeterlidir.

CPU içerisindeki bir zaman elemanının start yapılması, sayıcıya belirli bir zaman değerinin yüklenmesi demektir. **intern** sayma darbeleri zamanlayıcı içeriğini sıfıra ulaştırdığında da zaman bitmiştir, **yani zaman elemanları** birer geri sayıcıdır.

S7 1200 CPU'larda temel olarak 4 tip zaman fonksiyonu kullanılmaktadır.

- 1-Pals/Darbe (TP),
- 2-Girişin Geciktirilmesi(TON),
- 3-Çıkışın Geciktirilmesi (TOF),
- 4-Hafızalı Girişin Geciktirilmesi (TONR).



Bu fonksiyonlara "Instructions → Basit Instruction → Timer operations" altından ulaşılabilir.


Fonksiyonlaştırılmış (mavi/koyu) semboller ile gösterilen kompakt zamanlayıcı (IEC TIMER) fonksiyonlarıdır.


Kompakt zamanlayıcılar (IEC TIMER)
eklendiğinde işletim sistemi otomatik olarak özel data
blok açar ve zamanlayıcı ile ilişkilendirir.
(Zamanlayıcıya ait bütün parametreler bu data blok
içerisindedir.)

İlişkilendirilen data bloğun adı ve numarası değiştirilebilir.

Röle şeklindeki zamanlayıcılarda ise önce "IEC TIMER" tipinde özel data blok oluşturulup daha sonra zaman fonksiyonu ile ilişkilendirilmesi gerekir.


S7 1200 CPU'larda zamanlayıcı ve sayıcılar, fonksiyon blok (FB) mantığı ile programlanır ve o nedenle birer data blok ile ilişkilendirilerek kullanılırlar.





"ÇIKIŞIN GECİKTİRİLMESİ"
(bırakmada gecikme, ters) türü
zamanlayıcılarda, giriş sinyali gelir
gelmez çıkış "1" olur. Sinyal
kesildiğinde zaman saymaya başlar
ve süre sonunda çıkış "0" olur.
Giriş sinyalinin kesilip süre
dolmadan yeniden gelmesi
durumunda çıkışta bir değişiklik
olmaz.






"HAFIZALI GİRİŞİN
GECİKTİRİLMESİ" (Toplamalı
çekmede gecikme) türü
zamanlayıcılarda, giriş sinyali
geldiğinde süre başlar, ayarlanan
süre sonunda çıkış "1" olur. Süre
dolmadan giriş sinyali kesildiğinde,
geçen süre kaydedilir, giriş
sinyalinin yeniden gelmesi ile
zaman üzerine sayar.

Bu zamanlayıcıda çıkışın "0" olması "RESET" sinyali ile mümkündür.


S7 1200 CPU'larda iki yöntemle zaman fonksiyonlarını kullanmak mümkündür. Kompakt ve röle tipi.



Kompakt zamanlayıcılarda;

- IN:= "Bool" olarak zamanlayıcıyı aktif etme sinyali,
- PT:= "Time" olarak istenen zaman değeri,
- Q= "Bool" olarak zamanlayıcı kontak çıkışı,
- ET= "Time" olarak geçen (anlık) zaman değeri

S7 1200 CPU'larda iki yöntemle zaman fonksiyonlarını kullanmak mümkündür. Kompakt ve röle tipi.



Röle tipi zamanlayıcı kullanımında önce "IEC TIMER" tipinde data blok hazırlanır. Data blok zaman fonksiyonuna ya proje ağacından sürükle bırakla aktarılır veya normal ekleme sonrasında data blok sonundaki "." silinip boşa tıklanır.


Zaman değeri olarak "PT" girişine "TIME" formatında 1 milisaniyeden başlayıp, 24 gün, 20 saat, 31 dakika, 23 saniye, 648 milisaniye'ye kadar (T#24d20h31m23s648ms) yazılabilir. Siz istediğiniz süreyi ms, sn, dk, saat vb yazdığınızda program onu; gün, saat, dk olarak dönüştürmektedir.



Program alanına kompakt zaman fonksiyonu eklenir eklenmez otomatik olarak ilişkilendirileceği data blok penceresi açılır. Veya eklenmiş zaman fonksiyonu üzerinde farenin sağ tuşu ile açılan listeden "Change call type" ile aynı pencere açılabilir.

Bu pencerede "Name" alanında istenen isim verilip, istenirse "Manuel"e alınarak data blok numarası da değiştirilebilir.


Zamanlayıcılar burada verilen isimle kullanılır.




Zaman fonksiyonları ile ilişkilendirilen data bloklar, "IEC_TIMER" tipinde özel (Instance) data bloklardır.

Kompakt zamanlayıcı kullanımında işletim sistemi bu tip data bloğu açar ve zaman fonksiyonu ile ilişkilendirir. Röle tipi zamanlayıcı kullanımında bu data bloğun önceden oluşturulması gerekir. Zamanlayıcı programlandığında hazır data blokla ilişkilendirilir.

(Data bloklar ve fonksiyon blokları ilerleyen konularda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.)



Herhangi bir zamanlayıcıyla ilişkilendirilen data blok açıldığında yandaki parametreler izlenir.



ST (Start Time): Başlangıç zamanı (Set sinyali uygulandığında okunan işletim saati değeri)

PT (Preset Time): İstenilen zaman değeri


ET (Elapsed Time): Geçen zaman değeri

RU (Running): Zaman devam ediyor (Süre tamamlanmadı çıkışı)

IN (Input): Zamanlayıcının aktif edilmesi (Set girişi)

Q (Output): Çıkış sinyali (Süre tamamlandı çıkışı)

Zaman elemanına ait
"Q" ve "ET" değerlerini
kullanmak istediğimizde,
önce zaman elemanı ile
ilişkilendirilen data blok
daha sonra data blok
içerisinden "Q" ve "ET"
seçimi yapılır.



Kompakt veya röle tipi zamanlayıcılar istenirse farklı bir sinyalle resetlenip veya yeni bir zaman değeri yüklenebilir. Yani aynı zamanlayıcı farklı sinyallerle farklı sürelerde çalıştırılabilir.



Örneğin yukarıdaki "10.3" uyarıldığında "5 sn"lik süre "Data_block_4" içerisindeki "PT" alanına yazılacaktır. Böylece ilgili zamanlayıcı 5 sn. çalışacaktır. Aynı şekilde istenen zamanlayıcı resetlenebilir.


"CLOCK MEMORY BITS" DARBE ÜRETECİ

S7 1200 PLC'ler donanım olarak bir "byte"lık (8 bit, 8 adet) "Clock memory" alanına sahiptir. PLC'ye ait donanım ayarlarında "System and clock memory" alanında "Clock memory bits" bölümünde "Enable the use of clock memory byte" aktif edilir.


Belirlenen merker "byte"ın her "bit"i farklı frekansta darbe üretir. 0."bit" en hızlı (10 Hz), 7."bit" ise en yavaş (0.5 Hz) darbe üretecidir.

Yazılım ile donanım ayarları değiştirilen CPU'nun bu ayarları uygulayabilmesi için donanım ayarlarının (Device Configuration) CPU'ya yüklenmesi (Download) gerekir.


"CLOCK MEMORY BITS" DARBE ÜRETECİ








TP ZAMANLAYICISINA TP TİMER İLE ZAMAN DEĞERİ YÜKLEME




TON ZAMANLAYICISINA TON TİMER İLE ZAMAN DEĞERİ YÜKLEME




NOT: İlk olarak I0.0 sinyali verilir daha sonra I0.1 verilirse 10s sayma olur. İlk olarak I0.1 sinyali verilir daha sonra I0.0 sinyali verilirse 5s sayma olur.

TON ZAMANLAYICISINA TON TİMER İLE ZAMAN DEĞERİ YÜKLEME




NOT: I0.0 sinyali verildiği zaman 5s sayma olur. I0.1 ile 10s sayma olacaktır.

TONR ZAMANLAYICISINA TONR TİMER İLE ZAMAN DEĞERİ YÜKLEME






TIMER KOMUTLARINA HARİCİ OLARAK TIMER DEĞERİ YÜKLEME



ZAMANLAYICILARIN KALICIĞI



22