




-\*PLC' de proje tasarımlarının adresleme işlemlerinde Bit, Bayt ve Word kavramları çok sık kullanılmaktadır.






-\*BiT: Dijital (ikili) ve oktal sistemde kullanılan en küçük hafıza birimidir. Açık/Kapalı, Var/Yok anlamındaki bilgiler "bit" adını alır.

-\*BAYT: I ve 0 ifadelerinden meydana gelen 8 adet rakam, ikili sistemde I bayt değerinde bir sayıyı ifade eder. I bayt = 8 bit seklindeki sayısal bilgiyi ifade eder. Bayt içerisinde her bir bit 0 veya I olabilir. Ancak bir bit hem I hem de 0 olamaz.






-\*BİT: Dijital (ikili) ve oktal sistemde kullanılan en küçük hafıza birimidir. Açık/Kapalı, Var/Yok anlamındaki bilgiler "bit" adını alır. (10.0,Q5.4,M3.6)


-\*BAYTE: I ve 0 ifadelerinden meydana gelen 8 adet rakam, ikili sistemde I bayt değerinde bir sayıyı ifade eder. I bayt = 8 bit şeklindeki sayısal bilgiyi ifade eder. Bayt içerisinde her bir bit 0 veya I olabilir. Ancak bir bit hem I hem de 0 olamaz.

(IB 0, QB 4, MB 45)





-\*8 bit'lik alan 1 bayt (byte)'lık alanı kapsamaktadır. Her dijit 1 bit' tir.



	<b>2</b> <sup>7</sup>	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	$2^4$	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2°	_
	0	1	0	1	0	1	0	0	
•								- 0	

<b>2</b> <sup>7</sup>	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	$2^4$	2 <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2°	_
1	0	1	0	1	1	1	1	
								= 175


<b>2</b> <sup>7</sup>	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	$2^4$	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>	_
1	0	0	0	0	0	0	0	
		•				•		= 128

#### -\*PLC' nin çıkışında I bayt' lık alanda binary sayıların ifadesi...

 $2^6$   $2^5$   $2^4$   $2^3$   $2^2$   $2^1$   $2^0$ Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.5 QB0 Q0.7 Q0.6 Q0.1 Q0.0 0 0 0 0 0 0 1 → Q0.0 aktif 0 = 5 → Q0.0, Q0.2 aktif 0 0 0 0 =  $41 \rightarrow Q0.0, Q0.3, Q0.5$  aktif 0 0 0 =  $102 \rightarrow Q0.1$ , Q0.2, Q0.5, Q0.6 aktif = 140 - Q0.2, Q0.3, Q0.7 aktif 0 0 0 0 0 0 0 =  $32 \rightarrow Q0.5$  aktif 

#### 1 bayt' lık alanda binary sayıların ifadesi...

- -\*WORD: Word kavramı sayısal sistemlerde kullanılan iki bayt' tan olusan bir hafıza birimidir.
- -\*IWord = 2 bayt = 16 bit yazılabilir.



PLC cihazında Word alanları




- -\*WORD: 8 bit' ten büyük olan sayısal bilgiler Word alanında tanımlanmaktadır. Örneğin, ikilik sistemde 11111111 sayısının, desimal sistemde karşılığı 255 sayısıdır. O halde 0.....255 arasındaki tüm sayılar 1 bayt'lık alan içerisinde tanımlanırlar.
- -\*256 sayısının ikilik sistemde karşılığı ise 100000000 sayısıdır. Bu da 9 bit'lik bir alan kapsadığından 1 bayt'lık alan içerisine sığmaz. Bu nedenle 256 ve daha yukarı desimal sayılar 1 Word' lük alan içerisinde tanımlanırlar. Maksimum sayı ise 15 bit' in karşılığı olan 32767 sayısıdır. 16. bit ise Word değerinin + veya oluşunu belirler. 16.bit "1" ise 32768 değeri -, "0" ise 16. bit' in değeri , "+ " dır.

-\*PLC' de giriş, çıkış, yardımcı röle, sayıcı, zamanlayıcı özel yardımcı röle gibi elemanlar Word alanı içerisinde tanımlanabilirler. Örneğin, IWO (giriş Word'u), QW1 (çıkış Word' u), MW3 (yardımcı röle Word'ü) gibi.


(IW 0, QW 2, MW 45)



-\*Bir Word 'lük alanda binary sayıların ifadesi...




-\*1 Word' lük alan 2 byte' dan oluşmaktadır. Ya da 1 Word' lük alan 16 bit' ten oluşmaktadır.




-\*Word alanlarında küçük değerlikli olan byte sol tarafta, büyük değerlikli olan byte sağ tarafta yer almaktadır. Yukarıdaki örnekte de QBO byte' ı sol tarafta, QB1 byte' ı sağ tarafta yer almıştır.



-\*Örnek olarak MW0 alanını ele alalım.



- -\*16. bit eğer "1" ise 16. bit 'in değerliği (eksi) olur.
- -\*16. bit eğer "0 (sıfır) ise 16. bit 'in değerliği + (artı) olur.



**AKIN KAHRAMAN** 

-\*Örnek olarak MW0 alanını ele alalım.


ſ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	= <b>-</b> 32768
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	= -1 (-32768 +32767)

- -\*16. bit eğer "1" ise 16. bit 'in değerliği (eksi) olur.
- -\*16. bit eğer "0 (sıfır) ise 16. bit 'in değerliği + (artı) olur.





= 11341

- -\*Word alanları adreslenirken ikişer aralıklı adreslendirilmelidir.
- -\*Örneğin: MW0, MW2, MW4..... gibi. Ya da MW1, MW3, MW5 gibi.
- -\*Örneğin : MW2' den sonra MW3 adresini vermek karışıklığa yol açacağından hatalı adresleme olur.





-\*QW1, QB1 ve QB2 alanlarını kapsamaktadır. Yani hem QW0'ın bir bölümünü hem de QW2' nin bir bölümünü kullanmaktadır. Bu durumda QW0 kullanılmışsa QW1 kullanılmamalıdır.







- -\*DOUBLE WORD: Bazı hafıza birimleri Double (duble) Word olarak' ta tanımlanabilir.
- -\*2 word = 1 double word = 32 bit' tir.






- -\*DOUBLE WORD: Bazı hafıza birimleri Double (duble) Word olarak' ta tanımlanabilir.
- -\*2 word = 1 double word = 32 bit' tir.







-\*DOUBLE WORD: Bazı hafıza birimleri Double (duble) Word olarak' ta tanımlanabilir.


-\*2 word = 1 double word = 32 bit' tir.







#### Örnek 1: IW0 ifadesini tanımlayalım






#### Örnek 2: QW1 ifadesini tanımlayalım







Örnek 3: MW4 ifadesini tanımlayalım

