



## Laboratório de Princípios de Comunicação

### Aulas Remotas - 2020.1

### Experimento 08

# Multiplexação ortogonal por divisão de frequência (OFDM)

Data: 23/11/2020

### Instruções gerais

 Organize os arquivos em um diretório específico para o laboratório em seu computador. Em caso de necessidade, os arquivos serão usados como evidência da participação em sala. Use nomes de arquivos do GRC com o formato

Matricula\_ExpXX\_ARYY.grc → Exemplo: 12345678\_Exp08\_AR01.grc

O relatório será enviado em formato ".pdf" usando a nomenclatura

Matricula\_ExpXX\_Rel.pdf → Exemplo: 12345678\_Exp08\_Rel.pdf

 Quando solicitado, envie um arquivo compactado com o formato ".zip" com todos os arquivos relacionados ao experimento, contendo os arquivos ".grc" e ".pdf".

Matricula\_ExpXX.zip → Exemplo: 12345678\_Exp08.zip

Preferencialmente (mas n\u00e3o obrigatoriamente) use GUI do tipo "QT".



## Atividade 01 - Transmissor OFDM

### Conceitos preliminares

A técnica OFDM (Multiplexação ortogonal por divisão de frequência) consiste na transmissão de dados em paralelo em diversas subportadoras moduladas em QAM ou PSK, em que a taxa de transmissão de dados em cada subportadora é uma fração da taxa global. A redução na taxa de transmissão de cada subportadora (e o consequente aumento na duração dos símbolos por ela transmitidos) implica na diminuição da sensibilidade à seletividade em frequência causada por efeitos de multipercurso. A Figura 1 apresenta o espectro de 7 subportadoras ortogonais em que, embora exista superposição espectral, a informação conduzida por cada uma delas pode ser isolada das demais através de um correlator (ou filtro casado) adequado.




Figura 1 – Subportadoras ortogonais

Em princípio, a geração e demodulação do sinal OFDM requer conjuntos de osciladores coerentes, resultando em uma implementação complexa. Porém, esses processos podem ser executados de forma mais simples utilizando-se, respectivamente, as transformadas de Fourier discreta (DFT) inversa e direta em conjunto com o teorema da amostragem de Nyquist. Considerando uma sequência de dados a ser transmitida, e após mapeá-la em símbolos M-ários (1 símbolo complexo para cada 2 bits para modulação QPSK, por exemplo), esses símbolos são alocados nas N < fft\_len subportadoras disponíveis, em que fft\_len é o comprimento total do vetor da transformada inversa rápida de Fourier (IFFT). A IFFT de cada conjunto de símbolos de dados tem duração  $T = LB/\text{fft_len}$ , em que LB é a largura de banda do sinal modulado (banda passante) disponível. Em nossas atividades LB é a frequência de amostragem samp\_rate.

A duração do símbolo OFDM ( $T_{ofdm}$ ) será a soma de T com um tempo de guarda  $T_g$ .  $T_g$  garante a não sobreposição de símbolos (ISI) ocasionados por distorções lineares do canal (efeito de multi-percurso). Portanto,  $T_{ofdm} = T + T_g = (\text{fft\_len} + \text{CP\_len})/\text{samp\_rate}$ . Durante o tempo de guarda em sinais OFDM, parte do símbolo OFDM é

repetido gerando um prefixo cíclico (CP) da informação<sup>1</sup>, de forma a se poder recuperála caso sofra ISI.




Figura 2 – Estrutura de um símbolo OFDM

O transmissor de sinal OFDM banda base pode ser ilustrado pela Figura 3.




Figura 3 – Transmissor OFDM

Nesta figura, o bloco "Modulador" representa o mapeamento entre os bits e os símbolos PSK ou QAM. S/P e P/S representam a paralelização e serialização dos dados, respectivamente. Vários símbolos OFDM são transmitidos em um único quadro precedidos por símbolos de sincronismo e preâmbulo. O tamanho do pacote packet\_len (em bytes) vai definir a quantidade de símbolos que cada quadro vai conter.

Além das N subportadoras, símbolos de referência  $N_p$  (ou pilotos) são transmitidos para fins de equalização do espectro do sinal. Esses símbolos são conhecidos nas duas pontas de comunicação o que ajuda na estimação da função de transferência do canal e consequente equalização.  $N+N_p$  é sempre menor que fft\_len, fazendo com que ocorram zeros em algumas das frequências. A frequência central (DC) será sempre de valor nulo, além daquelas das extremidades. Veja abaixo.




Figura 4 – Posições de portadoras ativas (setas), pilotos e nulos para fft\_len = 64. Os números faltantes nas extremidades são compostos por zeros.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lembre-se que a FFT e a IFFT são domínios cíclicos ou periódicos

# Atividade 02 - Canal e Receptor OFDM

### Conceitos preliminares

O meio de propagação pode causar diversos problemas para a comunicação. O efeito de multi-percursos (reflexões e difrações entre transmissor e receptor) causa dispersão temporal dos símbolos e consequente ISI. A mobilidade do canal pode causar desvio de frequência através do efeito Doppler. E o enfraquecimento do sinal no meio de propagação pode deixa-lo vulnerável ao ruído.

O processo de demodulação do sinal OFDM é inverso àquele da Figura 3. Retira-se o CP, paraleliza-se cada símbolo OFDM e aplica-se a FFT. Com os símbolos no domínio da frequência pode-se estimar o canal de propagação (com a ajuda dos pilotos e um interpolador) e efetua-se a equalização. Serializa-se novamente os símbolos e os mapeia com os bits correspondentes.

### **AR 01 – Transmissor OFDM**

### Setup da simulação AR01

Taxa de amostragem	32 ksps
Instrumentos	Osciloscópio ( $T_{ofdm}$ samp_rate = 33 pontos)
virtuais	Analisador de Espectro com N = 4096 pontos, Average = High
	Espectrograma <qt gui="" sink="" waterfall=""> com N = 32 pontos</qt>
	Transmissor OFDM < OFDM Transmitter>
Observações	- Utilizar bloco "Throttle"
adicionais	

Implemente o diagrama de blocos da Figura 5 conforme parâmetros da Tabela 1. Faça um *print* (ou vários) da tela (**Fig. 1.1**).

Tabela 1. Parâmetros do transmissor OFDM.

Parâmetro	Valor
samp_rate	32000
packet_len	100
Modulação	BPSK
fft_len	32
N (número de sub-	22
portadoras)	
CP_len	1
em "OFDM Trans.":	(list(range(-13,-9))+list(range(-8,-4))+list(range(-
Portadoras ocupadas	3,0))+list(range(1,4))+list(range(5,9))+list(range(10,
	14)),)
sem símbolos pilotos	()
ou de sincronismo	
em "Random Source"	0 a 256
	10000 amostras
	Repetir (Yes)

Printe as três curvas de saída (**Fig. 1.2-1.4**), ajustando bem o eixo Y para melhor observação<sup>2</sup>.

Observe que o osciloscópio apresenta um tempo de símbolo OFDM na tela, enquanto que o espectrograma apresenta o vetor de 22 símbolos e 10 zeros variando com o tempo. Com uma maior resolução frequencial e fazendo-se uma média para centenas de símbolos, a curva no analisador de espectro permite observar a forma espectral do sinal OFDM de acordo com os parâmetros dados.




Figura 5 – Blocos para implementação do transmissor OFDM

**A1a**) Perceba que os símbolos OFDM são compostos por amostras complexas. Sugira uma forma de transmitir esse sinal em um canal banda básica.

Faça agora a transmissão de um sinal real banda passante desse sinal OFDM centrado em 62,5 kHz. Para isso aumente samp\_rate para 256000 Hz e fft\_len para 256. Configure as interfaces gráficas (Nº de Pontos e FFT size) com a mesma lógica já apresentada. Apresente o esquema e as 3 curvas (**Fig. 1.5-1.8**).

A1b) Comente suas impressões dos resultados.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Observe o máximo e mínimo do espectro no analisador de espectro para ajustar o espectrograma.



## AR 02 - Canal e Receptor OFDM

### Setup da simulação AR02

Taxa de amostragem	32 ksps
Instrumentos	Osciloscópio ( $T_{ofdm}$ samp_rate = 36 pontos)
virtuais	Analisador de Espectro com N = 4096 pontos, Average = High
	Transmissor OFDM < OFDM Transmitter>
	Transmissor OFDM <ofdm receiver=""></ofdm>
	Modelo de Canal < Channel Model>
Observações	- Utilizar bloco "Throttle"
adicionais	

Implemente o diagrama de blocos da Figura 6 conforme parâmetros da Tabela 2. Faça um *print* (ou vários) da tela (**Fig. 2.1**).

Tabela 2. Parâmetros do canal e receptor OFDM.

Parâmetro	Valor
samp_rate	32000
packet_len	100
Modulação	QPSK
fft_len	32
N	22
<i>N_p</i>	4
CP_len	4
em "OFDM Receiver":	(list(range(-13,-9))+list(range(-8,-4))+list(range(-
Portadoras ocupadas	3,0))+list(range(1,4))+list(range(5,9))+list(range(10,
-	14)),)
Portadora dos pilotos	((-9, -4, 4, 9,),)
Valores dos pilotos	((-1, 1, -1, 1,),)
Sincronismo	()
em "Random Source"	0 a 256
	100 amostras
	Repetir (Yes)
em "Modelo de	variar Noise Voltage de 0 a 3 Volts (não usar Gui
Canal"	Range)
	a) Taps = [0, 0, 0, 1]
	b) Taps = [0, 0, 0, 1, 0.71]
	c) Taps = [0, 0, 0, 1, 0.71, 0.5]
	d) sugira




Figura 6 – Blocos para implementação do canal e do receptor OFDM

Observe para diversas combinações de potência de ruído e Taps do canal o resultado sobre os símbolos OFDM no tempo e o espectro de frequência. Escolha 4 combinações e plote as curvas de entrada e saída do canal (num mesmo gráfico) no tempo e frequência (**Fig. 2.2a-d e Fig. 2.3a-d**), além da sequência de bits de saída (**Fig. 2.4a-d**), e comente as diferenças (**A2a**).

**A2b**) O que ocorre com os símbolos no tempo conforme os TAPs mais distantes (últimos) ganham mais peso? Pesquise sobre o efeito de multi-percursos e a estrutura dos TAPs.

Se você configurou tudo corretamente, a saída de bits estará sempre certa ou cheia de zeros quando o estimador/detector não for capaz de recuperar tudo. Esta é uma limitação do bloco/configuração utilizada.

Por último, compare os espectros do sinal OFDM na saída do transmissor com daquele da primeira parte da AR1. (A2c) Como explicar essa diferença em função do número de amostras que se repetem no bloco <Random Source>?