UAS ROBOTIKA

Fauzi Ananta

1103194110


Tutorial Webots

1. FIRST SIMULATION ON WEBOTS

• Membuka Webots dan membuat dunia baru dengan nama "my_first_simulation"

X


Create a Webots project directory




 Pada world settings masukan nama my_first_simulation.wbt dan ceklis add a rectangle area

×


Create a Webots project directory




• Setelah itu click finish dan hasilnya akan menampilkan gambar papan seperti berikut




• Selanjutnya kita dapat click 2 kali pada RectangleArena agar dapat membuka node dan display field




• Pilih floorTileSize dan ubah dari 0.5 0.5 ke 0.25 0.25







• Pilih wallHeight dan ubah nilainya dari 0.1 ke 0.05 yang nantinya akan menjadikan tebok menjadi lebih rendah




Pada RectangleArena click kanan dan click tombol Add




 Setelah itu pilih PROTO nodes (Webots Projects) / objects / factory / containers / WoodenBox (Solid)







• Ubah size box tersebut menjadi 0.1 0.1 0.1




• Ubah translation pada box menjadi 0 0 0.05




• Lalu pindahkan box tersebut pada salah satu sudut



• Lalu lakukancopy and paste dengan memilih box dan tekan ctrl+c, ctrl+v. Lalu pindahkan pada sudut yang lain, kita dapat membuat 3 box dengan cara ini





 Kita dapat memindahkan box agar berada pada papan dengan menggunakan arrow biru Ketika kita meng-click box tersebut




Setelah itu kita bisa menyimpan dunia yang telah kita buat dengan meng-click save


 Menambahkan e-pickup Robot dengan cara memilih WoodenBox dan click tombol add, setelah itu pilih PROTO nodes (Webots Projects) / robots / gctronic / e-puck / E-puck (Robot)









Setelah kita add, tobor akan muncul di tengah arena seperti berikut:




• Selanjutnya kita dapat menjalankan robot dengan menekan tombol play




• Kita dapat menerapkan kekuatan pada robot dengan menekan alt + cick-kiri + dan tarik




• Pause simulasi dan ulangi lagi, pada WorldInfo node kita dapat set basicTimeStep fieldnya menjadi 16. Lalu save simulasi tersebut




 Membuat Controller baru dengan menggunakan Bahasa C atau Bahasa lain pada controller yang dinamakan epuck_go_forward (untuk C++ dan Java dapat dinamakan EPuckGoForward) menggunakan File / New / New Robot Controller... menu item. Ini akan membuat sebuah epuck_go_forward (atau EPuckGoForward) baru pada directory my_first_simulation/controllers.













• Selanjutnya pilih controller pada field E-puck node, lalu gunakan field editor yang berada dibawah dan tekan tombol Selec dan pilih EPuckGoForward pada list. Setelah controller terkaitkan dengan robot, save dunia tersebut. Modifikasi program tersebut dengan memasukan sebuah import statement (import com.cyberbotics.webots.controller.Motor;), mendapatkan motor devices (Motor leftMotor = robot.getMotor("left wheel motor");), dan dengan menerapkan sebuah perintah motor (leftMotor.setPosition(10.0);)








• Simpan source code yang telah dimodifikasi (File / Save Text File), dan compile-kan (Build / Build). Benarkan selaga error jika dibutuhkan. Jika Webots mengusulkan untuk reset atau reload dunia tersebut, pilih Reset dan run simulasi tersebut.



Jika semuanya baik-baik saja, robot akan maju ke depan. Robot tersebut akan menggunakan kecepatan maksimal untuk sementara dan akan berhenti Ketika rodanya sudah berputar 10 radians


• Memperluas Controller pada control kecepatan.





Sekarang robot akan bergerak (rodanya akan berputar pada kecepatan 0.2 radian tiap detik) dan tidak akan berhenti.


2. Modification of the Environment

• Hapus RectangleArena setelah itu pilih TexturedBackgroundLight node dan click pada tombol Add. Didalam open dialog box pilih PROTO nodes (Webots Projects) / objects / floors / Floor (Solid).












• Pada scene tree pilih Floor. Modifikasi size field dan atur menjadi {1, 1} untuk meresize menjadi 1m x 1m




• Membuat Bola




• Geometries



• DEF-USE Mechanism




Add Walls




3. Appearance


• New Simulation




Modify the Appearance of the Walls




• Add an Existing Appearance to the Ball




Add a Texture from Disk




Rendering Options







4. More about Controllers

• New World and New Controller




• Program a Controller






5. Compound Solid and Physics Attributes


• New Simulation





• Compound Solid




• Physics Attributes









Contacts










6. 4-Wheeled Robot

New Simulation





HingeJoint



• Controller

