
# **ECA402 – Sistemas de Controle**


**Aula 06 – Controladores PID** 

#### O algoritmo de controle PID

· Os parâmetros de sintonia do controlador são:

Ganho K, tempo integral  $T_i$  e tempo derivativo  $T_{d}$ 







\* Ação proporcional: A lei de controle é dada por

$$u(t) = K e(t) \underbrace{u_b}$$

Em alguns casos, a polarização é ajustada manualmente para que o erro estacionário seja nulo em determinada referência


Polarização (bias) ou reset  $u_b = (u_{max} + u_{min})/2$ 

## O algoritmo de controle PID

· São incorporadas três ações de controle:

Proporcional, Integral e Derivativa


· O sinal de controle – esforço de controle – é



Erro de controle: e(t) = r(t) - y(t)

### O algoritmo de controle PID

\* \* A -- 1!-- -- 4-4!---



- **Tem-se:** y = x + n ;  $x = K_p(u + l)$  ;  $u = K(y_{sp} y) + u_b$
- · A saída do processo pode ser descrita por

$$X = \frac{K K_p}{1 + K K_p} (y_{sp} - n) + \frac{K_p}{1 + K K_p} (I + u_b)$$

Ganho de malha

## O algoritmo de controle PID

$$X = \frac{K K_p}{1 + K K_p} \left( y_{sp} - n \right) + \frac{K_p}{1 + K K_p} \left( I + u_b \right)$$


 $\cdot n = u_b = 0$ : Ganho de malha elevado implica em  $x = y_{sp}$  e insensibilidade ao distúrbio de carga I

 $\cdot n \neq 0$ : O ruído de medição influencia a saída do processo de modo idêntico ao sinal de referência

> Para evitar que o sistema seja sensível ao ruído é aconselhável que o ganho de malha não seja muito elevado

### O algoritmo de controle PID

\*\* Exemplo de controle proporcional: Assume-se que  $u_{h} = n = l = 0$ 



$$G_{p}(s) = \frac{1}{(s+1)^{3}}$$

Se 
$$K \uparrow \Rightarrow$$

$$e_{ss} \downarrow$$

$$estabilidade \downarrow$$

#### O algoritmo de controle PID

$$X = \frac{K K_p}{1 + K K_p} (y_{sp} - n) + \frac{K_p}{1 + K K_p} (I + u_b)$$

·  $u_b \neq 0$ : A polarização influencia a saída do processo de modo idêntico ao distúrbio de carga

> A determinação do ganho de malha é uma solução de compromisso entre os diferentes objetivos de controle

· O erro de controle só será nulo se  $u = u_h$  em em estado estacionário

# O algoritmo de controle PID


- \* Ação integral: O principal objetivo da ação integral é garantir que a saída do sistema seja idêntica ao sinal de referência em estado estacionário
- · Como? Assuma que o sistema de controle apresente erro constante  $e_a$  sob um sinal  $u_a$  (estado estacionário) ...

**Tem-se:** 
$$u_0 = K \left( e_0 + \frac{e_0}{T_i} t \right)$$

**Tem-se:**  $u_0 = K\left(e_0 + \frac{e_0}{T_i}t\right)$  A expressão contraria a hipótese, a não ser que  $e_0 = 0$ 

### O algoritmo de controle PID

· A ação integral também pode ser entendida como um dispositivo que ajusta de forma automática a polarização de um controlador proporcional



Então: 
$$T_i \frac{dl}{dt} + I = K e + I$$
  $T_i \frac{dl}{dt} = K e$  Controlador PI


## O algoritmo de controle PID

- \* Ação derivativa: O principal objetivo da ação derivativa é aprimorar a estabilidade do sistema em malha fechada
- Mecanismo da instabilidade: Em virtude da dinâmica do sistema, o controle atua com atraso nas correções do erro – existe a necessidade de promover correções fundamentadas em previsões futuras


O controlador proporcional e derivativo (PD) promove correção proporcional à saída predita

#### O algoritmo de controle PID

\*\* Exemplo de controle proporcional e integral: Assume-se que  $u_h = n = I = 0$  e K = 1



# O algoritmo de controle PID



· A predição é feita a partir da extrapolação linear do erro de controle no ponto de interesse

> O horizonte de predição é dado pelo tempo derivativo


$$e(t+T_d) \approx e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}$$

· Estrutura básica do controlador PD:

$$u(t) = K\left(e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}\right)$$

## O algoritmo de controle PID

\*\* Exemplo de controle proporcional, integral e derivativo: Assume-se que  $u_b = n = l = 0$ , K = 3 e  $T_i = 2$ 



$$G_{p}(s) = \frac{1}{(s+1)^{3}}$$

$$T_d \uparrow \Rightarrow \zeta \uparrow$$
Porém  $\zeta \downarrow$  para
 $T_d \uparrow \uparrow$ 

#### O algoritmo de controle PID


 O controlador PID apresentado constitui apenas uma das inúmeras versões do algoritmo PID

Um bom controlador PID também incorpora:

- 1. Filtragem de ruído
- 2. Limitação do ganho em altas freqüências
  - 3. Ponderação do sinal de referência
    - 4. Efeito windup
    - 5. Técnicas de sintonia
    - 6. Implementação computacional

# Implementação analógica


\* Circuitos básicos para implementação:



• Para a associação em série:  $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_f Z_f(s)}{R_i Z_i(s)}$ 

# Implementação analógica

\* Controladores PI e PD:



Impedância de um circuito RC paralelo:


$$Z(s) = \frac{R/sC}{R+1/sC} = \frac{R}{RCs+1}$$

· Aplicando o resultado no circuito:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} = -\frac{R_f(R_iC_is+1)}{R_i(R_fC_fs+1)}$$

# Implementação analógica

\* Controladores PI e PD:




A escolha adequada dos componentes permite a construção de controladores PI e PD

· Pode-se reescrever a função de transferência:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{C_i(s + 1/R_iC_i)}{C_f(s + 1/R_fC_f)} = \frac{K_c(s - z_0)}{s - p_0}$$

# Implementação analógica

\* Controlador PID:



Exercício: Mostrar que o circuito implementa as ações de controle proporcional, integral e derivativa

# Implementação analógica

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{C_i(s + 1/R_iC_i)}{C_f(s + 1/R_fC_f)} = -\frac{K_c(s - Z_0)}{s - p_0}$$

\* \* Controlador PI: Obtido quando  $R_f \rightarrow \infty$ 

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{C_i}{C_f} - \frac{1/R_iC_f}{s} = -\left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)$$

\* \* Controlador PD: Obtido quando  $C_f = 0$ 

$$\frac{V_{o}(s)}{V_{i}(s)} = -\frac{R_{f}}{R_{i}} - R_{f}C_{i}s = -(k_{p} + k_{d}s)$$

# FIM