0xMono

El avatar del trabajo, versión física.
Trabaja de 9 a 18, como todos.






Pantalla	240 × 240	Actividades	26
Botones	3	Minijuegos	1
Hora	auto · WiFi	Código	abierto
Bananas reales	0	Monos	1

El mono no brinda asesoramiento financiero.
Sus opiniones sobre tu código son solo suyas.

Hecho a mano en Argentina · 2026
Edición: 1 de 1

0xMono

El avatar del trabajo, ahora con **casa propia.** En tu escritorio.



0xMONO · MOD. 01

ESP32-C3 · 160 MHz
IPS 1,3" · 240 × 240
WiFi 2,4 GHz · USB-C 5 V
MDF 5 mm · hecho a mano
Incluye: 1 mono



Hola.
Me ascendieron.

Hasta ahora era un avatar: un cuadradito al lado de tu nombre en el chat del trabajo. Ahora tengo casa propia, con jardín y bananero, y vivo en tu escritorio.

Tengo rutina: me levanto, desayuno, programo (smart contracts; mejor no preguntes), tomo mate, toco la guitarra y a la noche salgo a mirar las estrellas. Tengo reuniones. Miro el mercado más de lo recomendable.

No hace falta que me des de comer ni que me cuides. Necesito un enchufe y, de vez en cuando, que me saludes. El resto está en este manual.

— 0xMono, ahora en hardware

Contenido

Conocé tu 0xMono	03	WiFi y hora desde el celular	10
Primeros pasos	04	Minijuego: Cocos Rodantes	12
Un día típico	05	Cuidados	13
Nunca dos días iguales	07	Si algo falla	14
Hablarle	08	Datos técnicos y garantía	15
El menú	09		

PARA _____

DE _____

Datos técnicos

CPU	ESP32-C3, RISC-V a 160 MHz, WiFi 2,4 GHz
PANTALLA	IPS 1,3", 240 × 240, ST7789
ENTRADA	3 botones: A, B, C
ENERGÍA	USB-C, 5 V. Sin batería
CARCASA	MDF de 5 mm, cortado y pegado a mano
SOFTWARE	Rust. Casa y mono en 3D, dibujados en tiempo real
VERSIÓN	0.1.0 · Menú, Configuración, Acerca del 0xMono

Código abierto

Firmware, modelos 3D y planos de la carcasa están publicados. Forks bienvenidos.

`github.com/FedeJure/0xMono`

QC · OK

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está cubierto contra defectos de fabricación por tiempo indeterminado, sujeto a la disponibilidad del fabricante y de su soldador.

La garantía no cubre: líquidos derramados (mate incluido), caídas desde el escritorio, cambios de humor del mono, pérdidas en el mercado cripto ni sus opiniones sobre tu código. El mono no brinda asesoramiento financiero. Rendimientos pasados de bananas no garantizan rendimientos futuros.

FIRMA DEL FABRICANTE _____ FECHA _____

Si algo falla

Pantalla negra, o se quedó trabado
Revisá el cable de los dos lados y que el enchufe ande. Desenchufalo 10 segundos y volvé a enchufarlo: el mono está guardado, no se pierde. Si sigue igual, otro cable y otro cargador.

La hora está mal
Si estuvo desenchufado, el reloj quedó parado. Con WiFi: desenchufar y enchufar, o menú, **Configuración**, **Hora por internet**. Sin WiFi: B suma horas.

Le erra por exactamente una hora
Las zonas horarias son fijas: no sabe del horario de verano. Si tu zona cambia la hora, cambiá la zona en la página de configuración.

Dice “No pude ponerme en hora”
Te dice por qué: clave incorrecta, no encuentra la red (solo ve **2,4 GHz**; elegí la que no dice “5G”) o no hay internet. Mientras tanto sigue con su reloj. Corregilo en menú, **Configuración**, **Desde el celular**.

No aparece la red 0xMono en el celular
Esperá a que la pantalla diga “¡Conectate a mi red!” y actualizá la lista. O escaneá el QR, que se conecta solo.

Me conecté, pero no abre la página
Escaneá el segundo QR (“¡Ya estás conectado!”) o entrá a `http://192.168.4.1`. Si tampoco, apagá un momento los datos móviles.


Volvió a la casa en medio de la configuración
Pasaron 10 minutos sin guardar, o alguien apretó C. Empezá de nuevo desde el menú. (¿Y si no hay nadie en la casa? Salió de visita: ver #04.)

Rayas o colores raros en la pantalla
Probablemente la cinta flex. No la aprietes; avisale a quien te lo regaló. Tiene arreglo.

Quiero empezar de cero
Página de configuración, al final: **Empezar de nuevo**. **Mono nuevo** conserva WiFi y hora; **Restablecer de fábrica** borra todo.

Conocé tu 0xMono


Un mini arcade de MDF con una pantalla a color. Adentro corre una casa en 3D con un mono que hace su vida. Vos mirás.



1. **Marquesina**
El nombre. Por si te olvidás.

2. **Pantalla**
IPS de 1,3″ y 240 × 240 píxeles. Es un vidrio fino: se mira, no se aprieta.

3. **Botones** A B C
Hablarle, abrir el menú, jugar. Tres botones, ninguna configuración avanzada.



4. **USB-C**
La única entrada. Alimentación de cualquier cargador de celular.

5. **Tapa trasera**
Cuatro tornillos. Adentro no hay nada que cambiar: ni pilas, ni cartucho, ni sorpresas.

EN LA CAJA

El 0xMono y este manual. Cable USB-C y cargador: sirven los del celular.

Primeros pasos

Tiempo estimado: lo que tarda en calentarse el agua del mate.

01 **Enchufalo**
Elegí un lugar lejos del sol directo y de los líquidos. Cable USB-C atrás, cargador a la pared. No tiene botón de encendido: arranca solo y en unos segundos aparece la casa.

02 **Dejalo despertar**
La primera vez cree que son las **8:00**. Optimista, pero probablemente equivocado.

03 **Ponelo en hora**
Con WiFi (p. 10): se pone en hora solo cada vez que lo enchufás. Es lo recomendable.

Sin WiFi: mantené B y el reloj avanza una hora. Repetí hasta llegar. Los minutos no se ajustan; se tolera cierta imprecisión.

SIN BATERÍA

Vive enchufado. Desenchufado se pausa y el reloj se frena. Al volver, con WiFi se pone en hora solo; si no puede, te dice por qué y sigue con la hora que tenía. Sin WiFi: B.



Sincronizando



En hora



Error, con motivo

Cuidados

Hardware hecho a mano. Tratalo como a un prototipo, no como a un ladrillo.

01 **Líquidos**
Lejos del agua, el mate y el café. La electrónica no tiene seguro.

02 **Pantalla**
No se aprieta. Atrás tiene una cinta flex finita que se rompe con poco.

03 **Alimentación**
Cualquier cargador de celular de 5 V. No hace falta carga rápida.

04 **Abrirlo**
No hay nada para cambiar adentro. Si igual lo abrís: desenchufado.

05 **Temperatura**
Ni sol directo, ni auto cerrado, ni estufa. El MDF y la pantalla lo agradecen.

06 **Limpieza**
Paño seco y suave. Sin alcohol, sin limpiavidrios.

07 **Caídas**
Por fuera es madera; por dentro, no. Lejos del borde del escritorio.

08 **Uso continuo**
Está pensado para vivir enchufado, todos los días.



AUSENCIAS PROLONGADAS

¿Vacaciones? Desenchufalo sin culpa: se pausa y te espera.


Al volver, con WiFi se pone en hora solo. Sin WiFi, B.

Cocos Rodantes

Un tucán se robó las bananas y se atrincheró arriba de una torre de andamios. Tira cocos. Subí y recuperalas.



C empieza · B sale



Puntos · nivel · vidas · bono



C otra vez · B sale

Controles

- A — Izquierda
- C — Derecha
- B — Salta. En el aire, A y C corrigen.

Escaleras

Al pie de una escalera titila una flecha sobre el mono: B para agarrarte. Mantené B para subir; soltalo y queda colgado; A o C para bajar. En los extremos se baja solo. Las escaleras rotas no se suben, pero los cocos sí pueden caer por ellas.

Puntaje

Saltar un coco	+100
Cada banana (hay 4)	+200
Llegar arriba	+1000 + bono

El bono arranca en 3000 y baja 100 cada 2 s; en rojo, queda poco. Un coco que tiembla con un **!** rojo está por bajar por una escalera.

3 vidas. Caer por un hueco no cuenta. Cada nivel, más cocos y más rápidos; los pares, espejados.

> Al final: puntos, mejor marca de la sesión y, si corresponde, “¡Nuevo récord!”. Si aparece alguien, A + C abre el menú en pleno juego.

Un día típico

Sigue el reloj real: a las 8:30 está desayunando. Los horarios varían un poco cada día, como los de cualquiera.



07:30 Se levanta
Se estira. Evalúa sus decisiones.



08:00 Elonga
En la colchoneta del jardín.




08:30 Desayuna
Banana. Sorpresa para nadie.




09:00 Mate
En el sillón, sin apuro.



09:30 Programa
Dev de blockchain. De 9 a 18.



11:30 Reunión
Videollamada. Podría haber sido un mail.



13:00 Cocina
A veces algo se prende fuego.



15:00 Mira el mercado
Velas verdes, velas rojas. Su cara acompaña.



17:00 Merienda
Adiviná qué.

Después de las seis



18:00 Riega
Planta por planta.



18:30 Va al bananero
Directo del productor.



19:30 Guitarra
Sentado en la cama. Practica.



20:00 Baila
Como si nadie lo viera. Vos lo ves.



21:30 Consola
Ranked. No molestar.



22:30 Película
Con las luces de la casa prendidas.



23:00 Lee
Un capítulo más. Dos.



23:30 Mira las estrellas
Sale al jardín cuando oscurece.



00:30 Duerme
Manta hasta el cuello.

También: siesta, cena, barrer, ejercicio, llamadas, mirar por la ventana. **26 actividades**. Entre una y otra esquiva muebles, corre la silla para sentarse y agarra las cosas con la mano.

La página de configuración



04 Mi WiFi

Elegí tu red: la más fuerte arriba; la ya guardada dice "guardada ✓". Solo ve **2,4 GHz**: si tu router tiene dos redes, la que no dice "5G". ¿Red oculta? **Otra red**.

Después, la **clave** (vacía, usa la de antes). O **Sin WiFi por ahora**.

05 La hora

Automática por internet, con tu zona horaria (por defecto, Argentina, UTC-3). O **La pongo yo**, que ya trae la hora del celular.

06 ¡Guardar!

El botón rosa. El celular muestra "¡Listo!", el mono dice "¡Guardado!", se reinicia y vuelve a su casa.



EMPEZAR DE NUEVO · PLEGADO, AL FINAL DE LA PÁGINA

Mono nuevo. El tuyo se va de viaje y llega otro, con otra personalidad y otra rutina. WiFi y hora no se tocan.

Restablecer de fábrica. Borra WiFi, hora y mono. Como recién salido de la caja.

Los dos piden tildar una casilla "Sí, …". Nadie trae un mono nuevo sin querer.

WiFi y hora desde el celular

Una sola vez. Sin app, sin cuenta, sin instalar nada.

01 **Abrí la configuración**

Menú, **Configuración**, **Desde el celular**. Durante unos segundos dice “Preparando mi red WiFi...”.

02 **Conectate a su red**

Aparece un QR, el nombre de su red (empieza con `0xMono-`) y una clave de 8 caracteres. Escaneá el QR con la cámara y aceptá, o conectate a mano.



Paso 02 · tu red tiene otro nombre

03 **Abrí la página**

Cuando el celular se conecta, la pantalla dice “¡Ya estás conectado!”. En general la página se abre sola; si no, escaneá el segundo QR o entrá a `http://192.168.4.1`.

Mientras estás en la red del mono el celular no tiene internet. Es esperable: después vuelve solo a tu WiFi.



Paso 03 · QR de la página

CANCELAR

C en el aparato vuelve a la casa sin guardar. Si pasan 10 minutos sin guardar, vuelve solo.

Nunca dos días iguales

SEMANA / FINDE

Lunes a viernes trabaja (el viernes se va antes). Sábado: limpieza, cocina, siesta, consola. Domingo: mate largo, almuerzo largo, siesta larga, llamada a la familia y a dormir temprano.

PERSONALIDAD

Cada 0xMono nace de una semilla aleatoria: más dormilón o madrugador, más comilón, deportista o charlatán. Y cada día arranca con un humor distinto.

Comportamientos conocidos

No son bugs. Están documentados.



#01 · DURMIENDO
Nubecita verde bajo la manta. Él sonríe. Vos no lo oliste.



#02 · COCINANDO
Se prende la olla. Busca el matafuego, apaga, lo guarda. Protocolo impecable.



#03 · EJERCICIO
Aprieta los dientes y transpira. Las gotas son parte del entrenamiento.



#04 · CASA VACÍA
Salió de visita. Vuelve. Siempre vuelve.

Iluminación según la hora



06:40
amanecer



12:30
mediodía



19:10
atardecer



23:30
noche

De noche, si está despierto, prende las lámparas. Dormido, solo luz de luna.

Hablarle

Tocá A, B o C. Te mira, pone cara y contesta en un globo blanco, moviendo la boca. Lee el contexto.



Le hablaste
globo blanco



Piensa en voz alta
globo lila, cada tanto, solo

Tiene cientos de frases y elige según lo que está haciendo, la hora, el día y cómo viene el mercado. Probá en plena reunión.



SI ESTÁ DURMIENDO

Si insistís, se despierta. De mal humor. Queda medio dormido, con cara de lunes, hasta que vuelve a la cama.

Tocar A, B o C	Le hablás. Contesta en un globo.
Mantener B	El reloj avanza una hora.
Mantener A + C · 2 s	Abre el **menú**.

El menú


Mantené A y C juntos dos segundos, desde cualquier lado (también en pleno juego).



Menú



Minijuegos



Configuración

A Baja — siguiente opción

B Sube — opción anterior

C Elige — entra en la marcada

- `Volver con el mono` Cierra el menú.
- `Minijuegos`
  - `Cocos Rodantes` p. 12
  - `Volver`
- `Configuración`
  - `Desde el celular` WiFi y hora, p. 10
  - `Hora por internet` Ya mismo. Sin WiFi, te ofrece «Desde el celular».
  - `Acerca del 0xMono` Versión, WiFi, hora y zona.
  - `Volver`

> La opción marcada es la del recuadro. Las listas son circulares: después de la última viene la primera.