

Corso di Laurea in

"Ingegneria delle Tecnologie Informatiche" (9 CFU)

"Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni" (6 CFU)

Architettura dei Calcolatori Elettronici

Linguaggio Assembly 8086

Andrea Prati



I LINGUAGGI ASSEMBLY



Caratteristiche dei linguaggi Assembly

- Sono linguaggi di basso livello
- Vi è corrispondenza uno a uno con le istruzioni del linguaggio macchina
- I simboli mnemonici utilizzati sono associati a
 - Istruzioni
 - sequenze di istruzioni
 - indirizzi di memoria
 - aree di memoria
 - dispositivi di I/O
- Possibilità di utilizzare al meglio la macchina hardware
- La stesura di un programma Assembly è molto complessa
- Possibilità, nei macro-assemblatori, di definire macro-istruzioni
- Possibilità di introdurre nel programma chiamate di libreria



Statements

- Un programma Assembly è composto di Statements. Ogni statement comprende una direttiva per l'Assemblatore e corrisponde ad una riga del programma.
- Se la direttiva corrisponde ad una istruzione macchina eseguibile dalla CPU, essa è detta Istruzione, altrimenti è una Pseudo-Istruzione.
- Nel seguito verranno quindi analizzate:
 - Istruzioni
 - Etichette
 - Codici Operativi
 - Operandi
 - Pseudo-Istruzioni
 - Macro
 - Commenti



Istruzioni

- Vengono tradotte dall'Assemblatore in istruzioni macchina. Ogni istruzione è composta in generale da:
 - una Etichetta (o Label)
 - un Codice Operativo (o Operation Code)
 - uno o più Operandi (o Operands)
- Esempio:

Label	OpCode	Operand(s)
START:	MOV	AX, BX
	CMP	AX, 12h
	JZ	EQUAL
	INT	21h
	RET	
EQUAL:	• • •	



Etichette

- Sono identificatori associati ad una istruzione; l'assemblatore le sostituisce con l'indirizzo dell'istruzione che rappresentano.
- Offrono i seguenti vantaggi:
 - permettono di trovare più facilmente un punto del programma
 - permettono di non avere a che fare con indirizzi fisici
 - facilitano la modifica del programma
- Esempio:

```
010C JLE DIGIT1
010E SUB DL
DIGIT1: 0111 MOV CL, 2
0113 SHL DL, 1
```



Codici operativi

- È lo mnemonico di un'istruzione assembly: in altri termini specifica l'operazione che deve essere eseguita dalla CPU
- È l'unico campo che non può mai mancare in un'istruzione

Esempio:

START: MOV

AX, BX

CMP

AX, 12h

JZ

EQUAL

INT

21h

RET

EQUAL:

. . .

. . .



Operandi

- Contiene l'indicazione necessaria a reperire gli operandi (uno o più, a seconda dei casi) richiesti dall'istruzione.
- Sulla base di quanto indicato in questo campo, la CPU provvederà, durante l'esecuzione del programma, a reperire gli operandi:
 - nell'istruzione stessa
 - in un registro
 - in memoria
 - su una porta di I/O

Esempio:

```
MOV AX, 2
MOV AX, BX
MOV AX, VALORE
IN AX, DX
```



Pseudo-istruzioni

- Sono comandi utilizzati durante il processo di assemblaggio (dall'Assemblatore o Assembler), che non vengono tradotti in istruzioni macchina eseguibili dalla CPU.
- Esempio:

```
SECTION DATA
```

LETTURA SN ; Inizio procedura LETTURA SN

END ; Fine del codice da assemblare



Macro

- Sono comandi utilizzati per semplificare la stesura di un programma complesso in cui c'è la necessità di ripetere più volte determinati segmenti di codice.
- Vengono tradotti in sequenze di istruzioni macchina eseguibili dalla CPU.
- Esempio:

```
%macro SHIFT LEFT AX 4 0
        SHL AX, 1
        SHL AX, 1
        SHL AX, 1
        SHL AX, 1
%endmacro
%macro LOAD AX AND MUL 16 1
        MOV AX, %1
        SHIFT LEFT AX 4
%endmacro
       MOV AX, [MEM]
       SHIFT LEFT AX 4
       MOV BX, AX
       LOAD AX AND MUL 16 20
       MOV BX, AX
```



Commenti

- Sono parole o frasi inserite dal programmatore per rendere il programma più comprensibile; servono al programmatore stesso e a chi analizzerà in futuro il codice. Vengono ignorati dall'assemblatore, che si limita a visualizzarli quando si richiede il listato del programma. Tutti i caratteri compresi tra un ';' e un < CR >, vengono considerati commenti.
- Devono essere utili ed esplicativi; ad esempio:

```
; programma mal commentato
     START: MOV AX, BX ; Carico AX con il contenuto di BX
            CMP AX, 24 ; Confronto AX con il valore 24 dec.
            JZ EQUAL ; Se AX=24 allora salta a EQUAL
            TNT 21h
                       Chiama l'INTERRUPT numero 21 hex.
                         ; Ritorna alla procedura chiamante
            RET
     EQUAL:
; programma ben commentato
     START: MOV AX, BX ; Carico in AX il numero della riga
            CMP AX, 24 ;Se sono al termine dello schermo
            JZ EQUAL ; allora non scrivo nulla
            INT 21h
                        ;Scrivi la prossima riga del testo
                         ;Ritorna
            RET
     EQUAL:
```



Vantaggi dei programmi Assembly

- L'utilizzo del linguaggio Assembly anzichè di un linguaggio ad alto livello (tipo C o Pascal) è talvolta giustificato dalla maggiore efficienza del codice; infatti i programmi in Assembly sono tipicamente:
 - più veloci,
 - più corti,
 - ma più complessi

dei programmi scritti in linguaggi ad alto livello.

- La maggior complessità è data dal fatto che anche le più comuni routines devono essere sintetizzate dal programmatore (talvolta per semplificare la programmazione e per aumentare la compatibilità del codice, si utilizzano librerie general purpose, ma sono ovviamente meno efficienti).
- Come esempio si consideri un programma per stampare i numeri pari da 0 a 100:
- Il programma BASIC è:

```
100 I=0
110 PRINT I
120 I=I+2
130 IF I<100 GOTO 110
```



Vantaggi dei programmi Assembly

Il codice Assembly generato da un compilatore BASIC è il seguente:

I	DW ?
L00100:	MOV I, 0
L00110:	MOV AX, I
	CALL STAMPA
L00120:	MOV AX, I
	ADD AX, 2
	MOV I, AX
L00130:	MOV AX, I
	CMP AX, 100
	JB L00110

- Si notano almeno due semplici modifiche, che ne migliorano notevolmente le prestazioni:
 - L'uso di registri al posto di locazioni di memoria
 - L'uso di particolari caratteristiche dell'Assembly



Vantaggi dei programmi Assembly

Il programma scritto direttamente in Assembly è quindi il seguente:

```
MOV AX,0 ;Inizializza il valore del contatore CICLO: CALL STAMPA ;Stampa il valore corrente di AX INC AX ;Calcola il nuovo numero pari a INC AX ; partire dal vecchio AX CMP AX, 100 ;Se AX non ha raggiunto il valore JB CICLO ; massimo, ritorna a CICLO
```

- Il programma così ottenuto presenta rispetto a quello prodotto dal compilatore BASIC due fondamentali vantaggi:
 - è più veloce (perchè usa i registri e non locazioni di memoria)
 - è composto da un numero minore di istruzioni e quindi occupa una minore estensione di memoria
- NB: si noti che l'operazione generale di somma (in questo caso +2) è stata tradotta in una sequenza di operazioni elementari ad hoc.
- Per programmi più articolati risulta più evidente la maggiore complessità di sintesi direttamente in Assembly.



Messa a punto del codice

Facciamo un esempio (dal Tannenbaum):

	Anni/uomo di programmazione richiesti	Tempo d'esecuzione del programma in secondi
Linguaggio assemblativo Linguaggio di alto livello	50 10	33 100
Approccio misto <u>senza</u> messa a punto 10% più critico Restante 90%	1 9	90 10
Totale	10	100
Approccio misto <u>con</u> messa a punto 10% più critico Restante 90%	6 9	30 10
Totale	15	40



Esempio di procedura Assembly: assemblato e disassemblato

```
; *
                                                    *
  Procedura di attesa di risposta (S/N) via tastiera
                                                    *
; *
LETTURA SN
                              ; Inizio procedura LETTURA SN
                             ;Servizio DOS 'Read Keyboard
NUOVA LETTURA: MOV AH,07h
                             ; Without Echo'
            TNT 21h
            OR AL, 20h
                             ;Converte in minuscolo
            CMP AL, 'n'
                            ;Se il tasto premuto e' 'N'
            JZ FINE LETTURA ; esce dalla procedura
                            ;Se non e' 'S',
            CMP AL, 's'
            JNZ NUOVA LETTURA
                            ; ne legge un altro
                              ; Ritorno alla proc. chiamante
FINE LETTURA:
            RET
     57DA:00A2 B407 MOV AH,07
     57DA:00A4 CD21 INT 21
     57DA:00A6 0C20 OR AL,20
     57DA:00A8 3C6E CMP AL,6E
     57DA:00AA 7404 JZ 00B0
     57DA:00AC 3C73 CMP AL,73
     57DA:00AE 75F2
                  JNZ 00A2
     57DA:00B0 C3
                  RET
```



ARCHITETTURA LOGICA DELLA CPU INTEL 8086




L'ISA di riferimento

- Il processore Intel 8086 è un processore general purpose a 16 bit:
 - Capacità di indirizzamento di 1 Mbyte
 - 14 registri interni a 16 bit
 - 7 modi di indirizzamento
 - Alimentazione a 5 volt
 - 48 pin di interconnessione
 - Set di istruzioni esteso (CISC)
- Perché studiare l'8086/8088
 - È stato il primo processore Intel per il PC-IBM.
 - I programmi scritti per questo processore funzionano ancora sui processori moderni.
 - È più semplice, dato che ha meno istruzioni e funzionalità rispetto ai processori moderni.
 - Consente di apprendere tutte le nozioni fondamentali sulla programmazione di basso livello.



Intel 8086





ISA

 In alcuni casi l'ISA è definita da standard (es.: SPARC V9 nel 1994), in altri è proprietaria e non nota (es: Intel)

Scelte progettuali per l'ISA:

- 1) dove sono memorizzati gli operandi nella CPU
- 2) con che istruzioni si accede agli operandi
- 3) modello di memoria
- 4) formato delle istruzioni → linguaggio macchina
- 5) modalità di indirizzamento
- 6) tipo e struttura degli operandi
- 7) che tipo di operazioni sono previste



1) Dove sono memorizzati gli operandi nella CPU?

- Memorizzazione degli operandi:1. STACK
 - 2. ACCUMULATORE
 - 3. SET DI REGISTRI

Esempio: C = A+B

	ALU
—	AC
MDR	
	IR

STACK	ACCUMULATORE	SET DI REGISTRI
PUSH A	LOAD A	LOAD R1,A
PUSH B	ADD B	ADD R1,B
ADD	STORE C	STORE C,R1
POP C		

AC <- f(AC, MDR)


- STACK: difficoltà di accesso, collo di bottiglia. Vantaggi: indipendenza dal register set. Esempi: Java Virtual Machine; unità floating point dei processori Intel x86
- <u>ACCUMULATORE</u>: gestione più semplice, ma l'accumulatore è il collo di bottiglia
- SET DI REGISTRI: molto generale, tutti gli operandi espliciti, codice più lungo



1) Dove sono memorizzati gli operandi nella CPU?

• GPR (General Purpose Register)

Macchina a set di registri:



- Altre scelte progettuali:
 - set di registri si dicono ortogonali se possono essere tutti usati indifferentemente l'uno dall'altro nelle istruzioni previste dall'ISA
 - registri della stessa lunghezza o di lunghezze diverse
- <u>famiglia Intel</u>: registri di lunghezza diversa non ortogonali
- <u>famiglia Motorola</u>: 8 registri di dato a 32 bit, ortogonali: 8 registri di address a 32 bit
- SPARC, PowerPC: 32 registri a 32 bit



La CPU 8086 del punto di vista del programmatore

- La parte fondamentale della CPU, per il programmatore, sono certamente i registri.
- Tre categorie: General Purpose Registers, Segment Registers, Miscellaneous Registers.
- I General Purpose Registers (registri a scopo generico) hanno in realtà uno scopo ben preciso insito nel loro nome, anche se molte istruzioni consentono di utilizzare i registri generici indipendentemente dal loro scopo primario.
- I registri sono AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP.
- Questi sono registri a 16 bit e per i primi 4 è possibile accedere direttamente agli 8 bit più significativi (parte alta/high) o agli 8 bit meno significativi (parte bassa/low) specificando H o L invece che X. Cioè, per esempio, CL è il registro a 8 bit corrispondente alla parte bassa di CX, mentre AH è la parte alta di AX.



I registri generici

- Vediamo nel dettaglio lo scopo primario di ognuno di questi registri:
 - AX è l'accumulatore: serve per numerose operazioni matematiche o per speciali trasferimenti di dati.
 - BX è il registro base: serve per contenere l'indirizzo di partenza durante gli indirizzamenti in memoria.
 - CX è il registro di conteggio: serve per effettuare conteggi durante cicli o ripetizioni.
 - DX è il registro dati: serve per contenere parte di dati eccedenti durante le operazioni aritmetiche e per gli indirizzi delle istruzioni di I/O.
 - SI e DI sono registri indice utilizzati principalmente durante le operazioni con stringhe di byte. Tipicamente SI punta alla sorgente, mentre DI punta alla destinazione.
 - BP è il puntatore base e, in modo molto simile a BX, serve come indirizzo di partenza, tipicamente durante l'accesso a parametri e variabili di funzioni.
 - SP è il puntatore allo stack: l'8086 ha istruzioni per la gestione di questa struttura dati direttamente nella sua architettura e questo registro viene implicitamente referenziato da tutte queste istruzioni.



Registri speciali

- Esistono due ulteriori registri speciali che non vengono modificati direttamente dal programmatore, ma sono fondamentali per l'esecuzione del software:
 - IP è l'instruction pointer, cioè l'indirizzo, all'interno del code segment dal quale prelevare la prossima istruzione.
 - FLAG è un registro a 16 bit nel quale ogni bit ha un significato speciale che indica la modalità di funzionamento del software, lo stato del sistema o il risultato dell'istruzione precedente.
- Le istruzioni possono fare riferimento a tutti i registri generali e di segmento per leggerne o scriverne il valore, con l'eccezione di CS che può solo essere letto.
- Non è possibile fare riferimento a IP o a FLAG, perché questi sono implicitamente o esplicitamente modificati da istruzioni apposite.



Il registro FLAG

15	14	13	12	11	10	09	80	07	06	05	04	03	02	01	00
				OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

- Ecco una breve descrizione del significato dei singoli bit:
 - Overflow: Indica che operazione ha riportato un risultato troppo grande
 - Direction: Indica se decrementare o incrementare per le istruzioni con le stringhe
 - Interrupt Enable: Indica se le interruzioni mascherabili sono abilitate
 - Trap: Questo flag è usato dai debugger per eseguire i programmi un passo alla volta. Genera un INT 3 dopo ogni istruzione
 - Sign: Viene posto a 1 se il risultato di una operazione è negativo
 - Zero: Abilitato se il risultato di una operazione è 0
 - Auxiliary Carry: Indica un riporto o un prestito tra la parte bassa e quella alta di un numero. Viene usato dalle istruzioni aritmetico decimale.
 - Parity Flag: Posto a 1 quando c'è un numero pari di bit a 1 nel risultato dell'operazione. Utilizzato dai programmi di comunicazione.
 - Carry Flag: Indica un riporto o un prestito nella parte alta dell'ultimo risultato. Serve per realizzare istruzioni multi word.



2) Con che istruzioni si accede agli operandi

Con che istruzioni si accede agli operandi nelle macchine a set di registri?

- si possono dividere a seconda del numero di riferimenti diretti in memoria (0:3) indicati nelle istruzioni di ALU e del numero di operandi indicati in modo esplicito (0:3) nelle istruzioni
- Architetture register-register o load-store se le istruzioni di ALU non hanno riferimenti dirette in memoria (e si accede alla memoria solo con load e store)
- Architetture register-memory invece se esistono istruzioni di ALU con cui accedere direttamente alla memoria

register/register	(0,3)	Macchine RISC: MIPS, SPARC, Intel i860
register/memory	(1,2)	macchine CISC: Motorola, Intel, IBM 360
memory/memory	(3,3)	VAX

VAR3= VAR1+VAR2

macchina register-memory (Intel) (sintassi destinazione, sorgente)

mov AX,var1

add AX,var2

mov var3,AX

macchina register-register (Sparc) (sintassi sorgenti, destinazione)

ld r1,var1

ld r2,var2

add r1,r2,r3

st var3,r3




3) Modelli di memoria: ordinamento

Le istruzioni e i dati sono composti da più byte. L'indirizzamento però si riferisce sempre al byte

L'unità logica del dato è la parola che è composta da n byte. Viene acceduta indirizzando il primo degli n byte. Ad esempio, una parola a 32 bit (4 byte) occupa 4 indirizzi

Ordinamento

- 1) in che ordine sono memorizzati:
 - little endian
 il LSB (Least
 Significant Byte)
 all'indirizzo
 più basso →
 macchine Intel
 - big endian il MSB
 (Most Significant Byte)
 all'indirizzo
 più basso → macchine Motorola






3) Modelli di memoria: allineamento

2) Indirizzi allineati

- l'ISA definisce la larghezza di base della parola (es: 32 bit, 4 byte)
- se la parola è memorizzata a partire da un indirizzo non multiplo dei byte della parola, allora si dice che l'indirizzo non è allineato
- sono necessarie più letture o più scritture per accedere ad un solo dato

 architetture con allineamento permettono solo indirizzi di partenza allineati alla lunghezza della parola (es: multipli di 4 per ISA a 32 bit) → macchine RISC





Rilocazione: memoria lineare

 EFFECTIVE ADDRESS (EA) è l'indirizzo effettivo che viene utilizzato per accedere alla memoria (ciò che viene scritto sul MAR) e deve tener conto della rilocazione.

1) modello di memoria lineare

La memoria è organizzata come un lungo vettore di byte da 0000....000 fino al massimo indirizzo possibile. La posizione del codice e dei dati nella memoria viene però deciso dal sistema operativo nel momento in cui codice e dati viene caricato dalla memoria di massa alla memoria centrale.

Il SO carica i dati a partire dall'indirizzo AD e il codice dall'indirizzo AC.

Per eseguire il codice il SO carica il valore AC nel PC, invece l'indirizzo dei dati che si suppone parta dall'indirizzo viene aggiustato in seguito alla

dati	rilocazione sommando il valore AD dal linker E' compito dell'assemblatore o del compilatore indicare se l'indirizzo è assoluto AD (come avviene quando non è previsto il SO
codice	nei processori embedded) o se segue la rilocazione
	AC



Rilocazione: modello segmentato

- Alcune ISA (come quella Intel) prevedono un modello segmentato in cui è possibile dividere codice e dati in più segmenti logici di memoria (anche eventualmente sovrapposti) la cui base è indicata in opportuni registri interni
- In questo caso l'EA viene calcolato a tempo di esecuzione sommando l'indirizzo indicato in memoria (secondo la modalità di indirizzamento) e gli opportuni registri di segmento.

Architettura Intel

Registri di segmento

 CS di default per il codice (a cui si somma il P
--

- SS di default per lo stack (a cui si somma BP o SP)
- DS di default per i dati (a cui si somma l'indirizzo dati)
- ES aggiuntivo per dati se indicato esplicitamente
- (FS aggiuntivo per dati se indicato esplicitamente)
- (GS aggiuntivo per dati se indicato esplicitamente)



Segmentazione 8086

- Lo spazio di memoria viene visto come un gruppo di paragrafi e segmenti:
 - un paragrafo è una zona di memoria di 16 byte e non possono sovrapporsi
 - Un segmento:
 - è un'unità logica di memoria indipendente, indirizzabile separatamente dalle altre unità
 - inizia a un indirizzo di memoria multiplo di 16 (allineato ad un paragrafo)
 - è costituito da locazioni contigue di memoria
 - è al massimo di 64k byte
 - I segmenti possono essere sovrapposti
- Ogni segmento è identificabile univocamente dai 16 bit più significativi del suo indirizzo di partenza in memoria:

indirizzo fisico 220h

indirizzo segmento 22h



Calcolo dell'Effective Address

- L'indirizzo fisico di una cella di memoria è espresso da 20 bit (bus degli indirizzi a 20 bit 1 MB indirizzabile); non è quindi possibile un indirizzamento mediante un solo registro a 16 bit. Esso è infatti ottenuto mediante la somma di due contributi:
 - il Segment Address: è l'indirizzo di testa del segmento e viene ottenuto moltiplicando per 16 il numero del segmento.
 - l'Effective Address (EA): è l'indirizzo effettivo all'interno del segmento, calcolato come offset (spostamento) rispetto all'inizio del segmento stesso.
- NB: la moltiplicazione per 16 può essere notevolmente velocizzata da un semplice shift a sinistra di 4 posizioni della rappresentazione binaria del numero:

EA←DSx16 +adr mov AX,ALFA

ALFA è indicato direttamente nella istruzione

AX<--M[DS:ALFA] Ea=DSx16+ALFA



I registri di segmento

- Esistono quindi 4 registri di segmento che hanno la funzione di suddividere la memoria in parti relative ai dati in esse contenuti:
 - CS è l'indirizzo del segmento codice, cioè l'area di memoria da cui vengono lette le istruzioni da eseguire.
 - DS è l'indirizzo del segmento dati, cioè l'area di memoria che contiene le variabili o le costanti necessarie al programma.
 - ES è l'indirizzo del segmento ausiliario che consente di disporre rapidamente di ulteriore spazio per i dati senza dovere continuamente modificare DS.
 - SS è l'indirizzo del segmento di stack.
- L'utilizzo dei segmenti consente una notevole flessibilità, ma complica notevolmente la progettazione del software, in particolare per le strutture dati di dimensioni superiori ai 64KB.



4) Formato delle istruzioni

Che formato hanno le istruzioni?

- E' l'aspetto più critico di un'ISA in quanto può caratterizzare generazioni di processori.
- Le informazioni che devono essere desunte da una istruzione sono: il codice operativo, gli operandi, il risultato (o l'indirizzo degli operandi e del risultato) e l'indirizzo della prossima istruzione. Sarebbero necessari troppi bit. Diverse ISA si differenziano da quali campi indicano esplicitamente
- Esempio (Intel 80x86 dopo 386)

reg	w = 0	w = 1		r/m	mod	mod = 0		od = 1	me	ed = 2	mod = 3
16b	32b	16b	32b	16b	32b	16b	32b				
0	AL.	AX	EAX	0	ind=BX+SI	=EAX	stesso ind al mod=0	stesso ind di mod=0	stesso ind di mod=0	stesso ind di mod=0	come il campo reg
1	CL	сх	ECX	1	ind=BX+DI	=ECX	•		•	•	*
2	DL	DX	EDX	2	ind=BP+SI	=EDX		•		•	
3	BL	вх	EBX	3	ind=BP+DI	=EBX	+disp8	+disp8	+disp16	+disp32	
4	AH	SP	ESP	4	ind=SI	=(sib)	SI+disp8	(sib)+disp8	Si+ disp8	(sib)+disp32	•
5	СН	BP	EBP	5	ind=Dt	= disp32	DI+disp8	EBP+disp8	Di+disp16	EBP+disp32	*
6	DH	SI	ESI	6	ind=disp16	=ESI	BP+disp8	ESI+disp8	BP+disp16	ESI+disp32	•
7	ВН	DI	EDI	7	ind=BX	=EDI	BX+disp8	EDI+disp8	BX+disp16	EDI+disp32	•

La decodifica delle macchine Intel è pesante



5) Modalità di Indirizzamento

- Indipendentemente dal tipo di rilocazione esistono molti modi per indicare nell'istruzione dove trovare l'operando:
 - REGISTRO: l'operando si trova in un registro
 - IMMEDIATO: l'operando è nella istruzione
 - MEMORIA: se è in memoria, ci sono diversi modi di calcolare
 l'indirizzo; alcune CPU prevedono molte modalità, maggiore flessibilità e diminuzione del numero delle istruzioni; ma questo implica reti logiche più complesse nella gestione ed un codice operativo con più bit

 Modo Esempio Eunzionamento

IVIOUO	Esemplo	FullZionamento
Registro	Add R4,R3	R4 ← R4 + R3
Immediato	Add R4, #3	R4 ← R4 + 3
Base	Add R4,100(R1)	R4 ← R4 + M[100+R1]
Indiretto(R)	Add R4,(R1)	R4 ← R4 + M[R1]
Indiciato	Add R3,(R1+R2)	R3 ← R3 + M[R1+R2]
Diretto	Add R1,(1001)	R1 ← R1 + M[1001]
Indiretto(M)	Add R1,@(R3)	$R1 \leftarrow R1 + M[M[R3]]$
Autoincr.	Add R1,(R2)+	R1 ← R1 + M[R2]
	, ,	R2 ← R2 + d
Autodecr	Add R1,- (R2)	R2 ← R2 - d
	,	R1 ← R1 + M[R2]
Scalato	Add R1,100(R2)[R3]	$R1 \leftarrow R1 + M[100 + R2 + R3*d]$
	` -	(d = dimensione dell'elemento



Modi di indirizzamento nella ISA Intel

Operando nei registri: mov BL,AL

Operando immediato: mov BL,12

- Operando in memoria: esistono 17 possibilità per specificare un indirizzo di memoria. Queste possono essere raggruppate in 3 categorie:
 - Indirizzamento diretto: si specifica l'indirizzo di memoria tramite un valore numerico detto displacement, cioè spostamento: mov AX,[ALFA]
 EA ← [DS:ALFA] AX←M[EA]
 - Indirizzamento indiretto tramite registro base: si specifica l'indirizzo di memoria tramite il valore contenuto in uno tra i registri base BX o BP: mov AX,[BX]

$$EA \leftarrow [DS:BX]$$
 $AX \leftarrow M[EA]$

- Indirizzamento indiretto tramite registro indice: si specifica l'indirizzo di memoria tramite il valore contenuto in uno tra i registri indice SI o DI.
- È possibile combinare queste tre modalità ottenendo diverse combinazioni:

mov AX,[ALFA+BX+SI]

$$EA \leftarrow [DS:(ALFA+BX+SI)]$$
 AX \leftarrow M[EA]

 Per ricordare le combinazioni valide è sufficiente memorizzare la tabella seguente (ognuno dei tre elementi può non essere presente):

Disp		ВХ		SI
	т	BP	Т	DI



Modi di indirizzamento nella ISA Intel

- Abbiamo parlato di indirizzi in memoria, ma per l'8086 l'indirizzo fisico è sempre costituito da una coppia segmento:offset.
- Le modalità di indirizzamento viste si riferiscono sempre e solo al calcolo dell'offset, ovvero di un valore a 16 bit dato dalla somma dei tre possibili campi.
- Se nella modalità di indirizzamento compare il registro BP, il segmento di riferimento sarà SS, cioè l'indirizzo è relativo allo stack, altrimenti il riferimento è sempre DS, cioè il segmento dati.
- E' poi possibile forzare esplicitamente l'utilizzo di un altro segmento tramite il cosiddetto *segment override* ovvero specificando un segmento davanti all'indirizzo seguito da due punti:

mov AX,[CS:BX+5]



Modi di indirizzamento nel trasferimento di controllo

- L'indirizzamento del codice è indicato dal program counter PC (che in famiglia Intel si chiama IP Instruction Pointer)
- In caso di istruzione di salto l'indirizzamento diretto indicato nell'istruzione può essere assoluto o relativo al PC (es: nell'ISA PowerPC viene indicato tramite un bit)
- Si possono utilizzare anche altri tipi di indirizzamento come indiretto tramite registro o indicizzato.
- Inoltre, nell'ISA Intel, posso usare l'indirizzamento relativo al PC:
 - 1) salti intrasegment diretto

senza cambiare il CS, ma si ha un solo scostamento a 8 o 16 bit

2) salti intrasegment indiretto

senza cambiare il CS, ma con l'indirizzo in un registro con tutti i modi previsti per gli operandi

3) salti intersegment diretto

nell'istruzione viene indicato il nuovo CS e il nuovo IP

4) salti intersegment indiretto

viene sostituito il CS ed IP con due parole contenute in memoria a cui ci si riferisce con uno dei modi previsti per gli operandi



Modi di indirizzamento di I/O

- Molte ISA non prevedono istruzioni diverse e spazio di indrizzamento separato per le periferiche di I/O (si parla di MEMORY MAPPED I/O)
- In questo caso per leggere o scrivere su periferiche si usano le stesse istruzioni per leggere o scrivere in memoria a particolari indirizzi RISERVATI dal S.O. all'I/O
- altre architetture come l'Intel ha uno spazio di indirizzamento specifico per l'I/O ed istruzioni specifiche (SEPARATED I/O)
- 1) indirizzamento diretto,

indirizzo può essere solo a 8 bit nella istruzione (fino a 256 indirizzi diversi)

in AL,PORTA1 AL← I/O[PORTA1]
Out PORTA2, AL I/O[PORTA2]←AL

2) indirizzamento CON REGISTRO dx,

indirizzo è a 16 bit nel registro DX

in AL,DX $AL \leftarrow I/O[DX]$ Out DX, AL $I/O[DX] \leftarrow AL$



Confronto ISA 8086 - Pentium

ISA 8086

- Spazio di indrizzamento a 20 bit (1 MBYTE), indirizzabile in modo segmentato con registri di segmento x 16, più i vari modi di indirizzamento
- Spazio di I/O a 16 bit 64 Kbyte indirizzabile con DX
- permette il non allineamento con parole a 8 o 16 bit ordinamento little endian
- registri non ortogonali a 8 e 16 bit permette l'indirizzamento di una memoria a stack di tipo LIFO (Last In First Out) tramite le istruzioni push e pop ed i registri (impliciti) SS:SP

ISA Pentium

- Spazio di indrizzamento a 32 bit (4 GBYTE), indirizzabile in modo segmentato con registri di segmento che sono puntatori a locazioni di memoria in cui è contenuto il vero indirizzo di segmento ed il limite del segmento stesso (se si supera il limite fissato si genera una eccezione). Spesso però si usa il modello lineare mettendo tutti i registri a 0
- Spazio di I/O a 16 bit 64 Kbyte, indirizzabile con DX
- permette il non allineamento con parole a 8 o 16 o 32 bit ordinamento little endian
- registri non ortogonali a 8, 16 e 32 bit
- permette l'indirizzamento di una memoria a stack di tipo LIFO (Last In First Out) tramite le istruzioni push e pop ed i registri (impliciti) SS:SP
- ha registri per la gestione di SO multitask (ad es: GSR Global Status Register)



6) Tipi e struttura degli operandi

L'ISA definisce un certo numero di tipi di dato direttamente supportati dalle istruzioni

tipi di dati numerici:

- unsigned integer a 32 bit fino a 2³²-1
- signed integer a 32 bit fino a 2³¹-1 in complemento a 2
- formato floating point a 32, 64 o 128 bit con formato (segno, esponente e mantissa). Alcune ISA seguono lo standard IEEE-754: 3 formati normalizzati (con mantissa da 1 a 2)
- single precision 32 bit (1 segno, 8 esponente, 23 mantissa)
 da 2⁻¹²⁶ a 2¹²⁸ (circa 10⁻³⁸)
- double precision 64 bit (1 segno, 11 esponente, 52 mantissa)
 da 2⁻¹⁰²² a 2¹⁰²⁴ (circa 10⁻³⁰⁸)
- extended precision 80 bit (1 segno, 15 esponente, 64 mantissa)

tipi di dati non numerici:

- caratteri ASCII a 8 bit e UNICODE a 16 bit
- alcune ISA hanno istruzioni speciali per le stringhe
- mappe Booleane
- dati *multimediali* a 8 bit



Tipi di dati nel Pentium Pro

- byte signed integer
 8 bit
- word signed integer
 16 bit
- doubleword signed integer 32 bit
- byte unsigned integer
 8 bit
- word unsigned integer
 16 bit
- doubleword unsigned integer 32 bit
- bcd integer8 bit
- packed bcd integer
 4 bit
- near pointer32 bit
- far pointer (logical address)
 48 bit (16 selettore+32 bit)
- floating point
 80 bit
- MMX data type
 64 bit
 - 8 da 8 bit (pixel)
 - 4 da 16 bit (audio)
 - 2 interi da 32 bit o 1 da 64 bit



7) Tipi di operazioni previste

Esistono diversi tipi di istruzioni:

1) aritmetiche e logiche add, sub,and...

2) di trasferimento dati Id, st, mov

3) di controllo br, jmp, call, ret

4) di sistema chiamate del SO,

mem virtuale..

5) floating point fadd, fmul...

6) decimali bcd add, conversioni

a caratteri

7) stringhe movs...

8) grafiche-multimediali compress, add...



IL LINGUAGGIO ASSEMBLY 8086



Assemblatore

- Il codice macchina è una sequenza numerica che codifica le istruzioni e gli operandi. Ad esempio, il codice operativo 8A 49 E4 indica di copiare il byte contenuto all'indirizzo di memoria dato da BX+DI-28 nel registro CL.
- Non è molto comodo programmare calcolando il codice macchina, per questo motivo si utilizza un programma che traduce le istruzioni da una forma testuale più comprensibile al programmatore nel codice macchina.
- L'istruzione precedente può allora essere scritta come:

mov cl,
$$[bx+di-28]$$

- Non esiste purtroppo un accordo ufficiale sulla sintassi che deve essere rispettata da un assemblatore ed esistono diverse varianti per lo stesso codice operativo.
 - Ad esempio l'istruzione precedente, con il Microsoft Macro Assembler (MASM), può essere scritta come mov cl, [bx+di]-28 o mov cl, [bx] [di] [-28] o mov cl, [di] [-28] [bx], ecc...




Assemblatore

- Durante questo corso utilizzeremo l'assemblatore NASM che può essere utilizzato gratuitamente e del quale sono disponibili i sorgenti in rete.
- Rispetto a prodotti commerciali quali i prodotti Microsoft e Borland/Inprise questo assemblatore richiede meno dettagli e ci consentirà di concentrarci maggiormente sulla sintassi assembly.
- Per i dettagli sulla sintassi di questo assemblatore si rimanda alla documentazione e agli esempi che vedremo durante il laboratorio.
- Per l'installazione fare riferimento alle istruzioni sul sito Elly



Processo di creazione eseguibile

Dal Tanenbaum





Elementi di base del linguaggio

- Un programma scritto in Assembly 8086 è composto di Statements;
 normalmente ognuno di essi occupa una riga fino ad un < LF > o una coppia <CR >< LF >.
- Uno statement può proseguire sulla riga successiva, se questa comincia con il carattere '&'.
- L'insieme dei caratteri utilizzabili è composto da
 - caratteri alfanumerici (maiuscole, minuscole, cifre),
 - caratteri non stampabili (spazio, TAB, <CR >, < LF >),
 - caratteri speciali (+ * / = ()[] <>;'.,_:?@\$&)
- All'interno del programma possono comparire:
 - Identificatori
 - Costanti
 - Espressioni



Identificatori

- Sono usati come nomi assegnati ad entità definite dal programmatore (segmenti, variabili, label, etc.)
- Sono composti da lettere, numeri o uno dei tre caratteri @ ? _, ma non possono iniziare con un numero
- Hanno lunghezza massima di 31 caratteri



Costanti

- Si possono utilizzare costanti:
 - binarie: 001101B
 - ottali: 150, 15Q
 - esadecimali: 0Dh, 0BEACh (devono iniziare con un numero)
 - decimali: 13, 13D
 - ASCII: 'S', 'Salve'
 - reali in base 10: 2.345678, 112E-3



Espressioni

- Si possono utilizzare i seguenti operatori:
 - Artimetici (+;-;*;/; MOD, SHL, SHR)
 - Logici (AND, OR, XOR, NOT)
 - Relazionali (EQ, NE, LT, GT, LE, GE)
 - che ritornano un valore (\$, SEG, OFFSET, LENGTH, TYPE)
 - Attributi (PTR, DS:, ES:, SS:, CS:, HIGH, LOW)



Precedenze tra gli operatori

- Gli operatori visti possono essere elencati in ordine di priorità decrescente nel modo che segue:
 - LENGTH, SIZE, WIDTH, MASK, (), [], <>
 - PTR, OFFSET, SEG, TYPE, THIS, segment override
 - HIGH, LOW
 - + (unario), (unario)
 - *,/, MODE, SHL, SHR
 - +, -
 - EQ, NE, LT, LE, GT, GE
 - NOT
 - AND
 - OR, XOR
 - SHORT
- La priorità può essere modificata tramite l'uso delle parentesi tonde.



Insieme delle istruzioni 8086

- Possiamo suddividere le istruzioni 8086 in gruppi funzionali:
 - Trasferimento di dati
 - Aritmetica binaria
 - Trasferimento di controllo
 - Logica binaria
 - Shift e Rotate
 - Operazioni su stringhe di dati
 - Istruzioni per il controllo dei flag
 - Aritmetica decimale (Binary Coded Decimal)
 - Varie
- Di seguito esamineremo ogni gruppo di istruzioni, rimandando per i dettagli sulla sintassi alle guide elettroniche fornite sul sito.



Fanno parte di questo gruppo:

MOV dest, sorg
 Sposta il contenuto del secondo operando nel

primo

XCHG dest, sorg
 Scambia il contenuto dei due operandi

PUSH word Inserisce una word nello stack

POP word
 Estrae una word dallo stack

IN accum, porta
 Legge un dato dalla porta specificata

OUT porta, accum Scrive un dato sulla porta specificata

- L'istruzione MOV è certamente la più usata e semplice da comprendere.
 XCHG consente di scambiare due registri senza passare per una variabile temporanea.
- È importante notare che non è possibile muovere o scambiare dati tra memoria e memoria, ma solo tra memoria e registri/valori (<u>si veda lucido</u> <u>successivo</u> per maggiori dettagli)
- Le istruzioni di IN e OUT consentono di accedere ai registri delle periferiche collegate al bus di sistema.



- Non sono ammessi i seguenti trasferimenti:
 - memoria ← memoria

Si deve passare attraverso un registro general-purpose: esempio:

```
MOV AX, SRC MOV DEST, AX
```

segment register ← immediato

Si deve passare attraverso un registro general-purpose: esempio:

```
MOV AX, DATA_SEG MOV DS, AX
```

segment register ← segment register

Si deve passare attraverso un registro general-purpose (4 cicli):

esempio:

```
MOV AX, ES
MOV DS, AX
```

oppure attraverso lo stack (26 cicli): esempio:

```
PUSH ES
POP DS
```

Qualsiasi trasferimento che utilizzi CS come destinazione



Le istruzioni PUSH e POP lavorano con lo stack. Per la precisione,
 l'istruzione PUSH AX è equivalente a:

$$SP = SP - 2$$


[SS:SP] = AX


 Quello che può sembrare strano è il fatto che il puntatore allo stack venga decrementato ad ogni inserimento. In realtà questo consente una modalità di programmazione molto compatta (nota anche come Modello di memoria Tiny) in cui tutti i segmenti hanno lo stesso valore, i dati seguono immediatamente il codice e lo stack parte dalla fine del segmento:


0		FFFF
Codice	Dati	 Stack

 Questo modello di memoria ha un chiaro svantaggio, cioè limita il programma e tutti i suoi dati ad un massimo di 64KB, ma elimina la necessità di occuparsi della segmentazione.











Aritmetica binaria

Fanno parte di questo gruppo:

ADC dest,sorgAdd with Carry

ADD dest,sorgAddition

– CMP dest, sorgCompare

DEC dest Decrement

– DIV sorg– Divide, Unsigned

IDIV sorgInteger Divide, Signed

IMUL sorg
 Integer Multiply, Signed

INC destIncrement

MUL sorg
 Multiply, Unsigned

NEG dest Negate

SBB dest,sorg
 Subtract with Borrow

SUB dest,sorgSubtract

 Le operazioni più chiare sono certamente INC e DEC che aumentano o diminuiscono di uno il valore di un registro o di una varibile in memoria.



Aritmetica binaria

- Esistono poi ADD e SUB che effettuano somma e sottrazione del secondo operando rispetto al primo e salvano il risultato nel primo.
- CMP è identico a SUB, però non salva il risultato, dato che serve unicamente per confrontare il contenuto di due registri e quindi effettua una differenza per impostare i flag, ma non usa il risultato per nessuno scopo.
- ADC e SBB sono le versioni di somma e sottrazione che tengono conto di riporto o prestito dell'operazione precedente, utili per effettuare elaborazioni con numeri più grandi di 16 bit.
- MUL effettua la moltiplicazione di AL o AX con il byte o word passate come parametro e mette il prodotto rispettivamente in AX o in DX:AX (cioè la parte alta in DX e la parte bassa in AX). IMUL è l'equivalente per numeri con segno.
- DIV divide AX o DX:AX per il byte o word passate come parametro e mette il quoziente e il resto in AL e AH o in AX e DX. IDIV è l'equivalente per numeri con segno.
- Nel caso che il risultato della DIV sia troppo grande per il registro destinazione o che il divisore sia 0, viene generato un INT 0h (Divisione per zero).
- La NEG produce il negato del registro passato come parametro.



Formato dei dati nelle istruzioni aritmetiche

- Il processore 8086 può eseguire operazioni aritmetiche su numeri nei seguenti formati:
 - numeri binari senza segno, su 8 o 16 bit
 - numeri binari con segno, su 8 o 16 bit
 - numeri decimali packed, in cui ogni byte contiene due numeri decimali codificati in BCD; la cifra più significativa è allocata nei 4 bit superiori
 - numeri decimali unpacked, in cui ogni byte contiene un solo numero decimale BCD nei 4 bit inferiori; i 4 bit superiori devono essere a 0 se il numero è usato in una operazione di moltiplicazione o divisione



Operazioni su 32 bit

- Le operazioni di somma e sottrazione possono essere facilmente eseguite anche su operandi di dimensioni superiori a 16 bit, usando le istruzioni
 - ADC (ADd with Carry)
 - SBB (SuBtract with Borrow)
- che eseguono rispettivamente le seguenti operazioni:
 - destination ← destination+source+Carry
 - destination ← destination source Carry
- Esempio 1: Per sommare i 32 bit memorizzati in BX:AX con DX:CX, lasciando il risultato in BX:AX,

```
ADD AX, CX; Somma i 16 bit meno significativi ADC BX, DX; Somma i 16 bit piu` significativi
```

 Esempio 2: Per sottrarre i 32 bit memorizzati in BX:AX a DX:CX, lasciando il risultato in BX:AX,

```
SUB AX, CX; Sottrae le word meno significative SBB BX, DX; Sottrae le word piu` significative
```



Moltiplicazione e Divisione

- Il processore 8086, a differenza di molti processori ad 8 bit, dispone delle istruzioni di moltiplicazione e divisione.
- Per entrambe le operazioni esistono forme distinte a seconda che gli operandi siano interi senza segno (MUL o DIV) o interi con segno (IMUL e IDIV).
- Le due operazioni hanno *un solo* operando, che deve essere un registro generale o una variabile (cioè il contenuto di una locazione di memoria).
- A seconda delle dimensioni di tale operando (byte o word), si hanno operazioni di tipo byte oppure word. Se si vuole caricare un dato da memoria o usare un dato in memoria come operando bisogna specificarne la dimensione. In NASM questo si fa in questo modo:

```
mov ax,0100h
mul word [0010]
```

- e stessa cosa con **byte** (8 bit) o **dword** (32 bit). Mettendo come sopra word la mul viene considerata a 16 bit quindi l'altro operando è AX, mentre se avessi messo byte considerava come altro operando AL.
- Nel caso di MOV su registro non è necessario mettere lo specificatore di dimensione perché è automaticamente quella del registro.



Moltiplicazione e Divisione

Moltiplicazione

- Si distinguono i due casi:
 - operazioni di tipo byte:

operazioni di tipo word:

Divisione

- Si distinguono i due casi:
 - operazioni di tipo byte:

```
AL \leftarrow INT(AX / source-8-bit)
```

– operazioni di tipo word:



Operazioni su Numeri Decimali

- Il processore 8086 dispone di alcune istruzioni che permettono di eseguire le 4 operazioni fondamentali anche sui numeri decimali.
- Esse non hanno operandi, in quanto lavorano sempre sul registro AL (AX per la moltiplicazione). Nel caso della divisione l'istruzione di conversione deve essere applicata al dividendo (in AX) prima della divisione.
- Il risultato della conversione è memorizzato ancora nel registro AL (AX per la moltiplicazione e la divisione).
- Esempio di diversa rappresentazione:

binario:	0000 0000 0010 0011
decimale packed:	0011 0101
decimale unpacked:	0000 0011 0000 0101



Conversione decimale-binario

- Le Istruzioni di conversione decimale-binario sono:
 - AAA: converte il risultato di un'addizione in decimale unpacked
 - AAS: converte il risultato di una sottrazione in decimale unpacked
 - AAM: converte il risultato di una moltiplicazione in decimale unpacked
 - AAD: converte il dividendo di una divisione da decimale unpacked a binario
 - DAA: converte il risultato di un'addizione in decimale packed
 - DAS: converte il risultato di una sottrazione in decimale packed



Trasferimento di controllo

Fanno parte di questo gruppo:

CALL ind Esegue la procedura all'indirizzo ind

RET
 Ritorna da una procedura

INT num
 Esegue l'interruzione software num

IRET
 Ritorna da una interruzione software

JMP ind
 Salta all'indirizzo ind

Jxx ind
 Salta all'indirizzo ind se è verificata la condizione

XX

LOOP ind
 Decrementa CX e se non è zero salta a ind

LOOPxx ind
 Come LOOP, ma salta solo se è verificata xx

 L'istruzione più chiara è certamente JMP, che può essere considerato un sostituto per MOV IP, ind e che chiarisce il concetto indicando che si "salta" in un'altra zona del programma.



Trasferimento di controllo

- Le istruzioni di salto condizionato sono: JA (JNBE), JAE (JNB), JB (JNAE), JBE (JNA), JE, JG (JNLE), JGE (JNL), JL (JNGE), JLE (JNG), JNE A=above (superiore, senza segno), B=below (inferiore, senza segno), E=equal (uguale), G=greater (maggiore, con segno), L=less (minore, con segno), N=not
- Questi salti fanno riferimento al risultato dell'operazione aritmetica CMP (compare) che esegue una sottrazione ed aggiorna i FLAG in modo opportuno. Quindi queste interpretazioni logiche non sono altro che una combinazione dello stato dei FLAG.
- Esistono salti che fanno esplicito riferimento ai FLAG: JC, JNC, JNO, JNP (JPO), JNS, JNZ, JO, JP (JPE), JS, JZ
 C=carry (riporto), O=overflow, S=sign (segno), Z=zero, P=parity
- Esiste inoltre JCXZ che salta se CX è uguale a 0.



Trasferimento di controllo

Istruzione	Descrizione	Salta se
JA	Jump if Above	CF = 0 e ZF = 0
JAE	Jump if Above or Equal	CF = 0
JB	Jump if Below	CF = 1
JBE	Jump if Below or Equal	CF = 1 o ZF = 1
JC	Jump if Carry	CF = 1
JE	Jump if Equal	ZF = 1
JG	Jump if Greater	ZF = 0 e SF = OF
JGE	Jump if Greater or Equal	SF = OF
JL	Jump if Less	SF ≠ OF
JLE	Jump if Less or Equal	ZF = 1 o SF ≠ OF
JNA	Jump if Not Above	CF = 1 o ZF = 1
JNAE	Jump if Not Above nor Equal	CF = 1
JNB	Jump if Not Below	CF = 0
JNBE	Jump if Not Below nor Equal	CF = 0 e ZF = 0
JNC	Jump if No Carry	CF = 0

JNE	Jump if Not Equal	ZF = 0
JNG	Jump if Not Greater	ZF = 1 o SF ≠ OF
JNGE	Jump if Not Greater nor Equal	SF≠OF
JNL	Jump if Not Less	SF = OF
JNLE	Jump if Not Less nor Equal	ZF = 0 e SF = OF
JNO	Jump if No Overflow	OF= 0
JNP	Jump if No Parity (odd)	PF = 0
JNS	Jump if No Sign	SF = 0
JNZ	Jump if Not Zero	ZF = 0
JO	Jump on Overflow	OF =1
JP	Jump on Parity (even)	PF = 1
JPE	Jump if Parity Even	PF = 1
JPO	Jump if Parity Odd	PF = 0
JS	Jump on Sign	SF = 1
JZ	Jump if Zero	ZF = 1



Le istruzioni CALL e RET

- L'Assembly 8086 permette l'uso delle **Procedure**, in modo simile a quanto avviene nei linguaggi ad alto livello: l'unica differenza sta nell'impossibilità di passare dei parametri nel modo consueto.
- Mediante una Procedura è possibile scrivere una volta per tutte quelle parti di codice che vengono ripetutamente eseguite in un programma, ottenendo molti vantaggi:
 - Maggiore leggibilità del codice
 - Risparmio di tempo per il programmatore
 - Risparmio di memoria occupata dal codice
 - Possibilità di ricorsione e annidamento (limitate solo dalle dimensioni dello stack)
 - Una Procedura è diversa da una Macro!
- Le istruzioni CALL e RET permettono di effettuare una chiamata ad una procedura e di ritornare da essa.
- CALL è la versione di JMP che consente di tornare da dove si era venuti.
 Per fare questo prima del salto viene eseguito un PUSH IP. Se si salta in un altro segmento viene prima salvato CS, poi IP ed infine si salta. RET ritorna alla posizione precedente.



Le istruzioni CALL e RET

- Una procedura può essere:
 - NEAR: può essere chiamata solo dall'interno dello stesso segmento di codice cui appartiene;
 - FAR: può essere chiamata dall'interno di un segmento di codice qualsiasi.
- Il tipo di procedura (NEAR o FAR) deve essere dichiarato all'atto della creazione della procedura stessa.
- La CALL provvede a:
 - salvare il valore corrente di IP (e di CS nel caso di procedura FAR)
 nello stack, tramite un'operazione di PUSH;
 - caricare in IP (e in CS) il valore corrispondente all'indirizzo di partenza della procedura chiamata.
- La RET provvede a:
 - ripristinare tramite un'istruzione POP il valore di IP (e di CS nel caso di procedura FAR) salvato nello stack, riprendendo quindi l'esecuzione del programma a partire dell'istruzione successiva all'ultima CALL.



Istruzioni LOOP e INT

- L'istruzione LOOP consente di eseguire i tipici cicli di una programmazione strutturata. La variabile di controllo è CX e LOOP è equivalente a un decremento di CX, seguito da un salto se CX è diverso da 0.
- Esistono inoltre LOOPE (LOOPZ) e LOOPNE (LOOPNZ) che combinano il test CX diverso da 0 con il risultato di una operazione di compare precedente.
- Infine l'istruzione INT consente di invocare le interruzioni software, che per ora possiamo considerare come chiamate a funzione tramite un indice numerato. Successivamente nel corso ne capiremo il reale significato. Per ora basti sapere che INT è una CALL far (cioè inter-segmento) che salva sullo stack anche il registro FLAG.
- Per questo motivo esiste un ritorno speciale IRET che prima estrae dallo stack IP e CS e poi anche FLAG.



Interrupt software

- Come detto, gli interrupt software si invocano tramite l'istruzione INT *n*, dove *n* rappresenta l'interrupt type. Alla maggior parte degli interrupt software sono associate più funzioni, richiamabili tramite un indice contenuto, solitamente, in AH.
- Gli interrupt software nell'ISA Intel sono raggruppabili in:
 - Interrupt BIOS: agiscono a livello di BIOS
 - Interrupt DOS: agiscono a livello di sistema operativo
- Una guida completa agli interrupt software ed in generale all'Assembly 8086 è scaricabile da Internet cercando "Norton Guide"
- Le funzioni definite a livello di BIOS sono solitamente più complesse, ma permettono anche un livello di parametrizzazione maggiore.



Interrupt software

- Le operazioni causate da una INT sono:
 - salvataggio nello stack del Flag Register
 - azzeramento dei flag TF (Trap Flag) e IF (Int. Enable/Disable)
 - salvataggio nello stack del registro CS
 - caricamento in CS della seconda word dell'Interrupt Vector
 - salvataggio nello stack del registro IP
 - caricamento in IP della prima word dell'Interrupt Vector
- Le operazioni causate da una IRET (senza operandi) sono:
 - preleva dallo stack il valore di IP;
 - preleva dallo stack il valore di CS;
 - preleva dallo stack il valore del Flag Register



Interrupt software

- Gli interrupt software più comuni e che in parte vedremo sono i seguenti:
 - INT 10h Video Services (BIOS)
 - INT 16h Keyboard Services (BIOS)
 - INT 17h Printer Services (BIOS)
 - INT 1Ah Time of Day (BIOS)
 - INT 21h MS-DOS Services (DOS)
- La maggior parte di questi interrupt ha poi una serie di funzioni associate a quell'interrupt che si specificano mettendo il numero della funzione nel registro AH prima del commando INT x
- Alcune di queste funzioni hanno dei parametri di input (da inserire in appositi registri – che vedremo) e/o forniscono un risultato (sempre in uno specifico registro)



Interrupt 10h – Video Services

INT 10h – funzione 0Eh – Write Character in Teletype (TTY) Mode

Altri parametri in input:

AL = codice ASCII del carattere da scrivere

BH = numero pagina (solo in modo testo)

BL = colore di foreground (solo in modo grafico)

In modo testo (quello che useremo noi) il carattere viene visualizzato con colore di background e foreground preimpostati (si veda funzione 09h).

INT 10h – funzione 09h – Write Character and Attribute at Cursor

Altri parametri in input:

AL = codice ASCII del carattere da scrivere

BH = numero pagina (solo in modo testo)

BL = attributo colore


CX = numero di volte che il carattere va scritto

Nota: questa funzione <u>non sposta il cursore</u>. La vediamo solo, eventualmente, per poter cambiare il colore di background e foreground dei caratteri



Interrupt 10h – Video Services

Codifica di colore e attributi dei caratteri in modo testo su console



Foreground (colore del carattere)

00H nero 08H grigio

01H blu 09H blu acceso

02H verde 0AH verde acceso

03H azzurro 0BH azzurro acceso

04H rosso 0CH rosso acceso

05H magenta 0DH magenta acceso

06H marrone 0eH giallo

07H bianco 0FH bianco acceso

Background (sfondo): solo valori da 00H a 07H

Blink: il carattere lampeggia

Es: con valore 29H il risultato è il seguente





Interrupt 16h – Keyboard Services

INT 16h – funzione 00h – Keyboard Read

Valori ritornati:


AL = codice ASCII del carattere letto

AH = scan code (utile differenziare tra caratteri ottenuto con tasti diversi – tipo tastierino numerico)

INT 16h - funzione 02h - Get Shift Status

Valore ritornato:

AL = stato dei tasti speciali codificati come segue:



Il valore del bit è a 1 se il tasto speciale è premuto o attivato.



Interrupt 1Ah – Time of Day

INT 1Ah – funzione 02h – Read Real-Time Clock Time

Valori ritornati:

CH = ora (in BCD)
CL = minuti (in BCD)

DH = secondi (in BCD)

INT 1Ah – funzione 04h – Read Real-Time Clock Date

Valori ritornati:

CH = secolo (in BCD) - es: 20

CL = anno (in BCD) – es: 24 (quindi 2024 come anno)

DH = mese (in BCD)

DL = giorno (in BCD)



Interrupt 21h – funzioni per output

Vediamo ora l'interrupt DOS 21h che è di gran lunga il più utilizzato e che ha moltissime funzioni. Le raggruppiamo in funzioni per inviare in output e per ricevere in input, considerando sia standard output (stdout, tipicamente il monitor) e standard input (stdin, tipicamente la tastiera), ma anche i file

INT 21h – funzione 02h – Character Output

Altri parametri in input:

DL = codice ASCII del carattere da scrivere

INT 21h – funzione 06h – Direct Console Character I/O

Per output funziona esattamente come la funzione 02h precedente. Inoltre permette anche di fare input da standard input (tastiera) mettendo DL=FFh e il dato letto viene memorizzato in AL. Però non funziona come la funzione 00h dell'INT 16h vista prima (o come quella che vediamo subito dopo) perché non aspetta la pressione di un tasto, ma verifica che ci sia un tasto (o dato) presente. Se non c'è lo zero flag ZF viene messo a 1 (che potrei usare per fare un ciclo finchè non premo tasto). Utile per la lettura da standard input diversi (es: ridirezioni con pipe di file)



Interrupt 21h – funzioni per output

INT 21h – funzione 09h – Print String

Altri parametri in input:

DX = indirizzo (offset) della stringa da scrivere a schermo.

La stringa deve essere terminata da \$ (poi vedremo che noi tratteremo le stringhe in modo diverso, ma per alcuni casi potremmo utilizzare anche questa funzione dell'INT 21h).

INT 21h – funzione 40h – Write to File or Device, Using a Handle

Altri parametri in input:

BX = file handle (vedremo meglio dopo). BX=1 è stdout

CX = numero di byte da scrivere

DX = indirizzo (offset) della stringa da scrivere a schermo.

Valori ritornati:

AX = numero di byte scritti



Interrupt 21h – funzioni per input

INT 21h – funzione 01h – Read Keyboard Character and Echo

Valori ritornati:

AL = codice ASCII del carattere letto

Scrive anche il carattere letto direttamente sullo standard output (echo).

INT 21h - funzione 3Fh - Read from File or Device, Using a Handle

Altri parametri in input:

BX = file handle (vedremo meglio dopo). BX=0 è stdin

CX = numero di byte da leggere

DX = indirizzo (offset) della stringa in cui memorizzare i dati

Valori ritornati:

AX = numero di byte letti

INT 21h – funzione 4Ch – Terminate a Process (EXIT)

Altri parametri di input:

AL = codice di uscita



Vediamo il primo esempio di programma assembly:

```
CPU 8086
Leggi:
                  ah,00h
                                   ; Questa è la funzione di lettura
         mov
         int.
                  16h
                                    ; di un carattere
                                   ; Il codice ASCII è 1B (ESC)?
                 al,1bh
         cmp
         jе
                 Fine
                                   ; Se sì, vai alla fine
                 ah,0eh
                                   ; Funzione di scrittura a video
         mov
                 bx,00h
                                    ; Pagina 0 (BH)
         mov
                 10h
         int.
                                   ; Leggi un altro carattere
         jmp
                 Leggi
Fine:
                 ax, 4C00h
                                ; servizio esci (return code=0)
         mov
         int 21h
```

La prima riga contiene una direttiva per l'assemblatore che specifica il codice è Assembly per 8086.



- Nella seconda riga vediamo una delle principali caratteristiche dell'assemblatore, cioè quella di consentire la dichiarazione di etichette per indicare la posizione di una istruzione senza conoscere l'indirizzo.
- La sintassi del NASM prevede che ogni etichetta rappresenti un indirizzo.
 Quindi può essere usata come valore immediato nelle istruzioni. Nel programma assemblato le etichette verranno sostituite con il loro valore numerico.
- Che valore verrà sostituito all'etichetta Leggi?
- L'etichetta Leggi indica l'indirizzo di una MOV che azzera il registro AH.
 Poi viene chiamato l'INT 16h.



- Il programma prosegue con una CMP, per verificare se l'utente ha premuto il carattere ESC. Come già spiegato, CMP esegue una sottrazione tra AL e 1Bh e imposta il flag zero (ZF). Possiamo allora verificare se sono uguali, con un JE. JE è infatti un sinonimo per JZ, che però mette in evidenza (solo a livello concettuale) che la differenza è stata eseguita con lo scopo di verificare una uguaglianza. Nel caso si sia premuto ESC, si salta all'etichetta *Fine*.
- Il carattere letto viene poi visualizzato tramite la funzione 0Eh dell'interrupt 10h (Video and Screen Services). Infine si salta nuovamente all'etichetta *Leggi*.
- Nel caso si arrivi a Fine, viene eseguita una chiamata all'INT 21h con codice 4C00h, quindi la funzione (AH=4Ch) per uscire a DOS con codice di uscita 0 (AL=00).



Definizione di dati in Assembler

- Un dato si definisce con la sintassi
 - [nome:] tipo espressione [, espressione] ...
- dove:
 - nome nome simbolico del dato
 - tipo lunghezza del dato (se scalare) o di ogni elemento del dato (se array) - i tipi più utilizzati sono:
 - DB riserva uno o più byte (8 bit)
 - DW riserva una o più word (16 bit)
 - DD riserva una o più doubleword (32 bit)
 - espressione contenuto iniziale del dato:
 - un'espressione costante
 - una stringa di caratteri (solo DB)
 - un'espressione che fornisce un indirizzo (solo DW e DD)
 - un'espressione duplicata
- Se si vuole creare una variabile non inizializzata si usano rispettivamente RESB, RESW e RESD



Esempi di definizione di dati

```
;1 byte inizializzato a 0
ByteVar:
             DB
                    1,2,3,4 ; array di 4 byte
ByteArray:
             DB
                    '8','0','8','6' ;array di 4 caratteri
String:
             DB
String:
                    '8086'
                                  ; equivale al precedente
             DB
Titolo:
             DB
                    'Titolo', Odh, Oah ; stringa che contiene
                    ; anche una coppia di caratteri CR/LF
Zeros:
             times 256 DB 0
                             ;array di 256 byte
                                  inizializzati a 0;
Tabella:
             RESB 50
                           ; array di 50 byte non
                           ; inizializzati
                    100*50 ;scalare di una word
WordVar:
             DM
Matrix:
                    1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0 ;array
             DM
                    di 16 word;
NearPointer:
                    Matrix ; contiene l'offset di Matrix
             DM
DoubleVar:
             RESD
                           ;scalare di una doubleword
FarPointer:
             DD
                    Matrix ; contiene l'offset e
                             ;l'indirizzo del segmento di
                             :Matrix
```

NOTA: per l'ultima assegnazione va detto che a *compile-time* l'indirizzo di segmento non è nota – solo a *execution-time*



```
CPU 8086
SECTION data
CaratteriEsa:
                  DB
                           '0123456789ABCDEF'
Numero:
              RESB 1
SECTION text
..start:
Leggi: mov ax, data
        mov ds, ax
                                    ; faccio puntare DS alle variabili
                 ah,00h
                                    ; Questa è la funzione di lettura
         mov
         int
                  16h
                                    ; di un carattere
                                   ; Il codice ASCII è 1B (ESC)?
                  al,1bh
         cmp
                                   ; Se sì, vai alla fine
         jе
                 Fine
                  [Numero], al
        mov
                  ScriviNumero
         call
                  al,' '
         mov
                  ah,0eh
                                    ; Funzione di scrittura a video
         mov
                 bx,00h
                                    ; Pagina 0 (BH)
         mov
         int
                  10h
         jmp
                 Leggi
                                    ; Leggi un altro carattere
Fine:
         ret
```



ScriviNumero:

```
ah, 0
mov
           al, [Numero]
mov
           bl,16
mov
div
           bl
           ah, 0
mov
           si,ax
mov
           al, [CaratteriEsa+si]
mov
           ah,0eh
mov
           bx,00h
mov
int
           10h
           ah, 0
mov
           al, [Numero]
mov
mov
           bl,16
div
           bl
           ah,al
xchq
           ah, 0
mov
           si,ax
mov
           al, [CaratteriEsa+si]
mov
           ah,0eh
mov
           bx,00h
mov
```

10h

- In questo esempio vediamo come possono essere dichiarate delle variabili in memoria (db), come può essere utilizzata la chiamata a funzione e un primo esempio di indirizzamento indiretto tramite registro indice e scostamento.
- Nonostante la sintassi rigida del NASM non lo consenta, è possibile vedere [CaratteriEsa+si] come CaratteriEsa[si], cioè sommare l'indice è equivalente a usare un indice in un vettore di byte.

int ret



Logica binaria

Fanno parte di questo gruppo:

AND dest, sorg
 AND bit a bit

NOT destNOT bit a bit

OR dest,sorgOR bit a bit

TEST dest, sorgTest

XOR dest, sorg
 OR esclusivo bit a bit

 AND, NOT, OR e XOR eseguono l'operazione logica indicata sui bit dei registri forniti come parametri. TEST è invece un AND che però non salva il risultato, un po' come CMP, ma modifica i FLAG. Questa istruzione serve per verificare se un certo bit di un byte o word è a 1.




Shift e Rotate

- Fanno parte di questo gruppo:
 - SHL dest, count Spostamento logico a sinistra
 - SHR dest,count
 Spostamento logico a destra
 - SAL dest, count Spostamento aritmetico a sinistra
 - SAR dest, count Spostamento aritmetico a destra
 - ROL dest, count Rotazione verso sinistra
 - ROR dest, count Rotazione verso destra
 - RCL dest, count Rotazione attraverso il carry verso sinistra
 - RCR dest,count
 Rotazione attraverso il carry verso destra
- Gli shift logici spostano tutti i bit in una certa direzione, espellendo gli estremi nel carry e inserendo degli zeri come nuovi bit.
- SAL è identico a SHL, mentre SAR inserisce bit uguali al bit di segno originale, preservando quindi il segno del numero.
- I rotate sono equivalenti agli shift, ma reinseriscono il bit "espulso" dalla parte opposta come nuovo bit. Le rotazioni attraverso il carry invece inseriscono il carry.



Shift e Rotate





ScriviNumero:

xor bh,bh mov dl,2

mov dh, [Numero]

bl, dh

Ripeti:

mov cl,4 ror dh,cl

and bl,0fh

mov al,[CaratteriEsa+bx]

mov ah,0eh

mov bx,00h

int 10h dec dl

jnz Ripeti

ret

mov

- In questo esempio è stata riscritta la procedura ScriviNumero, utilizzando anche le istruzioni logiche e la rotate.
- Nella prima riga, XOR viene utilizzato per azzerare BH.
- Il parametro *count* per gli shift e i rotate può essere soltanto 1 oppure CL. Attenzione perché NASM consente anche altri valori, ma questi funzionano soltanto dal 80386 in avanti.
- Notare anche la mancanza di una CMP prima di JNZ.



Operazioni su stringhe di dati

- Fanno parte di questo gruppo:
 - CMPS (CMPSB/CMPSW)
 Confronta stringhe di byte o word
 - MOVS (MOVSB/MOVSW) Copia stringhe di byte o word
 - LODS (LODSB/LODSW)
 Carica una stringa in AL o AX
 - STOS (STOSB/STOSW)
 Scrive AL o AX in una stringa
 - SCAS (SCASB/SCASW)
 Confronta AL o AX con una stringa
- Prefissi relativi a questo gruppo
 - REP/REPE/REPZ Ripetono l'operazione se CX≠0 e se ZF=1, poi CX=CX-1
 - REPNE/REPNZ Ripetono l'operazione se CX≠0 e se ZF=0, poi CX=CX-1
- Queste operazioni sono istruzioni complesse che consentono di lavorare con stringhe di dati in modo semplice. L'indirizzo della stringa sorgente è sempre DS:SI e quello destinazione è ES:DI.
- Ognuna di queste operazioni ha una forma con operandi a dimensione variabile e due senza operandi (B per byte e W per word), ma in realtà la prima è solo un modo per consentire più chiarezza nel codice e coincide esattamente con le altre due.



Operazioni su stringhe di dati

- Tutte le istruzioni stringa incrementano di uno in caso di byte o di due in caso di word SI e DI. Se però il DF (flag direzione) è a 1 la direzione viene invertita e quindi SI e DI vengono decrementati.
 - MOVS(B/W) copia un dato da DS:SI a ES:DI
 - LODS(B/W) carica un dato da DS:SI in AL o AX
 - STOS(B/W) scrive il dato da AL o AX a ES:DI
- Solitamente per MOVS e STOS si utilizza il prefisso REP che consente di ripetere la copia o la scrittura CX volte. LODS si può ripetere, ma è totalmente inutile, dato che AL/AX viene continuamente sovrascritto.
 - CMPS(B/W) confronta il dato in DS:SI con quello in ES:DI
 - SCAS(B/W) confronta il dato in <u>ES:DI</u> con AL o AX
- CMPS e SCAS vengono tipicamente ripetuti con REPE/Z o REPNE/Z a seconda che si voglia continuare fino a che il dato è uguale o diverso.



```
SECTION data
                                                   mov
                                                            bx,0000h
         ; Dati del programma
                                         Stampa:
                                                   lodsb
                  resb 255
                                                            10h
Stringal:
                                                   int
Stringa2:db 16, 'Prova di stringa'
                                                   loop
                                                            Stampa
         times 255-17 db ' '
                                                   ; Riempio Stringa2 di '*'
                                                            al,'*'
                                                   mov
                                                            cl,100
SECTION text
                                                   mov
..start: mov ax, data
                                                            [Stringa2],cl
                                                   mov
        mov ds, ax
                                                            di, Stringa2+1
                                                   mov
        mov es, ax
                                                   stosb
                                             rep
         ; Copio Stringa2 in
                                                   ; Visualizzo Stringa2
   Stringa1
                                                            cl, [Stringa2]
                                                   mov
                  ch, ch
         xor
                                                            si, Stringa2+1
                                                   mov
                  cl, [Stringa2]
         mov
                                                            ah,0eh
                                                   mov
                  [Stringa1],cl
         mov
                                                            bx,0000h
                                                   mov
                  si, Stringa2+1
         mov
                                         Stampa2: lodsb
                  di, Stringa1+1
         mov
                                                   int
                                                            10h
        movsb
   rep
                                                   loop
                                                            Stampa2
         ; Visualizzo Stringal
                  cl, [Stringa1]
         mov
                                         Fine:
                                                   mov ax, 4c00h
                  si, Stringa1+1
         mov
                                                   int 21h
                  ah,0eh
         mov
```



- In questo esempio vengono utilizzate le istruzioni per le stringhe.
- Per comodità si sono definite le stringhe al modo del PASCAL, ovvero con un byte iniziale che contiene la lunghezza della stringa e uno spazio di 255 byte.
- Quindi Stringa1 punta ad una struttura di 256 byte, in cui il primo indica il numero di caratteri effettivamente presenti nel buffer successivo.
- Stringa2 è analoga, ma viene inizializzata con un testo.
- Il programma copia *Stringa2* in *Stringa1*, ne visualizza il contenuto, riempie *Stringa2* di asterischi e mostra il risultato.
- Provate a modificare il programma in modo che la parte che esegue la visualizzazione sia una procedura da invocare con una CALL.



Istruzioni per il controllo dei flag

Fanno parte di questo gruppo:

CLC/STC
 Clear/Set Carry Flag (pone CF a zero o a uno)

CLD/STD Clear/Set Direction Flag (pone DF a zero o a uno)

CLI/STI Clear/Set Interrupt-Enable Flag (pone IF a zero o a

uno)

CMC Complement Carry Flag (inverte lo stato di CF)

LAHF Copia FLAG in AH (solo SF, ZF, AF, CF e PF)

SAHF Copia AH nei FLAG (solo SF, ZF, AF, CF e PF)

POPF Estrae i FLAG dallo stack

PUSHF Memorizza i FLAG sullo stack

- Queste istruzioni sono molto chiare e tipicamente vengono usate CLD e STD prima delle istruzioni stringa, CLC, STC e CMC prima di alcune operazioni aritmetiche su numeri grandi, CLI e STI prima e dopo l'esecuzione di sezioni che lavorano con l'hardware o con le tabelle degli interrupt.
- Le altre servono tipicamente nelle routine di risposta agli interrupt.



Esempio 4 bis

Vediamo ora un esempio di accesso alle stringhe zero-terminate "alla C"

Scrivere in Assembly per Intel 80x86 un programma che riceve in ingresso una stringa zero-terminata stringa. La stringa è composta da 2 parole di lunghezza qualsiasi (anche diverse tra loro) separate da un solo spazio. Il programma deve scambiare di posto le due parole e scrivere il risultato nella stringa (zero-terminata) mirror. Ad esempio, se la stringa in ingresso vale 'Grande Pennello', la stringa risultante dal mirror deve valere 'Pennello Grande'.

Le variabili del programma sono le seguenti:

```
stringa: db 'Buona Pasqua',0
```

mirror: resb 100



Esempio 4 bis

```
CPU 8086
SECTION data
stringa: db 'Buona Pasqua',0
mirror: resb 100
SECTION text
..start:
         mov ax, data
          mov ds, ax
          mov es, ax
          mov si, stringa
          mov di, mirror
Ciclo:
         lodsb
                              ; scorro fino a trovare lo spazio
          cmp al,' '
          je Ciclo2
          cmp al, 0
          ine Ciclo
Ciclo2:
         lodsb
                              ; copio nella stringa destinazione
          cmp al, 0
          je ricomincia
          stosb
          jmp Ciclo2
ricomincia: mov al, ''
                             ; metto lo spazio in mirror
          stosb
          mov si, stringa ; mi riposiziono all'inizio di stringa
```



Esempio 4 bis

```
Ciclo3:
         lodsb
          cmp al, ''
          je Fine
          stosb
          jmp Ciclo3
Fine:
         mov al, 0
          stosb
                              ; metto il terminatore in mirror
         mov si, mirror
                              ; mi riposiziono all'inizio di mirror per stamparla
                    ah,0eh
          mov
                  bx,0000h
          mov
Stampa:
         lodsb
          cmp al, 0
          je fineStampa
                    10h
          int
          jmp Stampa
fineStampa:
         mov ax, 4c00h
          int 21h
```



Passaggio di parametri a funzione

- Il passaggio dei parametri alle funzioni, in Assembler, può tipicamente avvenire in 3 modalità:
 - tramite registro
 - tramite variabili in memoria
 - tramite stack
- La prima modalità ha il difetto che, essendo il set di registri limitato, non è
 efficiente nel caso di più parametri o di chiamata ricorsiva della funzione
- La seconda modalità non è particolarmente indicata nel caso di chiamata ricorsiva della funzione
- La modalità più usata (anche da linguaggi di alto livello come il C) è quella tramite lo stack.
- Prima di chiamare con CALL la funzione metto nello stack i vari parametri (in ordine inverso in C, diretto in Pascal) della funzione
- La funzione chiamata utilizzerà BP per accedere ai parametri (salva quindi il vecchio valore a sua volta nello stack). Per chiamate a funzioni intrasegment, quindi, il primo parametro passato dalla funzione chiamante sarà ad indirizzo SP+4 (+2 per il PUSH IP della CALL e +2 per il PUSH del vecchio valore di BP), il secondo a SP+6, ecc.



```
SECTION data
; Definisco i dati globali
                        'Hello world, con funzione in stile C.', Odh, Oah, O
Stringa:
                db
SECTION text
..start:
                 ax, data
        mov
                 ds, ax
        mov
                 ax, Stringa
        mov
        push
                 ax
        call
                 ScriviStringa
        add
                 sp,2
        ; Fine programma
                 ah, 4ch ; Function 4Ch (76) - Terminate a Process (EXIT)
        mov
                 al, 0 ; Codice di ritorno
        mov
                 21h
        int
```

(SEGUE)



; Scrive una stringa ASCIIZ (classica NULL terminated stile C) ; In input riceve l'indirizzo della stringa come parametro sullo stack. ScriviStringa:

	push	bp		
	mov	bp,sp		
	mov	ah,02h	;	Function 02h (2) - Character Output
	mov	bx,[bp+4]	;	Leggo l'indirizzo della stringa
.AltroCarattere:				
	mov	dl,[bx]		
	cmp	dl,0		
	je	.Fine		
	int	21h		
	inc	bx		
	jmp	.AltroCarattere		
.Fine:				

; ScriviStringa



```
ax,8
   mov
   push ax
   call CalcolaFattoriale
   add
        sp, 2
        ax, 4c00h
   mov
        21h
   int
; Funzione che calcola il fattoriale di un numero a 16 bit e
; ritorna il risultato in AX.
; int CalcolaFattoriale (int Num);
CalcolaFattoriale:
   push bp
        bp,sp
   mov
   ; Devo fare Num*CalcolaFattoriale(Num-1), quindi devo prima ottenere
   ; il risultato di CalcolaFattoriale(Num-1)
   mov ax, 1
        bx, [bp+4]
   mov
   dec
        bх
   ; Se mi hanno passato un 1 allora adesso ho uno zero e quindi posso
   ; ritornare 1.
   jΖ
        Fine
   push bx
   call CalcolaFattoriale
   add sp, 2
   ; Il risultato è in AX, che è proprio il registro usato dalla MUL
   mul
        word [bp+4]
   ; Il risultato va in DX:AX, ma ignoriamo la parte finita in DX.
Fine:
   pop
        bp
   ret
: CalcolaFattoriale
```



```
SECTION data
; Definisco le stringhe
Stringal:
                 db "Questa è la prima stringa e",0
                 db " deve essere concatenata a questa", 0
Stringa2:
Stringa3:
                 times 255 db 0
..start:
   mov ax, data
   mov ds, ax
   ; Salto all'inizio del programma
   call main
   ; Fine programma
        ax, 4c00h
   mov
   int
        21h
; Funzione principale
main:
   push bp
        bp,sp
   mov
        ax, Stringa2
   mov
   push ax
        ax, Stringal
   mov
   push ax
   mov
        ax, Stringa3
   push ax
   call ConcatenaStringhe
   add
        sp,6
        ax,Stringa3
   mov
   push ax
   call ScriviStringa ; da esempio 5
   add
        sp, 2
Fine:
        bp
   pop
   ret
```



```
; Concatena szSorg1 e szSorg2 e le copia in szDest.
; void ConcatenaStringhe (char *szDest, char *szSorg1, char *szSorg2);
ConcatenaStringhe:
   push bp
   mov bp,sp
   ; Copio il contenuto di szSorg1 in szDest
        di, [bp+4]
                        ; Leggo l'indirizzo della stringa di
   destinazione
   mov si, [bp+6]
                        ; Leggo l'indirizzo della prima stringa sorgente
                        ; Leggo l'indirizzo della seconda stringa
   mov bx, [bp+8]
   sorgente
.AltroCarattere:
   mov al, [si]
   cmp al,0
   je .AltraStringa
   mov [di],al
   inc si
   inc di
   jmp .AltroCarattere
   ; Copio il contenuto di szSorg2 in szDest
.AltraStringa:
   mov al, [bx]
       [di],al
   MOV
   inc
       bх
   inc
       di
   cmp al,0
       .AltraStringa
   jne
        qd
   pop
   ret
; ConcatenaStringhe
```



```
SECTION data
Numero DW 134
Stringa resb 6
..start:
       mov ax, data
       mov ds, ax
       mov ax, Stringa
       push ax
       mov ax, [Numero]
       push ax
       call
              ConvertiDecimale
       add sp, 4
       mov ax, Stringa
       push ax
       call ScriviStringa ; come esempi precedenti
       add sp, 2
       ; Fine programma
       mov ax, 4c00h
       int 21h
```

(CONTINUA...)



```
; Converte un numero a 16 bit in decimale senza gli zeri
  iniziali.
; In input riceve un intero a 16 bit passato sullo stack
; e il puntatore alla stringa che deve ricevere il carattere.
; ConvertiDecimale (int16 iNumero, char *szStringa);
ConvertiDecimale:
  push bp
  mov bp, sp
  ; Alloco una stringa da 5 caratteri sullo stack
  sub sp,5
  ; Uso si come indice nella stringa.
  xor si, si
                              ; Carico in un registro il numero
  mov ax, [bp+4]
                              ; Preparo il divisore
  mov bx, 10
  ; Inizio dividendo per 10 per calcolare la cifra meno
  significativa
CD AltroNumero:
  dec si
  xor dx, dx
  div bx
  add dl,30h
                            ; converto in codice ASCII
  mov [bp+si],dl
                            ; salvo il carattere
  cmp ax, 0
  jne
      CD AltroNumero
```

(CONTINUA...)



```
; Copio i caratteri nella stringa destinazione
        di,[bp+6]
                         ; di è l'indice per la stringa destinazione
   mov
CD AltroCarattere:
        dl, [bp+si]
   mov
       [di],dl
   mov
        di
   inc
        si
   inc
   jnz
        CD AltroCarattere
        byte [di],00h
                               ; Terminatore per la stringa destinazione
   mov
                                  ; Libero la memoria dallo stack
        sp,bp
   mov
        bp
   pop
   ret
```



INT 21h – funzione 3Ch – Create a File

Altri parametri in input:

DX = indirizzo (offset) della variabile **ASCIIZ** contenente il nome del file.

CX = attributi del file

Valori ritornati:

AX = file handle se non ci sono errori (CF=0) o codice dell'errore (se CF=1)

Se il file esiste già viene «troncato» cioè cancellato e ricreato con dimensione 0 byte.

Alcuni codici di errore: 3 (percorso non trovato), 4 (nessun handle disponibile), 5 (accesso negato – es: file in sola lettura).

Per gli attributi del file (nel registro CX) posso scegliere (anche combinandoli):

00h - normale

01h - sola lettura (read-only)

02h - nascosto (hidden)

04h - file di sistema



INT 21h – funzione 3Dh – Open a File

Altri parametri in input:

DX = indirizzo (offset) della variabile **ASCIIZ** contenente il nome del file.

AL = modalità di apertura

Valori ritornati:

AX = file handle se non ci sono errori (CF=0) o codice dell'errore (se CF=1)

Alcuni codici di errore (oltre a quelli della slide precedente): 2 (file non trovato), 12 (modalità di apertura non valida).

Per le modalità di apertura usiamo i 3 bit meno significativi di AL (gli altri bit riguardano le modalità di condivisione tra processi che non vedremo):

00h - sola lettura (read-only)

01h - sola scrittura (write-only)

02h - lettura/scrittura



INT 21h – funzione 3Eh – Close a File Handle

Altri parametri in input:

Valori ritornati:

Alcuni codici di errore (oltre a quelli delle slide precedenti): 6 (handle invalido).

Già viste le funzioni per leggere (3Fh) e scrivere (40h) da file con l'handle.

INT 21h – funzione 41h – Delete a File

Altri parametri in input:

DX = indirizzo (offset) della variabile **ASCIIZ** contenente il nome del file.

Valori ritornati:

AX = codice dell'errore (se CF=1)



INT 21h – funzione 42h – Move File Pointer (LSEEK)

Altri parametri in input:

BX = file handle

CX:DX = offset in bytes (intero con segno a 32 bit)

AL = modalità

Valori ritornati:

DX:AX = nuova posizione del puntatore nel file (sempre intero con segno a 32 bit) o in AX codice dell'errore (se CF=1)

Sposta in avanti (se positivo) o indietro (se negativo) il puntatore nel file, secondo questa modalità (in AL):

- Sposta il puntatore di CX:DX bytes dall'inizio del file
- 1 Sposta il puntatore di CX:DX bytes dall'attuale posizione
- Sposta il puntatore di CX:DX bytes dalla <u>fine del file</u>



```
SECTION data
  Filename: db 'fprova',0
  Stringa: db 10, Buongiorno'
  N: resb 1
  handle: resw 1
SECTION text
..start:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov ah, 3ch
  mov cx, 00h
  mov dx, Filename
  int 21h
  ic fine
  mov [handle], ax
  mov ah, 40h
  mov dx, Stringa+1
  mov bx, [handle]
  xor ch, ch
  mov cl, [Stringa]
  int 21h
  mov [N], ax
  mov ah, 3eh
  mov bx, [handle]
  int 21h
fine:
  mov ax, 4c00h
  int 21h
```



```
; Viene dato un file binario contenente un array di dati interi
; a 16 bit. Il file contiene come primo byte il numero di
elementi dell'array e a seguire i vari elementi. Il programma
; deve gli elementi a due a due, lavorando direttamente sul
; file. Esempio: se l'array contiene i valori [23, 35, -7, 11,
; 24, -89], alla fine deve avere [35, 23, 11, -7, -89, 24].
; Gestire anche il caso di numero di elementi dispari
SECTION data
  Filename: db 'filearr',0
  N: resb 1
  Temp: resw 2
  handle: resw 1
SECTION text
..start:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  ; apertura del file in lettura/scrittura
  mov ah, 3dh
  mov al, 02h
  mov dx, Filename
  int 21h
  ic fine
  mov [handle], ax
```

(CONTINUA)



```
; lettura della dimensione dell'array
  mov ah, 3fh
  mov bx, [handle]
  xor ch, ch
  mov cl, 1
  mov dx, N
  int 21h
  shr byte [N], 1
; dimezzo perchè devo fare N/2 scambi. E così risolvo anche il
; problema di N dispari
Ciclo:
  mov ah, 3fh
  mov bx, [handle]
  xor ch, ch
  mov cl, 4
                       ; così leggo due valori alla volta
  mov dx, Temp
  int 21h
  ;scambio le due word in Temp
  mov ax, [Temp]
  mov bx, [Temp+2]
  mov [Temp+2], ax
  mov [Temp], bx
```

(CONTINUA)



```
;mi sposto indietro di 4 dalla posizione attuale ...
  mov ah, 42h
  mov bx, [handle]
  mov cx, Offffh
  mov dx, -4
  mov al, 1h
  int 21h
  ;... e le scrivo nel file
  mov ah, 40h
  mov bx, [handle]
  xor ch, ch
  mov cl, 4
  mov dx, Temp
  int 21h
  dec byte [N]
  jne Ciclo
  ; chiudo il file
  mov ah, 3eh
  mov bx, [handle]
  int 21h
fine:
  mov ax, 4c00h
  int 21h
```



- Si crei un file «studenti» contenente un elenco di studenti secondo la seguente formattazione: Nome:Cognome:Sesso(M/F):Voto(intero 8 bit)
- Si chiedano i dati da tastiera e si memorizzino sul file.
- Si legga poi il file e si calcoli il voto medio delle sole studentesse
- Vedremo una possibile soluzione in laboratorio