FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Federico Mainetti Gambera

23 marzo 2020

LEZIONE 1 9/03/2020 link clicca qui

1 SLIDE: Introduzione al corso

1.1	Informazioni generale
II ma Le sli	Alberto Leva teriale didattico è distribuito su Beep e sulla pagina del corso. ide e il materiale del corso non è sufficiente, bisogna prendere appunti e studiare dai testi. ci sono prove in itinere.
1.2	Concetti preliminari
(azzı c'è a	Laboratorio: due transistor (marroni) non in contatto diretto, ma legati da una barretta di rame urra), ci sono tre sensori di temperatura (blu), due sui transistor e uno sulla barretta (non si vede) nche una ventola che può essere azionata o meno. Lo scopo è controllare la temperatura della tta agendo su uno dei due transistor, mentre l'altro ha lo scopo di rappresentare un disturbo.
1.3	Prerequisiti, motivazione e collocamento del corso
	Struttura del corso. Nozioni base da sapere: derivate, integrali, invertire un matrice, autovalor covettori.
1.4	Relazione fra automatica e informatica
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]	

2 II problema del controllo

[appunti del prof disponibili su Beep]

2.1 Concetti fondamentali

[immagine dagli appunti del prof]

S: sistema da controllare.

U: variabili di controllo o in generale variabili di ingresso. Da notare è che per esempio anche una pompa che possiamo comandare e che tira fuori acqua dal nostro sistema è una variabile di ingresso perchè la controlliamo, nonostante la massa fisica dell'acqua esca. y: variabili d'uscita.

w: andamento desiderato di y o segnale di riferimento o set point.

d: disturbi.

L'obbiettivo è che y sia il più possibile uguale a w nonostante d e nonostante una conoscenza potenzialmente imperfetta di S.

2.2 Strategie di controllo

2.2.1 Controllo in anello aperto (AA)

[immagine dagli appunti del prof]

C: controllore.

Il controllore decide l'andamento di U sulla base di w. Il controllore non sa cosa succede in y e non conosce d

Questo approccio funziona se il legame $U \to y$ è esattamente noto e non ci sono disturbi d.

2.2.2 Controllo in anello aperto (AA) con compensazione del disturbo misurabile

[immagine dagli appunti del prof]

 M_d : misuratore del disturbo.

 d_m : misura di d.

Il controllore in questo caso non vede y, ma vede d, o meglio d_m .

Questo approccio funziona s il legame $(U,d) \to y$ è esattamente noto e se $d_m = d$, cioè se la misura del disturbo è corretta.

2.2.3 Controllo in anello chiuso (AC) o in retroazione o Feedback

[immagine dagli appunti del prof]

 M_y : misuratore di y.

 y_m : misura di y.

Questo sistema può contrastare i disturbi ed errori di modello anche senza conoscerli, il controllore ne vede gli effetti tramite y_m .

Naturalmente occorre sempre che $y_m=y$, se la misurazione è sbagliata non si può fare nulla. Non laavoriamo con le grandezze vere e proprie, ma con le loro misurazioni.

2.2.4 Controllo in anello chiuso (AC) con compensazione del disturbo

[immagine dagli appunti del prof]

Questo approccio è come il caso precedente ma più pronto nel reagire a d. Nel caso precedente in seguito a un disturbo si reagisce alle sue conseguenze, in questo caso si reagisce in maniera preventiva ai disturbi

N.B. la precisione di M_d conta meno di quella di M_y .

LEZIONE //2020 link clicca qui

LEZIONE //2020 link clicca qui

LEZIONE //2020 link clicca qui