

Lezione 06 - Sistemi aperti


Corso di Fisica Tecnica a.a. 2019-2020

*Prof. Gaël R. Guédon*Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano

Obiettivi della lezione

- > Definire un sistema aperto
- > Ricavare le equazioni di bilancio nel ipotesi di regime stazionario
- Definire la macchine aperta, lo scambiatore di calore, il diffusore e la valvola di laminazione
- Definire il rendimento isoentropico di una macchina aperta

Il sistema aperto



<u>Sistema di riferimento **Euleriano**</u>: il volume di controllo è fisso rispetto ad un sistema di riferimento inerziale.

Il sistema aperto

- Per semplicità considereremo una sola sezione di ingresso ed una sola sezione di uscita
- Il sistema è percorso da flussi monodimensionali:
 - > sono presenti condizioni di equilibrio termodinamico sulle sezioni di ingresso e di uscita (solo e soltanto all'ingresso e all'uscita, tutto quello che succede all'interno no)
 - > non viene fatta alcuna ipotesi in merito alla trasformazione termodinamica che il fluido subisce all'interno del sistema
- E' un sistema fluente e di conseguenza è necessario introdurre la variabile tempo (t) e di conseguenza i flussi di massa, di energia, di entropia, ecc

m Ė Ü H Ś Q L

Bilancio di massa

Per il bilancio di massa andiamo ad analizzare il volume di controllo che ha una determinata massa che nel tempo può variare

$$rac{dM}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow}$$
 La somma delle k sessioni di passaggio (nei nostri casi sono sempre 2)

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_i - \dot{m}_u$$
portata di portata di ingresso uscita

Equazione di continuità

 ρ : massa volumica

w: velocità media

 Ω : area della sezione di passaggio

 $\dot{m} = \rho w \Omega$ portata = massa volumica per velocità
media per area della sezione di passaggio

Esempio di sessione di passaggio (un tubo di ingresso)

Abbiamo anche qui lo stesso concetto di variazione di quantità nel tempo.

Bilancio di energia

$$\frac{dE}{dt} = \dot{E}^{\leftarrow}$$

energia netta entrante nel sistema
$$\dot{E}^{\leftarrow} = \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}^{\rightarrow} + \sum_{k} \dot{E}_{m,k}^{\leftarrow} + \text{sorgenti}_{\text{(es, radiazioni, reazioni chimiche...)}}^{\text{fonte di energia dovute a sorgenti}}$$

sessione di passaggio.

- Calore scambiato
- Lavoro scambiato
- Energia associata al trasporto di massa
- Energia dovuta ad una sorgente

Andiamo adesso ad analizzare queste 4 forme di energia che compongono l'energia netta entrante nel sistema

Dobbiamo considerare due contorni, quello esterno che è rigido (reale) e impermeabile e quello fittizio (ideale)

Calore scambiato che è permeabile


- Calore scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni non attraversate dalla massa: Q[←]
- Calore scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni attraversate dalla massa (ingresso e uscita): trascurabile

Lavoro scambiato

- \succ Lavoro scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni non attraversate dalla massa: **lavoro di elica** $-\dot{L}_e^{\rightarrow}$ (è la potenza meccanica che possiamo sfruttare)
- \succ Lavoro scambiato per unità di tempo attraverso le sezioni attraversate dalla massa (ingresso e uscita): **lavoro di pulsione** \dot{L}_{P}^{\leftarrow}

Lavoro di pulsione

E' il lavoro necessario per immettere nel sistema la massa che il sistema scambia con l'esterno



Si consideri un sistema $V + V_m$ occupato dalla massa $M + M_i$. Se si immette la massa M_i nel volume V il sistema complessivo subisce una variazione (riduzione) di volume mantenendo costante la massa.

Lavoro di pulsione

 \triangleright Questo è un sistema chiuso che scambia con l'esterno un lavoro L_P^{\leftarrow} :

$$L_P^\leftarrow = -\int_{V+V_m}^V P dV = P V_m$$
 (Pèuna costante)

$$L_P^\leftarrow = M_i P v_i$$
 M_i= massa immessa nel sistema P=pressione costante che agisce su M_i v_i= volume specifico della sessione di ingresso.

(allo stesso modo possiamo calcolare per la sessione d'uscita)

Questo termine di lavoro compare per ogni sezione di ingresso e di uscita della massa

Energia associata al trasporto di massa è tutta l'energia che è associata a quella della massa che

è tutta l'energia che è associata a quella della massa che entra nel sistema. La massa che entra ha una sua energia interna, una sua energia potenziale e una energia cinetica.

- \triangleright Nel valutare l'energia entrante nel sistema occorre tenere presente che la massa che attraversa la superficie di controllo trasporta con sé energia (E_m)
- Risulta somma delle energie associate ai flussi di massa (energia interna, energia potenziale ed energia cinetica):

$$\dot{E}_{m} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow} \begin{pmatrix} \text{e. interna} & \frac{w}{2} \\ u + gz + \frac{w}{2} \\ \text{e. potenziale,} \\ \text{g= gravità,} \\ \text{z= altitudine della} \\ \text{sessione di passaggio} \end{pmatrix}_{k}$$

(k è il solito indice che itera su tutte le sessioni di scambio con l'esterno, nel nostro corso sono sempre due, ingresso e uscita)

Termini sorgenti Sono quei fenomeni fisici a cui è soggetto il nostro sistema aperto

- Effetto joule (es. fornello a induzione)
- Reazioni chimiche (es. combustione)
- Reazioni nucleari
- Radiazioni (es. microonde)
- ➤ Ecc

Bilancio energetico

$$\frac{dE}{dt} = \dot{E}_m + \dot{Q}^\leftarrow - \dot{L}_e^\rightarrow + \sum_k \left(\dot{L}_P^\leftarrow\right)_k \quad \text{(equazione che abbiamo visto prima)}$$

calore entrante

dal contorno

OVVEro: (espandendo tutti i termini)

e. associata alla massa entrante e. associata alla massa uscente del sistema del sistema
$$\frac{dE}{dt} = \dot{m}_i \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_i - \dot{m}_u \left(u + gz + \frac{w^2}{2} \right)_u + \dot{Q} \leftarrow -\dot{L}_e^+ + \dot{m}_i (Pv)_i - \dot{m}_u (Pv)_$$

notiamo che l'entalpia di una determinata sessione k di scambio
$$(u+Pv)_k=(h)_k$$

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow} \left(h + gz + \frac{w^{2}}{2} \right)_{k} + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}_{e}^{\rightarrow}$$

differenza

Lavori di pulsione all'ingresso

Bilancio di entropia

In modo analogo è possibile ricavare l'equazione di bilancio entropico:

$$\frac{dS}{dt} = \sum_{k} \dot{m}_{k}^{\leftarrow} s_{k} + \dot{S}_{Q}^{\leftarrow} + \dot{S}_{irr}$$

L06: Equazioni di bilancio

C'è una semplificazione che possiamo fare molto spesso ai sistemi aperti, ed è l'ipotesi di regime stazionario, cioè che le variazioni di massa, di energia, di entropia nel sistema sono nulle nel tempo. Quindi i tre bilanci che abbiamo visto precedentemente si riducono alle tre equazioni che vediamo in questa slide.

Regime stazionario

Tra le situazioni che si presentano più frequentemente in ingegneria vi sono le cosiddette condizioni di stazionarietà o di regime permanente:

$$\frac{dM}{dt} = 0 \qquad \frac{dE}{dt} = 0 \qquad \frac{dS}{dt} = 0$$

$$\dot{m}_i^\leftarrow = -\dot{m}_u^\leftarrow = \dot{m}$$

$$\dot{m}_i^\leftarrow = -\dot{m}_u^\leftarrow = \dot{m}$$

$$\dot{m} \begin{bmatrix} \text{differenza di entalpia, di energia potenziale e di energia cinetica}_2 - w_u^2 \\ (h_i - h_u) + g(z_i - z_u) + \frac{w_i^2 - w_u^2}{2} \end{bmatrix} + \dot{Q}^\leftarrow - \dot{L}_e^\rightarrow = 0$$

$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q^\leftarrow + \dot{S}_{irr} = 0$$
 anche il bilancio entropico si semplifica allo stesso modo del bilancio energetico

spesso energia potenziale e cinetica verranno trascurate nei nostri esercizi, quindi rimarremo solo col termine (h_i-h_u) che è il delta h.

Macchina aperta

lo scopo delle macchine aperte è proprio quello di scambiare lavoro

E' un dispositivo adiabatico destinato a scambiare lavoro per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale e di energia cinetica tra le sezioni di ingresso e di uscita.

Se la macchina aperta assorbe lavoro dall'esterno, si parla di compressore o pompa a seconda del fluido di se la macchina aperta $\,m\,$ lavoro, (per la turbina ron c'è distinzione del fluido di lavoro) produce lavoro, cioè genera La pompa cerca di aumentare la potenza meccanica. L_T Situazione opposta a quello $L_{\it C}$ pressione del liquido al suo Le turbine sfruttano il flusso della turbina: La potenza interno, la differenza col di massa al loro interno per meccanica inserita nel compressore sta nel fatto che trasformare l'energia che la compressore è trasformata in essendo il liquido solitamente massa porta in lavoro da scambiare entalpia. incomprimibile, il volume specifico ucon l'esterno. Come lo fa? La del liquido non varia Turbina ottiene il *Turbina* Compressore m suo scopo riducendo il suo contenuto entalpico. \dot{m}

Se parliamo di un gas in ana turbina, quest'ultimo si espande,

riduce la sua pressione e temperatura, e così aumenta I fluido di lavoro è un gas il suo volume specifico. Da notare che nel disegno

il lato di ingresso è quello corto, poi il gas si espande

ed esce dal lato più lungo (a simboleggiare che si è espanso.

$$\rightarrow$$
 $\dot{m}(h_i - h_u) - \dot{L}_e^{\rightarrow} = 0$
Bilancio energetico

nel caso della turbina il lavoro di elica uscente è positivo, quindi l'entalpia in ingresso è maggiore dell'entalpia in uscita.


il fluido di lavoro è un **liquido**

$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$

Scambiatore di calore

é l'opposto delle macchine aperte: non scambia lavoro, e il suo unico obbiettivo è scambiare calore.

E' un dispositivo destinato a **scambiare calore** e che **non scambia lavoro** per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale e di energia cinetica tra le sezioni di ingresso e di uscita.




$$\rightarrow \dot{m}(h_i - h_u) + \dot{Q}^{\leftarrow} = 0$$

$$\rightarrow \dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q^{\leftarrow} + \dot{S}_{irr} = 0$$

Differenza fra diffusore e ugello dipende se lo stato di ingresso si trova a una Diffusore (w \) e ugello (w /) velocità di ingresso maggiore (diffusore) rispetto a quella d'uscita o viceversa (ugello)

I diffusori e gli ugelli sono sistemi aperti stazionari che operano senza scambio di lavoro né calore per i quali si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale tra le sezioni di ingresso e di uscita.



$$\left[(h_i - h_u) + \frac{w_i^2 - w_u^2}{2} \right] = 0$$

$$\rightarrow \dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$


L'unica cosa che succede in questo sistema è che la pressione scende fra ingresso e uscita, è come

Valvola di laminazione uno strozzamento.

non scambia calore)

E' un dispositivo adiabatico che non scambia lavoro per il quale si ipotizzano trascurabili le variazioni di energia potenziale e di energia cinetica tra le sezioni di ingresso e di uscita. Si ottiene un processo detto di laminazione isoentalpica.

(entalpia in ingresso e in uscita sono identiche)



$$(h_i - h_u) = 0$$

$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_{irr} = 0$$

L06: Rendimento isoentropico di una macchina aperta

Fin'ora abbiamo visto i vari componenti che possiamo trovare all'interno di un impianto. Delle macchine aperte abbiamo detto che ci sono Turbina, compressore e pompa. Avevamo detto che nel sistema aperto era importante sapere lo stato di ingresso e lo stato di uscita e non ci interessava la trasformazione interna al sistema (tipo sapere se è irreversibile o reversibile). Un parametro che ci sarà molto comodo è il rendimento isoentropico.


Turbina

Si chiama rendimento isoentropico di una **macchina motrice aperta** (turbina) il rapporto fra la potenza realmente ottenuta e la potenza massima ottenibile in condizioni ideali (trasformazione del fluido isoentropica e quindi adiabatica reversibile) a parità di condizioni in ingresso e a parità di pressione di fine espansione.

rendimento
$$\eta_T = rac{\dot{L}_{reale}^{ op}}{\dot{L}_{ideale}^{ op}} = rac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_2)}$$

Per esempio un produttore di turbine, calcola quale sarebbe la potenza meccanica prodotta in modo ideale con una certa pressione (e temperatura) di ingresso (1) e una certa pressione (e temperatura) di uscita (2), poi nella realtà si va a misurare i valori effettivamente trovati (2'). Andando a confrontare i due valori delle due potenze meccaniche calcolate (quella della turbina ideale e quella della turbina reale)

possiamo trovare il parametro del rendimento isoentropico. Questo parametro mostra le prestazioni della turbina.




Compressore e pompa

Si chiama rendimento isoentropico di una macchina operatrice aperta (compressore e pompa) il rapporto fra la potenza minima spesa in condizioni ideali (trasformazione del fluido isoentropica e quindi adiabatica reversibile) e la potenza realmente spesa a parità di condizioni in ingresso e a parità di pressione di fine espansione.

$$\eta_{C}=rac{\dot{L}_{ideale}^{ op}}{\dot{L}_{reale}^{ op}}=rac{(h_{1}-h_{2})}{(h_{1}-h_{2})}$$

[discorso simile alla slide precedente]



L06: Irreversibilità interna e lavoro specifico

Illustrazione del legame fra le irreversibilità che possono accadere all'interno di un sistema aperto e altre grandezze (in questo caso la temperatura), vediamo una dimostrazione:

L'irreversibilità interna associata al moto del fluido

Si consideri il moto stazionario di un fluido in un tratto di condotta infinitesimo con l'ipotesi che lo scambio di calore con l'esterno sia realizzato in modo reversibile. Dopo opportuni passaggi e trascurando le variazioni di energia cinetica e potenziale, il bilancio energetico ed entropico per unità di massa sono:

Ricordando che dh=du+vdP+Pdv (definizione) di entalpia e $du=\delta q^{\leftarrow}-\delta l^{\rightarrow}$ (primo principio sistema chiuso)

Essendo u funzione di stato posso considerare una trasformazione reversibile e scrivere du=Tds-Pdv, da cui otteniamo dh=Tds+vdP

Non ho capito molto di questa slide.

Fisica Tecnica – Prof. Gaël R. Guédon

L'irreversibilità interna associata al moto del fluido

Si ottiene quindi:

$$dh = \delta q_{rev}^{\leftarrow} - \delta l_e^{\rightarrow}$$

$$\longrightarrow dh = \delta q_{rev}^{\leftarrow} + T ds_{irr} + v dP$$

E quindi:

passaggi...

$$\rightarrow \delta l_e^{\rightarrow} = -vdP - Tds_{irr}$$

conclusione:

Integrando fra la sezione di ingresso e quella di uscita:

Cosa ne deduciamo?

Per esempio in una turbina il lavoro d'elica è positivo ed essendo la temperatura e s_irr positivi, ottengo che se ho irreversibilità il mio lavoro è minore rispetto al

lavoro reversibile, perché una parte della mia energia viene dissipata per via delle irreversibilità interne (es. gli attriti), in generale questo comporta un aumento della temperatura.

 $l_e^{\rightarrow} = -\int_i^u v dP - \int_i^u T ds_{irr}$

Nell'esempio del compressore invece il lavoro d'elica è negativo (spendiamo energia per far funzionare il compressore) e quando ci sono irreversibilità ho una spesa maggiore rispetto al caso ideale, perchè una parte dell'energia viene dissipata dalle irreversibilità interne, quindi anche qua c'è spesso lavoro reversibile

Energia dissipata per irreversibilità interna (in generale porta a un incremento di T)

un incremento di temperatura.

di elica.

L'irreversibilità interna associata al moto del fluido

In generale <u>l'irreversibilità interna</u> associata al moto <u>si traduce in una spesa</u> energetica per movimentare il fluido <u>che può essere espressa come</u>

$$\dot{L} = \dot{V} \Delta P$$
 (si ha una variazione di pressione)

 \dot{L} Potenza meccanica necessaria a movimentare il fluido (W)

 $\dot{V} = w\Omega$ Portata volumetrica (m^3/s)

Perdite di carico (Pa) Questa variazione di pressione dipende dal fluido, dalle condizioni della macchina e da molti fattori. Le perdite di carico sono la differenza che c'è fra il comportamento ideale e quello reale, le perdite di carico sono la componente legata alle irreversibilità del sistema.

Le perdite di carico possono avere diverse origine: attrito, cambi di direzione, cambi di sezione, ostacoli, ecc

L06: Irreversibilità interna e lavoro specifico

Vediamo come calcolare le perdite di carico in vari casi, iniziamo con le perdite di carico concentrate

L'irreversibilità interna associata al moto del fluido

Nel caso di perdite di carico concentrate:

$$\Delta P = K \rho \frac{w^2}{2}$$
(chiamata)

con la costante di proporzionalità K che dipende dalla singolarità geometrica e che è determinata sperimentalmente. Qualche esempio nella seguente tabella:

	Restringimento brusco	Allargamento brusco	Gomito a 40°	Gomito a 50°	Gomito a 90°	Curva a 90°	Diramaz. a T (per entrambi i flussi)	Diramaz. a gomito	Tratto che segue la diramaz.
					Ţ	J.	V ₁ V ₂	V ₁ V ₂	
K	0,5	1	0,14	0,36	1	0,5	3	1,5	1

L'irreversibilità interna associata al moto del fluido

Nel caso di perdite distribuite: (è l'energia dissipata per via dell'attrito)

$$\Delta P = \int \frac{L}{D} \rho \frac{w^2}{2}$$
(ancora la pressione dinamica)

ove L e D rappresentano rispettivamente la lunghezza ed il diametro del condotto. Il coefficiente adimensionale f è detto fattore di attrito (di Darcy) ed è funzione delle caratteristiche di moto del fluido, in particolare del numero di Reynolds ($Re = \rho w D/\mu$).


Per un moto laminare (
$$Re < 2000$$
)

$$f = \frac{64}{Re}$$
$$f = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$$

L06: Compressore alternativo ideale

Esempi di casi particolari... Questa rappresenta il classico compressore che si ha in garage, o la pompa della bicicletta... (non ha detto nulla a riguardo)

Compressore alternativo ideale






Diagramma della macchina ideale

$$l_{ca}^{\rightarrow} = -\int_{2}^{3} v dP$$

L06: Pompa ideale

(non ha detto nulla a riguardo)

Pompa ideale

