

Lezione 03 - Trasformazioni

Corso di Fisica Tecnica a.a. 2019-2020

*Prof. Gaël R. Guédon*Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano


Obiettivi della lezione

- > Calcolare lavoro e calore scambiato
- > Definire i calori specifici ed i loro valori per un gas perfetto
- > Definire le trasformazioni politropiche

Il lavoro termodinamico

In un dispositivo cilindro-pistone, uno squilibrio di forze infinitesimo tra forze esterne e forza interna $(P \cdot A)$ provoca uno spostamento infinitesimo del pistone a cui corrisponde un lavoro

$$\delta L^{\rightarrow} = PAds = PdV$$




Il lavoro termodinamico

Si è considerato il sistema costituito dal solo fluido comprimibile e la **trasformazione quasi statica**. In termini di **grandezze specifiche**, la relazione diventa

$$\delta l^{\rightarrow} = P \cdot dv$$


Quando il sistema evolve da uno **stato iniziale** (i) ad uno **stato finale** (f) attraverso una **successione di stati di equilibrio**, allora sarà possibile esprimere una legge, detta **equazione della trasformazione**, tra le variabili di stato P e v e la integrazione di Pdv rappresenterà il lavoro scambiato durante la trasformazione.

Il lavoro termodinamico



$$l^{\to} = \int_{i}^{f} P dv$$

Il calcolo dell'integrale al secondo membro richiede la conoscenza della funzione P = P(v) detta equazione della trasformazione




Consideriamo ora un'espansione isoterma reversibile da V_i a V_f

$$L^{\rightarrow} = Ml^{\rightarrow} = MR^* \int_{v_i}^{v_f} \frac{T}{v} dv = MR^* T \ln \left(\frac{v_f}{v_i} \right)$$







Trasformazione reversibile (lenta): ad ogni istante le molecole dentro il pistone hanno il tempo di andare in uno stato di equilibrio




Trasformazione irreversibile (veloce): le molecole vicine al pistone non hanno il tempo sufficiente per seguire il movimento di esso e si rarefanno nelle immediate vicinanze, provocando una diminuzione di pressione nei pressi del pistone



Trasformazione reversibile: lenta con pressione all'interno del sistema ben definita



Trasformazione irreversibile: veloce con ambiente a $P=P_f$, la forza applicata sul pistone è uguale a $P_f\cdot A$ dall'inizio alla fine



Consideriamo ora un'espansione isoterma reversibile da V_i a V_f

$$L^{\rightarrow} = Ml^{\rightarrow} = MR^* \int_{v_i}^{v_f} \frac{T}{v} dv = MR^* T \ln \left(\frac{v_f}{v_i} \right)$$

Se espandiamo il gas in modo irreversibile, il lavoro compiuto è


$$L_{irr}^{\rightarrow} = M l_{irr}^{\rightarrow} = M P_f \Delta V$$

Il lavoro reversibile è maggiore del lavoro irreversibile (vero in generale)

Funzione di stato

Una funzione di stato è una proprietà del sistema che dipende solamente dallo stato in considerazione, e non dalla natura del processo (cammino) attraverso il quale il sistema è arrivato allo stato attuale.

Un banale esempio di funzione di stato è l'altezza.



Funzione di stato

➤ Il lavoro **NON** è una funzione di stato


L'altezza finale **NON DIPENDE** dal cammino.


➤ Il lavoro compiuto **DIPENDE** dal cammino (trasformazione)

Il tempo trascorso **DIPENDE** dal cammino.

Il lavoro termodinamico in un ciclo

 δl^{\rightarrow} non è un differenziale esatto e il lavoro L^{\rightarrow} non è una funzione di stato in quanto l'area sottesa dipende dall'equazione della trasformazione.





II calore

- Non va confuso con la temperatura
- Capacità termica = rapporto tra il calore fornito al sistema e la variazione di temperature del sistema stesso

$$C_{x} = \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT}\right)_{x}$$

Calore specifico =
 rapporto tra la capacità termica
 del sistema e la sua massa

$$c_{x} = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_{x}$$

Il pedice x precisa la **trasformazione** lungo la quale viene scambiato il calore δQ .

Calori specifici a pressione costante ed a volume costante

$$c_{P} = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_{P} \qquad c_{V} = \frac{1}{M} \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT} \right)_{V}$$

$$c_P = \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT}\right)_P \qquad c_V = \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT}\right)_V$$

I calori specifici c_P e c_V possono essere interpretati come **derivate parziali di funzioni termodinamiche**.

Calore specifico a volume costante

Essendo u funzione di stato e come tale esprimibile in funzione di due qualsivoglia variabili termodinamiche, si può scrivere u=u(T,v) e di conseguenza

$$\delta q^{\leftarrow} = du + Pdv$$

$$\delta q^{\leftarrow} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{T} dv + Pdv$$

Nel caso di una trasformazione a volume costante (dv = 0), si ha

$$\delta q^{\leftarrow} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V} dT \qquad \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT}\right)_{V} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V} \qquad c_{V} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V}$$

La funzione entalpia

$$h = u + Pv$$

L'entalpia è una **funzione di stato** che esprime la quantità di energia che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente.

Per le trasformazioni che avvengono a pressione costante, la variazione di entalpia è uguale al calore scambiato dal sistema con l'ambiente esterno.

Calore specifico a pressione costante

Il suo differenziale permette di riscrivere in forma diversa il primo principio

$$dh = du + vdP + Pdv$$
$$dh = \delta q^{\leftarrow} + vdP$$
$$\delta q^{\leftarrow} = dh - vdP$$

$$\delta q^{\leftarrow} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_{T} dP - vdP$$

Nel caso di una trasformazione a pressione costante (dP = 0), si ha

$$\delta q^{\leftarrow} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{P} dT \qquad \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT}\right)_{P} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{P} \qquad c_{P} = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_{P}$$

Calori specifici a pressione costante ed a volume costante

$$c_P = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P \qquad c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V$$

Per essere derivate di funzioni di stato, possono in generale essere espresse come funzioni di una coppia di variabili termodinamiche (in particolare dalla coppia di variabili termodinamiche intensive T, P)


$$c_V = c_V(T, P)$$

$$c_P = c_P(T, P)$$


Energia interna del gas ideale

> Esperienza di Joule sull'espansione libera

bagno termostatico (sistema composto isolato)








Stato finale


Energia interna del gas ideale

> Esperienza di Joule sull'espansione libera

bagno termostatico (sistema composto isolato)



Stato iniziale



Stato finale

Tra istante iniziale e finale, abbiamo

$$\Delta P \neq 0$$

$$\Delta V \neq 0$$

$$\Delta T = 0$$

$$u = u(T)$$

Il calore specifico a volume e pressione costante per i gas ideali

$$c_V = c_V(T)$$

$$c_P = c_P(T)$$

Calori specifici di un gas ideale

u = u(T)

Calore specifico a volume costante

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{du}{dT}\right)$$

> Entalpia specifica per un gas ideale

$$h = u + Pv$$

$$Pv = R^*T$$

$$h = h(T)$$

Calori specifici di un gas ideale

$$h = h(T)$$

> Calore specifico a pressione costante


$$c_P = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{dh}{dT}\right)$$

> Relazione di Mayer

$$c_P = c_V + R^*$$

$$c_P = \left(\frac{dh}{dT}\right) = \left(\frac{du + d(Pv)}{dT}\right) = \left(\frac{du + d(R^*T)}{dT}\right) = \left(\frac{du}{dT}\right) + R^*$$

Calori specifici di un gas ideale



Fonte: https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/

Calori specifici di un gas perfetto

- > I calori specifici di un gas ideale dipendono della temperatura
- > Questa dipendenza dalla temperatura è normalmente abbastanza debole
- In intervalli ristretti di temperatura i calori specifici dei gas ideali si ritengono spesso costanti: in questo caso il gas viene definito perfetto
- ➤ I gas reali a pressioni basse si comportano come ideali, in quanto per essi si annullano le interazioni molecolari ed i calori specifici risultano funzione della sola temperatura

Calori specifici di un gas perfetto

Gas Monoatomico

$$c_V = \frac{3}{2}R^* \qquad \qquad c_P = \frac{5}{2}R^*$$

Gas Biatomico o Poliatomico lineare

$$c_V = \frac{5}{2}R^* \qquad \qquad c_P = \frac{7}{2}R^*$$

Gas Poliatomico non lineare

$$c_V = \frac{6}{2}R^*$$
 $c_P = \frac{8}{2}R^*$

Il calore specifico del liquido incomprimibile ideale

$$c_V = c_P = c(T)$$

Il calore specifico del liquido incomprimibile perfetto

$$c_V = c_P = c =$$
costante

Si consideri una generica trasformazione quasi-statica per un sistema costituito da un gas ideale

$$\delta q^{\leftarrow} = c_{\chi} dT$$
 $\delta q^{\leftarrow} = du + P dv$ $\delta q^{\leftarrow} = dh - v dP$
$$\delta q^{\leftarrow} = c_{V} dT + P dv$$

$$\delta q^{\leftarrow} = c_{P} dT - v dP$$

$$\begin{aligned} (c_{\chi} - c_{P})dT &= -vdP \\ (c_{\chi} - c_{V})dT &= Pdv \end{aligned} \qquad \qquad \frac{c_{\chi} - c_{P}}{c_{\chi} - c_{V}} = -\frac{vdP}{Pdv}$$

Si definisce trasformazione politropica, la trasformazione quasi-statica di un gas ideale per la quale $c_x = costante$

➤ In tale caso è anche possibile definire l'indice della politropica n con la relazione:

$$n = \frac{c_{x} - c_{P}}{c_{x} - c_{V}}$$

> Separando le variabili e integrando, si ottiene l'equazione della politropica:


$$\frac{ndv}{v} = -\frac{dP}{P}$$

$$n \ln v = -\ln P$$

$$Pv^n = \text{costante}$$

Le trasformazioni politropiche per un gas perfetto


 \triangleright Per un gas perfetto, il valore di n è calcolabile



 $Pv^n = costante$

Le trasformazioni politropiche per un gas perfetto

 \triangleright Per un gas perfetto, il valore di n è calcolabile



1:Isobaro

2:Isotermo

3:Adiabatico

4:Isocoro

Le altre espressioni dell'equazione della politropica

$$Pv^n = \text{costante}$$

$$Pv^n = \text{costante}$$
 $Pvv^{n-1} = \text{costante}$

$$Tv^{n-1} = \text{costante}$$

$$T\left(\frac{R^*T}{P}\right)^{n-1} = \text{costante}$$

$$\frac{T^n}{P^{n-1}} = \text{costante} \qquad PT^{\frac{n}{1-n}} = \text{costante}$$

$$PT^{\frac{n}{1-n}} = \text{costante}$$

Le trasformazioni elementari

TRASFORMAZIONE	c_{x}	$n = \frac{c_x - c_P}{c_x - c_V}$
Isoterma $T = cost$	±∞	1
Isocora $v = \cos t$	c_V	±∞
Isobara $P = cost$	c_P	0
Adiabatica $q=0$	0	$k = \frac{c_P}{c_V}$

Lavoro scambiato lungo una generica politropica

Per $n \neq 1$ l'integrale del lavoro diventa

$$l^{\rightarrow} = \int_{1}^{2} P dv$$

$$l^{\rightarrow} = \frac{P_1 v_1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} \right]$$

$$l^{\rightarrow} = \frac{P_1 v_1}{n-1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$


Lavoro scambiato lungo una generica politropica

Per n = 1 (trasformazione isoterma) l'integrale del lavoro diventa

$$l^{\rightarrow} = \int_{1}^{2} P dv$$

$$l^{\to} = P_1 v_1 \ln \frac{v_2}{v_1} = P_1 v_1 \ln \frac{P_1}{P_2}$$


Gli stati termodinamici e le trasformazioni termodinamiche possono essere rappresentati in un «diagramma T - S»




➤ In un diagramma T – S, l'area sottesa dalla curva rappresentativa di una trasformazione internamente reversibile è uguale al calore scambiato dal sistema nella trasformazione

$$dS_{rev} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \qquad Q_{rev} = \int_{i}^{f} \delta Q_{rev} = \int_{i}^{f} T(S) dS$$

Per una trasformazione ciclica internamente reversibile, le aree incluse nelle curve chiuse rappresentative del ciclo nei diagrammi P - V e T - S sono uguali, essendo, per il primo principio: $L^{\rightarrow} = Q^{\leftarrow}$





\triangleright Equazione della politropica nel piano T-S

Nel caso di **trasformazione internamente reversibile**, possiamo scrivere dalla relazione $\delta q^{\leftarrow} = c_x dT$

$$Tds = c_x dT$$

Separando le variabili e integrando si ottiene l'equazione della politropica nel piano T-s

$$\frac{dT}{T} = \frac{ds}{c_x} \qquad \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} = \int_{s_0}^s \frac{ds}{c_x}$$

$$\ln \frac{T}{T_0} = \frac{s - s_0}{c_x}$$

$$T = T_0 e^{\frac{S - S_0}{C_X}}$$


 \triangleright Equazione della politropica nel piano T-S

$$T = T_0 e^{\frac{S - S_0}{C_X}}$$

Nel piano T - s (oppure T - S) tutte le politropiche sono rappresentate da **esponenziali**. In particolare:

- Le isoterme, avendo $c_x = \infty$ sono rette orizzontali e cosi, per il gas ideale, anche le isoentalpiche dato che h = h(T).
- Le adiabatiche reversibili (isoentropiche) invece sono rette verticali visto che $c_r = 0$.
- Le isocore, essendo $c_V < c_P$ sono più ripide delle isobare.

Rappresentazioni delle politropiche nei piani P - V e T - S



TRASF. INTERN. REVERSIBILE	$oldsymbol{l} = \int oldsymbol{P} oldsymbol{d} oldsymbol{v}$	$q = \int dq$
P = cost	$P\Delta { m v}$	$c_P\Delta \mathrm{T}$
v = cost	0	$c_V\Delta \mathrm{T}$
T = cost	$R^*T\lnrac{v_2}{v_1}$	$R^*T\lnrac{v_2}{v_1}$
	$-R^*T\ln\frac{\bar{P}_2}{P_1}$	$-R^*T \ln \frac{P_2}{P_1}$
q = 0	$-c_v\Delta T$	0
$c_x = \cos t$	$(c_x - c_V)\Delta T$	$c_{x}\Delta T$

$$\Delta u = c_v \Delta T$$

$$\Delta h = c_P \Delta T$$

$$\Delta s = ?$$

Sempre valide per GAS PERFETTI, essendo funzioni di stato!

Valide solo per **SISTEMI CHIUSI**, **determinate trasformazioni** e per **GAS PERFETTI**

Per il calcolo della variazione di entropia, sfruttiamo il fatto che essa sia una funzione di stato, e quindi calcolabile considerando una generica trasformazione reversibile. In tale caso, il primo principio si scrive

$$du = Tds - Pdv$$

Ovvero

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{P}{T}dv$$

Questa è l'espressione differenziale della variazione di entropia di un **generico** sistema

ightharpoonup Nel ipotesi di **gas ideale** abbiamo $du=c_VdT$ e $Pv=R^*T$. Per cui

$$ds = c_V \frac{dT}{T} + R^* \frac{dv}{v}$$

ightharpoonup Per un **gas perfetto** ($c_V = \cos t \, e \, c_P = \cos t$) possiamo integrare l'espressione sopra riportata

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R^* \ln \frac{v_2}{v_1}$$

Sfruttando l'equazione di stato del gas ideale ($Pv = R^*T$) si ricavano altre espressioni della variazione di entropia

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R^* \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_P \ln \frac{T_2}{T_1} - R^* \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_P \ln \frac{v_2}{v_1} + c_V \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Sempre valide per **GAS PERFETTI**, essendo **funzione di stato**!

Nel caso di **liquido incomprimibile perfetto** (v = cost) abbiamo le seguenti relazioni:

$$\Delta u = c\Delta T$$

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Sempre valide per <u>LIQUIDI INCOMPRIBILI PERFETTI</u> essendo **funzioni di stato**!

Per <u>SOLIDI INCOMPRIMIBILI PERFETTI</u> si possono usare i medesimi modelli

Note aggiuntive: trasformazioni internamente ed esternamente reversibili

Poiché una trasformazione è una interazione tra sistema e ambiente, una trasformazione reversibile esclude qualsiasi irreversibilità sia nel sistema sia nell'ambiente.

- Trasformazione internamente reversibile: nessuna irreversibilità si verifica all'interno del sistema
- Trasformazione esternamente reversibile: nessuna irreversibilità si verifica all'esterno del sistema
- Trasformazione totalmente reversibile (o reversibile): non implica alcuna irreversibilità sia all'interno che all'esterno del sistema

Fonti di irreversibilità

Le irreversibilità sono tutti quei fenomeni che rendono una trasformazione irreversibile

- > Attrito (forza che si oppone al moto di corpi a contatto)
- Espansione libera
- Miscelazione di due gas
- Scambio termico attraverso una differenza finita di temperatura
- Resistenza elettrica
- Deformazioni anelastiche dei solidi
- Reazioni chimiche

Trasformazione reale (irreversibile) descrivibile tramite una politropica

In alcuni casi particolari, una trasformazione reale, soggetta ad irreversibilità, può essere descritta tramite una politropica di indice n = costante

In tal caso, valgono i modelli e relazioni visti durante la lezione.