
CPU/REGISTRI/CICLO MACCHINA
martedi 8 novembre 2022 14:37

La cru è una gigantesca rete ammeivatation, con tutto quello che ci siamo delli ara le memoria è un altro grande circuito commenatorio.

COME SARA COMPOSTO IL NOSTRO PROCESSORE:



Soura formatio da un un to di controus che governa Justi i circuiti de sono presenti dintro al nostro processore.

Deutro avacmo un insieme di registri: Alcuni di questi registri (in alio n sx ) sa ranno i registri visibili al programme tore, quindi 16 registri gunecal purpose.

> I registri general purpose (GP) sono usati per memorizzare i dat durante i calcoli. Essendo pochi registri non tutti i dati possono essere memorizzati nel registri. Pertanto, occorre spostare in continuazione i dati dalla memoria al registri.

Poi auremo registri come MDR E MAR, che ci permettoro di mere un affaccio sil pus di sistema per poter annolare a dialagara con la mimoria!

ABBiomo un ALU che ci reamette di force delle operazioni lagico - ARTIMMETICHE abbastonza elementari, vieure oumeri in virgola mabile.

uno shifter che ci permettera di effettuare degli Shipi.

E poi una STRUTTURA di INTERCONNESSIONE.

È un insterne di fici che ad esemplo fermillero alla ALV di Akevere dalla menerala interna gli operardi della operationi.

Permittera allo shigres di scrivere IL risultato in aguino di quei 16 Registri.

Dorriamo capite qualé l'organizzazione migliore di quetta struttura di interconnessione per aunitare Intro.

LA SCEUTA CHE FARENO SARA UN TRACEOFF TRA COSTI E PRESTADIONI LE NOSTRE ISTRUZIONI SOLO COCLIBICATE IN RINARIO!

QUESTE PAROLE RINARIE SOLO HEHORIZZATE NEUA NEKOPUS DI LAVORO;

aundi l'esecuzione del processamento delle istruzioni, della memocia di lavoco, ventono potrete nel processore.

La parola Binaria viene copiata nel processore, della memoria, e usero del Tempo per processorla;

#### PROCESSAMENTO DEUE ISTRUZIONI.

#### 1. FETCH

Serve a precevore dalla memorcia il codice marchina della prossima istruzione de dobbinho nudare as eseguire.
Questo codice marchina describe la codifica della nostra istruzione!

#### 2. DECODE

Co la mastra correla un codica anacchisea e ma strispa di lat despirama decodificare cosa si

#### 2. DECO DE


Se la nostra parola un codice macchina e una stringa di lost dobbiomo decadificare cose o

Se vella fase di Jerch 10 leggo come coolice racchiva "somma" vella fase di decade us CPU Deve sayore che veglio andora vella ALV.

#### 3. EXECUTE

L'unità di controller, quideca Iletti i circum che sono disponieni, per eseguire l'istruzione che appinimo

- Ciclo istruzione: intervallo temporale necessario ad eseguire una istruzione nella sua interezza
- *Ciclo macchina*: intervallo temporale necessario ad eseguire una fase (fetch, decode, execute)
  - A seconda del tipo di istruzione, possono essere necessari un numero diverso di cicli macchina
- Stato macchina: periodo di tempo necessario per stabilizzare la rete dell'unità di calcolo (corrispondente al clock)



Completione on ciclo istruzione significa ovocivoree alla fase di fetch dell'istruzione successive.

PRENDIANO UN'ISTRUZIONE AD ALTO LIVEUD: a = a + b

Menariza dentro a la somme tra le variabili a e b. Questo è quello che 10 DICO AL PROCESSORE.

1 SOLA OPERAZIONE : LA SOMEMA.

2 VARIABILI COINVOLTE: a e b.

b viene accedição in sola litura e a viene accedição sia in lettura de in scritura;

IL PROCESSORE dourn Governance l'HW per dire: "leggi e, leggi b, gai la sommm, scrivi

a:  $\begin{array}{c|c} 15 \\ b: & 9 \\ \hline Prima \end{array} \qquad \begin{array}{c} a: & 24 \\ b: & 9 \\ \hline Dopo \end{array}$ 

L'ESECUZINE dourai portore a quelo comeio di stato.

LA VARIABLE IN CUI SCRIVO IL RISULTATE è necessariamente una variabile de infer ; queti valori sommo dentros a dei registri.

deve stabilise done sono memorizzati i volori dei sommera, deso stabilise done sonivere IL Risultato, e decidere quale operazione dono andore a surgere.

Gui operandi sono registrati nei resistra di uso generale. 1:00:58

QUAL'É IL FORMATO DELLE ISTRUZION I ASSEMBLY PER DESCRIVERE UN'OPERAZIONE DI QUESTO TIPO?

## ADDs <sorgente>, <destinazione>

Destinatione = destinatione + sorgente

Abbianno sempre porlator di contesto.

UNA CERTA INFORMAZIONE VIENE INTERPRETATOL IN UN CERTO HODO, A SECONDA DEL CONTESTO CHE GLI DIAHO.

COME DEVONO ESSEAC INTERPRETATI QUESTI OPERANDI?

OGNI ISTRUZIONE AUA FINE AVRĂ UN SUFFISSO, CIOÈ UNA LEITERA E LA LETTERA POSSIBILE SARÁ:

Quindi specificando una lettera alla fine di un'istruzione dico che LA sorgente e los destinguzione li devi interpretare come dati di 1 byte, z byte, 4 byte, 8 byte!

IL VALORE DEL REGISTRO DESTINAZIONE È SOURASCRITTO: SE LO VOGRE SALVARE DEVO PRIMA ROUGE una aquia.

SE GLI OPERA MOI DI SOPOJUNTE E dESTINAZIONE SONO DEI REGISTRI, IL NOME DEL AESISTRO CHE ANDREMO ad MILIZAGE, combioro.

OGNI REGISTRO, AVRA UN NOME CHE DIFENCE DALLA TAGLIA IN BYTE DEL DATO CHE

DOBBIAMO ACCEDERE.

11 SUFFISSO COVAT ESSERE COCRENTE COL MONE dei RECISTA SURGENTE C DESTINAZIONE CHE ANDRENO AD UNLIZZARE!

RAX RCX, SONO NOMI DI REGISTRI A GLI BIT.

SE Voglio Accedent A RAX A 16 BIT, IL NOME CAMBIERE IN "QX".

Word (W)

E IL NOME DE RESISTRI VIENE SEMPRE PRECEDITO da UN " ">" >" .

ADDW %ax, %bx

PRENOT: IL REGISTRO "Ex" che deve essere un registro a 16617, prenoti il registro "bx", famme la samma e IL Risultono scrivico nel registro destimazione.

questa istruzione assembly viene pai presa e scritta in una sequenza di bit che la CPU è in grando di interpretate: come? mudiante un circuno consinatario.

### QUALI REGISTRI HO A DISPOSIZIONE?

FACCIANO UND DIFFERENZA FRA REGISTRI FISICI E REGISTAI VIRTUALI.

Registri fisici e registri virtuali	le Registro físico e uma scati
• I registri di uso generale (general purpose) visibili al programmatore e alcuni dei registri fondamentali sono i seguenti:	le registro físico è una san di flip-flap che ho dinivor al muo processore;
R8B R8W R8D R8  CL CX ECX RCX  BPL BP EBP RBP  R9B R9W R9D R9  R13B R13W R13D R13  DL DX EDX RDX  SIL SI ESI RSI  BL BX EBX RBX  DIL DI EDI RDI  R15B R15W R15D R15  R15B R15W R15D R15	Ma se posso acceder a deti du sono avre, longuero, vora allore, di un reciotro gisico legapo una sotto porzione
FLAGS EFLAGS RFLAGS IP EIP RIP	Registre virtual = sono de
64-bit Register 32-bit Register 16-bit Register 8-bit Register	50 Troiusiems the si eyeggian al Recistro A 64 bis.

Se 10 scrivo um valace a 64 bit dentre um negistro físico e scrivo 1 lete dentro um registro virtuale jui piccolor e poi leago nuovoimente il Registro físico grande, il mio valore seria combiato. Perché quel Bre avea modificato և Bre mino significativo del mio registro lisico.

SE SI MODILIJICA UN BYTE del REGISTRO FISICO A 64 BIT, IL VALORE PRECEDENTE DEL REGISTRO A 64 BUT É PERSO.

1 REGISTRI FISICI A GU BIT SOLO: RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15.

COHE FACCIO AD ACCEDIERE CUILLE SOTTOPORZIONI DEI ASSISTAI VIRTUGE?

IN R8 FISICO, PER ACCEDIUCE CUILLE LONGUERE WERRENTO RED, PER OUCEDURE CUILLE UNORD

R8W, PER ACCEDIUL COL 1 BTE R8B.

R8B R8W R8D R8

CON UN SULLISSO COERENTE.

II

S E {8, w, L, Q}


BYTE, WORD, LOWEWORD, QUADWORD

1 BYTE = 1BYTE
1 WORD = ZBYTE
1 LONGWORD = 4 BYTE
1 QUADWORD = 8 BYTE

NA DEVO POTER COPIARE DATI DA UN REGISTRO ALL'ALTRO E DEVO AVERE UN INTERCONNESSIONE FRA REGISTRI E POI DEVO INTERCONNETIERE QUESTI REGISTRI AI CIRCUITI (HE FANNO CALCOLI, PER ESEGUIRE LE MIE OPERAZIONI. OSSIA LA ALUE LO SHIFTER.

(DATA BUS NUTERAD)

# INTERCOUNESSIONE TRANTE



contenuro di RAS conincia ai viaggi ara sul BUS, Rassiunge Jutto quanti i Registri, MA Poiche selo RAX ha Wi=1, aggiornera il sur vollore.

QUESTA È LA INTERCONNECTION STRUCTURS.
LA ABBIAMO REALIZZATA!