第一章概论

主要内容:

计算机的基本概念

计算机的诞生和发展


系统硬件组成(主要部件、系统结构)

计算机的性能指标

1.1 计算机的基本概念

电子计算机 ——

是一种可以存储程序,并且通过执行程序指令,可以自动、高速、精确地对数字信息进行各种复杂处理,然后输出运算生品的高科技智能电子设备。



运算器和控制器,已集成在CPU中!

绿色箭头线 → 指令信息 黄色箭头线 → 数据信息 天蓝箭头线 → 控制信号

白色箭头线 —> 状态信息

1.1.1 信息的数字化表示

1. 在计算机中用数字代码表示各种信息

二进制代码

例1 用数字代码表示数据

- 5 表示为 0 101
- 5 表示为 1101

例2 用数字代码表示字符

A 表示为 01000001

B 表示为 01000010

例3 用数字代码表示命令、状态

启动 表示为 00

停止 表示为 01


正在工作 表示为 10

工作结束 表示为 11


2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码

数字型电信号

例1 用电平信号表示数字代码



例2 用脉冲信号表示数字代码



实现串行 操作

3. 信息数字化表示的优点


- (1) 物理上易实现信息的表示与存储
- (2) 抗干扰能力强,可靠性高
- (3) 数值的表示范围大,精度高
- (4) 可表示的信息类型广泛
- (5) 能用数字逻辑技术进行处理

因此, 计算机中采用二进制形式表示信息

1.1.2 存储程序工作方式

- 1. 编制程序
- 2. 存储程序
- 3. 自动、连续执行程序
- 4. 输出结果

※计算机的工作流程



1.1.3 计算机的分类

计算机从总体上来说分为两大类: 模拟计算机和数字计算机。

各自主要特点:

- *模拟计算机:由模拟运算器件构成,处理在时间和数值上连续的模拟量(如:电压、电流等);
- ★数字计算机:由数字逻辑器件构成,处理离散的数字量。

其中数字计算机又可分为:

专用计算机和通用计算机。

专用机——是以快速、经济和高集成度为主要指标的特殊计算机,它是针对特定任务设计的计算机,适应性较差(如:工控机、ATM等)。

通用机——适应性较高,但是牺牲了效率、速度和经 济性,如个人电脑。

按照系统规模和计算能力,也可以分为:

- ※巨型机(超算)、
- ※ 大型机、
- ※ 小型机、
- ※ 微型机,等等
- ●它们的系统规模和计算能力依次递减。
- ●随着超大规模集成电路技术的不断发展, 类型的划分会动态变化。

※几种类型的计算机对比:

