



3CD - CAD

Inventor – 3D náčrt, tažení, šablonování, skořepina

VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA STROJNÍHO TECHNICKÉ INŽENÝRSTVÍ V BRNĚ





3D náčrt






- Obsahuje nástroje pro tvorbu složitějších prostorových křivek
- Umožňuje propojovat více 2D náčrtů
- Příklad: Vytvoření křivky ze dvou 2D náčrtů
- Tvorba konstrukční roviny v koncovém bodě čáry s využitím čáry jako normály roviny
- Tvorba druhého náčrtu z koncového bodu prvního náčrtu
- 3 4 Zahrnutí geometrie ze 2D náčrtů do 3D náčrtu pomocí příkazu "Zahrnout geometrii"
- 5 6 Tvorba rádiusu pomocí příkazu "Ohyb"; dokončení 3D náčrtu










Tažení

- Funkce umožňující tažení zvoleného profilu po trajektorii
- K příkazu jsou potřeba minimálně dva náčrty profil, trajektorie (případně ještě vodící trajektorie nebo plocha)
 - Trajektorie musí protínat rovinu profilu a počáteční bod musí být umístěn v průsečíku rovin trajektorie a profilu!
- Výběr profilu a trajektorie
- 3 Trajektorie nemusí ležet v rovině, může mít složitější průběh vytvořený např. pomocí 3D náčrtu
 - Příkaz umožňuje vytvářet složitější tažení pomocí "Trajektorie a vodící trajektorie" nebo "Trajektorie a vodící plocha"







Šablonování


Tažení Reliéf Dobtisk


Vysunutí Rotace Šablonování Dodvodit Importovat

Sřoubovice Šžebro

Vytvoření


- Nástroj určený k tvorbě složitějších objemových nebo plošných těles nebo pouze ploch
- Propojení několika profilů mezi sebou (s pomocí trajektorie nebo osy)
- **Příklad:** Vytvoření těla plastové nádoby
- 1 2 Vytvoření profilů v odsazených rovinách







Šablonování


- Postupný výběr profilů (v pořadí, v němž se mají propojit)
- Pro složitější přechody je možné přidat trajektorii nebo osu šablonování
- U koncových profilů je možné nastavit podmínku směru (šablonování se nyní napojuje kolmo na profil)










Skořepina



- Funkce umožňuje tvorbu skořepinových těles (odebráním vnitřního materiálu a ponecháním určité tloušťky stěny)
- · Vybírají se plochy, které se mají odstranit a tloušťka stěny
- Příklad: Vytvoření plastové nádoby (ze šablonování)
- ① Výběr horní plochy pro odstranění, nastavení tloušťky stěny na 1 mm
- 23 Např. spodní plocha může mít větší tloušťku; lze nastavit odsazení skořepiny (dovnitř, vně, souměrně)
 - Výsledná skořepina a rozdílná tloušťka stěny je vidět při pohledu v řezu (F7 v náčrtu)










Vytvořte model plastové nádržky















- Náčrt prvního profilu (obdélník se zaoblenými rohy) a kolmá náčrtová rovina, v ní vytvořená křivka spline pro osu šablonování
- V tvořících bodech spline vytvoříme kolmé pracovní roviny (LMB na bod a křivku)
 (body spline nejsou zakótovány a zavazbeny z důvodu manipulace se spline)
- V pracovních rovinách promítneme bod křivky a vytvoříme náčrty dle zadání







- Spustíme příkaz šablonování a postupně přidáme profily v pořadí, jak po sobě následují
- Pokud požadujeme, aby šablonování probíhalo podél konkrétní osy, můžeme vybrat osu z Náčrt2 (v tomto případě nepoužijeme)






- 123 Vytvoříme skořepinu odebráním horní plochy, nastavením tloušťky stěny na 0,3 mm a tloušťky spodní plochy na 1 mm
 - Provedeme zaoblení (3,5 mm) na spodní hraně nádržky uvnitř i vně
 - Na horní ploše nádržky provedeme vysunutí mezikruží









- Jako poslední vytvoříme náčrt a vysunutí na ploše vytvořené v předchozím kroku
- Tímto je celý model dokončený!


 Vnitřní tvar s přechodem z tlustšího dna na tenčí stěnu je zřetelný v řezu (F7 v náčrtu)







Tažení – Příklad (Trubka s přírubami)









HINT: CREATE ONE HALF AND THEN MIRROR IT

Odkazy

- Modelování složitějších součástí a šablonování háku:
 http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U10 3D modelovani dilu v systemu Inventor.pdf
- Příklad na použití příkazů tažení a skořepina: http://www.autodeskclub.cz/clanek/5534-prakticke-vyuziti-funkci-tazeni-a-skorepina

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA...



http://uk.fme.vutbr.cz/



https://www.facebook.com/UstavKonstruovani/



https://www.youtube.com/user/ustavkonstruovani/