



## 3CD - CAD

Inventor – Pracovní konstrukční prvky, zešikmení, zaoblení, zkosení, díra, pole a zrcadlení

VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA STROJNÍHO TECHNICKÉ INŽENÝRSTVÍ V BRNĚ




### Pracovní konstrukční prvky – bod, osa, rovina


Osa ▼


Rovina
▼ USS

Pracovní konstrukční prvky

- Nástroje sloužící k tvorbě podpůrných prvků dalších modelovacích nebo editačních operací
- Způsob vytvoření prvku je možné zvolit nebo se vybere automaticky podle posloupnosti vybíraných elementů
- Příklad: Tvorba odsazené roviny LMB a tažení myší
- Příklad: Tvorba symetrické roviny LMB na 2 roviny, mezi nimiž má být symetrická rovina vytvořena
   Obdobně lze tvořit osu kliknutím na dvě roviny, apod.










### Zešikmení

- Nástroje na panelu "Upravit" používáme většinou po vytvoření základního tělesa pomocí operací vysunutí, rotace, apod.
- Nástroj k zešikmení ploch(y)
- Metody zešikmení: Pevná hrana, Pevná rovina, Čára přerušení
- Automatické řetězení ploch připojí k vybrané ploše i plochy tečně navazující
- Vypnutý automatický přechod zamezí zešikmení tečně navazujících ploch













### Zaoblení


- Operace "Zaoblení" a "Zkosení" vytváříme přednostně na úrovni modelu, ne v náčrtu!
- Metody výběru (Zaoblení hrany, plochy, zakulacené zaoblení)
- Zaoblení různého typu (Konstantní, Proměnné, Napojení v rohu)
- Příklad: Proměnné zaoblení hrany se zadáním 3 bodů průběhu
- 4 Příklad: Konstantní zaoblení 3 hran i s automatickým vytvořením rohu















### Zkosení

- Jednoduchý příkaz pro zkosení hran
- Varianty tvorby zkosení (Vzdálenost, vzdálenost a úhel, dvě vzdálenosti)
- 2 Příklad: Zkosení hrany díry pomocí určení jedné vzdálenosti
- Alternativní postup: výběr hrany -> ikona zkosení/zaoblení
- 4 Příklad: Zkosení 3 hran s napojením v rohu












### Díra


- Nástroj pro tvorbu děr (jednoduchých, se zahloubením, se závitem)
- Operaci "Díra" využíváme přednostně před vysunutím, pokud se jedná o díru kruhového průřezu
- 1 Varianty umístění: Z náčrtu, Lineární, Soustředná, V bodě
- (2)(3)(4) Příklad: Průchozí díra se zahloubením pro šroub M4 vytvořená z bodu náčrtu
  - **Příklad:** Soustředná díra se závitem M80 (výsledný závit je jen kosmetický)









#### **Pole**




- Příkaz slouží pro snadnou tvorbu více stejných prvků v pravidelném rozložení
- Druh pole: Obdélníkové, kruhové
- **Příklad:** Tvorba druhé díry se zahloubením v odsazené pozici K určení směrů pole stačí vybrat libovolnou hranu, osu nebo plochu (normála)
- **Příklad:** Tvorba děr po obvodu příruby (kruhové pole)
  K určení osy rotace stačí zvolit libovolnou válcovou plochu







### Zrcadlení


- Zrcadlení prvků tělesa nebo celého tělesa
  - Není možné zrcadlit prvky jako zkosení, zaoblení, apod.!
- Příklad: Zrcadlení otvorů přes rovinu symetrie
- (3) (4) Příklad: Zrcadlení celého těla (zrcadlené tělo je možné vytvořit jako nové těleso)






• Vytvořte kompletní model těla zubového čerpadla.















- Základem je vysunutí základního kvádru 25 x 15 x 6 mm (základní obdélník je zavazben symetricky k počátku!)
- Následně zaoblíme rohy kvádru
- Dále vytvoříme 1 průchozí díru (Ø3 mm)
   Umístění díry je lineární od hran kvádru s rozměry dle výkresu









- Tuto díru následně 2x ozrcadlíme (výhodnější než pole při případné změně rozměrů)
- Následně vytvoříme drážkové vybrání pomocí náčrtu v horní ploše a vysunutím s odebráním materiálu
  - Doděláme soustřednou díru (Ø4 mm, hloubka z horní plochy 4,5 mm, ploché dno)













- Dále vytvoříme díru se zahloubením s opačné strany dílu (využijeme vytvoření bodu náčrtu a promítnutí existující geometrie hrany zahloubení a roviny počátku)
- Obdobným způsobem vytvoříme díru z boční strany dílu (tentokrát má díra zakončení po vrtáku!)
- Tímto je celý díl dokončen!










## Příkazy "Upravit" – Příklad (Rohatka)









### **Odkazy**

- Tvorba složitějších polí:

   http://inventortrenches.blogspot.co.uk/2011/03/quick-hole-patterns-with-polygon-sketch.html
   http://blogs.rand.com/files/curve-driven-patterns.pdf
- Rovnoměrné rozmístění prvků:
   http://inventortrenches.blogspot.co.uk/2011/01/autodesk-inventor-perfect-spacing.html

# **VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA...**



http://uk.fme.vutbr.cz/



https://www.facebook.com/UstavKonstruovani/



https://www.youtube.com/user/ustavkonstruovani/