- 嵌入式系统有多种表现形式,包括计算机MCU、SOC片上系统、SOPC片上系统、GPU和FPGA等。
 - MCU(微控制器): 是最基本也是最常见的嵌入式系统形式,是**集成了CPU、ROM、RAM、IO** 口、定时器、中断控制器等组件的单一芯片。MCU广泛用于电器电子产品的控制。
 - SoC(系统片上芯片):集成了多个功能模块,可实现复杂计算任务。与MCU相比,SoC集成度更高,性能更强,但也更昂贵。典型的SoC如手机SoC、车用SoC等。
 - FPGA(现场可编程门阵列): 具有高度可编程性和可配置性的半定制芯片。FPGA可在上电后通过配置逻辑电路来实现特定功能,具有非常高的灵活性和可重构性,但成本较高。
 - ASIC(专用集成电路): 专门为某个应用设计的集成电路,性能高、功耗低、成本高,适合大规模生产。
 - o GPP(通用处理器): 通用处理器是一种能够执行通用计算任务的处理器,比如Intel的x86、ARM的Cortex-A等。通用处理器不仅可以运行各种操作系统,还可以运行各种应用程序,因此具有非常广泛的适用范围。
 - 。 GPU(图形处理器): 专门为图形处理而设计的处理器,能够高速地进行并行计算,在游戏、视频处理、科学计算等领域有广泛应用。
 - o SoPC(System on Programmable Chip): 是**构建在FPGA基础上**的单芯片系统,具有高自由度和可配置性。SoPC通过用户自定义逻辑将IP模块集成在一起,可以在FPGA上实现各种数字电路和嵌入式系统。
- 不同的嵌入式系统表现形式适用于不同的应用场景,具有各自的优缺点。
 - MCU(微控制器):集成度低,但成本低廉,适合于对资源要求不高的低功耗应用,例如家电、智能家居、玩具等。
 - SoC(系统片上芯片):集成度高,性能强,适合于高性能、多功能、复杂计算的应用场景,例如智能手机、车载电子、智能摄像头等。成本较高,不适合于低成本、低功耗的应用场景。
 - FPGA (现场可编程门阵列): 具有高度可编程性和可重构性,适合于需要快速定制、快速原型设计的应用场景,例如数字信号处理、通信、高速计算等。
 - ASIC(专用集成电路):适合于需要高性能、低功耗、大批量生产的应用场景,例如芯片卡、网络交换机、路由器等。需要长时间的设计和生产周期,不适合于快速原型设计和快速定制的应用场景。
 - GPP (通用处理器): 适合于需要高性能、通用性、可编程性的应用场景,例如桌面计算机、 服务器、移动设备等。功耗较高,不适合于低功耗应用场景。
 - 。 GPU (图形处理器): 适合于需要高性能图形处理的应用场景,例如游戏、虚拟现实、深度学习等。专门用于图形处理,不适合于通用计算任务。
 - SoPC (基于FPGA的系统芯片): 具有高自由度和可配置性,适合于需要快速原型设计、快速 定制的应用场景,例如数字信号处理、嵌入式系统设计等。需要设计和配置的时间和成本较高,不适合于低成本应用场景。
- 计算机是软件和硬件的结合体制,软件和硬件可以相互转化。历史上第一台计算机全由硬件构成, 现在绝大部分场景下,计算机都是软硬件综合起来的。
- 对于实时性要求很强的末端控制系统等特定场景,也可以完全用FPGA来实现,全硬件实现软件的功能。
- FPGA具有可编程性,可以根据应用场景的需要进行定制化开发,从而达到更高的性能和可靠性。
- ARM芯片是一种广泛应用于嵌入式系统中的处理器架构
 - 国内有很多公司在做ARM芯片,包括**全志科技、瑞芯微**等。
 - 。 联发科技、展讯通信、华为海思也在做
- GPU也是嵌入式系统中常用的处理器
 - 国内的**景嘉微**是一个比较好的GPU芯片厂商。

- FPGA是一种可编程硬件
 - 国外的主要厂商包括Xilinx、Altera、Lattice、Microsemi
 - 国内的**复旦微**是一家FPGA芯片厂商。
- 单片机51系列是一种经典的微控制器芯片
 - 单片机51系列是一种经典的微控制器芯片,是由英特尔推出的一款8位微控制器,应用广泛, 具有低功耗、易于编程、成本低等特点。
 - 国内有很多厂家在做,其中**宏晶电子和STC**是比较有名的厂商。
- 国内的嵌入式系统产业已经比较成熟,有很多能力强、产品质量好的厂家能够提供各种类型的芯片产品,与国外的产品相当甚至更好。
- ARM是一种处理器架构,也是一种技术的总称,同时也是一家公司的名字。
- ARM公司本身并不生产SOC或MCU,而是向全球100多家半导体制造商出售IP CORE或ISA (指令集架构)。
- ARM芯片最开始的命名规则为ARM、ARM7、ARM9、ARM11,后来发展出了基于Cortex架构的三个系列: Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M。
 - 。 Cortex-A系列适用于**高性能**场景,如手机等;
 - o Cortex-R系列适用于**实时性**要求较高的场景;
 - 。 Cortex-M系列适用于低功耗、成本较低的场景。
- STM32是**意法半导体公司**购买了ARM的IP CORE生产的MCU,属于Cortex-M系列。
- 对于实时性要求较高的系统,我们需要对硬件有基本的了解。
 - 快速处理器:选择高性能的处理器可以提高系统的响应速度和处理能力。例如,基于ARM Cortex-R系列的微控制器,能够满足严格的实时性要求,具有硬实时(Hard Real-Time)设计,提供高性能、可靠性和可扩展性,被广泛应用于汽车、工业控制、医疗设备等领域。实时操作系统(RTOS):采用实时操作系统可以提高系统的响应速度和稳定性。实时操作系

统可以提供任务调度、中断处理、内存管理等功能,以确保系统的实时性和可靠性。例如, FreeRTOS和uC/OS是一款轻量级的实时操作系统,适用于各种嵌入式系统,能够提供快速、 稳定、可靠的实时性能。

快速存储器:选择快速的存储器可以提高系统的数据处理速度和数据传输速度。例如,使用 SRAM可以比使用DRAM更快地处理数据,SRAM的读写速度比DRAM快得多,而且不需要刷 新操作。使用高速的闪存可以提高数据传输速度,例如,UFS (Universal Flash Storage) 是一种高速闪存,具有更高的传输速度和更低的延迟,适用于高速数据传输的场景。

快速总线:选择高速的总线可以提高系统的数据传输速度和响应速度。例如,使用USB 3.0可以比使用USB 2.0更快地传输数据,USB 3.0的传输速度可以达到5Gbps,是USB 2.0的10倍以上。使用**PCI Express**可以提供更高的带宽和更快的数据传输速度,PCI Express的传输速度可以达到32Gbps,是PCI的4倍以上。

实时监测和控制电路:使用实时监测和控制电路可以提高系统的实时性和稳定性。例如,使用实时监测电路可以实时监测电压、温度、湿度等参数,以保证系统的稳定性和可靠性。使用实时控制电路可以实时控制电流、电压、功率等参数,以确保系统的安全性和可靠性。例如,**电源管理芯片 (PMIC)** 可以实时监测和控制电源输出,以保证电源的稳定性和可靠性。

- ARM和x86是两种不同的处理器架构,硬件架构上有很多不同之处。
 - 。 架构: ARM架构由英国公司ARM Holdings开发,而x86架构由**英特尔 (Intel)** 和AMD (Advanced Micro Devices) 等公司开发。
 - 指令集: ARM和x86采用不同的指令集。ARM处理器使用RISC (Reduced Instruction Set Computing) 指令集,而x86处理器使用CISC (Complex Instruction Set Computing) 指令集。与CISC指令集相比,RISC指令集更加简单,指令长度一般为固定长度,执行速度更快。
 - 思想: ARM架构的设计思想是低功耗、高效率和可移植性,因此它广泛应用于移动设备和嵌入式系统。而x86架构的设计思想则是高性能、多功能和兼容性,因此它主要用于个人电脑和服务器等领域。
 - 寄存器: ARM处理器拥有16个通用寄存器,而x86处理器则拥有8个通用寄存器。此外,ARM 处理器还有一些专用寄存器,如程序计数器 (PC) 和状态寄存器 (CPSR) 等。
 - 栈: 自由选择: Arm (但个别指令仅支持向低); 而在x86处理器中, 栈则是从高向低地址增长的。

- 1、追求不同。X86主要追求性能,但会导致功耗大,不节能,而ARM则是追求节能,低功耗,但和X86相比性能较 差
- 2、领域区别。ARM主要应用于移动终端之中,类如手机,平板等,而X86则是主要应用于Intel,AMD等PC机,X86服务器中。
- 3、本质区别。X86使用CISC(ComplexInstructionSetComputer,复杂指令集计算机), ARM使用RISC(ReducedInstructionSetComputer,精简指令集计算机), ARM英文全称AdvancedRISCMachine。
- 4、与RISC的不同。C是复杂指令集CPU,指令较多,因此使得CPU电路设计复杂,功耗大,但是对应编译器的设计 简单。
 - 5、典型代表。X86结构主要是Intel、AMD等PC电脑; ARM主要是移动终端, IBM的PowerPC。
 - 6、扩展能力不同。X86结构的电脑采用"桥"的方式与扩展设备进行连接,而且x86结构的电脑出现了近30年,其配套扩展的设备种类多、价格也比较便宜,所以x86结构的电脑能很容易进行性能扩展,如增加内存、硬盘等。ARM结构的电脑是通过专用的数据接口使CPU与数据存储设备进行连接,所以ARM的存储、内存等性能扩展难以进行,所以采用ARM结构的系统,一般不考虑扩展。基本奉行"够用就好"的原则。
 - 7、功耗不同。ARM是为了低功耗设计,而x86则是为了高性能。而功耗会影响稳定性、散热成本、产品体积及续航能力等太多方面。
- ARM有七种工作模式,分别是**用户模式、系统模式、监管模式、服务模式、中断模式、异常模式和** 未定义模式。每种模式有不同的特点和限制,需要清楚了解。
 - 用户模式(User Mode): 用户模式是处理器最常使用的模式,它只能访问受保护的指令和数据,不能直接访问操作系统的资源。这种模式适用于普通应用程序的运行。
 - 系统模式(System Mode):系统模式是处理器最高的特权模式,它可以执行所有指令,包括特权指令和访问操作系统的资源。这种模式适用于操作系统内核的运行和系统级别的任务。
 - 监管模式(Supervisor Mode): 监管模式是类似于系统模式的特权模式,但权限更低。它可以执行一些特权指令和访问一些受保护的资源。这种模式适用于操作系统内核的子系统或驱动程序的运行。
 - 服务模式 (Service Mode): 服务模式是一种特殊的模式,用于支持调试和性能分析工具的使用。它可以执行一些特殊的指令,以便进行调试和性能分析。
 - 中断模式 (Interrupt Mode) : 当处理器接收到中断信号时,会进入中断模式。在该模式下,处理器**会执行中断处理程序,以响应中断事件**。
 - 异常模式(Abort Mode): 当处理器发生异常事件时,会进入异常模式。在该模式下,处理器会执行异常处理程序,以处理异常事件。异常事件包括指令或数据存取错误、未定义指令、软件中断等。
 - 未定义模式 (Undefined Mode) : 当处理器执行未定义的指令或指令序列时,会进入未定义模式。在该模式下,处理器会停止执行,并触发异常事件。
- 嵌入式系统中的操作系统可以分为实时系统和非实时系统,带操作系统和不带操作系统等不同类型。
 - 强实时操作系统一般用于对实时性要求较高的场景, 软实时操作系统则对实时性要求相对较低。
 - 。 μCOSII是一个简单的实时操作系统,有休眠、就绪、运行、中断、挂起等状态。不同状态之间可以相互转换,需要清楚了解转换规则。
- 当操作系统主程序被中断时,会进入中断状态,任务恢复后可能会发生状态转换。之前的高优先级任务可能会由挂起状态变为就绪状态,需要注意优先级的调度。
- μCOSII中有64个任务,其中有两个缺省任务,一个是最低优先级的空闲任务,一个是统计任务,可以删除。
- 任务优先级的高低可以通过优先级任务组和就绪表来判断,不同优先级任务的就绪情况可能不同。
- 操作系统管理每个任务的任务控制块,通过任务控制块的指针列表和优先级来找到任务本身的堆栈 地址和代码段地址。

- 优先级反转是指高优先级任务等待低优先级任务所占用的资源,导致低优先级任务优先级变高,从 而影响高优先级任务的执行。可以通过使用信号量或者禁止抢占的方式来消除优先级反转,保证高 优先级任务不会被低优先级任务所阻塞。
- ARM处理器有7个异常类型,分别是复位异常、未定义指令异常、软件中断异常、抢占中断异常、 数据中止异常、指令中止异常和外部中断异常。
- 每个异常类型都有一个中断向量地址,中断向量地址是一个字,放的是对应异常的中断服务程序的入口地址。当某个异常发生时,处理器会根据对应的向量地址跳转到中断服务程序的入口地址。
- 在ARM中,每条指令都包括取指周期、译码周期和执行周期。当发生异常时,可能还会包括中断周期。指令存储在内存中,处理器需要从内存中取指令并进行译码和执行操作,其中取指令的过程需要花费时间。
- ARM架构大量使用寄存器,操作数可以来自于指令本身(立即数寻址)或者寄存器(寄存器寻址)。
- 在指令执行过程中, ARM不需要访问内存, 因此处理速度较快。
- 当指令执行完毕时,CPU会自动查询外部设备是否有中断请求,如果有且CPU允许中断,那么CPU 会响应中断并执行中断服务程序。此时指令执行过程中可能会增加一个中断周期。
- 对于同一台计算机上的同一段程序,在不同的时刻执行同一条指令时,可能会出现中断周期的差异。中断周期是由中断请求引起的,可能会影响指令的执行。
- 在x86汇编中,中断周期需要保存断点、关中断、找到中断服务程序入口地址,通常使用push指令 将CS、IP和PSW等信息保存到内存中。由于push指令涉及到内存的操作,因此中断在x86中的速度 较慢。
- 在ARM架构中,每种异常模式都有自己私有的寄存器,如链接计数器LR和状态保存寄存器SPSR等。可以使用LR寄存器保存被中断的那条指令的下一条指令地址,使用SPSR保存中断前的程序状态。由于状态的断点是从寄存器到寄存器,因此ARM在实现中断引起的过程中不需要访问内存,速度较快。
- 异常是指在指令执行的过程中发生的中断,需要在CPU内部执行一些微操作来响应异常。
- 在中断周期中,需要进行一系列操作来保存断点。具体步骤如下:
 - 1. 使用当前异常模式下的LR寄存器保存被中断程序的下一条指令地址。
 - 2. 使用当前模式下的SPSR寄存器保存被中断程序工作段的CPSR。
 - 3. 将CPSR的模式位修改为当前模式(如普通中断模式、快速中断模式、软中断模式等)。
 - 4. 将状态设置为ARM状态。
 - 5. 关闭普通中断,如果当前中断是快速中断,则需要关闭快速中断。
 - 6. 将PC指向中断服务程序对应的中断向量地址,在中断向量地址中取中断服务程序的入口地址
- 这些操作需要使用汇编语言进行描述,可以使用伪指令等方式来实现。
- 在硬件设计方面,需要对所使用的ARM芯片的架构有比较清晰的了解。
- 所学的ARM芯片为ARM 7TDMI S3C44B0X,具有32位地址线,可以接4 GB内存空间。
- 由于嵌入式系统一般用不了4GB的内存空间,因此实际上只能够引出256M空间,**分为八个块**,每个块大小为32M字节。
- 每个块可以分为SRAM、DRAM、FLASH等类型,总线的宽度和速度可以通过存储器控制器进行调 试和配置。
- ARM架构是基于RISC的,它的IO指令和内存是共享空间的。所有IO的配置、存储器控制器、中断控制器以及IO设备的配置都是通过第一块里面最高的4M的寄存器的地址进行配置。
- 存储器控制器和中断控制器是嵌入式系统中重要的组成部分。
- 存储器控制器是一个硬件模块,用于管理嵌入式系统中的存储器,包括内部RAM和外部存储器。它可以控制存储器的读写、时序等操作。
- 中断控制器也是一个硬件模块,用于管理嵌入式系统中的中断。中断控制器通常包括一个主模块和 多个从模块,可以控制中断的优先级、向量中断或非向量中断等。
- 对于普通中断,可以通过中断控制器将其扩展到多个优先级进行配置,以便更好地管理中断。此 外,还可以将中断设置为向量中断或非向量中断,具体取决于嵌入式系统的需求。

- I/O方面的基本概念包括发送和接收。RS 232C是全双工的。发送和接收都可以引发中断。串口通常使用中断方式处理单字节数据。
- I2C是用于系统间信息交互的通信协议。它只有两根线: SDA和SCL。多个主设备可以通过这两根线 实现半双工通信。在同一时刻,只能进行发送或接收操作。在使用I2C总线进行通信时,需要确保 总线空闲,并避免竞争。
- 当主设备要访问从设备时,需要先给出从设备的地址。从设备地址是七位。第8位决定读或写。在使用I2C总线时,需要明确七位地址高位在前还是低位在前。I2C总线的工作原理及其如何知道总线是否有竞争,如何知道自己是否与其他设备存在竞争,以及如何获取和放弃总线使用权都需要清楚了解。
- 看门狗是一种监控系统正常运行的机制。可以通过中断或复位来恢复正常。通常将看门狗放置在优 先级最低的任务中,以确保其正常工作,并衡量任务调度是否达到最优状态。
- ARM有七种模式,其中包括用户模式、系统模式、监管模式、中断模式、快速中断模式、抢占式模式和未定义模式。此外,ARM还有两种状态:ARM状态和THUMB状态,可以用不同的编程方式进行编程。其中THUMB编程相对于ARM编程来说更加简单,适用于一些资源有限的系统。

• 程序阅读题:

- 。 阅读给定的程序代码,并在代码中加入注释,解释程序的功能和结果。
- 。 分析程序中使用的指令,以确定程序的作用和功能。
- 。 总结就是语句语法含义和整体模块含义
- 涉及到C调汇编、汇编调C的问题,因此需要清楚参数传递和返回的规则。

• 系统设计题目:

- 。 根据给定的功能要求,设计出一个满足要求的嵌入式系统。
- 。 考虑硬件和软件两个方面
 - 对于硬件方面,需要**画出硬件方块图,以展示系统的结构和组成部件**;
 - 对于软件方面,需要**画出流程图或者使用伪指令进行描述,以展示系统的运行流程和功能实现方式**。
 - 在设计过程中,还需要考虑如何**利用所学知识去实现一些改变的功能**。