## Errata Aeternum V1.x

Nr.	Inhalt	geändert	Vers.
1	Bestückungsdruck SW1 und SW2 ON/OFF vertauscht	Board	1.1
	DIP Switch richtig einbauen!		
2	Padgröße von C17 und C18 auf 0603 geändert	Board	1.2
3	Pad von C21 auf THT geändert und an IC U1 verlegt	Board	1.2
4	C12 von RTC an Vcc der RTC	Schaltung/Board	1.3
5	Q5 Package HC49U	Board	1.3
6	X2, X5 Befestigungspads mit Durchkontaktierung	Board	1.3