Modellbildung mechatronischer Systeme

Beispiele für Zweitor-Umrechnungen

Arbeitsblatt einschließen

Einschließen << B:\FH-Jena\Mathcad\Zweitor_Umrechnungen.mcdx

Eingaben

Ausgangsmatrix zur Umrechnung

$$Z \coloneqq \begin{bmatrix} 2 & \Omega & 1 & \Omega \\ 1 & \Omega & 1 & \Omega \end{bmatrix}$$

Umrechnungen

Umrechnung: von Z nach A

$$A_W \coloneqq Z2A\left(Z\right) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \Omega \\ 1 & S & 1 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von A nach B

$$B \coloneqq A2B \left(A_W \right) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \Omega \\ -1 & S & 2 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von A nach H

$$H \coloneqq A2H \left(A_W\right) = \begin{bmatrix} 1 & \Omega & 1 \\ -1 & 1 & S \end{bmatrix}$$

Probe: A zurück zu Z

$$A2Z\left(A_{W}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Omega$$

Probe: B zurück zu A

$$B2A(B) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \Omega \\ 1 & S & 1 \end{bmatrix}$$

Probe: H zurück zu A

$$H2A(H) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \Omega \\ 1 & S & 1 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von Z nach Y

$$Y \coloneqq Z2Y(Z) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} S$$

$$\boxed{A_{W}} := Y2A(Y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \Omega \\ 1 & S & 1 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von Y nach A

$$A2Y\left(\!A_W\!
ight)\!=\!\left[egin{array}{cc} 1 & -1 \ -1 & 2 \end{array}
ight]oldsymbol{S}$$

Probe: A zurück zu Y

Probe: Y zurück zu Z

 $Y2Z(Y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Omega$