


#### Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

Instituto de Ciências Exatas Engenharia de Computação ENG 003 – Projeto Integrador III




# Introdução à Programação no Arduino

Prof. Vinicius Martins Almeida vinicius martins @univicosa.com.br

#### **Plataforma Arduino**

**GND** (Ground) - terra

Portas Analógicas



Portas digitais Este til "~" indica que a porta pode ser utilizada como PWM.

# Principais Funções do Arduino

**SETUP()** - função onde devem ser definidas as configurações iniciais do programa. É executada uma única vez, quando o Arduino é ligado ou reiniciado. Ex.:

```
void setup() {  // ( função de configuração)
  pinMode(13,OUTPUT); } // pinMode (pino, CONFIG);
```


**Loop()** - função principal do programa. Fica executando indefinidamente.



```
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // digitalWrite
    (pino, ESTADO);
}
```

# Declaração de Variáveis e Atribuição

```
int x; // Declaração da variável x.
x=5; // Estamos atribuindo o valor 5 à variável x.
```




#### **Comandos Básicos**

- □ pinMode (pino, CONFIG) Serve para configurar o pino a ser utilizado. Esta função tem dois parâmetros de entrada, o pino a ser utilizado e a sua configuração, se o é pino de saída, OUTPUT ou de entrada, INPUT.
- digitalWrite (pino, ESTADO) Serve para configurar o estado lógico do pino utilizando a lógica booleana. Possuí dois parâmetros, o pino e o estado, que pode ser HIGH (alto) ou LOW (baixo).
- □delay (tempo); Serve para definir intervalos de tempo entre comandos.

# **Protoboard**

Alimentação

Os furos das linhas verticais possuem o mesmo potencial




Os furos das linhas horizontais possuem o mesmo potencial

Alimentação

## Acendendo um LED

```
/int led = 12;
void setup() {
  pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH);
```




# **Exercícios**

- 1. Faça o LED piscar com intervalo de 1s. Utilize o comando delay (1000) que equivale a 1s e o comando digitalWrite(led,low).
- 2. Faça um semáforo.

## **Exercícios**

3. Acendendo LED com botão:



```
void setup()
 pinMode(2, INPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
void loop()
  // Se o botão estiver apertado:
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    // Ligue o LED.
    digitalWrite(10, HIGH);
    // Caso contrário,
  } else {
    // Desligue o LED.
    digitalWrite(10, LOW);
  delay(10); }
```