

## Ciência dos Materiais A

#### Departamento de Ciência dos Materiais

Margarida Lima (mmal@fct.unl.pt), Rui Borges (rcb@fct.unl.pt);

Carmo Lança (mcl@fct.unl.pt)

Departamento de Química

Ana Rita Duarte (ard08968@unl.pt)

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Ano letivo de 2023-2024







## PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS



#### **Conteúdos programáticos**

- Definir tensão e extensão nominais, tensão e extensão reais,
- Ensaio de tração, distinguir entre deformação elástica e plástica,
- Lei de Hooke aplicável ao domínio elástico,
- Diagramas tensão-extensão, identificar o módulo de elasticidade, tensão de cedência, tensão de rotura, e tensão de fratura,
- Ductilidade, resiliência e tenacidade,
- Ensaio de dureza.

- A determinação e/ou o conhecimento das propriedades mecânicas é fundamental para a escolha do material para uma determinada aplicação, bem como para o projecto e fabricação de um componente.
- As propriedades mecânicas definem o comportamento do material quando sujeitos a esforços mecânicos (estão relacionadas com a capacidade do material em transmitir ou resistir a estes esforços).



## Como determinar as propriedades mecânicas?

- Através de ensaios mecânicos.
- Utilizam-se provetes (amostra normalizada) uma vez que não é praticável realizar o ensaio na própria peça, que seria o ideal.
- Normas técnicas para o procedimento das medidas e do provete para garantir que os resultados sejam comparáveis (ASTM - American Society for Testing and Materials).



## PRINCIPAIS PROPRIEDADES MECÂNICAS

Resistência à tracção Fluência Fadiga

Elasticidade diga Dureza Ductilidade Tenacidade

Cada uma destas propriedades está associada à capacidade do material em resistir às forças mecânicas e/ou em transmiti-las

## TIPOS DE TENSÕES A QUE UMA ESTRUTURA ESTÁ SUJEITA

Tracção

Compressão

Corte/Torção



#### TESTES MAIS COMUNS PARA DETERMINAR PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Resistência à tração (+ comum, determina o alongamento)
- Resistência à compressão
- Resistência à torção
- Resistência ao choque
- Resistência ao desgaste
- Resistência à fadiga
- Dureza

•

## Tensão e Extensão

**Tensão (σ):** Força por unidade de área resultante da carga aplicada (tracção, compressão, torção, corte ou combinações de várias).

F-força; A-área

$$\sigma = F/A$$

Extensão (ε): extensão ou deformação física: resposta de um material à tensão, % alongamento: Δl/lo=(lf-lo)/lo.

$$\varepsilon = \Delta I/Io = (If-Io)/Io$$


#### Tensão nominal

Tracção (tensile)

Area, A  $\sigma = \frac{F_t}{f_t}$ 

**Área Inicial** antes da carga


Corte (shear)




Unidades: N/m<sup>2</sup> (ou Pa)

Tensão  $\sigma = F/A_0$ 


Extensão  $\varepsilon = (I-I_0)/I_0$ 






Tensão  $\tau = F/A_0$ 

Extensão  $\gamma = \tan \theta$ 








## Estados de tensão

#### Tensão simples: cabo




$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad \sigma \longleftrightarrow \sigma$$



$$\tau = \frac{F_s}{A_o} \qquad \downarrow \qquad \uparrow$$








## Estados de tensão


## Compressão Simples :






## RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

• Submete-se o material a uma carga ou força de tração, que promove uma deformação progressiva de aumento de comprimento






### Ensaio de tração e o efeito que provoca nos materiais

- Sistema de aplicação de carga com um dispositivo para prender o provete
- sensores de medição da tensão aplicada e da deformação


#### Provete de tracção




Frequentemente 12.8 mm x 60 mm

- Outros tipos de provete:
  - compressão: materiais frágeis (e.g., betão)
  - torção: tubos cilíndricos.

#### Máquina de ensaios de tracção





# RESISTÊNCIA À TRACÇÃO TENSÃO ( $\sigma$ ) vs. Deformação ( $\epsilon$ )

$$\sigma = \frac{F}{A_O}$$
Tensão nominal

Como efeito da aplicação de uma tensão obtém-se uma deformação (variação dimensional).

$$\varepsilon = (I - I_0) / I_0 = \Delta I / I_0$$


Extensão nominal

A deformação pode ser expressa como:


- o nº de mm de deformação por mm de comprimento
- uma percentagem do comprimento inicial

A deformação pode ser: Elástica Plástica


#### Tensão e extensão nominal



$$\mathcal{E} = (\mathbf{I} - \mathbf{I}_0) / \mathbf{I}_0 = \Delta \mathbf{I} / \mathbf{I}_0$$
Extensão nominal




#### Tensão e extensão real



$$\varepsilon_{\rm r} = \ln |{\bf l_i}|_0$$







• Coeficiente de Poisson v - razão entre a extensão axial e a extensão (contração) segundo uma direção transversal


$$u = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_z} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z}$$

- motivada pela exigência de conservação do volume durante a deformação










- a) Curva de carga (P) em função do alongamento ΔL
- b) Curva de tensão nominal ( $\sigma$ ) em função da extensão nominal ( $\epsilon$ )
- c) Curva de tensão real ( $\sigma_r$ ) em função da extensão real ( $\epsilon_r$ )

## Módulo de elasticidade ou Módulo de Young


- É a razão entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante.
- Traduz-se na rigidez do material (resistência à deformação elástica)
- Está relacionado directamente com as forças das ligações interatómicas




Lei de Hooke:  $\sigma = \mathbf{E} \, \boldsymbol{\epsilon}$ 




## Deformação Elástica






O módulo de elasticidade nos metais diminui com o aumento da temperatura, e por isso alguns processos de conformação/produção de peças metálicas são efetuados a temperaturas elevadas

#### Comportamento Elástico de Cerâmicos



O vidro e a Alumina não sofrem deformação plástica antes da fractura!




where M = maximum bending moment

c = distance from center of specimen to outer surface

I = moment of inertia of cross section

F = applied load



$$E = E_0(1 - 1.9P + 0.9P^2)$$




#### Polímeros: Módulo Young Tangente e Secante

- Módulo E Tangente determinado durante o ensaio.
- Módulo E Secante é o módulo de elasticidade para 2% de extensão.
  - -Ferros fundidos cinzentos é um caso semelhante de não linearidade de E

Módulo E para polímeros varia com o tempo e extensão.

- Torna-se necessário saber dε/dt
- O valor da extensão de ruptura  $\varepsilon_{\rm f}$  antes da fractura tem que ser indicado.






## Módulo de Elasticidade para alguns materiais

Quanto maior for E mais rígido é o material, i.e., menor é a deformação elástica quando aplicada uma tensão

	MÓDULO DE
	<b>ELASTICIDADE</b> [E]
	GPa
Magnésio	45
Alumĺnio	69
Vidro (pyrex)	70
Latão	97
Titânio	107
Cobre	110
Si (single xtal)	120-190
Níquel	207
Aço	207
Tungstênio	407
SiC (fus./sint.)	207-483
Grafite	12
Fibra C	400
Nanotubos C	1000



#### Módulo de Young E

E Cerâmicos


>E metais

>>E polímeros

Compósitos baseados em epóxidos reforçados com 60 vol% de fibras carbono alinhadas (CFRE), aramida (AFRE), ou vidro (GFRE).




#### **Tensão de cedência, \sigma\_{Y}** - tensão à qual ocorre deformação plástica $\frac{detectável}{detect}$




• Em cerâmicos e compósitos geralmente é difícil medir  $\sigma_{\gamma}$  pois fracturam antes de atingir o ponto de cedência.

## Patamar de Cedência


- Observado em alguns metais de natureza dúctil, como aços de baixo teor de carbono.
- Caracteriza-se por um grande alongamento (deformação plástica) sem acréscimo de carga devido ao movimento de deslocações.





## Patamar de Cedência

• O <u>Patamar de cedência</u> ocorre quando a transição elástica-plástica é abrupta.




- Nos aços este efeito é observado quando as deslocações começam a movimentar-se.
- A média do ponto de cedência inferior é considerado como o ponto de cedência, σ<sub>γ</sub>.
- O patamar não é completamente linear devido à ancoragem e desprendimento sucessivo das deslocações.



## Tensão de rotura

#### Tensão nominal máxima


- Corresponde à tensão máxima aplicada ao material antes da rotura.
- É calculada dividindo-se a carga máxima suportada pela área de secção recta inicial.



Strain

- Metais: ocorre quando começa a estricção.
- Cerâmicos: ocorre quando começa a propagação de fissuras.
- Polímeros: ocorre quando as cadeias poliméricas estão alinhadas e prestes a fracturar.

## Deformação Plástica






## Deformação Elástica e Plástica

#### **DEFORMAÇÃO ELÁSTICA**


- Anterior à deformação plástica
- É reversível
- Desaparece quando a tensão é removida
- Obedece à lei de Hooke

# Elástica



#### **DEFORMAÇÃO PLÁSTICA**

- É provocada por tensões que ultrapassam o limite de elasticidade
- É irreversível porque é o resultado do deslocamento permanente dos átomos e não desaparece quando a tensão é removida



Plástica

Fractura dúctil em Al (taça-e-cone)


Fractura frágil num aço macio








#### Fractura Dúctil



Ocorre após grande deformação plástica




## Fractura frágil



Ocorre com muito pouca deformação plástica, como resultado de tensões normais a planos cristalográficos específicos.



## Fractura Intergranular



É um tipo de fratura frágil, que ocorre quando as regiões dos limites de grão são mais frágeis, devido, por exemplo, à segregação de alguns dos elementos presentes nos metais para estas zonas.




# Ductilidade (em % de alongamento)

- capacidade do material se deformar plasticamente antes de fratura
- corresponde ao
   alongamento do
   material (em %) devido
   apenas à deformação
   plástica

Dúctil:  $\% \varepsilon > 5\%$ 


Frágil:  $\% \varepsilon < 5\%$ 



# Ductilidade (em % de redução de área)


- corresponde à diferença relativa (em %) das áreas inicial e após fratura do provete
- Após fratura temos apenas deformação plástica

% redução de área = 
$$\frac{A_0 - A_f}{A_0} x 100$$



### Resiliência

- Corresponde à capacidade do material em absorver energia quando é deformado elasticamente (área sob o domínio elástico)
- Materiais resilientes são aqueles que têm elevado limite de elasticidade e baixo módulo de elasticidade E (como os materiais utilizados para molas)




$$U_r = \sigma_v^2/2E$$

Toughness

#### **Tenacidade**


 Corresponde à capacidade do material em absorver energia por deformação plástica até à sua ruptura.



Stress (psi)


42

### Relação entre ductilidade e tenacidade



# Efeito da Temperatura

A maioria dos metais é dúctil à temperatura ambiente ou superior mas podem tornar-se frágeis a baixas temperaturas








Fractura dúctil em Al (taça-e-cone)

Fractura frágil num aço macio




### Tensão-Extensão em Polímeros



- resistência à fractura dos polímeros ~ 10% da dos metais.
- alongamento percentual para polímeros > 1000% (para a maioria dos metais < 10%).




## Mecanismos de deformação – Elastómeros






### Mecanismos de deformação – Frágil e Plástica







### Tensão-Extensão em Polímeros



 Estricção aparece ao longo do provete após a tensão de cedência  Mecanismo diferente ao dos metais. É devido ao alinhamento dos cristalitos ou cadeias poliméricas.








## Dureza

Ensaio não destrutivo relacionável com a resistência à tração

- mede a resistência do material à deformação plástica localizada provocada pela indentação permanente de uma superfície.
- maior dureza significa maior resistência à deformação plástica ou fissuração em compressão.



### Ensaios de dureza

Table 7.4 Hardness Testing Techniques

		Shape of Indentation			Formula for
Test	Indenter	Side View	Top View	Load	Hardness Number <sup>a</sup>
Brinell	10-mm sphere of steel or tungsten carbide	→ D ← d ←	-> d ←	P	$HB = \frac{2P}{\pi D[D - \sqrt{D^2 - d^2}]}$
Vickers microhardness	Diamond pyramid	136°	d <sub>1</sub> d <sub>1</sub>	P	$HV = 1.854 P/d_1^2$
Knoop microhardness	Diamond pyramid	I/b = 7.11 b/t = 4.00	b	P	$HK = 14.2 P/I^2$
Rockwell and Superficial Rockwell	Diamond cone  lightarrows lighter ligh	120°		60 kg 100 kg Rockwell 150 kg 15 kg 30 kg Superficial Rockwell 45 kg	

<sup>&</sup>quot;For the hardness formulas given, P (the applied load) is in kg, while D, d, d<sub>1</sub>, and I are all in mm. **Source:** Adapted from H. W. Hayden, W. G. Moffatt, and J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. III, *Mechanical Behavior*. Copyright © 1965 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.

Rockwell hardness

A resistência à tração (UTS) de um metal é proporcional ao valor de dureza (HB)

Para a maioria dos aços verifica-se:

$$UTS (MPa) = 3.45 \times HB$$

