

CENTRO DE TECNOLOGIA (CE) DEP. DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA (DET) ENGENHARIA ELÉTRICA

Conversão Eletromecânica de Energia II

Prof. Victor Aguiar


Módulo III – Geradores Síncronos Parte 1




$$E_a^{RMS} = 4,443 \cdot K_{enr} \cdot N_{fase} \cdot \phi_P \cdot f_e$$

- Amplitude da tensão gerada
 - Proporcional a corrente de campo e a frequência elétrica

$$E_a^{RMS} = 4,443 \cdot K_{enr} \cdot N_{fase} \cdot \phi_P \cdot f_e$$





- Amplitude da tensão gerada
 - Proporcional a corrente de campo e a frequência elétrica


$$f_e = \left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{n}{60}\right) \qquad E_a^{RMS} = 4,443 \cdot K_{enr} \cdot N_{fase} \cdot \phi_P \cdot f_e$$

- Amplitude da tensão gerada
 - Proporcional a corrente de campo e a frequência elétrica

$$f_e = \left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{n}{60}\right) \qquad E_a^{RMS} = 4,443 \cdot K_{enr} \cdot N_{fase} \cdot \phi_P \cdot f_e$$


$$\phi_P = \left(\frac{2}{P}\right) \cdot 2B_{pico} \cdot l \cdot r$$

- Amplitude da tensão gerada
 - Proporcional a corrente de campo e a frequência elétrica




- Amplitude da tensão gerada
 - Proporcional a corrente de campo e a frequência elétrica

- Tipos de rotor
 - Polos não saliente polos lisos ou cilíndricos




- Tipos de rotor
 - Polos salientes











- Fornecimento de potência CC ao rotor
 - □ Fonte CC externa por meio de escovas e anéis
 - Fonte CC especial montada diretamente no eixo




Fornecimento de potência CC ao rotor

□ Fonte CC externa – por meio de escovas e anéis


Fonte CC especial – montada diretamente no eixo





- Fornecimento de potência CC ao rotor
 - □ Fonte CC externa por meio de escovas e anéis


Fonte CC especial – montada diretamente no eixo




Fornecimento de potência CC ao rotor

□ Fonte CC externa – por meio de escovas e anéis


Fonte CC especial – montada diretamente no eixo






Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.


 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes






Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes




$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes




$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

$$F_{sr}^2 = F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr})$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes



$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

$$F_{sr}^2 = F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr})$$




Densidade de coenergia

$$W_{densidade}' = \mu_0 \cdot \frac{\left(H_g^{pico}\right)^2}{2} = \frac{\mu_0}{4} \cdot \left(\frac{F_{sr}}{g}\right)^2$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes



$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

$$F_{sr}^2 = F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr})$$



Densidade de coenergia


$$W_{densidade}^{'} = \mu_0 \cdot \frac{\left(H_g^{pico}\right)^2}{2} = \frac{\mu_0}{4} \cdot \left(\frac{F_{sr}}{g}\right)^2$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Coenergia


$$W' = \frac{\mu_0}{4} \cdot \left(\frac{F_{sr}}{g}\right)^2 \pi \cdot D \cdot l \cdot g = \frac{\mu_0 \pi D l}{4g} F_{sr}^2$$

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes



$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

$$F_{sr}^2 = F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr})$$




Coenergia

$$W' = \frac{\mu_0 \pi Dl}{4g} \left[F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr}) \right]$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes



$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

Coenergia




$$W' = \frac{\mu_0 \pi Dl}{4g} \left[F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr}) \right]$$

Torque:

$$T = \frac{\partial W'}{\partial \delta_{sr}} \bigg|_{F_s = F_r = cte.} = -\frac{\mu_0 \pi Dl}{2g} F_s F_r \operatorname{sen}(\delta_{sr})$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes



$$2 \cdot H_g \cdot g = F_{sr} \to H_g^{pico} = \frac{F_{sr}}{2g}$$

Coenergia



$$W' = \frac{\mu_0 \pi Dl}{4g} \left[F_s^2 + F_r^2 + 2F_s F_r \cos(\delta_{sr}) \right]$$

Máquinas de múltiplos polos:


$$T = \left(\frac{P}{2}\right) \left(\frac{\mu_0 \pi D l}{2g}\right) F_s F_r \operatorname{sen}\left(\delta_{sr}\right)$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes

Torque em função do campo e da armadura:

$$T = \left(\frac{P}{2}\right) \left(\frac{\mu_0 \pi D l}{2g}\right) F_f F_a \operatorname{sen}\left(\delta_{af}\right)$$



$$T = \left(\frac{P}{2}\right) \left(\frac{\mu_0 \pi D l}{2g}\right) F_R F_f \operatorname{sen}\left(\delta_f\right)$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

 Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes

Torque em função do campo e da resultante:

$$T = \left(\frac{P}{2}\right) \left(\frac{\mu_0 \pi D l}{2g}\right) F_R F_f \operatorname{sen}\left(\delta_f\right)$$

$$\phi_R = \left(\frac{2}{P}\right) \cdot 2B_R \cdot l \cdot r \to \phi_R = \left(\frac{2Dl}{P}\right) \cdot B_R \to B_R = \mu_0 \frac{F_R}{g}$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

Porto Alegre: AMGH, 2014.

Eixo magnético do rotor

 $\theta_{\rm m} = \omega t + \theta_0$

Eixo magnético

da fase a

Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes

Torque em função do campo e da resultante:

$$T = \left(\frac{P}{2}\right) \left(\frac{\mu_0 \pi D l}{2g}\right) F_R F_f \operatorname{sen}\left(\delta_f\right)$$

$$\phi_{R} = \left(\frac{\mu_{0}Dl}{g \cdot P/2}\right) F_{R}$$


Eixo magnético do rotor $c' \otimes b' \qquad b \otimes b' \qquad b \otimes c \qquad \text{Eixo magnético}$ $b \circ b' \qquad b \otimes c \qquad \text{Eixo magnético}$ da fase a

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

- Funcionamento e Simbologia
 - Geração de torque a partir dos campos magnéticos interatuantes


Torque em função do campo e da resultante:

$$T = \left(\frac{P}{2}\right)^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) \phi_R F_f \operatorname{sen}\left(\delta_{Rf}\right)$$



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed.

- Conjugado na geração
 - Máquina primária
 - Controle da quantidade de potência mecânica disponível no eixo do gerador
 - Conjugado eletromagnético contrabalança o conjugado no eixo



$$T = \frac{P}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right) \phi_P \cdot F_f \cdot sen(\delta_{Pf})$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e

Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Conjugado na geração
 - Dinâmica
 - Aumento no conjugado da máquina primária
 - Aumento do ângulo eletromagnético
 - Contrabalanço entre o conjugado eletromagnético e mecânico
 - Transitório de ajustamento
 - Variação na velocidade mecânica
 - Oscilação mecânica amortecida do rotor
 - Podem ocorrer alterações na densidade de fluxo resultante e na amplitude da onda de FMM do enrolamento de campo

- Características do conjugado da máquina
 - Quando o ângulo eletromagnético é de 90°
 - Valor máximo Conjugado máximo em sincronismo

- 1) Aumento adicional de conjugado da máquina primária não será contrabalanceado pelo aumento de conjugado eletromagnético
- 2) Aceleração do rotor *Perda de sincronismo*



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


- Características do conjugado da máquina
 - Esse aumento de corrente não é ilimitado, em operação

Limite da capacidade de refrigeração do enrolamento de

campo


1) Aumento do fluxo resultante de entreferro – Limite: Saturação do ferro da máquina

2) Controla-se esse valor máximo de conjugado a partir da <u>corrente de</u> <u>enrolamento</u> ou do fluxo resultante de entreferro




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Características do conjugado no motor
 - Aumento de conjugado de carga
 - Além do conjugado máximo de sincronismo
- 1) Perda de sincronismo, e o rotor desacelera, freia
- 2) Partida Só há função motor na velocidade síncrona
- 3) É necessária uma técnica de partida



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Máquina elementar de 2 pólos



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$\begin{split} \lambda_{a} &= \ell_{aa} i_{a} + \ell_{ab} i_{b} + \ell_{ac} i_{c} + \ell_{af} i_{f} \\ \lambda_{b} &= \ell_{ba} i_{a} + \ell_{bb} i_{b} + \ell_{bc} i_{c} + \ell_{bf} i_{f} \\ \lambda_{c} &= \ell_{ca} i_{a} + \ell_{cb} i_{b} + \ell_{cc} i_{c} + \ell_{cf} i_{f} \\ \lambda_{f} &= \ell_{fa} i_{a} + \ell_{fb} i_{b} + \ell_{fc} i_{c} + \ell_{ff} i_{f} \end{split}$$

Indutância própria do rotor

$$\ell_{ff} = L_{ff} = L_{ff0} + L_{fl}$$

- Indutâncias próprias não apresentam variação com o deslocamento angular do rotor
- Composta por:
 - Componente fundamental espacial do fluxo no entreferro – Indutância própria do enrolamento de campo – L_{ff0}.
 - Componente responsável pelo fluxo dispersivo do enrolamento de campo Indutância de dispersão do enrolamento L_{fl} .

Indutância mútua entre estator e rotor

$$\ell_{af} = \ell_{fa} = L_{af} \cdot \cos\left(\frac{P}{2}\theta_{m}\right)$$

 Indutância mútua apresenta variação com o deslocamento angular do rotor

$$\theta_{m} = \omega_{m}t + \delta_{0} \qquad \left(\frac{P}{2}\right)\theta_{m} = \omega_{e}t + \delta_{0}'$$

$$\ell_{af} = \ell_{fa} = L_{af} \cdot \cos(\omega_e t + \delta_0)$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância própria do estator

$$\ell_{aa} = \ell_{bb} = \ell_{cc} = L_{aa} = L_{aa0} + L_{al}$$

- Definições das componentes igual a definição realizada para o enrolamento de campo
- Fluxo mútuo depende exclusivamente
 - Fluxo fundamental espacial do entreferro
- Indutância mútua entre enrolamentos do estator

$$\ell_{ab} = \ell_{ba} = \ell_{ac} = \ell_{ca} = \ell_{bc} = \ell_{cb} = L_{aa0} \cdot \cos(\pm 120^{\circ}) = -\frac{1}{2}L_{aa0}$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$\lambda_a = \ell_{aa}i_a + \ell_{ab}i_b + \ell_{ac}i_c + \ell_{af}i_f$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$\lambda_a = \ell_{aa}i_a + \ell_{ab}i_b + \ell_{ac}i_c + \ell_{af}i_f$$

$$\lambda_{a} = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_{a} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{b} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{c} + \ell_{af} \cdot i_{f}$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$\lambda_a = \ell_{aa}i_a + \ell_{ab}i_b + \ell_{ac}i_c + \ell_{af}i_f$$

$$\lambda_{a} = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_{a} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{b} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{c} + \ell_{af} \cdot i_{f}$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a - \frac{1}{2}L_{aa0}\left(i_b + i_c\right) + \ell_{af} \cdot i_f$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$\lambda_a = \ell_{aa}i_a + \ell_{ab}i_b + \ell_{ac}i_c + \ell_{af}i_f$$

$$\lambda_{a} = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_{a} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{b} - \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_{c} + \ell_{af} \cdot i_{f}$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a - \frac{1}{2}L_{aa0}\left(i_b + i_c\right) + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$i_a + i_b + i_c = 0 \longrightarrow i_b + i_c = -i_a$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$i_a + i_b + i_c = 0 \longrightarrow i_b + i_c = -i_a$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$i_a + i_b + i_c = 0 \longrightarrow i_b + i_c = -i_a$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$\lambda_a = \left(\frac{3}{2}L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$i_a + i_b + i_c = 0 \longrightarrow i_b + i_c = -i_a$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$\lambda_a = \left(\frac{3}{2}L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$L_s = \frac{3}{2} \cdot L_{aa0} + L_{al}$$
 Indutância síncrona

- Indutâncias do estator
 - Indutância síncrona

$$i_a + i_b + i_c = 0 \longrightarrow i_b + i_c = -i_a$$

$$\lambda_a = \left(L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \frac{1}{2}L_{aa0} \cdot i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$\lambda_a = \left(\frac{3}{2}L_{aa0} + L_{al}\right)i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

$$L_s = \frac{3}{2} \cdot L_{aa0} + L_{al}$$
 Indutância síncrona

$$\lambda_a = L_s \cdot i_a + \ell_{af} \cdot i_f$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \frac{d}{dt} \left[L_{af} \cdot \cos \left(\omega_e t + \delta_0' \right) \cdot i_f \right]$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \frac{d}{dt} \left[L_{af} \cdot \cos \left(\omega_e t + \delta_0' \right) \cdot i_f \right]$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_{f} \right) = -\omega_{e} \cdot L_{af} \cdot I_{f} \cdot sen\left(\omega_{e} t + \delta_{0}^{'} \right)$$

Circuito Equivalente

Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \frac{d}{dt} \left[L_{af} \cdot \cos \left(\omega_e t + \delta_0' \right) \cdot i_f \right]$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = -\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot sen\left(\omega_e t + \delta_0' \right)$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_{f} \right) = \omega_{e} \cdot L_{af} \cdot I_{f} \cdot sen \left(-\omega_{e}t - \delta_{0}^{'} \right)$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \frac{d}{dt} \left[L_{af} \cdot \cos \left(\omega_e t + \delta_0' \right) \cdot i_f \right]$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_{f} \right) = -\omega_{e} \cdot L_{af} \cdot I_{f} \cdot sen\left(\omega_{e} t + \delta_{0}^{'} \right)$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot sen\left(-\omega_e t - \delta_0' \right)$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\omega_e t - \delta_0' \right) \right]$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\frac{\pi}{2} + \omega_e t + \delta_0' \right]$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\frac{\pi}{2} + \omega_e t + \delta_0' \right]$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\omega_e t + \left(\frac{\pi}{2} + \delta_0' \right) \right]$$

Circuito Equivalente

Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\frac{\pi}{2} + \omega_e t + \delta_0' \right]$$

$$e_{af} = \frac{d}{dt} \left(\ell_{af} \cdot i_f \right) = \omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f \cdot \cos \left[\omega_e t + \left(\frac{\pi}{2} + \delta_0' \right) \right]$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}} \left| \frac{\pi}{2} + \delta_0' \right|$$

Recomenda-se a partida desta máquina com o rotor alinhado ao eixo preferencial de magnetização

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$

O ângulo da tensão induzida é arbitrário, visto que é uma constante, mas a tensão induzida eficaz é dada pela expressão acima

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$

O ângulo da tensão induzida é arbitrário, visto que é uma constante, mas a tensão induzida eficaz é dada pela expressão acima

$$v_a = R_a i_a + \frac{d\lambda_a}{dt}$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$

O ângulo da tensão induzida é arbitrário, visto que é uma constante, mas a tensão induzida eficaz é dada pela expressão acima

$$v_{a} = R_{a}i_{a} + \frac{d\lambda_{a}}{dt}$$

$$v_{a} = R_{a}i_{a} + \frac{d(L_{s} \cdot i_{a} + \ell_{af} \cdot i_{f})}{dt}$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$v_{a} = R_{a}i_{a} + \frac{d(L_{s} \cdot i_{a})}{dt} + \frac{d(\ell_{af} \cdot i_{f})}{dt}$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$v_{a} = R_{a}i_{a} + \frac{d(L_{s} \cdot i_{a})}{dt} + \frac{d(\ell_{af} \cdot i_{f})}{dt} \qquad v_{a} = R_{a}i_{a} + L_{s} \frac{di_{a}}{dt} + e_{af}$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a


$$v_{a} = R_{a}i_{a} + \frac{d(L_{s} \cdot i_{a})}{dt} + \frac{d(\ell_{af} \cdot i_{f})}{dt} \qquad v_{a} = R_{a}i_{a} + L_{s} \frac{di_{a}}{dt} + e_{af}$$

$$\hat{V}_a = R_a \hat{I}_a + jX_s \hat{I}_a + \hat{E}_{af}$$

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$

- Circuito Equivalente
 - Tensão induzida no enrolamento de fase a

$$v_a = R_a i_a + \frac{d(L_s \cdot i_a)}{dt} + \frac{d(\ell_{af} \cdot i_f)}{dt} \qquad v_a = R_a i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + e_{af}$$



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$


$$\hat{V}_a = R_a \hat{I}_a + jX_s \hat{I}_a + \hat{E}_{af}$$

Circuito Equivalente

Como gerador:

$$\hat{E}_{af} = R_a \hat{I}_a + j X_s \hat{I}_a + \hat{V}_a$$

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Circuito Equivalente

Como gerador:

$$\hat{E}_{af} = R_a \hat{I}_a + j X_s \hat{I}_a + \hat{V}_a$$

$$E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$X_s = \omega_e L_s = \omega_e L_{al} + \omega_e \left(\frac{3}{2} L_{aa0}\right)$$

$$X_{s} = X_{al} + X_{\phi}$$

Reatância de magnetização efetiva do enrolamento de armadura


- Circuito Equivalente Especial
 - Com tensão de entreferro:




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

 \hat{E}_R é a tensão de entreferro – Circuito equivalente monofásico, entre a linha e neutro de uma máquina trifásica que opera em condições de equilíbrio trifásico

- Circuito Equivalente Trifásico
 - Para estudos em sistema desequilibrado




- Circuito Equivalente Trifásico
 - Mas em sistemas equilibrados:
 - Quem é a tensão de terminal no circuito equivalente monofásico?





- Circuito Equivalente Trifásico
 - Para estudos em sistema desequilibrado
 - Quem é a tensão de terminal no circuito?
- Ligação Y

$$V_t = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$




- Circuito Equivalente
 Trifásico
 - Para estudos em sistema desequilibrado
 - Quem é a tensão de terminal no circuito?
- Ligação Delta






Circuito Equivalente Monofásico



 Claramente, é possível dispensar o campo, pois já conhecemos a influência da corrente de campo sobe a tensão induzida

$$V_{t} = V_{\phi}$$


Circuito Equivalente Monofásico



 Este é o diagrama fasorial para o caso do fator de potência unitário de um gerador

$$V_{t} = V_{\phi}$$


Circuito Equivalente Monofásico



 Este é o diagrama fasorial para o caso do fator de potência indutivo de um gerador

$$V_{t} = V_{\phi}$$

Circuito Equivalente Monofásico



 Este é o diagrama fasorial para o caso do fator de potência capacitivo de um gerador

$$V_{t} = V_{\phi}$$

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_a} + jX_s\hat{I}_a$$

$$I_a = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot FP} = \frac{85000}{\sqrt{3} \cdot 460 \cdot 0,95} = 112,3 \text{ A}$$

$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_a + jX_s\hat{I}_a$$

$$I_a = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot FP} = \frac{85000}{\sqrt{3} \cdot 460 \cdot 0,95} = 112,3 \text{ A}$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{460}{\sqrt{3}} + j1,68.112,3 - \arccos(0,95)$$

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_a} + jX_s\hat{I}_a \qquad I_a = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot FP} = \frac{85000}{\sqrt{3} \cdot 460 \cdot 0,95} = 112,3 \text{ A}$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{460}{\sqrt{3}} + j1,68 \cdot 112,3 - \arccos(0,95)$$

$$\hat{E}_{af} = 265,6 + j1,68 \cdot 112,3 - 18,2^{\circ} = 265,5 + 188,7 - 171,8^{\circ} = \dots$$

$$\dots = 324,4 + j179,3 = 370,7 - 28,9^{\circ}$$

$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_a + jX_s\hat{I}_a \qquad I_a = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot FP} = \frac{85000}{\sqrt{3} \cdot 460 \cdot 0,95} = 112,3 \text{ A}$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{460}{\sqrt{3}} + j1,68 \cdot 112,3 - \arccos(0,95)$$

$$\hat{E}_{af} = 265, 6 + j1, 68 \cdot 112, 3 - 18, 2^{\circ} = 265, 5 + 188, 7 7 = \dots$$

$$\dots = 324, 4 + j179, 3 = 370, 7 \cdot 28, 9^{\circ}$$


$$E_{af} = 370,7 V$$

$$E_{af} = 370,7 V$$

$$I_f = \frac{E_{af}\sqrt{2}}{\omega_e L_{af}} = \frac{370,7\sqrt{2}}{120\pi \cdot 0,0223} = 62,4 \text{ A}$$

Um gerador síncrono trifásico de 60 Hz tem uma tensão de linha de 460 V nos terminais. Utilizando o MATLAB ou SCILAB, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência indutivo (adiantado) de 0,92. A reatância síncrona da máquina é igual a $1,68 \Omega$. Indutância mútua entre armadura e campo é 22,3 mH.

Um gerador síncrono trifásico de 60 Hz tem uma tensão de linha de 460 V nos terminais. Utilizando o MATLAB ou SCILAB, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência indutivo (adiantado) de 0,92. A reatância síncrona da máquina é igual a 1,68 Ω . Indutância mútua entre armadura e campo é 22,3 mH.



Um gerador síncrono trifásico de 60 Hz tem uma tensão de linha de 460 V nos terminais. Utilizando o MATLAB ou SCILAB, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência indutivo (adiantado) de 0,92. A reatância síncrona da máquina é igual a 1,68 Ω . Indutância mútua entre armadura e campo é 22,3 mH.

```
if tipo == 1
clc
                            teta=-acosd(fp);%inductivo
close all
                          else
clear all
                            teta=acosd(fp);%capacitivo
                          end
f=60:
Va=460:
                          P=50000:1000:100000:
Xs=1.68;
Laf=0.0223;
                          Ia=P./(sqrt(3)*Va*fp);
fp=0.92;
                          la fasor=la.*(cosd(teta)+1i*sind(teta));
tipo=1;
                          Eaf_fasor=Va/sqrt(3)+(1i*Xs.*la_fasor);
```

Um gerador síncrono trifásico de 60 Hz tem uma tensão de linha de 460 V nos terminais. Utilizando o MATLAB ou SCILAB, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência indutivo (adiantado) de 0,92. A reatância síncrona da máquina é igual a 1,68 Ω . Indutância mútua entre armadura e campo é 22,3 mH.

Eaf=abs(Eaf_fasor);

If=Eaf.*sqrt(2)./(2*pi*f*Laf);



hold on figure(1), plot(P./1000,If,'-o') grid on xlabel('Potência (kW)') ylabel('Corrente de campo (A)')

Agora, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência capacitivo (atrasado) de 0,92. Compare a nova curva com a curva do Exercício 2.

Agora, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência capacitivo (atrasado) de 0,92. Compare a nova curva com a curva do Exercício 2.

```
tipo=2;
if tipo == 1
  teta=-acosd(fp);%inductivo
else
  teta=acosd(fp);%capacitivo
end
Ia=P./(sqrt(3)*Va*fp);
la fasor=la.*(cosd(teta)+1i*sind(teta));
Eaf_fasor=Va/sqrt(3)+(1i*Xs.*Ia_fasor);
Eaf=abs(Eaf fasor);
```




Agora, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência capacitivo (atrasado) de 0,92. Compare a nova curva com a curva do Exercício 2.

If=Eaf.*sqrt(2)./(2*pi*f*Laf);




plot(P./1000,If,'-or')
grid on
xlabel('Potência (kW)')
ylabel('Corrente de campo (A)')
legend ('FP indutivo', 'FP capacitivo')
hold off

Agora, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência capacitivo (atrasado) de 0,92. Compare a nova curva com a curva do Exercício 2.



Quanto **maior a carga**, *maior a corrente de campo*

Agora, plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e um fator de potência capacitivo (atrasado) de 0,92. Compare a nova curva com a curva do Exercício 2.




Quanto **maior a carga**, *maior a corrente de campo*

Na geração com máquina síncrona, <u>são gastos mais</u> <u>recursos</u> para manter a <u>corrente de campo alta</u> para <u>fator de potência indutivo</u>.

Fator de Potência na Geração


Ao reduzir o fator de potência para um valor abaixo de 0,92 indutivo, observe o comportamento da corrente de campo para o FP 0,85 indutivo (linha com marcadores pretos)



Quanto *menor o FP*, *maior a* corrente de campo

Fator de Potência na Geração

Ao reduzir o fator de potência para um valor abaixo de 0,92 indutivo, observe o comportamento da corrente de campo para o FP 0,85 indutivo (linha com marcadores pretos)





Quanto *menor o FP*, <u>maior a</u> <u>corrente de campo</u>

Na geração com máquina síncrona, <u>são gastos mais</u> <u>recursos</u> para manter a <u>corrente de campo alta</u> para <u>fator de potência indutivo</u>.

Fator de Potência na Geração

Mostra a importância de manter o FP indutivo acima de 0,92: não causar um gasto exacerbado de recursos para manter a corrente de campo alta nos geradores síncronos.





- Conceitos básicos
 - Fonte de potência mecânica ao eixo solidário a máquina síncrona – <u>máquina primária</u>

- Conceitos básicos
 - Fonte de potência mecânica ao eixo solidário a máquina síncrona – <u>máquina primária</u>
 - A velocidade deve ser mantida constante, independente do tipo de <u>máquina primária</u>

- Conceitos básicos
 - Fonte de potência mecânica ao eixo solidário a máquina síncrona – <u>máquina primária</u>
 - A velocidade deve ser mantida constante, independente do tipo de <u>máquina primária</u>






Diagrama de Sankey

- Conceitos básicos
 - Diagrama de fluxo de potência



Conceitos básicos

Diagrama de fluxo de potência




89

Conceitos básicos

por atrito

e ventilação

Diagrama de fluxo de potência



$$\tau_{\mathit{ind}} = \tau_{\mathit{mec}} = \tau_{\mathit{eletromag}} \longrightarrow P_{\mathit{conv}} = P_{\mathit{mec}} = \tau_{\mathit{ind}} \cdot \omega_{\mathit{m}} = 3 \cdot E_{\mathit{a}} \cdot I_{\mathit{a}} \mathrm{fp}$$

suplementares

- Conceitos básicos
 - Rendimento

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{entrada} - \sum P_{perdas}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum P_{perdas}} \times 100\%$$

- Conceitos básicos
 - Rendimento

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{entrada} - \sum P_{perdas}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum P_{perdas}} \times 100\%$$

$$\begin{cases} P_a = 3I_a^2 R_a \\ P_f = I_f^2 R_f \end{cases}$$

- Conceitos básicos
 - Rendimento

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{entrada} - \sum P_{perdas}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum P_{perdas}} \times 100\%$$

$$\begin{cases} P_a = 3I_a^2 R_a \\ P_f = I_f^2 R_f \end{cases}$$

$$P_{\Delta V(\text{escovas})} = \Delta V_{\text{escovas}} \cdot I_a$$

- Conceitos básicos
 - Rendimento

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{entrada} - \sum P_{perdas}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum P_{perdas}} \times 100\%$$

$$\begin{cases} P_a = 3I_a^2 R_a \\ P_f = I_f^2 R_f \end{cases}$$

$$\sum P_{perdas} = 3I_a^2 R_a + I_f^2 R_f + \dots$$

$$\dots + P_{\Delta V (\text{escovas})} + P_{fe} + P_{AV} + P_{\text{sup}}$$

$$P_{_{\Delta V \left(\text{escovas}\right)}} = \Delta V_{_{\text{escovas}}} \cdot I_{_{a}}$$

Conceitos básicos

Rendimento

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{entrada} - \sum P_{perdas}}{P_{entrada}} \times 100\% = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum P_{perdas}} \times 100\%$$

$$\begin{cases} P_a = 3I_a^2 R_a \\ P_f = I_f^2 R_f \end{cases}$$

$$\sum P_{perdas} = 3I_a^2 R_a + I_f^2 R_f + \dots$$

$$\dots + P_{\Delta V(\text{escovas})} + P_{fe} + P_{AV} + P_{\text{sup}}$$

$$P_{\Delta V(\text{escovas})} = \Delta V_{\text{escovas}} \cdot I_a$$

$$\begin{split} P_{conv} &= P_{entrada} - P_{fe} - P_{AV} - P_{\sup} \\ &= P_{saida} + 3I_a^2 R_a + I_f^2 R_f \end{split}$$

Sistemas monofásicos

$$P_{base}, Q_{base}, S_{base} = V_{base} \cdot I_{base}$$

$$R_{base}, X_{base}, Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$$

Sistemas monofásicos

$$P_{base}, Q_{base}, S_{base} = V_{base} \cdot I_{base}$$

$$R_{base}, X_{base}, Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Sistemas monofásicos

$$P_{base}, Q_{base}, S_{base} = V_{base} \cdot I_{base}$$

$$R_{base}, X_{base}, Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$$

$$(P_{b2}, Q_{b2}, S_{b2}) = (P_{b1}, Q_{b1}, S_{b1}) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Sistemas monofásicos

$$P_{base}, Q_{base}, S_{base} = V_{base} \cdot I_{base}$$

$$R_{base}, X_{base}, Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$$

$$(P_{b2}, Q_{b2}, S_{b2}) = (P_{b1}, Q_{b1}, S_{b1}) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$(R_{b2}, X_{b2}, Z_{b2}) = (R_{b1}, X_{b1}, Z_{b1}) \cdot \frac{S_{b2}}{S_{b1}} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^2$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Sistemas trifásicos

$$P_{b-3\phi}, Q_{b-3\phi}, S_{b-3\phi} = 3 \cdot V_{base1-n} \cdot I_{base}$$

$$V_{base1-n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot V_{base1-1}$$

$$I_{base} = \frac{S_{b-3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{base1-1}}$$

Sistemas trifásicos

$$P_{b-3\phi}, Q_{b-3\phi}, S_{b-3\phi} = 3 \cdot V_{base1-n} \cdot I_{base}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base1-n}}{I_{base}} = \frac{V_{base1-1}}{\sqrt{3} \cdot I_{base}} = \frac{\left(V_{base1-1}\right)^2}{S_{b-3\phi}}$$

$$V_{base1-n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot V_{base1-1}$$

$$I_{base} = \frac{S_{b-3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{base1-1}}$$

Sistemas trifásicos

$$P_{b-3\phi}, Q_{b-3\phi}, S_{b-3\phi} = 3 \cdot V_{base1-n} \cdot I_{base}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base1-n}}{I_{base}} = \frac{V_{base1-1}}{\sqrt{3} \cdot I_{base}} = \frac{\left(V_{base1-1}\right)^2}{S_{b-3\phi}}$$

$$V_{base1-n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot V_{base1-1}$$

$$I_{base} = \frac{S_{b-3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{base1-1}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Sistemas trifásicos

$$P_{b-3\phi}, Q_{b-3\phi}, S_{b-3\phi} = 3 \cdot V_{base1-n} \cdot I_{base}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base1-n}}{I_{base}} = \frac{V_{base1-1}}{\sqrt{3} \cdot I_{base}} = \frac{\left(V_{base1-1}\right)^2}{S_{b-3\phi}}$$

$$(P_{b2}, Q_{b2}, S_{b2}) = (P_{b1}, Q_{b1}, S_{b1}) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}}$$

$$V_{base1-n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot V_{base1-1}$$

$$I_{base} = \frac{S_{b-3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{base1-1}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Sistemas trifásicos

$$P_{b-3\phi}, Q_{b-3\phi}, S_{b-3\phi} = 3 \cdot V_{base1-n} \cdot I_{base}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base1-n}}{I_{base}} = \frac{V_{base1-1}}{\sqrt{3} \cdot I_{base}} = \frac{\left(V_{base1-1}\right)^2}{S_{b-3\phi}}$$

$$(P_{b2}, Q_{b2}, S_{b2}) = (P_{b1}, Q_{b1}, S_{b1}) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}}$$

$$(R_{b2}, X_{b2}, Z_{b2}) = (R_{b1}, X_{b1}, Z_{b1}) \cdot \frac{S_{b2}}{S_{b1}} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^{2}$$

$$V_{base1-n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot V_{base1-1}$$

$$I_{base} = \frac{S_{b-3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{base1-1}}$$

$$V_{pu}^{b2} = V_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)$$

$$I_{pu}^{b2} = I_{pu}^{b1} \cdot \left(\frac{V_{b2} \cdot S_{b1}}{V_{b1} \cdot S_{b2}} \right)$$

Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

Base 1 - Gerador: VA_{b1}=75 MVA V_{3Φ b1}=13,8 kV Base 2 - Motor: VA_{b2} =50 MVA $V_{3\Phi,b2}$ =13,8 kV

Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

Base 1 - Gerador: VA_{b1}=75 MVA V_{3Φ.b1}=13,8 kV

$$I_{3\phi,b1} = \frac{75000k}{\sqrt{3} \cdot 13,8k} = 3137,8 \,\mathrm{A}$$

Base 2 - Motor: VA_{b2} =50 MVA $V_{3\Phi,b2}$ =13,8 kV

$$I_{3\phi,b2} = \frac{50000k}{\sqrt{3} \cdot 13.8k} = 2091.8 \,\text{A}$$

Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

Base 1 - Gerador: VA_{b1}=75 MVA V_{3Φ.b1}=13,8 kV

$$I_{3\phi,b1} = \frac{75000k}{\sqrt{3} \cdot 13,8k} = 3137,8 \,\mathrm{A}$$


$$Z_{3\phi,b1} = \frac{13800}{\sqrt{3} \cdot 3137.8} = 2,5392 \Omega$$

Base 2 - Motor: VA_{b2} =50 MVA $V_{3\Phi,b2}$ =13,8 kV

$$I_{3\phi,b2} = \frac{50000k}{\sqrt{3} \cdot 13.8k} = 2091.8 \,\text{A}$$


$$Z_{3\phi,b2} = \frac{13800}{\sqrt{3} \cdot 2091,8} = 3,8089\,\Omega$$

Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.



Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.


$$I_{a,pu,b1} = 0.5_{pu,b2} \cdot \left(\frac{13.8k}{13.8k} \frac{50M}{75M}\right) = 0.3333_{pu,b1}$$



Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

$$I_{a,pu,b1} = 0.5_{pu,b2} \cdot \left(\frac{13.8k}{13.8k} \frac{50M}{75M}\right) = 0.3333_{pu,b1}$$


$$X_{s,3\phi,b1} = 1, 2_{pu,b2} \cdot \left(\frac{13,8k}{13,8k}\right)^2 \left(\frac{50M}{75M}\right) = 0,8_{pu,b1}$$




Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.

$$I_{a,pu,b1} = 0.5_{pu,b2} \cdot \left(\frac{13.8k}{13.8k} \frac{50M}{75M}\right) = 0.3333_{pu,b1}$$

$$X_{s,3\phi,b1} = 1, 2_{pu,b2} \cdot \left(\frac{13,8k}{13,8k}\right)^2 \left(\frac{50M}{75M}\right) = 0,8_{pu,b1}$$





Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.


Tensão induzida no gerador

$$\hat{E}_{af} = X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} + \hat{V}_{a}$$

$$\hat{E}_{af} = 1,35 j \cdot 0,3333 + 1,0$$

$$\hat{E}_{af} = 1,09657 24,2^{\circ}$$

$$E_{af} = 1,09657 pu_{b1}$$



Um gerador síncrono, trifásico, 60 Hz, 75 MVA e 13,8 kV, tem uma reatância síncrona de 1,35 p.u. na própria base. Este gerador é conectado a um motor síncrono, 60 Hz, 50 MVA, 13,8 kV e o motor possui reatância síncrona de 1,2 p.u. na sua própria base. Determine a tensão em p.u. induzida no gerador para o motor ser alimentado com corrente 0,5 p.u., na base do motor, fator de potência unitário nos terminais e tensão nominal nos terminais.


Tensão induzida no gerador

$$\hat{E}_{af} = X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} + \hat{V}_{a}$$

$$\hat{E}_{af} = 1,35 j \cdot 0,3333 + 1,0$$

$$\hat{E}_{af} = 1,09657 24,2^{\circ}$$


$$E_{af} = 1,09657 pu_{b1}$$



Potência
$$P = V_t \cdot I_a \cdot \text{fp} = 1, 0 \cdot 0, 3333 \cdot 1, 0 = 0, 3333 \text{ pu}$$

= 75M · 0, 3333 = 25 MW


A partir do exercício anterior, qual a tensão induzida no motor, em relação a própria base?



A partir do exercício anterior, qual a tensão induzida no motor, em relação a própria base?

Tensão induzida no motor


$$\begin{split} \hat{V}_{a} &= \hat{E}_{af} + X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} \\ \hat{E}_{af} &= \hat{V}_{a} - X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} \\ \hat{E}_{af} &= 1,0 - 0,8571 j \cdot 0,3571 \\ \hat{E}_{af} &= 1,0 - 0,3061 j = 1,0458 - 17,02^{\circ} \\ E_{af} &= 1,0458 \ pu_{b1} = 1,0458 \ pu_{b2} \end{split}$$



A partir do exercício anterior, qual a tensão induzida no motor, em relação a própria base?

Tensão induzida no motor

$$\begin{split} \hat{V}_{a} &= \hat{E}_{af} + X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} \\ \hat{E}_{af} &= \hat{V}_{a} - X_{s,b1} \cdot \hat{I}_{a,b1} \\ \hat{E}_{af} &= 1,0 - 0,8571 j \cdot 0,3571 \\ \hat{E}_{af} &= 1,0 - 0,3061 j = 1,0458 \boxed{-17,02}^{\circ} \\ E_{af} &= 1,0458 \ pu_{b1} = 1,0458 \ pu_{b2} \end{split}$$



Base 1 - Gerador:

VA_{b1}=75 MVA

 $V_{3\Phi,b1}$ =13,8 kV

Base 2 - Motor:

VA_{b2}=50 MVA

 $V_{3\Phi,b2} = 13,8 \text{ kV}$


- Ordem de grandeza (centenas de KVA)
 - Queda de tensão na resistência de armadura: 0,01
 pu

- Ordem de grandeza (centenas de KVA)
 - Queda de tensão na resistência de armadura: 0,01
 pu
 - Reatância de dispersão da armadura (0,1 a 0,2 pu)
 - Reatância síncrona (1 a 2 pu)

- Ordem de grandeza (centenas de KVA)
 - Queda de tensão na resistência de armadura: 0,01
 pu
 - Reatância de dispersão da armadura (0,1 a 0,2 pu)
 - Reatância síncrona (1 a 2 pu)
- Máquinas de pequeno porte
 - Resistência de armadura: 0,05 pu

- Ordem de grandeza (centenas de KVA)
 - Queda de tensão na resistência de armadura: 0,01
 pu
 - Reatância de dispersão da armadura (0,1 a 0,2 pu)
 - Reatância síncrona (1 a 2 pu)
- Máquinas de pequeno porte
 - Resistência de armadura: 0,05 pu
 - Reatância síncrona, por volta de 0,5 pu
 - Em todas as máquinas, exceto as pequenas, desprezase a resistência de armadura

- Exceções:
 - Máquinas de pequeno porte
 - Resistência de armadura: 0,05 pu
 - Resistência da armadura é desprezada



Avaliação A

Baseado no diagrama representado no slide anterior, com a mesma simplificação (desprezar resistência da armadura) refaça os diagramas fasorial para o caso fator de potência unitário e fator de potência capacitivo.

Avaliação B

Baseado nos exercícios 4 e 5 e utilizando o MATLAB ou SCILAB plote a curva da corrente de campo necessária para abastecer o gerador abastecer uma carga que varia de 50 kW a 100 kW e os seguintes fatores de potência:

Indutivo (adiantado) de 0,87.


Indutivo de 0,92.

Indutivo de 0,95.


Unitário.

- Ensaios para determinar características
 - Válido para rotor cilíndrico e pólos salientes

- Ensaios para determinar características
 - Válido para rotor cilíndrico e pólos salientes
- Característica de saturação a vazio (cav)
 - Perdas rotacionais mecânicas




- Ensaios para determinar características
 - Válido para rotor cilíndrico e pólos salientes
- Característica de saturação a vazio (cav)
 - Perdas rotacionais mecânicas




$$P_{vazio} = P_{AV} + P_{fe}$$

Perdas por atrito e ventilação


Característica de saturação a vazio (cav)



- Característica de saturação a vazio (cav)
 - V_a é a tensão de referência da máquina



- Característica de saturação a vazio (cav)
 - V_a é a tensão de referência da máquina
 - $I_{f,s}$ é a corrente de campo de referência, saturada e $I_{f,ns}$ a não saturada.



Como fazer o ensaio?


Passos:

- Em velocidade síncrona
- Variar a corrente de campo e medir a tensão gerada

Passos:

$$V_a = E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$


- Em velocidade síncrona
- Variar a corrente de campo e medir a tensão gerada



Passos:

$$V_a = E_{af} = \frac{\omega_e \cdot L_{af} \cdot I_f}{\sqrt{2}}$$

- Em velocidade síncrona
- Variar a corrente de campo e medir a tensão gerada




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$L_{af} = \frac{E_{af}\sqrt{2}}{\omega_e \cdot I_f}$$


Cálculo de duas indutâncias mútuas, a saturada e a não saturada.

- Passo a passo:
 - Aciona a máquina, mecanicamente, na velocidade síncrona
 - Terminais de armadura a vazio
 - Ler a tensão terminal para vários valores de campo
 - Potência de acionamento medida
 - Calcula-se as perdas por ventilação e atrito
 - Na velocidade síncrona, são constantes
 - Perdas no núcleo
 - Função do fluxo, proporcional a tensão a vazio


- Enrolamento de campo
 - Única fonte
 - FMM no entreferro x FMM total



- Enrolamento de campo
 - Única fonte
 - FMM no entreferro x FMM total
- Efeitos de saturação
 - Aumento da relutância redução da indutância
 - Nos caminhos de fluxo da máquina



- Enrolamento de campo
 - Única fonte
 - FMM no entreferro x FMM total
- Efeitos de saturação
 - Aumento da relutância redução da indutância
 - Nos caminhos de fluxo da máquina



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Linha de entreferro
 - Válida para região linear é uma extrapolação dos valores lineares em baixas correntes de campo


Um ensaio a vazio em um gerador síncrono trifásico de 60 Hz, mostra que uma tensão nominal a vazio de 13,8 KV é produzida por uma corrente de campo de 318 A. Extrapolando a linha do entreferro a partir do conjunto de medidas feitas na máquina, pode-se mostrar que a corrente de campo correspondente a 13,8 KV sobre a linha de entreferro é 263 A. Calcule os valores saturado e não saturado de L_{af} .

Um ensaio a vazio em um gerador síncrono trifásico de 60 Hz, mostra que uma tensão nominal a vazio de 13,8 KV é produzida por uma corrente de campo de 318 A. Extrapolando a linha do entreferro a partir do conjunto de medidas feitas na máquina, pode-se mostrar que a corrente de campo correspondente a 13,8 KV sobre a linha de entreferro é 263 A. Calcule os valores saturado e não saturado de L_{af} .


$$L_{af,s} = \frac{\sqrt{2} \cdot E_{af}}{\omega_e \cdot I_f} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} 13, 8 \cdot 10^3}{377 \cdot 318} = 94 \, mH$$

$$L_{af,ns} = \frac{\sqrt{2} \cdot E_{af}}{\omega_e \cdot I_f} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} 13,8 \cdot 10^3}{377 \cdot 263} = 114 \, mH$$

- Impacto da variação na indutância mútua
 - Saturada e não saturada, na reatância síncrona:




- Quando o campo é excitado
 - Potência mecânica é igual as perdas mecânicas e perdas no núcleo



$$P_{mec} = P_{vazio}$$

Quando o campo é excitado

 Potência mecânica é igual as perdas mecânicas e perdas no núcleo



Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


$$P_{mec} = P_{vazio}$$

$$P_{fe} = P_{mec} - P_{AV}$$


 Perdas no ferro de interesse em determinada tensão, geralmente

Característica de Curto-Circuito


- Ensaio de Curto-Circuito
 - Aplicação de curto-circuito nos terminais da armadura




- Ensaio de Curto-Circuito
 - Gerar a característica de curto-circuito (ccv)



- Ensaio de Curto-Circuito
 - Gerar a característica de curto-circuito (ccv)





- Ensaio de Curto-Circuito
 - Aplicação de curto-circuito nos terminais do gerador
 - Máquina já acionada na velocidade síncrona

- Ensaio de Curto-Circuito
 - Aplicação de curto-circuito nos terminais do gerador
 - Máquina já acionada na velocidade síncrona
 - Monta-se o gráfico
 - Corrente de excitação por corrente de armadura

- Ensaio de Curto-Circuito
 - Aplicação de curto-circuito nos terminais do gerador
 - Máquina já acionada na velocidade síncrona
 - Monta-se o gráfico
 - Corrente de excitação por corrente de armadura
 - Armadura em curto-circuito
 - Tensão terminal nula


$$\hat{E}_{af} = \hat{I}_a \cdot (R_a + jX_s)$$

Característica curto-circuito de


$$\hat{E}_{af} = \hat{I}_a \cdot \left(R_a + jX_s \right)$$

Diagrama fasorial

- Característica curto-circuito
 - Diagrama fasorial



- Característica de curto-circuito
 - Diagrama fasorial
 - FMM de armadura oposta ao campo (eixos A e F)




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

152

- Característica de curto-circuito
 - Diagrama fasorial
 - FMM de armadura oposta ao campo (eixos A e F)

$$\begin{split} \hat{E}_{af} &= \hat{I}_a R_a + j X_s \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a + j X_{s0} \hat{I}_a \\ \hat{E}_{af} &= \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a + j X_{s0} \hat{I}_a \\ \hat{E}_{af} &= \hat{E}_R + j X_{s0} \hat{I}_a \end{split}$$



Característica curto-circuito

$$\hat{E}_{af} = \hat{I}_a R_a + j X_s \hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a + j X_{s0} \hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$


$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$


$$\hat{E}_{af} - j X_{s0} \hat{I}_a = \hat{I}_a R_a + j X_{sl} \hat{I}_a$$



Característica curto-circuito


$$\begin{split} \hat{E}_{af} - jX_{s0}\hat{I}_a &= \hat{I}_aR_a + jX_{sl}\hat{I}_a \\ \hat{E}_{af} - jX_{s0}\hat{I}_a &= \hat{E}_R \\ \hat{E}_R &= \hat{I}_aR_a + jX_{sl}\hat{I}_a \end{split}$$

$$\hat{E}_R = \hat{I}_a \cdot (R_a + jX_{sl})$$



- Característica de curto-circuito
 - $\ \ \, \hat{E}_R \ \,$ é mais relacionado a magnetização que \hat{E}_{af}


$$\hat{E}_R = \hat{I}_a \cdot (R_a + jX_{sl})$$



- Característica de curto-circuito
 - \hat{E}_R é mais relacionado a magnetização que \hat{E}_{af}

$$\hat{E}_{R} = \hat{I}_{a} \cdot (R_{a} + jX_{sl})$$


$$\hat{E}_{R} = \hat{I}_{a} \cdot jX_{sl}$$



- Característica de curto-circuito
 - $\ \ \, \hat{E}_R \ \,$ é mais relacionado a magnetização que \hat{E}_{af}
 - Curva da corrente de campo em função da corrente de armadura

$$\hat{E}_{R} = \hat{I}_{a} \cdot (R_{a} + jX_{sl})$$


$$\hat{E}_{R} = \hat{I}_{a} \cdot jX_{sl}$$




- Característica de curtocircuito
 - Curva da corrente de campo em função da corrente de armadura

$$\hat{E}_R = \hat{I}_a \cdot jX_{sl}$$

$$E_R \propto I_a$$



- Característica de curtocircuito
 - Devido a baixas tensões de armadura envolvidas no ensaio
 - Tensão de armadura é próxima da tensão de entreferro



$$\hat{E}_{af} - jX_{s0} \downarrow \hat{I}_a = \hat{E}_R \rightarrow \hat{E}_{af} \approx \hat{E}_R$$


- Ordem de grandezas
 - Reatância de dispersão:0,1 a 0,2 pu

- Ordem de grandezas
 - Reatância de dispersão:0,1 a 0,2 pu
 - Tensão de entreferro:0,1 a 0,2 pu

- Ordem de grandezas
 - Reatância de dispersão:0,1 a 0,2 pu
 - Tensão de entreferro:0,1 a 0,2 pu
 - Máquina operando em condições não saturadas


Ordem de grandezas

- Reatância de dispersão:0,1 a 0,2 pu
- Tensão de entreferro:0,1 a 0,2 pu
- Máquina operando em condições não saturadas




Ordem de grandezas

- Reatância de dispersão:0,1 a 0,2 pu
- Tensão de entreferro:0,1 a 0,2 pu
- Máquina operando em condições não saturadas
- Reatância síncrona não saturada
 - \Box E_{af0} e I_{a0} quaisquer




$$X_{s,ns} = \frac{E_{af0}}{I_{a0}}$$


 Máquina operando na tensão nominal



- Máquina operando na tensão nominal
 - Considera-se equivalente a uma máquina não-saturada (linha 0p)



- Máquina operando na tensão nominal
 - Considera-se equivalente a uma máquina não-saturada (linha 0p)
 - Possibilita utilizar o circuito equivalente



- Máquina operando na tensão nominal
 - Considera-se equivalente a máquina não-saturada (linha 0p)
 - Possibilita utilizar circuito equivalente
 - Reatância síncrona saturada

 $I_{a,nominal}$ CCAV CCCC Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley.

ccc

Linha de entreferro

7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


$$X_{s} = X_{s,s} = \frac{V_{a,\text{nominal}}}{I'_{a}}$$

 $V_{a,vz'}E_{af}$

 $V_{a,nominal}$

Reatância síncrona não saturada:


$$X_{s,ns} = \frac{E_{af0}}{I_{a0}} = \frac{V_{a,\text{nominal}}}{I_a''}$$



Reatância síncrona não saturada:

$$X_{s,ns} = \frac{E_{af0}}{I_{a0}} = \frac{V_{a,\text{nominal}}}{I_a''}$$


- Fluxo no entreferro e nível de saturação:
 - Em torno de um tensão constante, é quase invariável



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


Relação linear entre I_f e E_{af}

- Nomeando:
 - CCAV: Corrente de
 Campo A Vazio (I'_a)




Nomeando:

- CCAV: Corrente deCampo A Vazio (l'a)
- CCCC: Corrente de Campo em Curto-Circuito (I_{a.nominal})




Nomeando:

- CCAV: Corrente de
 Campo A Vazio (I'_a)
- CCCC: Corrente de Campo em Curto-Circuito (I_{a,nominal})
- CCAV_g: Corrente de Campo A Vazio na linha do entreferro (g) (l'_a)



Observando a ccc, $I_{a,cc}$ e I_f


$$\frac{I_{a,cc}}{I_{a \text{ nominal}}} = \frac{I_f}{CCCC}$$



• Observando a ccc, $I_{a,cc}$ e I_f em p.u. e considerando valores nominais como base:

$$\frac{I_{a,cc}}{I_{a,\text{nominal}}} = \frac{I_f}{CCCC}$$

$$\frac{I_a^{"}}{1,0} = \frac{CCAV_g}{CCCC} \to I_a^{"} = \frac{CCAV_g}{CCCC}$$




• Observando a ccc, $I_{a,cc}$ e I_f em p.u. e considerando valores nominais como base:

$$I_{a,cc} = \frac{I_f}{CCCC}$$


$$I_{a}^{"} = \frac{CCAV_{g}}{CCCC}$$

$$I_{a}^{'} = \frac{CCAV}{CCCC}$$



• Observando a ccc, $I_{a,cc}$ e I_f em p.u. e considerando valores nominais como base:

$$I_{a,cc} = \frac{I_f}{CCCC}$$




$$I_{a}^{"} = \frac{CCAV_{g}}{CCCC}$$

$$X_{s,ns}(pu) = \frac{V_{a,\text{nominal}}}{I_{a}^{"}}(pu) = \frac{CCCC}{CCAV_{g}}$$

$$I_{a}^{'} = \frac{CCAV}{CCCC}$$

$$X_{s}(pu) = \frac{V_{a,\text{nominal}}}{I_{a}^{'}}(pu) = \frac{CCCC}{CCAV}$$


- Observando a ccc, I_{a,cc}
 e I_f em p.u. e
 considerando valores
 nominais como base:
- Relação de curtocircuito (RCC)



$$RCC = \frac{1}{X_s(pu)} = \frac{I_a'}{V_{a,\text{nominal}}} = \frac{CCAV}{CCCC}$$

Relação de curtocircuito (RCC)


$$RCC = \frac{1}{X_s} = \frac{I_a'}{V_{a,\text{nominal}}} = \frac{CCAV}{CCCC}$$



 Relação de curtocircuito (RCC)

$$RCC = \frac{1}{X_s} = \frac{I_a'}{V_{a,\text{nominal}}} = \frac{CCAV}{CCCC}$$

Devido a linha 0p:



Relação linear entre
$$I_f$$
 e E_{af} I_f $[A] = E_{af}$ $[pu] \cdot CCAV$ $[A]$

FIM DO MÓDULO III – PARTE 1

Avaliação

A ser descrito pelo professor/instrutor na plataforma SIGAA/UFERSA