
- 3.1 Redes Locais e Metropolitanas
- 3.2 Protocolo ALOHA
- 3.3 Protocolos de Redes Locais
- 3.4 Padrão IEEE 802 para Redes Locais
- 3.5 Redes de Fibra Ótica
- 3.6 Redes de Pacotes sem Fio
- 3.7 Exemplos da Subcamada MAC

- * Andrew S. TANENBAUM; **Computer Networks**, Prentice-Hall International, Inc., Second Edition, 1989, ISBN 0-13-166836-6
- ★ Eleri CARDOZO; Maurício MAGALHÃES; Redes de Computadores: Modelo OSI/X.25, Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial, Fac. de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, 1996.
- ★ Eleri CARDOZO; Maurício MAGALHÃES; Redes de Computadores: Arquitetura TCP/IP, Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial, Fac. de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, 1994.

- * Redes podem ser divididas em duas categorias: aqueles que utilizam de conexões ponto-a-ponto e aquelas que usam canais broadcast;
- ullet ... este capítulo aborda as redes broadcast e seus protocolos.



Topologias típicas de Subredes Ponto-Ponto

Topologias típicas de Subredes de Difusão

- \Rightarrow **problema:** como determinar quem irá utilizar o canal ou meio de transmissão **broadcast** quando houver mais de um host competindo por ele?
- ... na literatura, canais broadcast são frequentemente referenciados como canais de acesso múltiplo ou canais de acesso aleatório;
- * Nestes canais, determinar quem será o próximo a transmitir não é uma tarefa simples e, assim, várias são as abordagens utilizadas, dentre elas destacam:
- ... abordagem **aleatória** e **determinística**.

- * Técnicas mais difundidas de Controle de Acesso ao Meio:
 - técnicas baseadas no acesso aleatório (contenção);
 - técnicas baseadas na passagem de permissão.
- * Acesso Aleatório para redes de topologias de barramento
 - ullet a idéia básica é que, quando um host necessitar transmitir um quadro, o host simplesmente o faz.
- * Passagem de Permissão para redes de topologias em anel
 - a idéia básica é ter-se uma ficha (token) circulando pelo anel, de host para host. O host que detiver o token está autorizado a transmitir.

- * Redes de Longa Distância o Enlace se dá entre IMPs
 - ... ao decidir transmitir um quadro, o IMP simplesmente seleciona o segmento conectado ao destinatário e invoca os serviços da camada física referente ao segmento.
- - ... a transmissão de um quadro requer um procedimento de acesso ao meio (MAC $Medium\ Access\ Control$) que varia em complexidade em função da topologia e demais características da rede.

3.1 - Redes Locais e Metropolitanas

- * A Camada MAC é especialmente importante nas LANs, que quase sempre utilizam-se do canal com acesso múltiplo como base para sua comunicação;
- ★ LANs são normalmente caracterizadas por:
 - seu diâmetro não ultrapassa alguns quilômetros;
 - a taxa total de dados é de ao menos alguns Mbps;
 - é controlada, gerenciada e mantida por um único dono.
- ... em contra-partida, nas Redes WANs os links que são do tipo ponto-a-ponto proporcionam taxas mais baixas e são mantidas por múltiplas organizações.

... 3.1 - Redes Locais e Metropolitanas

- * Redes LANs diferem de suas primas WANs em vários aspectos, mas a principal razão é que projetistas de WANs são forçados quase sempre por razões políticas, econômicas e legais a usar a rede de telefonia pública;
- ... outro aspecto é que nas LANs as taxas de erros são 1000 vezes menores que nas WANs, o que diretamente impacta os protocolos;
- ... em WANs, a baixa confiabilidade significa que o tratamento de erros deve ser feito em cada camada e não somente nas camadas inferiores como nas LANs.

3.1.1 - Alocação Estática de Canal em LANs e MANs

- ★ Um modo tradicional de alocar um único canal entre múltiplos competidores pode ser resolvido simplesmente utilizando-se FDM, entretanto na presença de variações contínuas no número de estações, alguns problemas aparecem;
- ... ou seja, assumir que o número de usuários possa de alguma forma manter-se constante e dividir o canal em sub-canais estáticos é inerentemente ineficiente.
- ☆ A baixa performance da multiplexação FDM estática pode ser facilmente constatada a partir da avaliação da teoria de filas:

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

• ... onde T é o atraso médio, C é a capacidade do canal em bps; λ é a taxa de chegada de pacotes em frames/segundo e comprimento médio do frame (exponencial) dado por $1/\mu$ bits/frame.

... 3.1.1 - Alocação Estática de Canal em LANs e MANs

 \divideontimes Com a equação dada e considerando a divisão do canal em N independentes sub-canais, podemos recalcular T:

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

- ullet ... ou seja, o atraso médio em FDM é N vezes pior se todos os frames fossem de alguma maneira enfileirados numa única fila.
- \divideontimes A mesma análise cabe para TDM, posto que, cada usuário tem o canal à sua disposição a cada $Nth\ slots$ de tempo.

3.1.2 - Alocação Dinâmica de Canal em LANs e MANs


- * Para discutirmos a alocação dinâmica do canal, ou seja, o uso do mesmo com um número variável de estações, faz-se necessário definirmos alguns termos:
- **station model:** o modelo consiste de N independentes estações, cada qual com o seu programa que gera frames para transmissão.
- single channel assumption: um único canal está disponível para todos, ou seja, todas as estações podem transmitir e receber por ele.
- **collision assumption:** se dois *frames* forem transmitidos simultaneamente, eles irão se sobrepor e o sinal resultante será coletado.
- **continuous time:** transmissão de *frames* pode se dar a qualquer instante, ou seja, não há um relógio para dividir o tempo em intervalos discretos.

... 3.1.2 - Alocação Dinâmica de Canal em LANs e MANs

- **slotted time:** o tempo é dividido em intervalos discretos (slots) e, assim, toda transmissão deve iniciar no começo de um intervalo.
- carrier sense: estações verificam se o canal está em uso antes de alocá-lo e, caso esteja sendo usado, nenhuma estação irá alocá-lo antes de ser liberado.
- no carrier sense: estações não escutam o canal para ver se ele está sendo usado, simplesmente usam quando precisam transmitir.
- ➢ Nesta abordagem, a suposição de um único canal é o coração do problema, ou seja, não há outra maneira de se comunicar senão alocando o canal.

3.2 - Protocolo ALOHA e Slotted ALOHA


- ★ Em 1970, Norman Abramson da Universidade do Hawai desenvolveu um método para solucionar o problema de alocação de canal;
- ... embora o trabalho inicial tenha sido realizado sobre uma rede *brodcasting* de rádio, a idéia básica é aplicável a qualquer sistema onde usuários não coordenados competem pelo uso de um único canal.
- ★ 3.2.1 ALOHA Puro e Slotted ALOHA: tem como idéia básica permitir que usuários transmitam a qualquer momento que eles queiram transmitir.



- ★ Algoritmo do ALOHA Puro:
 - sempre que um *host* necessitar transmitir um quadro, o *host* simplesmente o faz e aguarda o reconhecimento da recepção por T unidades de tempo (caso ocorra colisão, o quadro será propagado com erro, causando um descarte pelo destinatário, caso não ocorra colisão, **FIM**);
 - $\mathbf{2}$ o host gera um número aleatório \mathbf{r} entre $[\mathbf{0};\mathbf{R}]$
 - **3** se o emissor detectar colisão (não recebimento do reconhecimento), a próxima retransmissão se dará após um **r** unidades de tempo.
- ✗ A técnica ALOHA Pura apresenta baixa eficiência, dado que, uma transmissão em curso está sempre sujeita a interferência de outra que se inicia.

- ☼ Neste cenário, é claro que haverá colisões e frames destruídos como resultado das colisões, mas a questão é como medir a eficiência do método?
- ... seja $frame\ time$ o tempo necessário para transmitir um frame de comprimento padrão, ou seja, tamanho do frame dividido pela taxa em bps;
- ... assume-se também que a população infinita de usuários gere novos frames segundo a distribuição de Poisson com média S frames por frame time;
- ... para que o sistema funcione, espera-se 0 < S < 1, pois se S > 1, então frames são gerados a uma taxa superior aquela que o canal é capaz de processar;
- ... assuma também que a probabilidade de k tentativas de transmissão por $frame\ time$ seja uma distribuição de Poisson com média G por $frame\ time$;

• ... o período de vunerabilidade pode ser visto na figura abaixo:



- ... seja t o tempo para transmitir um frame, assim, se algum outro usuário gerar um frame entre o tempo t_0 e t_0+t , o final deste frame irá colidir com o início do frame hachurado;
- ... o mesmo acontece se o frame for gerado entre t_0+t e t_0+2t , ou seja, o seu início irá gerar uma colisão.


• ... assuma que a probabilidade que k frames sejam gerados durante um dado frame time seja uma distribuição de Poisson:

$$Pr[k] = \frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

- ... então, a probabilidade de gerar 0 frames é de e^{-G} e o número médio de frames num intervalo de 2 tempos de frame é 2G;
- ... logo a probabilidade de nenhum outro tráfego ser gerado durante o período de vunerabilidade é $P_0 = e^{-2G}$ e usando $S = GP_0$, obtemos:

$$S = Ge^{-2G}$$

* Observe que a máxima vazão ocorre em G=0.5, com S=1/(1e), ou seja, em torno de 0.184 (18% de utilização do canal).




3.2.2 - Slotted ALOHA

- ★ Slotted Aloha: método variante do ALOHA Puro que impede interferências numa transmissão em curso, permitindo que transmissões se iniciem em intervalos de tempo bem definidos (partições).
- ☆ Algoritmo do Slotted Aloha:
 - aguarda o beep do início da partição
 - 2 transmite o quadro e aguarda o reconhecimento da recepção por T unidades de tempo (se ocorrer colisão, o quadro será propagado com erro, causando um descarte pelo destinatário, caso não ocorra colisão, FIM.);
 - \odot o host gera um número aleatório \mathbf{r} entre [0;R]
 - se o emissor detectar colisão (não recebimento do reconhecimento), a próxima retransmissão se dará após um **r** unidades de tempo.
- ... se o período de transmissão for superior ao tempo de transmissão de um quadro, uma transmissão que iniciou sem colisão será concluída sem colisão, mas caso contrário, podemos ter colisão.

... 3.2.2 - Slotted ALOHA

≯ Para o Slotted Aloha, o melhor que podemos fazer é obter 37% dos slots vazios,
37% dos slots preenchidos e 26% de colisões.



3.3 - Protocolos de Redes Locais

- ★ Em Redes Locais de Computadores é possível que uma estação detecte o que outra está fazendo e, assim, possa adaptar-se de acordo com o contexto.
- ★ 3.3.1 Carrier Sense Multiple Access Não Persistente: o host somente inicia a transmissão se detectar o meio em repouso.
- ☆ Algoritmo do CSMA Não Persistente:
 - escute o meio físico
 - 2 se o meio estiver em repouso (sem transmissão)
 - transmiti um quadro
 - aguarda o reconhecimento da recepção por T unidades de tempo (caso ocorra colisão, o quadro será propagado com erro, causando um descarte pelo destinatário, caso não ocorra colisão, FIM);
 - vá para **①**
 - 3 caso contrário (transmissão em curso)
 - o host gera um número aleatório r entre [0;R]
 - vá para ① após um r unidades de tempo.

3.3.2 - CSMA 1-Persistente

- * Idêntico ao anterior, apenas fazendo o intervalo aleatório $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, ou seja, escuta permanente do meio até cessar a transmissão em curso.
- **X CSMA Não Persistente** se a transmissão terminar logo após o início do intervalo aleatório, uma sub-utilização do meio é acarretada.
- ★ CSMA 1-Persistente evita as esperas com o meio físico em repouso quando comparado ao CSMA Não Persistente, aumentando portanto a taxa de utilização do canal.
- **X CSMA 1-Persistente** aumenta a utilização do canal, sob pena de um aumento da possibilidade de colisões quando $02\ hosts$ estão sensoriando o meio ocupado por um terceiro host.

3.3.3 - CSMA p-Persistente


- escuta o meio até ser detectada a condição de repouso;
- $\mathbf{2}$ o host gera um número aleatório \mathbf{s} entre $\mathbf{[0;1]}$
- **6** se $\mathbf{s} \geq \mathbf{p}$:
 - transmiti um quadro
 - aguarda o reconhecimento da recepção por T unidades de tempo -(caso não ocorra colisão, FIM);
 - vá para **0**
- $\mathbf{\Phi}$ se $\mathbf{s} < \mathbf{p}$:
 - o host gera um número aleatório r entre [0;R];
 - aguarde r unidades de tempo;
 - escute o meio; se em repouso vá para ②;
 - caso contrário (transmissão em curso):
 - * o host gera um número aleatório u entre [0;U];
 - * vá para **1** após **u** unidades de tempo.

3.3.4 - CSMA Collision Detection

- ★ CSMA CD: adiciona ao CSMA a detecção de colisões sem a necessidade de aguardar reconhecimento por parte do receptor, o que a permite suportar serviços de datagrama sem confirmação
- ☆ Algoritmo do CSMA-CD:
 - escute o meio até ser detectada a condição de repouso;
 - inicie a transmissão do quadro, escutando o meio para se certificar que apenas esta transmissão está em curso (o *host* compara o sinal do meio com aquele sendo transmitido); encerrada a transmissão do quadro sem colisão, **FIM**;
 - $oldsymbol{3}$ detectada uma colisão, o host reforça a colisão (jamming);
 - caso o número de colisões c na transmissão deste quadro exceder um limite, sinalize um erro à camada superior e termine;
 - \bullet o host gera um número aleatório \mathbf{r} entre $[\mathbf{0};\mathbf{R.c}]$;
 - **6** vá para **1** após **r** unidades de tempo.


... 3.3.4 - CSMA Collision Detection

ullet ... a figura abaixo mostra a vazão versus o tráfego para todos os 03 protocolos, bem como para o Aloha Puro e Aloha Particionado.



... 3.3.4 - CSMA Collision Detection

★ CSMA-CD assim como outros protocolos de LANs usam o modelo conceitual que consiste de períodos de transmissão e contenção alternados, com período vazios presentes quando todas as estações estão em repouso.




- ... seja τ o tempo de propagação do sinal entre as duas estações em extremos opostos da rede e t_0 o instante em que uma estação começa a transmitir;
- ... em $t \epsilon$, um instante antes do sinal atingir a estação no extremo oposto, a estação no extremo oposto começa começa a transmitir;
- ... naturalmente que esta estação rapidamente detecta a colisão e para, mas para a estação que iniciou a transmissão recebe este sinal somente em $2\tau \epsilon$.

3.4 - Padrão IEEE 802 para Redes Locais


- ★ IEEE 802.3 ou CSMA/CS: A primeira rede CSMA/CD foi construída pela Xerox interligando 100 estações de trabalho através de um cabo de 1 Km e operava a 2,94 Mbps tendo sido chamada Ethernet.
- ... o nome vem do fato de que achava-se que a radiação eletromagnética se propagava no $luminiferous\ ether$ (ou seja, cabo no qual as ondas propagavam);
- ... ainda hoje este é utilizado genericamente para referenciar todos os Protocolos CSMA/CD, embora de fato refere-se a um produto específico (802.3).
- ★ Todas as implementações 802.3, incluindo a Ethernet, utilizam a codificação Manchester, pois a presença da transição no meio do intervalo possibilita ao receptor sincronizar-se com o transmissor.

★ Configuração usual para a Ethernet:



- ... o *transceiver* acomoda circuitos eletrônicos que tratam a detecção da portadora e de colisões e, no último caso, injeta um sinal inválido para assegurar que todos os outros *transceivers* irão detectar a colisão;
- ... o *transceiver cable* pode ser de até 50 metros e acomodar 5 pares trançados e blindados, sendo que 2 dos pares são para dados de entrada e saída.

★ Estrutura do frame do Protocolo 802.3:



- \Rightarrow PAD caso o número de bytes seja insuficiente para atingir o tamanho mínimo de quadro (64 bytes a partir do byte de início), um pad de 0 a 46 bytes completa a informação do quadro.
- * A imposição por um tamanho mínimo de quadro se dá por duas razões:
 - quadros muitos curtos nos extremos do cabo podem entrar em colisão sem que os respectivos emissores a detectem;
 - ullet reforçar o checksum, diminuindo a probabilidade de diferentes arranjos de bits gerarem o mesmo checksum.

- \Rightarrow Após uma colisão no CSMA/CD, o tempo é dividido em slots discretos cujo comprimento é igual ao pior caso do tempo de round-trip, ou seja, 2τ ;
- ... para acomodar o comprimento máximo permitido, ou seja, 2,5 Km e 4 repetidores, o $slot\ time$ deve ser de 512 tempos de bit, ou 51,2 μs .
- ullet ... em geral, após i colisões, um número aleatório entre $[0;2^{i-1}]$ é escolhido e então espera-se por este número de slots para transmitir novamente;
- ... entretanto, após 10 colisões o intervalo de escolha é congelado em 1024 slots e após 16 colisões o controlador interrompe o processo e reporta erro;
- ... este algoritmo é conhecido com **exponencial backoff** e adapta dinamicamente o número de estações tentando transmitir.

- \Rightarrow Para avaliarmos a performance do protocolo sob condições em que k estações estão sempre prontas para transmitir, podemos por simplicidade assumir uma probabilidade de retransmissão constante em cada slot, assim:
- ... se cada estação transmite durante o slot de contenção com probabilidade p, a probabilidade A que alguma estação aloque o meio durante aquele slot é:

$$A = kp(1-p)^{k-1}$$


A assume o valor máximo quando p=1/k, com $A\to 1/e$ e $k\to\infty$.

 \divideontimes A probabilidade que o intervalo de contenção tenha exatamente j slots é $A(1-A)^{j-1}$, então o número médio de slots por contenção é dado por:

$$\sum_{j=0}^{\infty} jA(1-A)^{j-1} = \frac{1}{A}$$


com cada slot tem duração 2τ , o intervalo médio de contenção, w é $2\tau/A$.

★ Eficiência do 802.3 a 10 Mbps com slot times de 512 bits:



3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus

- ★ Embora a 802.3 fosse largamente utilizada, durante o seu desenvolvimento a General Motors e outras companhias interessadas na automação das fábricas tinham algumas reservas acerca do protocolo tempo de espera pode ser alto.
- ... combinar a robustez do Padrão 802.3, mas adicionar determinismo para o tempo de espera de transmissão, ou seja, se tivermos n estações e cada uma levar T segundos para enviar um frame, nenhum frame terá que esperar mais que nT segundos para transmitir — Token Bus.



... 3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus


- * Redes $Token \ Bus$ apresentam um atrativo adicional a redes $token \ ring$ um host pode receber mensagens sem participar o anel lógico (host 6);
- ... esta característica de redes $token\ bus$ viabiliza a inclusão de processadores de uma maneira extremamente simples sem dotá-los de capacidade plena de acesso ao meio, entretanto, é um protocolo bem mais complexo.
- → Padrões 802.4 e 802.3 são escritos em diferentes estilos, o segundo apresenta o protocolo como procedimento em Pascal enquanto o primeiro como máquinas de estado finitos, com as ações escritas em Ada.

... 3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus

- → Protocolo 802.4 é bastante complexo, pois cada estação deve manter 10 timers diferentes e mais de 2 dúzias de variáveis internas;
- ... na camada física, a rede $token\ bus$ utiliza um cabo coaxial broadband de 75Ω usado em televisores, duplo ou simples com ou sem terminadores;
- ... 3 diferentes esquemas de modulação são permitidos: phase continuous frequency shift keying, phase coherent frequency shift keying e multilevel duobinary amplitude modulated phase shift keying;
- ... adicionalmente, os esquemas de modulação empregados não só oferecem uma maneira de representar os bits 0 e 1 ou o meio em repouso, mas também 3 outros símbolos usados no controle da rede;
- ... velocidade de 1, 5 e 10 Mbps são possíveis;

... 3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus

- \Rightarrow Padrão IEEE 802.4: o anel lógico é estabelecido ordenando-se os hosts de acordo com os respectivos endereços, do maior para o menor:
- ... token circula no sentido do endereço mais alto para o mais baixo;
- ... o padrão define 04 prioridades para os quadros: 0, 2, 4 e 6 (a mais alta);




... 3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus

- **PA** (**Preâmbulo**) com duração >= a 1 byte, permite que os hosts se preparem para receber o quadro, sincronizando seus relógios com do host emissor;
- **DI (Delimitador de Início)** identifica o início do *token* e é formado por transições **inválidas** do Código Manchester Diferencial;
- **Tipo** contém os seguintes dados:
 - tipo de quadro (2 bits) define 03 tipos de quadros: quadro de controle, de dados e de gerenciamento do anel;
 - prioridade (3 bits) prioridade mínima dos quadros que podem ser transmitidos com a captura do anel;
- Campo de Dados pode conter no máximo 8174 bytes;
- Checksum e DF são similares ao IEEE 802.5;
- IEEE 802.4 não provê mecanismo de reserva como o IEEE 802.5.

... 3.4.2 - Padrão IEEE 802.4 ou Token Bus

- ... não existe **estação mestre**, cada estação guarda o endereço de sua antecessora e de sua sucessora no anel;
- \bullet ... o anel é iniciado quando a primeira estação termina o boot;
- ... se nenhuma atividade for detectada, a estação emite um quadro de controle do tipo "CLAIM_TOKEN", e não havendo contestação, a estação se torna detentora do *token*;
- ... processo que dá chance a inclusão de novas estações no anel lógico (quadro do tipo "SOLICIT_SUCESSOR");
- ... processo de saída de uma estação a estação propaga um token do tipo "SET_SUCESSOR" dirigida a sua antecessora com o endereço de sua sucessora no quadro;
- ... passagem do *token* é um processo mais delicado podendo usar dois tipos de quadros: "WHO_FOLLOWS" ou "SOLICIT_SUCESSOR2";


- \Rightarrow Dentre os principais atrativos, destaca-se que o anel não é na verdade um meio broadcast, mas uma coleção de links que em conjunto formam o anel;
- ... anéis são quase que totalmente digitais, enquanto um canal broadcast como o 802.3 acomoda uma grande quantidade de componentes analógicos necessários para detecção das colisões;



- \divideontimes Um dos principais aspectos de projeto e análise de uma rede em anel é o comprimento físico de um bit, ou seja, para uma taxa de dados de R Mbps, um bit é emitido a cada 1/R μs ;
- ... para uma velocidade típica de propagação do sinal de 200 $m/\mu s$, cada bit irá ocupar 200/R metros no anel, o que significa que num anel de 1 Mbps e circunferência de 1000 metros poderá conter até 5 bits;
- ... cada bit que atinge a interface é copiado para um buffer de 1 bit e então para o anel novamente, mas enquanto no buffer o bit é inspecionado e/ou modificado para só depois ser copiado para o anel;
- … quando cada bit que circula no anel retorna ao ponto de origem, o mesmo é removido do anel para ser descartado ou armazenado;

- ... assim o atraso tem 2 componentes: o atraso de 1 bit introduzido por cada estação; e o atraso de propagação do sinal;
- \Rightarrow Redes em Anel não impõem limite ao tamanho do frames, pois o frame nunca aparece por completo no anel o que não é válido quando se trata do token.

- → Padrão IEEE 802.5 ou Token Ring: duas características estão presentes: prioridade de acesso ao meio e reserva do meio.
- ... o *token* é composto de 3 *bytes*: DI, CA e Tipo



- **DI (Delimitador de Início)** identifica o início do *token* e é formado por transições **inválidas** do Código Manchester Diferencial;
- CA (Controle de Acesso) é utilizado para controle de acesso ao meio, sendo composto de agrupamentos de *bits* em 04 categorias;
 - status (1 bit) token livre ou não;
 - ullet monitor $(1 \ bit)$ se o token passou pela estação mestre, ele é ativado, caso contrário, não;
 - prioridade (3 bit) estipula que apenas quadros com prioridade >= ao valor neste campo podem ser transmitidos com a captura deste token;
 - reserva (3 bit) determina a prioridade do próximo token livre;
- **Tipo** estipula o tipo de informação que o quadro carrega: dados oriundos das camadas superiores ou controle;
- Redes Token Ring são determinísticas, ou seja, apresentam um tempo de acesso ao meio dentro de valores pré-definidos, somente se o esquema de prioridade e reserva não for utilizado.

- Endereço e Checksum idênticos ao IEEE 802.3;
- **DF (Delimitador de Final)** também composto por transições **inválidas** do Código Manchester Diferencial;
- ST (Status) contém 02 bits A e C:
 - bit A ativado pelo host destino, informa o host fonte que o destinatário tomou conhecimento do quadro a ele endereçado;
 - **bit C** é ativado se o destinatário aceitou o quadro (pode tê-lo rejeitado por falta de área de armazenamento).
- \star IEEE 802.5 não define tamanho do quadro, assim o campo de dados começa 14 bytes após o campo **DI** e termina 4 bytes antes do campo **DF** do quadro;
- ★ Campo DF deve obrigatoriamente preceder o campo ST o destinatário está em condições de aceitar um quadro somente após computar o checksum, que só estará definido após o recebimento do campo DF.

- ... uma das estações do anel é rotulada como **estação mestre (em)** via de regra é a primeira estação a completar o procedimento de boot; e caso esta estação falhe, uma nova estação é eleita;
- ... periodicamente, a **estação mestre** circula um token com o campo **Tipo** = "ACTIVE_MONITOR_PRESENT" se o token ficar em circular por determinado tempo, inicia-se o procedimento de escolha de uma nova estação;
- ... assim que uma **estação mestre** termina o procedimento de boot, ela aguarda a passagem do token ou um quadro com "ACTIVE_MONITOR_PRESENT";
- ... expirado o tempo de espera, a estação gera um quadro de controle com a informação "CLAIM_TOKEN". Se este quadro circular sem alteração, a estação que o emitiu se torna a **estação mestre**, caso contrário, não;

- \Rightarrow Para manter o anel segundo uma abordagem descentralizada, a $Token\ Ring$ pressupõe que uma das estações seja monitora do anel com as seguintes funções:
 - drenar quadros corrompidos do anel;
 - drenar quadros órfãos do anel;
 - verificar se o token não se perdeu.
- un quando de uma pane na estação monitora, um protocolo de contenção garante que rapidamente uma nova estação monitora seja eleita (qualquer estação pode se tornar a estação monitora);
- \Rightarrow Quando um host suspeita de ruptura no anel, toma-se as seguintes ações:
 - injeta um token de controle com a informação "BEACON" no campo **Tipo**;
 - se o quadro voltar ao emissor, este supõe que o problema foi sanado;
 - ullet caso contrário, estação assumi o estado de standby e fica aguardando o reestabelecimento do anel.

3.5 - Redes de Fibra Ótica



... 3.5 - Redes de Fibra Ótica



3.6 - Packet Radio Networks



... 3.6 - Packet Radio Networks



3.7 - Exemplos da Subcamada MAC

- ★ 3.7.1 MAC nas Redes Públicas: praticamente todas as redes públicas utilizam o Protocolo X.25 para as três primeiras camadas, protocolo este projetado para redes ponto-a-ponto;
- ... assim nestas redes não encontramos a subcamada MAC.
- ** Possivelmente o único local onde um canal <math>broadcast poderia ser usado em Redes Públicas é nos links ponto-a-ponto por satélite;
- ... invariavelmente esses canais são operados como troncos TDM possibilitando a conexão de *carrier switching offices*.

3.7.2 - Subcamada MAC na ARPANET

- → Praticamente todas as conexões IMP-IMP na ARPANET são linhas telefônicas ponto-a-ponto, portanto, não acomodam subcamada MAC;
- ... se, no entanto, englobarmos a ARPA Internet, vários são os locais onde a subcamada MAC aparece, p.ex.: redes de campus de universidades conectadas a Internet através de um gateway;
- ... outro local onde a subcamada MAC está presente é nas Redes experimentais de Satélite (SATNET) que tem por função conectar nós da Europa à Internet bem como experimentar novas tecnologias e protocolos;
- ... a subcamada MAC também está presente nas Redes experimentais de Rádio por Pacote (PRNET) para propiciar infra-estrutura de testes de novas tecnologias de rádio e protocolos.