<u>Variador</u>

```
P010=30 , P970=1 (reseteo fábrica)  
P03=3,\,P10=1 (permisos de usuario)  
P100=1,\,\,P305=0.9\,\,A , P307=0.5\,\,Hp , P310=70Hz,\,P311=1725 (datos del motor)  
<u>Activar Cn11</u>
```