Universidad Autónoma de Yucatán

FACULTAD DE INGENIERÍA



SENSORES Y ACTUADORES

Libreta

Apuntes de la materia

Docente: Renán Quijano Cetina

Semestre: Agosto 2021 - Diciembre 2021

Nombre: Felipe Sánchez Soberanis

Matrícula: 18214854

 $Correo: \quad a18214854@alumnos.uady.mx$

Semestre: 7

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Índice

Jnidad 1: Fundamentos de mediciones
Clasificación y conceptos básicos de los instrumentos
Historia de las mediciones y mediciones en la era moderna
Sistema de mediciones
Instrumentación y clasificación de los instrumentos
Estándares de medición
Conceptos básicos de los instrumentos
Simbología y normatividad
Principales criterios para la selección de instrumentos
Respuestas de orden cero, primero y segundo
Calibración y trazabilidad
Procesamiento de señal
Error asociado a los intrumentos de medición
Incertidumbre en las mediciones y otras fuentes de error
Perturbación de un sisitema debido a las mediciones y características de las
señales
nidad 2: Métodos instrumentales de análisis
Adquisición de datos
Calibración de los instrumentos de medición
Instrumentación virtual
Análisis estadístico de los datos
nidad 3: Aplicaciones de los microcontroladores en sistemas de instrumen-
tación
Adquisición de datos a través de microcontroladores
Procesamiento y análisis de variables físicas para sistemas de adquisición de datos
autónomos basados en microcontroladores
Control digital aplicado a la instrumentación
Protocolos de transmisión de datos utilizando microcontroladores
Interfaces para instrumentación virtual basada en microcontroladores
interfaces para instrumentación virtual basada en inferocontroladores
nidad 4: Técnicas modernas para automatización de procesos
Dispositivos reconfigurables
Niveles de integración de los componentes electrónicos
Acondicionadores de señal monolíticos
Controladores analógicos integrados

Unidad 1: Fundamentos de mediciones

Clasificación y conceptos básicos de los instrumentos

Historia de las mediciones y mediciones en la era moderna

El comercio se realizaba originalmente a través del trueque. Se necesitaban mediciones para cuantificar las cantidades que se intercambiaban y para establecer el valor relativo de diferentes productos. Los primeros instrumentos de medición incluían partes del cuerpo, por ejemplo, la mano, el pie, el codo ...

Actualmente, se necesitan mediciones para monitorear diferentes procesos y para este propósito se recurre a la instrumentación.

Es común el empleo de sistemas de medición para el registro de variables, en vez de instrumentos de medición individuales.

El sistema de medición puede dividirse en diferentes componentes.

Sistema de mediciones



Figura 1: Diagrama de sistemas de mediciones.

Instrumentación y clasificación de los instrumentos

La instrumentación es el arte de medir el valor de algunos parámetros presentes en algún proceso, como presión, flujo, nivel o temperatura, por nombrar algunas, y devolver una señal que es proporcional al parámetro medido. Las señales de salida están estandarizadas y pueden ser procesadas por otro equipos para activar indicadores, alarmas o control automático.

Los instrumentos se pueden dividir en:

- Ciegos: cuando no tienen ninguna indicación visible de la lectura tomada.
- Indicadores: muestran el valor medido.
- Registradores: cuando son capaces de almacenar la información medida, generando un historial de datos.

- Activos: la cantidad medida (mesurando) modula la magnitud de alguna fuente de poder externa.
- Pasivos: la potencia necesaria para generar la señal de salida del instrumento es producida por completo por acción del mesurando.

Pasivo	Activo
Resolución fija	Capacidad de aumentar la resolución aumentando la capacidad de la fuente de alimentación 🗸
No requiere fuente de alimentación externa 🗸	Requiere fuente de alimentación 🗶
Usualmente son dispositivos simples	Generalmente son dispositivos más complejos X
Usualmente económicos 🗸	Usualmente caros 🗙

Figura 2: Comparación de los instrumentos pasivos y activos.

igual se pueden encontrar:

- Instrumentos de deflexión: La variable medida produce en el instrumento un efecto (desplazamiento) y la magnitud del valor medido es desplegado en términos del movimientos producido en el puntero.
- Instrumentos nulos: El efecto del mesurando es equilibrado por un efecto opuesto, regresando el sistema a un punto nulo (balanceado). La medición se obtiene de la magnitud opuesta requerida para alcanzar el balance.

De igual manera, se pueden dividir en instrumentos análogos y digitales:

Un instrumento análogo entrega una salida que varía (continuamente) de acuerdo a los cambios del mesurando, por ejemplo, el indicador de presión de Bourdon. En principio, la salida puede tener cualquier valor dentro del rango de medición. Un instrumento digital tiene una salida que varía en pasos discretos, por lo que tiene un número fijo de salidas.

Estándares de medición

- Masa: kilogramo (kg). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Plank.
- Longitud: metro (m). Se define tomando el valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío.
- Tiempo: segundo (s). Se define tomando el valor numérico fijo de la frecuencia del Cesio.
- Corriente eléctrica: ampere (A). Se define tomando el valor numérico fijo de la carga elemental.
- Temperatura: kelvin (k). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann.

- Cantidad de substancia: mole (mol). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Avogadro.
- Intensidad luminosa: candela (cd). Se define con la percepción humana.

Conceptos básicos de los instrumentos

- Rango (span): conjunto de valores en la escala de medición dentro de los límites superior e inferior.
- Exactitud (accuracy): capacidad del instrumento para acercarse y poder medir el valor real.
- Precisión (precision): capacidad del instrumento para obtener el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones.
- Bias (desplazamiento¹): es un desplazamiento constante (offset) que se presenta a lo largo de toda la escala de medición del instrumento.
- Sensibilidad (sensitivity): razón entra el incremento de la lectura y el incremento de la variable que la ocasiona, después de alcanzar el reposo.
- Histéresis (hysteresis): diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en for ascendente y luego en forma descendente.
- Zona muerta (deadzone): es el intervalo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal del instrumento, es decir, que no se produce respuesta alguna.
- Umbral: nivel mínimo necesario para que el instrumento empiece a indicar una medida, o para que empiece a ser registrado como un cambio.
- Resolución: es la mínima subdivisión de la escala.
- Incertidumbre: denota la inexactitud del instrumento o la tendencia al error que pueda tener.

Simbología y normatividad

Principales criterios para la selección de instrumentos

Algunos factores para la selección de sensores son:

- Características estáticas.
- Características dinámicas.
- Costo.

¹No tiene una traducción literal, se usa desplazamiento como un aproximado.

- Durabilidad.
- Mantenimiento.
- Compatibilidad.

Respuestas de orden cero, primero y segundo

En los instrumentos con respuesta de **orden cero**, la salida cambia instantáneamente ante algún cambio en el mesurando como, por ejemplo, el cambio de resistencia en un potenciómetro utilizado para medir desplazamiento.

Los instrumentos con respuesta de **primer orden** se caracterizan por una constante de tiempo τ . Si el mesurando sufre un cambio abrupto en Δ , τ es el tiempo que toma a Δ en cambiar $\approx 63\,\%$ entre estados inicial y final. La respuesta tiene forma exponencial negativa.

La respuesta de un instrumento de **segundo orden** es idéntica al comportamiento de un sistema harmónico amortiguado simple. La mayoría de los instrumentos son críticamente amortiguados.

Calibración y trazabilidad

Los instrumentos solo pueden ajustarse a las características estáticas y dinámicas si están debidamente **calibrados**. Esto se realiza normalmente de modo jerárquico, calibrando cada instrumento contra otro instrumento similar aún más exacto, cuyo único propósito es calibrar otros instrumentos.

Para la calibración, debe ser posible comprobar una cadena ininterrumpida de comparaciones que termina (o comienza) en algún organismo de estandarización nacional, típicamente algún instituto nacional de metrología como el CENAM. Esta cadena comprobable hacia los estándares internacionales con exactitud conocida se llama **trazabilidad**.

Procesamiento de señal

El procesamiento de las señales proveniente de instrumentos de medición se utiliza para mejorar la calidad de la lectura de la señal a la salida del sistema de mediciones o para extraer información útil.

Error asociado a los intrumentos de medición

Incertidumbre en las mediciones y otras fuentes de error

Normalmente se definen do tipos de incertidumbre:

- Incertidumbre aleatoria.
- Incertidumbre sistemática.

La **incertidumbre aleatoria** se debe a las fluctuaciones (aleatorias) o ruido inherente a la señal. Se presenta muy seguido cuando un humano observa las lecturas de un medidor

analógico. Usualmente, la incertidumbre aleatoria se minimiza realizando promedios de las lecturas de alguna manera.

La incertidumbre sistemática es aquella que no se puede corregir mediante el promedio de mediciones repetidas. Generalmente, el error humano está involucrado en los errores sistemáticos. Algunos de los factores que ocasionan errores sistemáticos son: instrumentos mal calibrados, aguja del medidor doblada, lectura humana de un medidor de aguja desde un ángulo (parallax error).

Otras fuentes de error pueden ser:

- Conexión de puntas de prueba: es muy común que la resistencia de las puntas de prueba no se tome en cuenta, así como tampoco la dependencia de esta resistencia con respecto a la temperatura. Debe hacerse todo lo posible para minimizar la longitud de las puntas, ya que pueden funcionar como antenas, enviando o (pero aún) captando señales "perdidas" como la de la red eléctricas de 60Hz.
- EMFs térmicas (EMF \rightarrow Fuerza electromotriz): siempre que dos metales diferentes se unen, se genera una fuerza.

Perturbación de un sisitema debido a las mediciones y características de las señales

Es imposible realizar mediciones en un sistema sin perturbarlo de alguna manera.

- DC (corriente directa), son señales con valores constantes que no cambian con respecto al tiempo.
- AC (corriente alterna), son señales senoidales o superposición de las mismas.

Unidad 2: Métodos instrumentales de análisis

Adquisición de datos

Calibración de los instrumentos de medición

Instrumentación virtual

Análisis estadístico de los datos

Unidad 3: Aplicaciones de los microcontroladores en sistemas de instrumentación

Adquisición de datos a través de microcontroladores

Procesamiento y análisis de variables físicas para sistemas de adquisición de datos autónomos basados en microcontroladores

Control digital aplicado a la instrumentación

Protocolos de transmisión de datos utilizando microcontroladores

Interfaces para instrumentación virtual basada en microcontroladores

Unidad 4: Técnicas modernas para automatización de procesos

Dispositivos reconfigurables

Niveles de integración de los componentes electrónicos

Acondicionadores de señal monolíticos

Controladores analógicos integrados