Universidad Autónoma de Yucatán

FACULTAD DE INGENIERÍA



SENSORES Y ACTUADORES

Libreta

Apuntes de la materia

Docente: Renán Quijano Cetina

Semestre: Agosto 2021 - Diciembre 2021

Nombre: Felipe Sánchez Soberanis

Matrícula: 18214854

 $Correo: \quad a18214854@alumnos.uady.mx$

Semestre: 7

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Índice

Unidad 1: Fundamentos de mediciones	2
Clasificación y conceptos básicos de los instrumentos	2
Historia de las mediciones y mediciones en la era moderna	2
Sistema de mediciones	2
Instrumentación y clasificación de los instrumentos	2
Estándares de medición	3
Conceptos básicos de los instrumentos	4
Simbología y normatividad	4
Principales criterios para la selección de instrumentos	4
Error asociado a los intrumentos de medición	4
Unidad 2: Métodos instrumentales de análisis	5
Adquisición de datos	5
Calibración de los instrumentos de medición	5
Instrumentación virtual	5
Análisis estadístico de los datos	5
Unidad 3: Aplicaciones de los microcontroladores en sistemas de instrumen-	
tación	6
Adquisición de datos a través de microcontroladores	6
Procesamiento y análisis de variables físicas para sistemas de adquisición de datos	
autónomos basados en microcontroladores	6
Control digital aplicado a la instrumentación	6
Protocolos de transmisión de datos utilizando microcontroladores	6
Interfaces para instrumentación virtual basada en microcontroladores	6
Unidad 4: Técnicas modernas para automatización de procesos	7
Dispositivos reconfigurables	7
Niveles de integración de los componentes electrónicos	7
Acondicionadores de señal monolíticos	7
Controladores analógicos integrados	7

Unidad 1: Fundamentos de mediciones

Clasificación y conceptos básicos de los instrumentos

Historia de las mediciones y mediciones en la era moderna

El comercio se realizaba originalmente a través del trueque. Se necesitaban mediciones para cuantificar las cantidades que se intercambiaban y para establecer el valor relativo de diferentes productos. Los primeros instrumentos de medición incluían partes del cuerpo, por ejemplo, la mano, el pie, el codo ...

Actualmente, se necesitan mediciones para monitorear diferentes procesos y para este propósito se recurre a la instrumentación.

Es común el empleo de sistemas de medición para el registro de variables, en vez de instrumentos de medición individuales.

El sistema de medición puede dividirse en diferentes componentes.

Sistema de mediciones



Figura 1: Diagrama de sistemas de mediciones.

Instrumentación y clasificación de los instrumentos

La instrumentación es el arte de medir el valor de algunos parámetros presentes en algún proceso, como presión, flujo, nivel o temperatura, por nombrar algunas, y devolver una señal que es proporcional al parámetro medido. Las señales de salida están estandarizadas y pueden ser procesadas por otro equipos para activar indicadores, alarmas o control automático.

Los instrumentos se pueden dividir en:

- Ciegos: cuando no tienen ninguna indicación visible de la lectura tomada.
- Indicadores: muestran el valor medido.
- Registradores: cuando son capaces de almacenar la información medida, generando un historial de datos.

- Activos: la cantidad medida (mesurando) modula la magnitud de alguna fuente de poder externa.
- Pasivos: la potencia necesaria para generar la señal de salida del instrumento es producida por completo por acción del mesurando.

Pasivo	Activo
Resolución fija	Capacidad de aumentar la resolución aumentando la capacidad de la fuente de alimentación 🗸
No requiere fuente de alimentación externa 🗸	Requiere fuente de alimentación 🗶
Usualmente son dispositivos simples	Generalmente son dispositivos más complejos X
Usualmente económicos 🗸	Usualmente caros 🗙

Figura 2: Comparación de los instrumentos pasivos y activos.

igual se pueden encontrar:

- Instrumentos de deflexión: La variable medida produce en el instrumento un efecto (desplazamiento) y la magnitud del valor medido es desplegado en términos del movimientos producido en el puntero.
- Instrumentos nulos: El efecto del mesurando es equilibrado por un efecto opuesto, regresando el sistema a un punto nulo (balanceado). La medición se obtiene de la magnitud opuesta requerida para alcanzar el balance.

De igual manera, se pueden dividir en instrumentos análogos y digitales:

Un instrumento análogo entrega una salida que varía (continuamente) de acuerdo a los cambios del mesurando, por ejemplo, el indicador de presión de Bourdon. En principio, la salida puede tener cualquier valor dentro del rango de medición. Un instrumento digital tiene una salida que varía en pasos discretos, por lo que tiene un número fijo de salidas.

Estándares de medición

- Masa: kilogramo (kg). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Plank.
- Longitud: metro (m). Se define tomando el valor numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío.
- Tiempo: segundo (s). Se define tomando el valor numérico fijo de la frecuencia del Cesio.
- Corriente eléctrica: ampere (A). Se define tomando el valor numérico fijo de la carga elemental.
- Temperatura: kelvin (k). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann.

- Cantidad de substancia: mole (mol). Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Avogadro.
- Intensidad luminosa: candela (cd). Se define con la percepción humana.

Conceptos básicos de los instrumentos

- Rango (span): conjunto de valores en la escala de medición dentro de los límites superior e inferior.
- Exactitud (accuracy): capacidad del instrumento para acercarse y poder medir el valor real.
- Precisión (precision): capacidad del instrumento para obtener el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones.
- Bias (desplazamiento¹): es un desplazamiento constante (offset) que se presenta a lo largo de toda la escala de medición del instrumento.
- Sensibilidad (sensitivity): razón entra el incremento de la lectura y el incremento de la variable que la ocasiona, después de alcanzar el reposo.
- Histéresis (hysteresis): diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en for ascendente y luego en forma descendente.
- Zona muerta (deadzone): es el intervalo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal del instrumento, es decir, que no se produce respuesta alguna.
- Umbral: nivel mínimo necesario para que el instrumento empiece a indicar una medida, o para que empiece a ser registrado como un cambio.
- Resolución: es la mínima subdivisión de la escala.
- Incertidumbre: denota la inexactitud del instrumento o la tendencia al error que pueda tener.

Simbología y normatividad

Principales criterios para la selección de instrumentos

Error asociado a los intrumentos de medición

 $^{^1\}mathrm{No}$ tiene una traducción literal, se usa desplazamiento como un aproximado.

Unidad 2: Métodos instrumentales de análisis

Adquisición de datos

Calibración de los instrumentos de medición

Instrumentación virtual

Análisis estadístico de los datos

Unidad 3: Aplicaciones de los microcontroladores en sistemas de instrumentación

Adquisición de datos a través de microcontroladores

Procesamiento y análisis de variables físicas para sistemas de adquisición de datos autónomos basados en microcontroladores

Control digital aplicado a la instrumentación

Protocolos de transmisión de datos utilizando microcontroladores

Interfaces para instrumentación virtual basada en microcontroladores

Unidad 4: Técnicas modernas para automatización de procesos

Dispositivos reconfigurables

Niveles de integración de los componentes electrónicos

Acondicionadores de señal monolíticos

Controladores analógicos integrados