













Projeto: "Entendendo as variáveis associadas a disseminação da resistência antimicrobiana aos carbapenêmicos e/ou às polimixinas em unidades de terapia intensiva e aplicação de uma intervenção multimodal para mitigar a transmissão."

Linha Temática IV: transmissão de RAM nos ambientes hospitalares

Coordenador: Prof. Dr. Eduardo A. S. Medeiros









Hospital Geral de Pedreira OSS



Sumário

Orientações do Projeto	4
Orientações Gerais Para Coleta	
Preservação E Transporte	6
Tipos De Amostras	6
Coleta E Preparo Do Paciente	
Identificação Das Amostras (Swabs)	8
Preenchimento da Planilha Google	9
Swab Retal - Vigilância UTI - Orientações	
Coletas de Amostras Ambientais	
Pontos de coleta ambientais	14
Processamento Microbiológico	15
Medidas e Precauções	17
Como prevenir a disseminação de Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERC)	19
Anexos	20

Elaboração:

Serviço De Controle De Infecção Hospitalar - Hospital São Paulo (Unifesp) SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Elaborado por:

Felipe Alberto Lei - CRBio:120678/01-DBolsista DTI-A - Biólogo Pesquisador
HSP/ALERTA-LEMC/UNIFESP

Josiane Trevisol Leal

Doutoranda – Biomédica Pesquisadora Laboratório LEMC/ALERTA

Diego Cassola Pronunciato – CRM:184161 Comissão de Epidemiologia Hospitalar HSP/UNIFESP

Revisado por:

Eduardo Medeiros - CRM: 53440 Comissão de Epidemiologia Hospitalar HSP/UNIFESP

Ana Cristina Gales – CRM: 73842 Coordenadora Laboratório LEMC/ALERTA

Aprovado por:

Eduardo Medeiros CRM: 53440 Comissão de Epidemiologia Hos HSP/UNIFESP

Endereços E Contatos Dos Laboratórios/Hospitais Participantes:

HOSPITAL SÃO PAULO (HSP) - Centro nº 01					
NOME FUNÇÃO		E-MAIL	TELEFONE		
Eduardo Alexandrino S. de Medeiros	Presidente da CCIH - Coordenador do Projeto	edubalaccih@gmail.com	(11) 9914-40367		
Felipe Alberto Lei	Biólogo Pesquisador – Processamento Microbiológico	felipe.lei@unifesp.br	(11) 97408-2720		
Josiane Trevisol Leal	Biomédica Pesquisadora - Processamento Microbiológico	josiane.leal@unifesp.br			
Luciana de Oliveira Matias Enfermeira – Vigilância e Coleta de Amostras		luciana.matias@huhsp.org.br			
Diego Cassola Pronunciato	Infectologista – Treinamento/Suporte Externo	dicassola@gmail.com			

ENDEREÇO DE RECEBIMENTO: CCIH HSP: Rua Napoleão de Barros 737 - 1 andar - Vila Clementino, São Paulo – SP, CEP: 04024-002

Laboratório ALERTA: Rua Pedro de Toledo 781, 6ºandar, fundos - Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04039-032 Laboratório LEMC: Rua Leandro Dupret 188 - Vila Clementino, São Paulo, SP – CEP 04025-010

	HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA (HGPE) - Centro nº 02				
	NOME	FUNÇÃO	E-MAIL	TELEFONE	
	Sheila Martins dos Santos	Analista laboratório			
Mario César Noronha Coordenador Microbiologia CEAC sul					
	Vitória Annoni Lange	Bolsista - Médica	vitoria.lange@hpedreira.spdm.org.br		
	Glaucia Dias Arriero Martins Bolsista - Enfermeira glaucia.arriero@hpedreira.spdm.org.br				
	ENDEREÇO DE RECEBIMENTO: Laboratório central HGPE: Rua João Francisco de Moura, 251 - Vila Campo Grande, São Paulo - SP, CEP 04455-170				

HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA (HED) - Centro nº 03					
NOME FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE					
Márcia Aparecida C. A. de Oliveira	Supervisora Laboratório Microbiologia	marcia.oliveira@ceacleste.org.br			
Andréia Márcia Benevenuto Analista Laboratório Microbiologia andreia.benevenuto@ceacleste.org.br		(11) 3583 1494			
Zuleide Nunes Honorato	Bolsista - Enfermeira	zuleide.honorato@hed.spdm.org.br			
Sabrina Verjas de Almeida Diretora Enfermagem sabrina.verjas@hed.spdm.org.br (11) 99740-7940					
ENDEREÇO DE RECEBIMENTO: Laboratório Microbiologia HED: Rua José Bonifácio. 1641 – Serraria. Diadema. São Paulo. SP. CEP 09960-120 (laboratório 1º andar) – A/C Sabrina Diretoria					

HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA (HGPI) - Centro nº 04					
NOME FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE					
Maria De Lourdes Pereira Mota	Supervisora Téc. Lab. Microbiologia	lourdes.mota@ceacleste.spdm.org.br	3583-9471 -		
Nana Otsuka	Microbiologista Laboratório	nana.otsuka@ceacleste.spdm.org.br	Ramal 9403		
Danila de Cássia Frederico	Bolsista - Enfermeira	danila.frederico@hgp.spdm.org.br	(11) 97660-8949		
Renata da Rocha Flud Bolsista - Enfermeira renataflud@hotmail.com (11) 97567-9840					
ENDEREÇO DE RECEBIMENTO:					
Laboratório HGPI: Avanida Ihirama 1214, 1º Andar- Po, Industrial - Taboão De Serra, CEP 06785-300					

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS (HGG) - Centro nº 05						
NOME	NOME FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE					
Natalie De Moura Donato	Coordenadora Do Laboratório HGG	natalie.donato@ceacleste.spdm.org.br	(11) 96450-2533 Ramal 1410/1406			
Marcia Cardoso Romano Bolsista – Enfermeira <u>mama.romano@gmail.com</u>						
ENDEREÇO DE RECEBIMENTO: Laboratório HGG: Alameda Dos Lírios, 300 – Entrada Principal, Pq. Cecap, Guarulhos - SP, CEP 07190-012						

HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI (HMB) - Centro nº 06					
NOME FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE					
Kelli M. Carvalho de Andrade	Responsável Técnica Laboratório HMB	kelli.andrade@afip.com.br	(11) 2575-3350		
Beatriz Bandiera Collet e Silva	Bolsista - Enfermeira	beatriz.collet@hgg.spdm.org.br			
Stefany Santos Robis	Bolsista – Bióloga	stefany.robis@hmb.spdm.org.br	(11) 99903-4993		
Daniel Caraca Cubos	Bolsista - Enfermeiro	danielcaraca@yahoo.com.br	(11) 98124-3553		
Michelle Araujo da Fonseca Bolsista - Enfermeira <u>michele.araujo@hmb.spdm.org.br</u> (11) 98428-4662					
ENDEREÇO DE RECEBIMENTO:					
Laboratório HMB: Rua Ângela Mirella, 354 - Jardim Barueri, Barueri - SP, CEP 06463-320					

Orientações do Projeto

Objetivos:

O estudo tem como objetivo geral desenvolver, aplicar e validar um modelo de prevenção de infecções causadas por cepas de *K. pneumoniae* e *A. baumannii* resistentes aos carbapenêmicos e/ou às polimixinas que poderá ser utilizado em diversas instituições brasileiras, além de produzir conhecimentos sobre as fontes ambientais de disseminação da resistência antimicrobiana, a diversidade clonal, os fatores de virulência e o impacto clínico das infecções em unidade de terapia intensiva.

Metodologia:

O projeto será realizado em três etapas :				
pré-intervenção, intervenção, e pós-intervenção				
01 de setembro até	01 de dezembro 2023 até	01 de junho até		
31 de novembro 2023	30 de maio 2024	31 de novembro 2024		
3 meses	6 meses	6 meses		

1. Pré-intervenção:

- Avaliação das infecções e vigilância ativa de colonizações por microrganismos resistentes aos carbapenêmicos e/ou polimixinas nos pacientes internados nas UTIs dos seis hospitais.
- Vigilância ambiental, através da coleta mensal de dez pontos de alto toque nas UTIs.
- Avaliação da estrutura da unidade para higiene das mãos.
- Monitoramento dos profissionais sobre práticas de higiene das mãos baseadas nos 5 Momentos da OMS.
- Monitoramento da higiene e limpeza ambiental com marcador fluorescente.
- Práticas de precauções de contato e padrão de prescrição de antimicrobianos empíricos e direcionados.

2. Intervenção:

- Treinamento das equipes das UTIs com produção de cinco aulas.
- Padronização de produtos de higiene ambiental de acordo com os manuais da Anvisa.
- Manutenção do monitoramento da vigilância de colonização/infecção; práticas de higiene das mãos; precauções de contato; e orientação da limpeza e higiene ambiental.
- Higiene das mãos: orientação da colocação de álcool gel próximo aos leitos e as instalações para lavagem das mãos com água e produtos adequados.
- Auditoria de HM com 30 minutos de observação; um período por dia 3x por semana nas UTIs de acordo com aa orientações da OMS, durante todo o período de realização do estudo.
- Padronização e monitoramento da limpeza e desinfecção do ambiente: implementar procedimentos padronizados de limpeza e desinfecção de superfícies (ambiente e equipamentos) e monitoramento de higiene e limpeza nos setores definidos.
- Três auditorias por semana com marcador fluorescente, para limpeza concorrentee terminal.

3. Pós-intervenção:

- Manutenção da vigilância ativa e passiva de colonização e infecção.
- Monitoramento dos indicadores de higiene das mãos, limpeza e higiene ambiental.
- Aderência ao protocolo de tratamento antimicrobiano e aderência as práticas de precauções de contato.
- Coleta de dados clínicos dos pacientes com infecção a partir dos prontuários médicos e fichas clínicas.
- Avaliação anônima dos dados demográficos, *scores* de gravidade como APACHE II, Charlson e SOFA, uso de dispositivos invasivos, antimicrobianos prévios, as terapias antimicrobianas empíricas e as dirigidas e avaliação da mortalidade em 14 e 30 dias após o diagnóstico da infecção.
- Armazenamento das cepas isoladas pelos laboratórios de microbiologia dos hospitais para avaliação da epidemiologia molecular das cepas, genes codificadores de carbapenemases, fatores de virulência, caracterização clonal, sequenciamento do genoma total e testes de patogenicidade bacteriana.
- Caracterização plasmidial e identificação de potenciais plasmídeos portadores de fatores de virulência envolvidos na emergência de clones altamente resistentes e virulentos com foco em *K. pneumoniae* e *A. baumannii*.

Serão realizadas vigilâncias microbiológicas ativa e passiva, monitoramento dos indicadores de qualidade e segurança do paciente*, análises microbiológicas, fenotípicas e genotípicas das cepas isoladas e avaliação dos desfechos clínicos dos pacientes com infecção*.

*TODOS OS DADOS COLETADOS SERÃO ANONIMIZADOS.

Pretende-se que todos os hospitais e laboratórios participantes, cumpram rigorosamente os procedimentos. O projeto foi organizado para reunir cada parte do procedimento, incluindo coleta de amostras, processamento de amostras, suprimentos, controle de qualidade (CQ) e procedimento de teste passo a passo. Isso permitirá que o usuário tenha uma visão geral de todo o procedimento.

As diretrizes para coleta e transporte de amostras podem ser disponibilizadas separadamente para os pontos de coleta e para processamento, e devem ser disponibilizadas nos laboratórios de processamento.

Todos os laboratórios devem isolar, identificar a nível de espécie e realizar testes de suscetibilidade dos isolados bacterianos incluídos, de acordo com as diretrizes fornecidas.

Orientações Gerais Para Coleta:



Sempre utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários ao manipular materiais biológicos.



Utilizar luvas de látex para evitar contaminação cruzada; a coleta deve ser feita sem tocar na haste de plástico (área estéril do produto).



Após a coleta, transportar as amostras **IMEDIATAMENTE*** ao laboratório de microbiologia.



Em casos excepcionais, utilize o swab de coleta com carvão, caso as amostras clínicas ou ambientais não puderem ser processadas em até 24h da coleta.

*Para assegurar a sobrevivência e isolamento do microrganismo, pois o diagnóstico bacteriológico depende da viabilidade dos microrganismos na amostra, bem como evitar a multiplicação da microbiota original, o que prejudica o isolamento do agente infeccioso.

Preservação E Transporte:

Serão fornecidas caixas térmicas de transporte e caixas organizadoras para os laboratórios participantes no estudo. As caixas de transporte serão de responsabilidade da unidade, deve ser utilizada para uso exclusivo de transporte de material biológico ao Laboratório Central.

A higienização da caixa de transporte deve ser feita semanalmente, lavando-a interna e externamente com água e sabão e posterior desinfecção com álcool 70%.

Tipos De Amostras:

- ➤ Swab Perirretal/Retal Cultura de vigilância de *Acinetobacter* spp. e/ou *Klebsiella pneumoniae* resistentes aos carbapenêmicos e/ou polimixinas;
- ➤ Amostra Ambiental: Cultura de vigilância ambiental através da coleta mensal de swabs de dez pontos de alto toque nas unidades de terapia intensiva estudadas;
- ➤ Amostra Clínica: Culturas provenientes de exames de rotina comuns, compatíveis com os critérios clínicos da unidade:

Critérios de inclusão de amostras clínicas:

Para o estudo serão considerados os **isolados não-duplicados** de *A. baumannii* e/ou *K. pneumoniae*, resistentes aos carbapenêmicos e/ou polimixinas e/ou colistina, recuperados de qualquer sítio de infecção de **pacientes adultos internados** nas **UTIs dos hospitais incluídos no estudo**.

Coleta E Preparo Do Paciente:



Os profissionais podem consultar o **MANUAL DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO (Hospital São Paulo, 2023),**que agrupa todas as orientações necessárias para coleta e preparo dos pacientes.

Um swab retal será coletado de cada paciente e imediatamente transferidos para o laboratório de microbiologia para processamento.

Ao receber os swabs de vigilância, os laboratórios devem proceder com o fluxo destas amostras **conforme sua rotina atual**. Caso esta prática ainda não seja parte da rotina do laboratório, algumas orientações são fornecidas para que o profissional seja capaz de executar o cultivo, identificação e uma triagem para avaliar a sensibilidade destes microrganismos frente aos **carbapenêmicos** e **polimixinas**.

CULTIVO

Um dos swabs deverá ser usado para inoculação direta em placa de **ágar cromogênico seletivo para CRE*** OU **MacConkey** (contendo discos de <u>10 µg de Ertapenem, Meropenem e Imipenem)</u>. A placa deverá ser incubada a 35°C em aerobiose. Após o cultivo, voltar o swab para o tubo original e armazenar no laboratório para envio ao LEMC.

IDENTIFICAÇÃO

Deve-se confirmar a identificação para **K. pneumonia e** ou

A. baumannii.

Quando houver crescimento destes dois microrganismos, os isolados devem ser bancados em swab carvão, identificados com as etiquetas disponibilizadas e enviados para a CCIH do HSP ou para o LEMC/ALERTA.

TESTE DE SENSIBILIDADE

Até o momento, a única metodologia laboratorial aceitável para a avaliação da sensibilidade às polimixinas é a **microdiluição em caldo.**

As metodologias de **E-test** e **Agar diluição** não são confiáveis para essa finalidade.

Em contrapartida, MICs para os carbapenêmicos podem ser determinadas utilizando qualquer uma destas 3 metodologias (preferencialmente a microdiluição em caldo)

*CRE: Do inglês, **Enterobactérias Resistentes aos Carbapenems** (*Carbapenem-resistant Enterobacterales*).



Armazenar o swab retal até que seja descartada a presença de CRE na cultura de vigilância, caso positivo, este swab também deverá ser enviado para o LEMC/ALERTA -UNIFESP (backup).

Após 24 horas, é feita a identificação inicial conforme coloração das colônias. EM seguida, deverão ser submetidas a confirmação da espécie, bem como determinação de resistência a carbapenem por métodos padrão.

Controles de Qualidade (CQ) Recomendados:

- Controle positivo produtor de carbapenemase: Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705
- Controle negativo sensível a carbapenêmicos: E. coli ATCC 25922
- O CQ para teste da colistina deve ser realizado tanto com:
 - o 1 cepa sensível à colistina: E. coli ATCC 25922 ou P. aeruginosa ATCC 27853;
 - o 1 cepa resistente à colistina: E. coli NCTC 13846 (positiva para mcr-1).

Uma vez detectada sensibilidade reduzida aos carbapenêmicos nos testes de sensibilidade de rotina, os métodos fenotípicos para detecção de carbapenemases devem ser aplicados. Os principais tipos de métodos incluem o teste de disco combinado, teste colorimétricos baseados na hidrólise do carbapenêmico, ou métodos imunocromatográfico. Estes diversos testes são descritos no documento oficial.

	CIM (mg/L)	Diâmetro do halo de inibição (mm)	
Carbapenêmico	Valor de corte	Valor de corte	Valor de corte	Valor de corte
	S/I	para triagem	S/I	para triagem
Meropenem	≤2	>0,12	≤22	<28
Ertapenem	≤0,5	>0,12	≤25	<25

Fonte: Orientações do BrCAST/EUCAST para a detecção de mecanismos de resistência e resistências específicas de importância clínica e/ou epidemiológica. Versão 2.0. Página 5, setembro de 2018.

Identificação Das Amostras (Swabs):

Será disponibilizado o acesso de uma **Planilha Google** para preenchimento dos dados anonimizados referentes aos isolados pertinentes ao projeto.

Um(a) dos(as) colaboradores(as) já atuantes no laboratório/ hospital será designado como profissional responsável pelo preenchimento da planilha online citada, acondicionamento dos isolados, transporte e entrega do material no laboratório.

A disponibilização dos swabs carvão é de responsabilidade da equipe de pesquisadores do Hospital São Paulo, que irá organizar com os responsáveis de cada laboratório uma frequência, e definir o melhor dia e horário para realizar a retirada. É importante a perfeita sintonia entre remetente, transportadora e laboratório de destino, a fim de garantir o transporte e chegada seguros do material em tempo hábil e em boas condições que garantam a integridade da amostra biológica a ser analisada.

Código do Hospital: Cada hospital receberá um código de identificação hospitalar de três letras:

Sigla	Hospital	Número do centro
HSP	Hospital São Paulo	1
HGPE	Hospital Geral de Pedreira	2
HED	Hospital Estadual de Diadema	3
HGPI	Hospital Geral de Pirajussara	4
HGG	Hospital Geral de Guarulhos	5
НМВ	Hospital Municipal de Barueri	6

Etiquetas para os swabs com meio carvão, usados para envio dos isolados para o laboratório LEMC/ALERTA Nº Centro: 1
Centro: HSP
Identif cador: 002

Etiqueta Swab
Nº Centro: 2

Nº Centro: 3 Centro: HED Identif cador: 002

Centro: HGPE

Identif cador: 001

Nº Centro: 4
Centro: HGPI
Identif cador: 001

Nº Centro: 5 Centro: HGG Identif cador: 001

Nº Centro: 6 Centro: HMB Identif cador: 001

Etiqueta Swab

Preenchimento da planilha Google:

(O link será compartilhado individualmente com os responsáveis de cada hospital participante pelo preenchimento).

CAMPOS PARA PREENCHIMENTO

1) Espécie:

A seguinte abordagem será adotada para a seleção entre K. pneumoniae ou A. baumannii:

Caso o paciente apresente infecção com apenas uma das bactérias, o isolado correspondente será registrado uma vez na planilha, com o número de identificação atribuído.

No caso de coinfecção, em que o paciente está infectado por ambas as bactérias, cada isolado será tratado individualmente. Isso significa que a pessoa responsável deverá preencher a planilha duas vezes para o mesmo paciente. Cada isolado (*K. pneumoniae* e *A. baumannii*) receberá um número de identificação único para possibilitar o rastreamento e a análise adequada.

Nota: O registro na planilha será feito com base nos isolados individuais, não considerando o paciente como uma única entidade, para garantir a precisão e o controle adequado das informações.

2) Sítio De Isolamento:

Detalhar qual foi o sítio de isolamento do respectivo microrganismo (Hemocultura, Secreção traqueal, Urina, Ferida cirúrgica, Swab anal, *Outros).

*Descrever no campo **Observações** o sítio de isolamento.

3) Swab De Vigilância:

Informar se o isolado foi proveniente da cultura de vigilância (swab perirretal/retal)? Sim ou Não.

4) Registro Hospitalar Do Paciente:

Preencher o número identificador do cadastro do paciente. Esta informação não pode estar ausente na planilha, pois será necessária para a coleta de dados clínicos.

Ex: Registro Hospitalar (RH), Número do Prontuário, Código do Paciente etc.

5) Idade Em Anos:

Idade em anos, inserir números (57, 65, 83...)

6) Sexo:

Feminino ou Masculino

7) Perfil De Sensibilidade Do Isolado:

Sensível, Intermediário, Resistente - De acordo com os critérios estabelecidos pelo BrCAST/EUCAST.

a. Armazenamento:

Os swabs devem ser conservados à temperatura ambiente em local seco e protegido de contaminação dentro da caixa de transporte que será disponibilizada para todas as unidades participantes, **não devendo apresentar** sinais de **violação** da embalagem, **umidade** ou qualquer anormalidade que possa indicar **contaminação**.

b. Critérios de rejeição de amostras:

- Amostra sem identificação ou com identificação ilegível;
- Amostra enviada em swab incompatível;
- Amostra apresentando vazamento devido à quebra do tubo ou tampa aberta;
- Falta de correlação entre a identificação da ficha de investigação e/ou a identificação da amostra.

SWAB RETAL - VIGILÂNCIA UTI

DESCRIÇÃO

Cultura de vigilância de *Acinetobacter* spp. e/ou **Enterobactérias** — resistentes aos carbapenêmicos (**CRAB** e **CRE**, respectivamente).

CULTURAS DE VIGILÂNCIA PARA:	AMOSTRAS:	FREQUÊNCIA:
*Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos e/ou polimixinas	Swab perirretal	Admissão Semanalmente
<i>Klebsiella pneumoniae</i> resistentes aos carbapenêmicos e/ou polimixinas	ou Swab retal	Alta ou na Transferência de unidade

Frequência da coleta:

Estratégias de Triagem	Swab de Vigilância Retal
Admissão de paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)	S
Pesquisa periódica seminal a cada 15 dias	S
Pesquisa em pacientes POSITIVOS para <i>A. baumannii</i> ou <i>K. pneumoniae</i>	N
Pesquisa anterior a alta ou transferência de unidade	S

Siglas: CPE: Enterobacterales produtoras de carbapenemases (do inglês)

Fonte: Adaptado de: Recomendações para o controle de produtores de carbapenemases Enterobacterales (CPE). Comissão australiana sobre Segurança e Qualidade nos Cuidados de Saúde. Novembro de 2021. Disponível em: http://www.safetyandquality.gov.au/

Admissão do paciente, semanalmente até a alta, e na transferência de unidade (para rastrear a transmissão).

SWAB RETAL - VIGILÂNCIA UTI

MATERIAL

- EPI: Luvas estéreis, máscara e jaleco;
- MATERIAL: Bandeja;
 - ▶ 1 Kit de coleta e transporte (Swab Stuart).
 - Etiquetas com identificação do paciente.

Os profissionais podem seguir os passos para a coleta de vigilância swab retal do **procedimento operacional padrão** (POP) da instituição. Caso indisponível, seguir estas etapas para coleta:

PROCEDIMENTO

COLETA

- o A coleta deverá ser realizada na admissão, semanalmente, e na alta ou transferência de unidade.
- Não é necessário realizar antissepsia prévia no local de coleta.

Coleta:

- 1. Realizar a higienização das mãos e calçar as luvas de procedimento;
- 2. Posicionar paciente em decúbito lateralizado;
- 3. Abrir o invólucro do swab:
- 4. Identificar o tubo ainda lacrado com a etiqueta contendo o nome e registro do paciente, leito, material colhido, data, hora e quem realizou a coleta;
- 5. Remova cuidadosamente o swab da embalagem tocando somente em sua tampa plástica.
- 6. Inserir o swab no esfíncter retal fazendo movimentos rotatórios, adentrando aproximadamente de 2-3 cm;
- 7. Ao retirar o swab certifique-se que existe coloração fecal na ponta de algodão;
- 8. Com cuidado, abra o tubo de transporte que foi etiquetado, e perfure o meio de cultura com o swab até o fundo do tubo, se possível, sem tocar nas paredes do tubo.
- 9. Feche o tubo firmemente, e caso seja possível, sele a tampa utilizando fita Parafilm.
- 10. Enviar ao laboratório de microbiologia do hospital o mais rápido possível (em até 1h), em temperatura ambiente.

Fonte: Adaptado de Manual de Coleta Hospital São Paulo - UNIFESP. 2022-2023.

AS AMOSTRAS COLETADAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS:

PREFERENCIALMENTE COM A ETIQUETA DA INSTITUIÇÃO, CONTENDO:

Nome completo do paciente, Registro geral, Setor, Data e Horário da coleta, e a identificação do coletor.

A amostra deve ser encaminhada ao laboratório de microbiologia do respectivo hospital o mais rápido possível, em **temperatura ambiente**.

11

COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO

A realização de COLETAS AMBIENTAIS se revela essencial para a avaliação da eficácia do procedimento de desinfecção em ambientes. A análise microbiológica tem desempenhado um papel fundamental na avaliação da contaminação em instalações hospitalares. Estas coletas, programadas de forma MENSAL, abrangerão todas as unidades enquadradas no escopo do estudo. Paralelamente, a avaliação da limpeza também será conduzida empregando marcadores fluorescentes/UV.

Há evidências que indicam a existência de reservatórios ambientais para genes de resistência aos carbapenêmicos, sendo encontrado em pias e ralos, particularmente em áreas onde pacientes colonizados estavam acomodados. Essas áreas podem ser consideradas como parte da triagem ambiental.

Exemplos de triagem ambiental:

- Equipamento do paciente compartilhado: monitores de glicose no sangue, monitores de pressão arterial, dispositivos de elevação do paciente
- Superfícies tocadas com frequência: carrinhos, cômodas de cabeceira, grades da cama, maçanetas, interruptores de luz, maçanetas, banheiros privativos, ralos, pias, banheiros, estações de trabalho móveis para computadores e outros dispositivos eletrônicos compartilhados, como tablets.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA COLETA AMBIENTAL

Cada ponto deve ser **amostrado por ao menos 2 minutos**, alternando entre movimentos de ziguezague e rotativos com leve pressão, proporcionando o máximo de contato com a superfície analisada.

As amostras ambientais devem ser coletadas usando sistemas destinados a amostragem do ambiente. Neste estudo, serão utilizados **swabs umedecidos em solução neutralizante**, eficazes na neutralização da maioria dos desinfetantes usados no ambiente hospitalar¹, favorecendo a recuperação das bactérias.

As amostras ambientais devem ser submetidas a enriquecimento em caldo antes da subcultura em placas de ágar seletivas. Após a subcultura para placas de ágar seletivas, os processos aplicados são semelhantes aos da cultura de amostras clínicas. A detecção molecular direta não deve ser aplicada a amostras ambientais, pois os sistemas comercializados não são validados para esta finalidade.

¹ Capaz de inibir desinfetantes à base de cloro, compostos de peroxigênio, iodo, quaternário compostos de amônio, anfotéricos, biguanidas e glutaraldeído.

COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS


MATERIAL POR UNIDADE

MATERIAL:

- ► EPI: Luvas estéreis, Jaleco;
- 10 Swabs Com Solução Neutralizante;
- ▶ 10 Etiquetas identificadas com os pontos de coleta.



PROCEDIMENTO



Fonte: Swab-Sampler Instructions. 3M. 2013.

Rotule o tubo com: **local, hora, data e operador de coleta.** Antes de começar, higienize as mãos e em seguida, vista as luvas estéreis.

Coleta:

- Com cuidado, abra o recipiente do swab estéril, usando a tampa azul como alça;
- 2. Pressione o excesso de solução contra a parede interna do recipiente;
- Segure o swab de modo a formar um ângulo de 30° com a superfície e esfregue o swab lenta e cuidadosamente sobre toda área por pelo menos 30 segundos;
- 4. Devolva o swab para o tubo;
- Repita a etapa 3, e mude o sentido de coleta e esfregue a mesma superfície enquanto gira o swab;

Devolva o swab para o tubo;


- Repita a etapa 3, e mude o sentido de coleta e esfregue a mesma superfície enquanto gira o swab;
- 7. Completada a amostragem, devolva o swab para o tubo, e feche bem a tampa para evitar vazamentos;
- Confirme que os tubos estão devidamente identificados, e transporte os tubos o mais breve possível para o laboratório de microbiologia do hospital. Conservar ao abrigo da luz entre 5°C a 25°C.

COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS

PROCEDIMENTO

Pontos de Coleta

Seguindo o protocolo institucional de limpeza concorrente, os pontos de coleta sugeridos:



PADI	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA								
Ponto 1	Swab 1	Grade superior esquerda							
Ponto 2	Swab 2	Grade inferior esquerda							
Ponto 3	Swab 3	Grade superior direita							
Ponto 4	Swab 4	Grade inferior direita							
Ponto 5	Swab 5	Pé da cama							
Ponto 6	Swab 6	Ventilador Mecânico							
Ponto 7	Swab 7	Monitor							
Ponto 8	Swab 8	Carro de medicação							
Ponto 9	Swab 9	Bomba de infusão							
Ponto 10	Swab 10	Suporte de soro							

A limpeza e desinfecção do ambiente consistem em medidas fundamentais para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), esse processo inclui uma série de ações como educação, monitoramento, auditoria e feedback.

Processamento Microbiológico

ISOLAMENTO

Ágar KPC Cromogênico – ALTERNATIVA MAIS RÁPIDA

- 1. Aguardar que o meio atinja a temperatura ambiente antes da inoculação;
- 2. Retire o swab do tubo de transporte e confirme que existe material fecal na ponta do swab (confirmação visual da amostra), em seguida semeie diretamente as amostras por esgotamento.
- 3. O inóculo inicial deve cobrir entre um guarto e um terço da placa (Figura 1).
- 4. O swab deve ser rolado sobre toda área de inoculação para maximizar a recuperação dos microrganismos, tomando cuidado para evitar as bordas da placa.
- 5. Incubar as amostras em condições de aerobiose a 35° C±2° C durante 18-24 horas.

Fonte: Plastlabor. Bula CHROMAGAR KPC (PL 0295). Setembro de 2022.

Agar MacConkey Com Discos De Carbapenêmicos:

PROCEDIMENTO:

- 1. Aguardar que o meio atinja a temperatura ambiente antes da inoculação;
- 2. Retire o swab do tubo de transporte e confirme que existe material fecal na ponta do swab (confirmação visual da amostra), em seguida semeie diretamente as amostras por esgotamento;
- 3. Posicione assepticamente os discos de Ertapenem, Meropenem e Imipenem.
- 4. Incubar as amostras em condições de aerobiose a 35° C±2° C durante 18-24 horas.


O EUCAST sugere o uso de Meropenem 10µg como carbapenem indicador, pois oferece o melhor compromisso entre sensibilidade e especificidade. Na falta de discos de Meropenem na rotina, substituir por Imipenem ou Doripenem.


Uso do Ertapenem:

Embora o ertapenem tenha maior sensibilidade, seu uso não é recomendado, pois além da baixa especificidade para produtores de carbapenemases, é incapaz de diferenciar isolados resistentes de Acinetobacter spp. (são intrinsecamente resistentes a este carbapenem.)










Processamento Microbiológico

ISOLAMENTO

Triagem de CRE preconizado pelo CDC – Método mais adequado, porém, laborioso



Medidas e Precauções



FAÇA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

• Limpe as mãos imediatamente antes de tocar em um paciente, antes de executar uma tarefa asséptica (por exemplo, colocar um dispositivo intravenoso), antes de manusear dispositivos médicos invasivos e antes de passar do trabalho em um local do corpo sujo para um local do corpo limpo no mesmo paciente. • Limpe as mãos depois de tocar em um paciente ou no paciente. • Ambiente Imediato; após contato com sangue, fluidos corporais ou superfícies contaminadas; e imediatamente após a remoção das luvas.



 Abrir a torneira e molhar as mãos evitando tocar-se a pia



 Aplicar a quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos



 Ensaboar as palmas das mãos, friccionandoas entre si



 Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos



 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais



 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, com movimento de vaie-vem



7 Esfregar o polegar direito, com o <u>auxilio</u> da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular



 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fazendo movimento circular e viceversa



 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete




 Secar as mãos com papel toalha descartáveis. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha

Medidas e Precauções

LIMPAR E DESINFETAR O AMBIENTE DO PACIENTE E EQUIPAMENTOS MÉDICOS

- Siga os protocolos de limpeza e desinfecção de suas instalações.
- Certifique se de que as superfícies de alto contato (por exemplo, grades da cama, interruptores de luz, botões de chamada) sejam limpas com frequência.
- Dedicar equipamentos médicos não críticos (por exemplo, estetoscópios, manguitos de pressão arterial) para pacientes colonizados por CRE.
- Certifique-se de que equipamentos médicos compartilhados (por exemplo, máquina portátil de raios-X) sejam limpos e desinfetados entre cada paciente.





USE O JALECO E LUVAS DESCARTÁVEIS AO CUIDAR DE PACIENTES COM CRE


Proteja seus pacientes usando um avental e luvas para cuidar do paciente de acordo com as diretrizes para o seu ambiente (ou seja, **Precauções de contato** em cuidados intensivos, Precauções de barreira reforçada em cuidados de longo prazo).

• Vista e retire seu equipamento de proteção individual (EPI) na ordem certa e tome cuidado para não se auto contaminar durante a retirada. Sempre troque seu EPI entre pacientes ou residentes.

EVITE A TRANSMISSÃO ENTRE PIAS, BANHEIROS E OUTROS ENCANAMENTOS DE ÁGUAS RESIDUAIS

CRE pode contaminar encanamentos de águas residuais, especialmente ralos de pias, vasos sanitários e depósitos. Os respingos dessas fontes estão associados a surtos de organismos produtores de carbapenemases.

- Limpe e desinfete bancadas, maçanetas, torneiras e pias pelo menos diariamente.
- Mantenha os itens de cuidado do paciente a pelo menos um metro de distância de pias, vasos sanitários e depósitos.
- Não descarte os resíduos do paciente em pias.
- •Evite descartar bebidas ou outras fontes de nutrientes em pias ou vasos sanitários.



Medidas e Precauções

Como prevenir a disseminação de Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERC)


Fato: Surtos relacionados a **enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, especialmente** KPC, tem ocorrido em vários hospitais em São Paulo, em outras cidades do Brasil e do mundo.

Portanto, é importante reconhecer se pacientes que são admitidos em nosso hospital são portadores destas bactérias. Para isso deverão ser coletadas amostras **(swab anal/secreções)** de pacientes provenientes de outro hospital, de instituição de longa permanência, cuidado domiciliar (*home care*) ou cuidado ambulatorial (QT, diálise) com dispositivo invasivo e/ou uso de antibiótico nos últimos 15 dias.

Fonte: Silva, A. S., Oliveira, A. S., & Santos, M. A. (2021). Surtos de carbapenemase produtora de enterobactérias em hospitais brasileiros: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Análises Clínicas, 53(2), 136-142.

Anexos

Fluxograma proposto



DECLARAÇÃO PARA ENVIO DE AMOSTRAS PARA A UNIFESP											
1) Local e Data						2) Telefor	ne				
3) Remetente											
4) Destinatário LEMC - LABORATÓRIO ESPECIAL DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA Rua Leandro Dupret 188 - Vila Clementino, São Paulo, SP - CEP 04025-010 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO											
5) Descrição do conteúdo:											
Substância Biológica, Categoria B - UN 3373, acondicionada em tubos plásticos, por sua vez acondicionados em embalagem térmica											
Descrição da amostra:			Quantidade	de	Swab(s):			Forma de conservação:			
Swab de carvão -	Cultura de Vi	gilância	Quantida	de: _				_ Temperatura Ambiente			
Swab de carvão - Isolado de amostra clínica Quantidade: Temperatura Ambiente											
Swab com sol. neutralizante - Coleta ambiental Quantidade: Refrigerado (5º a 15º C											
*Quando enviar Swab com solução neutralizante , é necessário colocar o Gelox na caixa, para preservar as amostras											
7) Preenchimento obrigatório caso esteja enviando amostras clínicas - Sítio de isolamento:											
Soro		Sangue			Aspirado Tra	aqueal		Secreções (Detalhar em Outros)			
Ponta de Catete	r	Líquor			Fezes			Biópsia			
Ferida (Detalhar em Outros)		Vísceras		Escarro				Abcesso			
Fragmento ósse	0	Urina			Lavado Bron	coalveolar					
Outros:											
RECIBO DE ENTREGA DO KIT DE COLETA E TRANSPORTE											
Motorista/Portador:											
Data:/ Horário de recebimento: Nome completo do Recebedor (legível):											
Confirmo que recebi os 2 caixas térmicas de 4 unidades de Gelor Adesivos para ident Swab amies carvão Swab amies (quantic Swab com solução r	5L, com termô c ificação dos sw (quantidade: dade: eutralizante (q	abs carvão conter)	ndo os isolado)	os ba							
Assinatura:											

CPF: