Disciplina: ME587 - Sistemas Digitais 2 Professor: José Rodrigues de Oliveira Neto

> Universidade Federal de Pernambuco Centro de Tecnologia e Geociências Departamento de Engenharia Mecânica

### Lista de Exercícios #05 - 2024.1

O objetivo desta lista é testar as soluções de **Exclusão Mútua** do **FreeRTOS** (e consequentemente do CMSIS-RTOS) utilizando a **STM32 CubeIDE**.

# 1 Instruções Gerais

- Sempre comente seu código e identifique o que ele faz e quem foi que fez (você, no caso);
- Coloque todas as pastas dos projetos criados em uma única pasta "LE05\_SEU\_NOME", em que SEU\_NOME é o seu nome;
- Compacte a pasta e inclua como resposta da atividade.

# 2 Introdução ao Problema

Como nossa intenção para essa prática é simular o uso de um recurso compartilhado, tentaremos fazer isso de uma forma que seja mais previsível o comportamento do sistema para tentar forçar a tentativa pelas *tasks* de acesso simultâneo ao recurso. Por isso, iremos trabalhar com o sistema mostrado na Figura 1. Nela é mostrado duas *threads*, TaskD1 e TaskD4 que terão como recurso compartilhado o acesso a um recurso fictício e o led D2 será usado par nos indicar quando mais de uma *task* tentar acessar esse recurso. Simularemos o tempo de uso do recurso com *delays* para forçar a espera pelo recurso.

TaskD1

Recurso
Compartilhado
Led D2

TaskD4

Led D4

Figura 1: Diagrama de Tasks do Sistema.

Fonte - Adaptado de [1].

Tendo isso em mente, já é possível criar um projeto (LE05\_Q1\_SEU\_NOME) e configura-lo para ter duas *tasks* com os nomes indicados. Lembrem-se de habilitar o osDelayUntil().

**OBS:** Lembre-se de sempre adicionar seus projetos uma *task* que faz piscar o UserLed (pino PC13) para indicar que a placa está funcionando corretamente.

# 3 Uso de uma Flag para Exclusão Mútua

Como é sabido, o jeito mais simples, mas não tão seguro e eficiente, de implementar a exclusão mútua é através de uma *flag* criada como variável global e que as *tasks* manipulam para saber se podem ou não acessar o recurso.

Dado isso, crie essa variável global flagD2 para funcionar como flag. Uma sugestão é criar um **typedef enum** com dois valores:

- Up: indicando que o recurso está disponível e
- Down: indicando que o recurso está em uso.

Com o uso dessa variável escreva um código cujo o comportamento de cada *thread* é explicado na sequência:

### 3.1 TaskD1

Essa task deve:

- Loop:
  - 1. Liga o led *D1*;
  - 2. Tenta acessar o recurso compartilhado;
  - 3. Desliga o led D1;
  - 4. Espera com 500ms;
- End loop

### 3.2 TaskD4

Essa *task* deve:

- Loop:
  - 1. Liga o led *D4*;
  - 2. Tenta acessar o recurso compartilhado;
  - 3. Desliga o led D4;
  - 4. Espera com 100ms;
- End loop

## 3.3 Acesso ao recurso compartilhado

O acesso ao recurso compartilhado para as duas *tasks* se dará da mesma forma:

- 1. Cheque se flagD2 está Up;
- 2. Se UP:
  - (a) Coloque a flagD2 para Down;
  - (b) force um delay de 500ms para simular o uso do recurso compartilhado;
  - (c) Coloque a flagD2 para Up;
- 3. Caso contrário, ligue o D2;

## 3.4 Resultado Esperado e Modificação Sugerida

Se tudo der certo, você verá que o led D2 não demorará a ser ligado, indicando houve a primeira contenção do uso do recurso. No entanto esse led permanecerá ligado e com isso não saberemos com que frequência essa contensão ocorre. Para vermos isso, é possível modificar o código e ao invés de apenas ligar o led D2, caso a *task* ache a *flag* abaixada, o led D2 deve ficar 10ms acesso e depois seja apagado.

Crie um novo projeto (LE05\_Q2\_SEU\_NOME) e faça a modificação indicada e veja o comportamento do sistema.

# 4 Suspendendo o Scheduler

Uma maneira simples e segura de eliminar a contensão de um recurso é a partir da suspensão do *scheduler*. Pois, se conseguirmos garantir que uma e apenas uma *task* tem acesso ao recurso compartilhado por vez, é impossível que a interferência ocorra. E a maneira mais simples de garantir isso é desabilitando o *scheduler* enquanto a *task* está usando o recurso. Na prática isso é feito desabilitando as interrupções durante o processo, usando as funções do próprio RTOS.

Essas funções são<sup>1</sup>:

- **taskENTER\_CRITICAL()**; desabilita as interrupções e com isso evita que o *scheduler* tente mudar o contexto;
- taskEXIT\_CRITICAL(); habilita novamente as interrupções indicando que a task saiu da parte crítica do código;

## 4.1 Exercício Proposto

Crie um novo projeto (LE05\_Q3\_SEU\_NOME) e modifique cada uma das tasks do exercício anterior para:

- 1. Desabilite as interrupções;
- 2. Acesse o recurso compartilhado;
- 3. Habilite as interrupções;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://www.freertos.org/a00020.html

O resto do comportamento deve ser o mesmo. No entanto, uma vez que desabilitamos as interrupções é esperado que a função osDelay() não funcione como esperado, já que ela utiliza o estouro do timer do sistema. Logo, faça uma função meuDelay(TEMPO) utilizando um *loop* for() que não faz nada para gerar os *delays*.

Os tempos dos *delays* não precisam ser tão precisos, mas é mais fácil fazer a função e testá-la em uma *task* que apenas inverte um led com um tempo grande (10 segundos por exemplo), calibrar o *delay*, e só depois refazer o projeto utilizando ela.

## 4.2 Resultado Esperando

Caso o sistema tenha sido implementado de forma correta, será possível ver que o led D2 não ligará mais, já que o *scheduler* está desligado sempre que uma das *tasks* consegue o acesso ao recurso e não haverá a preempção até que o recurso seja liberado.

Embora essa técnica seja segura e fácil de implementar, o lado negativo dela é que ela simplesmente desliga o *multitasking* e nenhuma outra *task* vai ter acesso ao processador, as *tasks* que precisam rodar de forma periódica terão seu comportamento prejudicado e principalmente as *tasks* habilitadas por eventos terão seu comportamento comprometido.

Logo,

Se você precisar utilizar essa técnica, você deve garantir que a suspensão do scheduler seja tão curta quanto possível.

# 5 Mostrando a deterioração do Sistema

Para verificarmos o que foi dito anteriormente, caso ainda não tenha colocado, adicione uma *task* para ficar ligando o UserLed da BluePill por 100 ms a cada 2s segundo. **Depois de testar com diferentes valores de tempo ligado/desligado**. Teste também utilizando a função osDelay() e meuDelay().

# 5.1 Resultado Esperado


Se o sistema for implementado como pedido, vemos que o UserLed não fica o tempo esperado em um ou em zero. Este exemplo simples já mostra o quanto o comportamento dinâmico do sistema é comprometido pela suspensão do *scheduler*.

## 6 Uso de Semáforos

Vamos agora usar uma solução do RTOS para a exclusão mútua, um **Semáforo Binário**. Logo, será necessário criar um novo projeto (LE05\_Q4\_SEU\_NOME). Uma vez criado o novo projeto, para criar um semáforo basta seguir o passo-a-passo mostrado na Figura 2, no qual:

- 1. Selecione a aba **Pinout & Configuration** no ambiente de configuração;
- 2. Na aba **Middleware** selecione a opção **FREERTOS**;
- 3. Na seção **Configuration** que irá abrir, selecione a aba **Timers and Semaphores**;
- 4. Na seção **Binary Semaphores**, que irá abrir, clique em **Add**;
- Será aberta uma janela pop up intitulada New Binary Semaphore, no campo referente ao Semaphore Name escreva o nome que dará ao semáforo (RecursoCompartilhado);

Figura 2: Criando um Semáforo Binário.



Fonte - produzido pelo autor.

6. Para terminar de criar o semáforo, clique em **Ok**.

Uma vez que o projeto seja salvo e compilado para gerar o código, é possível ver que foi criado um ponteiro para o semáforo:

e na main() foi criado o semáforo e passado para o ponteiro:

```
/* Create the semaphores(s) */
/* definition and creation of RecursoCompartilhado */
osSemaphoreDef(RecursoCompartilhado);
RecursoCompartilhadoHandle = osSemaphoreCreate(osSemaphore(RecursoCompartilhado)
, 1);
/* USER CODE BEGIN RTOS_SEMAPHORES */
```

# 6.1 Funções para lidar com o Semáforo

Para usar o semáforo necessitamos das funções Wait e Release, no CMSIS-RTOS essas funções são<sup>2</sup>:

## 6.1.1 osSemaphoreWait

<sup>2</sup>https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/RTOS/html/group\_\_CMSIS\_\_RTOS\_\_SemaphoreMgmt.html# gacc15b0fc8ce1167fe43da33042e62098

```
int32_t osSemaphoreWait(osSemaphoreId semaphore_id,
uint32_t millisec
)
```

#### • Parâmetros:

- **semaphore\_id:** ponteiro para o semáforo.
- millisec: tempo que o sistema esperará pela liberação do semáforo. Pode ter os valores:
  - \* millisec = 0: a função retorna instantaneamente;
  - \* millisec == osWaitForever: a função esperará por um tempo "infinito" até que ao semáforo seja liberado.
  - \* 0 < millisec < osWaitForever: tempo que a função ficará esperando pela liberação do semáforo.

### · Retorno:

 Número de *tokens* disponíveis (lembre-se que o semáforo binário é só um caso particular do semáforo geral), ou -1 em caso de parâmetros errados.

## 6.1.2 osSemaphoreRelease

```
osStatus osSemaphoreRelease(osSemaphoreId semaphore_id)
```

### Parâmetros:

- semaphore\_id: ponteiro para o semáforo.

#### · Retorno:

- Código de status que indica como foi a execução da função:
  - \* osok: o semáforo foi liberado.
  - \* **osErrorResource**: todos os *tokens* já tinham sido liberados.
  - \* osErrorParameter: o parâmetro semaphore\_id passado está incorreto.

## 6.2 Exercício Proposto

O código terá as mesmas três threads: TaskD1, TaskD4 e TaskUserLed em que:

#### 6.2.1 TaskD1

#### · Loop:

- Tenta acessar o recurso (use osSemaphoreWait(RecursoCompartilhadoHandle, osWaitForever);)
- 2. Liga o led D1;
- 3. Espera com 500ms (use o meuDelay);
- 4. Desliga o led D1;
- Libera o recurso (osSemaphoreRelease(RecursoCompartilhadoHandle););
- 6. Espera com 500ms (use o meuDelay);

### • End loop

#### 6.2.2 TaskD2

#### • Loop:

- 1. Tenta acessar o recurso (use osSemaphoreWait(RecursoCompartilhadoHandle, osWaitForever);)
- 2. Liga o led D2;
- 3. Espera com 500ms (use o meuDelay);
- 4. Desliga o led D2;
- Libera o recurso (osSemaphoreRelease(RecursoCompartilhadoHandle););
- 6. Espera com 100ms (use o meuDelay);
- End loop

#### 6.2.3 TaskUserLed

- Loop:
  - 1. Inverte o valor do led UserLed;
  - 2. Espera com 50ms (use o osDelay);
- End loop

## 7 Uso de Mutex

O uso do mutex é bem parecido com o uso do semáforo, de fato, para o FreeRTOS o mutex é apenas um dos tipos de semáforos implementados no sistema<sup>3</sup>. No entanto, o mutex garante que apenas a *task* que possui o recurso pode liberar o recurso e, uma coisa que ainda não vimos mas que é importante para evitar inversão de prioridade de *tasks*, o mutex possui herança de prioridade, mas falaremos disso em aulas posteriores.


Agora, para usar o mutex precisamos primeiramente criar um novo projeto (LE05\_Q5\_SEU\_NOME), para não perdermos o código passado e seguir o passo-a-passo da Figura 3, em que:

- 1. Selecione a aba **Pinout & Configuration** no ambiente de configuração;
- 2. Na aba **Middleware** selecione a opção **FREERTOS**;
- 3. Na seção **Configuration** que irá abrir, selecione a aba **Mutexes**;
- 4. Na seção **Mutexes**, que irá abrir, clique em **Add**;
- 5. Será aberta uma janela *pop up* intitulada **Edit Mutex**, no campo referente ao **Mutex Name** escreva o nome que dará ao semáforo (MutexRecurso);
- 6. Para terminar de criar o mutex, clique em **Ok**.

Uma vez que o projeto seja salvo e compilado para gerar o código, é possível ver que foi criado um ponteiro para o mutex:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://www.freertos.org/a00113.html

Figura 3: Criando um Mutex.



Fonte - produzido pelo autor.

```
/* Private variables ------*/
osThreadId TaskD1Handle;
osThreadId TaskD4Handle;
osThreadId TaskD3Handle;
osMutexId MutexRecursoHandle;
/* USER CODE BEGIN PV */
```

## e na main() foi criado o mutex e passado para o ponteiro:

```
/* Create the mutex(es) */
/* definition and creation of MutexRecurso */
osMutexDef(MutexRecurso);
MutexRecursoHandle = osMutexCreate(osMutex(MutexRecurso));
/* USER CODE BEGIN RTOS_MUTEX */
```

## 7.1 Funções para lidar com o Mutex

Para usar o mutex necessitamos das funções Lock e Unlock, no CMSIS-RTOS essas funções são<sup>4</sup>:

### 7.1.1 osMutexWait

```
osStatus osMutexWait(osMutexId mutex_id,
uint32_t millisec
```

<sup>4</sup>https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/RTOS/html/group\_\_CMSIS\_\_RTOS\_\_MutexMgmt.html

#### · Parâmetros:

- mutex\_id: ponteiro para o semáforo.
- millisec: tempo que o sistemas esperará pela liberação do mutex. Pode ter os valores:
  - \* millisec = 0: a função retorna instantaneamente;
  - \* millisec == osWaitForever: a função esperará por um tempo "infinito" até que ao mutex seja liberado.
  - \* 0 < millisec < osWaitForever: tempo que a função ficará esperando pela liberação do mutex.

#### · Retorno:

- Código de status que indica como foi a execução da função:
  - \* osok: o mutex foi obtido.
  - \* osErrorTimeoutResource: o mutex não pode ser obtido no tempo dado.
  - \* osErrorResource: o mutex não foi obtido quando nenhum timeout foi passado.
  - \* osErrorParameter: o parâmetro mutex\_id passado está errado.
  - \* **osErrorISR:** essa função não pode ser chamada de dentro de uma rotina de tratamento de interrupção.

#### 7.1.2 osMutexRelease

osStatus osMutexRelease(osMutexId mutex\_id)

### Parâmetros:

- mutex\_id: ponteiro para o mutex.

### · Retorno:

- Código de status que indica como foi a execução da função:
  - \* osok: o mutex foi liberado corretamente.
  - \* osErrorResource: o mutex não tinha sido obtido previamente.
  - \* osErrorParameter: o parâmetro mutex\_id passado está incorreto.
  - \* **osErrorISR:** essa função não pode ser chamada de dentro de uma rotina de tratamento de interrupção.

## 7.2 Exercício Proposto

Refaça o Exercício Proposto na Seção 6.2 trocando ao semáforo pelo mutex.

## Referências

[1] J. Cooling, Real-time Operating Systems: Book 2 - The Practice (Using STM Cube, FreeRTOS and the STM32 Discovery Board). Lindentree Associates, 2018.