Nesta etapa vamos usar nosso código da comunicação full-duplex para criar esse sistema com um dispositivo Mestre e um dispositivo escravo. De maneira que, o master é aquele responsável por autorizar o início do slave, receber os dados do slave e enviar os dados para a visualização na tela do computador, além de enviar comandos para o slave executar. Enquanto, a missão do slave é: Receber os dados do sistema (pelos sensores), enviar os dados para o mestre e porfim, obedecer os comandos do mestre.

Para isso, faremos uma simulação utilizando os recursos da própria placa de desenvolvimento, IOT-DevKit, que são: Sensor de temperatura e Umidade, LDR - sensor de luminosidade e o Push Button, seram nossas entradas de dados.

1. Master: (05/02/25):

```
C/C++
#if !defined(ARDUINO_ESP32_DEV) // Verifica se o ESP32 está sendo usado
#error Use este exemplo com o ESP32
#endif
// Bibliotecas necessárias
#include <RoboCore SMW SX1276M0 h>
#include <HardwareSerial.h> // Comunicação serial via hardware
// Definicão de variáveis
HardwareSerial LoRaSerial(2); // Configura a comunicação LoRa na UART2
#define RXD2 16 // Pino RX do LoRa
#define TXD2 17 // Pino TX do LoRa
#define LED_PIN 13 // Pino do LED de indicação
SMW_SX1276M0 lorawan(LoRaSerial); // Instância do módulo LoRa
CommandResponse response; // Armazena resposta dos comandos LoRa
// Endereços para comunicação ponto a ponto
const char DEVADDR[] = "000000001"; // Endereço do dispositivo atual
const char DEVADDR_P2P[] = "000000002"; // Endereço do destino
//const char APPSKEY[] = "000000000000000000000000000000000"; // Chave de sessão do aplicativo //const char NWKSKEY[] = "0000000000000000000000000000000"; // Chave de sessão da rede
const unsigned long PAUSE_TIME = 15000; // Intervalo de envio (15s)
unsigned long timeout; // Controle de tempo
int count = 0; // Contador de transmissões
// Protótipo da função de tratamento de eventos
void event_handler(Event);
void setup() {
           Serial.begin(115200);
          Serial.println(F("--- SMW_SX1276M0 P2P ---"));
           pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Configura LED como saída
          digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LED começa apagado
           lorawan.setPinReset(5); // Define pino de reset do LoRa
           lorawan.reset(); // Reinicializa módulo LoRa
          LoRaSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // Inicia comunicação serial com LoRa
          lorawan.event_listener = &event_handler; // Define função de evento
           Serial.println(F("Handler configurado"));
```

```
}
void loop() {
           lorawan.listen(); // Mantém LoRa escutando mensagens
           if (timeout < millis()) { // Verifica tempo para próxima transmissão</pre>
           if (count > 255) count = 0; // Evita estouro de variável
           char data[] = "envie os dados"; // Dados a serem enviados
           Serial.println("=======");
           Serial.print(F("Mensagem Enviada Para Slave: "));
           Serial.println(data);
           Serial.println("===
           response = lorawan.sendT(10, data); // Envia mensagem para a porta 10
timeout = millis() + PAUSE_TIME; // Atualiza o tempo de envio
}
// Função de tratamento de eventos LoRa
void event_handler(Event type) {
    if (type == Event::JOINED) {
           Serial.println(F("Conectado"));
           delay(50):
           lorawan.flush();
           uint8_t port;
           Buffer buffer;
           response = lorawan.readT(port, buffer); // Lê dados recebidos
           if (response == CommandResponse::OK) {
           String mensagemRecebida = "";
           while (buffer.available()) {
                      mensagemRecebida += (char)buffer.read(); // Converte dados para string
           Serial.print(F("Mensagem: "));
           Serial.println(mensagemRecebida);
           Serial.print(F(" na porta "));
           Serial.println(port);
           // Se a mensagem for "ACESSO LIBERADO!", acende o LED
           if (mensagemRecebida.equals("aqui os dados")) {
    Serial.println(F("Recebido: ACESSO LIBERADO! - Ligando LED."));
                      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
           else if (type == Event::RECEIVED_X) { // Mensagem recebida em hexadecimal
           Serial.println(F("!Mensagem Hexadecimal recebida e convertida em texto!"));
           delay(50);
           lorawan.flush();
           uint8_t port;
           response = lorawan.readX(port, buffer); // Lê dados hexadecimais
           if (response == CommandResponse::OK) {
           Serial.print(F("Mensagem Recebida do slave: "));
String mensagemHex = "";
           while (buffer.available()) {
                      uint8_t byteHex = buffer.read();
                      mensagemHex += (char)byteHex; // Converte para string
           String mensagemConvertida = "";
           for (int i = 0; i < mensagemHex.length(); <math>i += 2) {
                      String hexByte = mensagemHex.substring(i, i + 2);
char caractere = (char)strtol(hexByte.c_str(), NULL, 16);
mensagemConvertida += caractere; // Converte HEX para ASCII
           Serial.print(mensagemConvertida);
Serial.print(F(" | Na porta: "));
Serial.println(port);
           // Se a mensagem for "ACESSO LIBERADO!", acende e pisca o LED
```

```
if (mensagemConvertida.equals("ACESSO LIBERADO!")) {
        Serial.println(F("Recebido: ACESSO LIBERADO! - Ligando LED."));
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        delay(1000);
}
```

2. Slave: (05/02/25):

```
C/C++
#if !defined(ARDUINO_ESP32_DEV) // Verifica se o ESP32 está sendo usado
#error Use este exemplo com o ESP32
// Bibliotecas
#include <RoboCore_SMW_SX1276M0.h>
#include <string.h>
#include <DHT.h> // Biblioteca para o DHT11
#include <HardwareSerial.h> // Comunicação serial por hardware
// Variáveis
HardwareSerial LoRaSerial(2); // Usa a UART2 para LoRa
#define RXD2 16 // Pino RX para comunicação LoRa
#define TXD2 17 // Pino TX para comunicação LoRa
// Declaração das variáveis do pino de dados do DHT11 const int pinoDHT = 12;
SMW_SX1276M0 lorawan(LoRaSerial); // Objeto LoRaWAN
CommandResponse response; // Armazena a resposta dos comandos LoRa
// Criação da instância DHT, em função do pino do sensor e do tipo do DHT
DHT dht(pinoDHT, DHT11);
// Endereços para comunicação P2P
const char DEVADDR[] = "00000002"; // Endereço do dispositivo atual const char DEVADDR_P2P[] = "00000001"; // Endereço de destino P2P
// Protótipo da função de tratamento de eventos
void event_handler(Event);
void setup() {
           Serial.begin(115200); // Inicializa a UART para debug
Serial.println(F("--- SMW_SX1276M0 P2P ---"));
           lorawan.setPinReset(5); // Define o pino de reset do módulo lorawan.reset(); // Reinicializa o módulo LoRa
            LoRaSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // Configura a comunicação UART para LoRa
            lorawan.event_listener = &event_handler; // Define o handler de eventos
            Serial.println(F("Handler configurado"));
           pinMode(15, OUTPUT); // Pino usado pelo LDR
pinMode(12, OUTPUT); // Pino usado pelo DHT11
            // Inicializamos nosso sensor DHT11
           dht.begin();
void loop() {
```

```
lorawan.listen(); // Aguarda mensagens recebidas
}
// Função para tratar eventos do LoRa
void event_handler(Event type) {
           uint8_t port;
           Buffer buffer;
           if (type == Event::JOINED) { // Evento de conexão
           Serial.println(F("Conectado"));
           else if (type == Event::RECEIVED) { // Texto recebido
           Serial.println(F("Mensagem de texto recebida"));
           delay(50);
           lorawan.flush(); // Limpa buffer de comunicação
           response = lorawan.readT(port, buffer);
           if (response == CommandResponse::OK) {
Serial.print(F("Mensagem: "));
           while (buffer.available()) {
                     // Lê os dados recebidos
           Serial.print(F("na porta:"));
           else if (type == Event::RECEIVED_X) { // Mensagem recebida em formato hexadecimal
           delay(50);
           lorawan.flush();
           response = lorawan.readX(port, buffer);
           if (response == CommandResponse::OK) {
           String mensagemHex = ""
           while (buffer.available()) {
                     uint8_t byteHex = buffer.read();
                      mensagemHex += (char)byteHex;
           }
           // Converte mensagem hexadecimal para string
           String mensagemConvertida = ""
           for (int i = 0; i < mensagemHex.length(); <math>i += 2) {
                     String hexByte = mensagemHex.substring(i, i + 2);
char caractere = (char)strtol(hexByte.c_str(), NULL, 16);
                      mensagemConvertida += caractere;
           Serial.println("======"");
Serial.print(F("Mensagem Recebida do Master: "));
           Serial.print(mensagemConvertida);
           Serial.print(F(" | Na porta: "));
           Serial.println(port);
           Serial.println("=======");
           // Responde com "ACESSO LIBERADO!" caso a mensagem seja "SENHA"
           if (mensagemConvertida.equals("envie os dados")) {
                      Serial.println(F("!Mensagem Hexadecimal recebida e convertida! Enviando resposta para A..."));
                      // NESSE PONTO VAMOS ENVIAR OS DADOS DA PLACA ESCRAVA PARA O MASTER/COMPUTADOR int luminosidade = analogRead(15); // Lê o valor do LDR float temperatura = dht.readTemperature(); // Lê a temperatura do DHT11
                      float umidade = dht.readHumidity(); // Lê a umidade do DHT11
                      char resposta[30];
                      sprintf(resposta, "L:%d T:%.1f U:%.1f", luminosidade, temperatura, umidade); // Converte o
valor para string
                      response = lorawan.sendT(port, resposta);
                      if (response == CommandResponse::OK) {
Serial.println(F("Resposta enviada com sucesso!"));
                      } else {
                      Serial.println(F("Erro ao enviar a resposta!"));
}
```