Com o mesmo código usado do arquivo 01 <u>bridge ESP32</u> podemos fazer as configurações para a comunicação p2p, Definirmos parâmetros principais dos nós: transmissor e receptor, como: Região 1 (Já realizado), habilitar: função P2P, Endereços, NWKSKEY (Network Session Key) e APPSKEY (Application Session Key).

Para enviar algum texto simples, como: Oi Felipe, pelo transmissor e recebê-lo no receptor, vamos dividir as configurações de cada placa chamando a placa transmissora de A e a receptora de B. Os comandos AT utilizados em cada placa irá mudar, para configurá-las da maneira correta, mas o código para isso continua o mesmo (do arquivo 01).

1. Nó A (Transmissor):

Para eu enviar a mensagem "Oi Felipe! "pelo receptor eu preciso executar os seguintes comandos no monitor serial da placa que eu quero que transmita (NODE A):

```
AT+NJM 2
← Configura o Node A para o modo P2P (Peer-to-Peer Join Mode).
<0K>
AT+DADDR 00000001
← Define o endereço do próprio Node A (valor = 00000001).
<0K>
AT+P2PDA 00000002
← Configura o endereço do dispositivo P2P como o endereço do Node B (valor =
00000002).
<0K>
← Define a chave de rede (NwkSkey). Deve ser a mesma utilizada pelo Node B.
<0K>
← Define a chave de aplicação (AppSkey). Deve ser a mesma utilizada pelo Node
<0K>
AT+RESET
←Resetar o módulo nesse momento é comum em aplicações LoRaWAN (ou P2P), para
garantir que o módulo comece em um estado limpo antes do uso e pois muitos
módulos LoRaWAN requerem um reboot para ativar configurações específicas..
AT+SEND 5: Oi Felipe!
← Envia os dados "Oi Felipe!" para o Node B através da porta 5.
Send UNCONFIRMED_DOWN Port 5 Size 6 Adr 0 AdrAckReq 0 Ack 0 Cnt 1
07:21:33.437 TxConfig ch 922100000 bw 0 sf 12 pwr 14
<0K>
```

figura 4

Imprime essa mensagem de confirmação do envio (Quando usado o comando AT+SEND 5: Oi Felipe!)

2. Nó B (Receptor):

Já para receber essa mensagem enviada pelo node A no receptor (NODE B) é preciso executar os seguintes comandos no monitor serial do receptor:

```
AT+NJM 2
← Configura o Node B para o modo P2P (Join Mode = 2).
[EVENT] JOINED
<0K>
AT+DADDR 00000002
← Define o endereço do próprio Node B (Device Address = 00000002).
<0K>
AT+P2PDA 00000001
← Configura o endereço do dispositivo P2P como o endereço do Node A (Device
Address = 00000001).
<0K>
← Define a chave de sessão de rede (Network Session Key - NwkSkey). Deve ser a
mesma utilizada pelo Node A.
<0K>
← Define a chave de sessão de aplicação (Application Session Key - AppSkey).
Deve ser a mesma utilizada pelo Node A.
<0K>
AT+RECV
← Inicia o recebimento de dados no Node B.
5:0lá mundo ← Mensagem " Oi Felipe! " enviada pelo Node A foi recebida e
confirmada no Node B.
<0K>
```

Figura 5

Imprime essa mensagem de confirmação do recebimento da mensagem (Quando usado o comando AT+RECV).