Laboratório de processamento digital de sinais Implementação do LoRaWAN

Lucas Givaldo dos Santos Torres

DES

Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Pernambuco
lucas.givaldo@ufpe.br

Abstract—Manual do sistema LoRaWAN implementado no Laboratório de Processamento Digital de Sinais.

Professor— José Rodrigues de Oliveira Neto.

I. INTRODUÇÃO

O protocolo LoRaWAN [1] foi implementado para estudos posteriores sobre a segurança na comunicação de sistemas embarcados via rádio. O protocolo possui duas versões ainda sob suporte, a v1.1 e a v1.0.x. A versão 1.1 é mais eficiente contra ataques de repetição e separa a responsabilidade do *Network Server* (NS) criando o *Join Server*. A versão 1.0.x possui maior suporte da comunidade e implementação mais simples, por manter a topografia de rede reduzida. Sendo assim, tendo em vista a configuração do *End Device* (ED) disponível e o suporte do fabricante, foi escolhida a versão 1.0.x.

O sotfware selecionado para o Gateway (GW) foi o Chirpstack OS [2] e, para a versão selecionada, foi seguido o guia do fabricante do ED, permitindo a comunicação por meio de uma biblioteca para Arduino. Os dados enviados ao Application Server (AS) são visualizados pela integração com NodeRED, que está inscrita no tópico MQTT alimentado pelo Chirpstack.

Os dispositivos foram selecionados visando à reprodução fiel de um sistema comercial, permitindo ainda, contudo, modificações em futuros estudos. Tendo isso em mente, acessibilidade e suporte foram os outros parâmetros levados em consideração para a escolha dos conjuntos.

II. End Device

A. Hardware

O dispositivo selecionado foi um pacote de desenvolvimento baseado em Esp32 ligado a um módulo 1276M0 [3] da *Semtech*, o *IoT DevKit - LoRaWAN* da Robocore, Figura 1. Essa opção veio com biblioteca própria, exemplos e suporte para o uso nas versões 1.0.x. Para a versão 1.1, não há suporte do fabricante e não há compatibilidade nas pouquíssimas bibliotecas que implementam esta versão para Arduino.



Fig. 1. Pacote utilizado.

B. Firmware

Seguindo o guia na documentação do Arduino [4], é possível preparar o ambiente para a execução do código e instalar a biblioteca fornecida pela Robocore [5]. A fabricante fornece uma biblioteca com códigos de exemplo [6], contudo, esses códigos estão desatualizados e não permitiram comunicação durante os testes. O guia da fabricante [7] fornece um código mais atualizado, visto no Tópico VI-A, onde, após definir o pino de *reset*, é chamado o método *lorawan.reset()*. No código, as variáveis *AppEUI* e *Appkey* são definidas pela AS, na configuração do GW.

III. Gateway

A. Hardware

O GW selecionado foi um *Hat*, Figura 2, placa para acoplamento no topo de uma *Raspberry PI*, da *Waveshare* [8]. A placa liga diretamente alguns pinos do microcontrolador ao SX1302 [9], chip da *Semtech*.

Outra opção seria utilizar outro módulo igual ao ED para servir como GW, contudo, essa configuração não poderia operar no número de canais necessários para um GW de acordo com a especificação *LoRaWAN*, não cumprindo com os objetivos idealizados.



Fig. 2. Hat utilizado.

B. Firmware

Para preparar o GW na Raspberry Pi, foi utilizado o Chirpstack, um servidor de código aberto com ampla documentação e ferramentas úteis para a comunicação, posteriormente. A documentação do servidor [10] sugere que sua configuração pode ser feita em dispositivos com sistemas operacionais baseados em *Debian*, o que implicaria que é possível utilizar o Sistema Operacional(SO) Raspberry Pi OS junto à instalação do GW e do Network Server (NS). Apesar dessa configuração permitir maior flexibilidade na configuração do servidor, sendo ideal para implementações futuras no protocolo, o guia de instalação leva a diversos problemas de versionamento e não esclarece métodos de correção, focando a documentação na versão mais atualizada do sistema para a Raspberry Pi, o Chirpstack OS. Outro problema enfrentado na implementação do sistema em Pi OS foi a alimentação do sistema, visto que o módulo anexado à placa necessita de muita corrente, limitando as demais funcionalidades do sistema operacional.

O sistema operacional da *Chirpstack* é feito com suporte para os HATs mais populares no mercado; dentre eles, está o componente da *Waveshare* selecionado para o projeto. O SO dedicado aos serviços da *Chirpstack* resume todos os problemas de instalação, por ser um ambiente de versões compatíveis e reduz o consumo de energia do microcomputador.

C. Configuração

- 1) Instalação do sistema operacional: Na documentação do sistema operacional, é possível baixar um arquivo de imagem que deve ser escrito no cartão SD onde o sistema estará localizado. Os softwares recomendados para essa operação são o Rufus para Windows e o Balena Etcher para Linux. Uma vez instalada, a imagem é o SO e está pronta para uso e configuração. Com o HAT posto no microcomputador, basta ligar o sistema e começar os ajustes.
- 2) Configuração de rede: Na primeira execução, o GW vai criar um ponto de acesso Wi-Fi com nome *ChirpStackAP*... e senha "ChirpStackAP". As configurações do dispositivo serão feitas por meio desse acesso, no endereço http://192.168.0.1, acessível a partir de qualquer navegador por um dispositivo conectado ao ponto de acesso. O usuário e a senha são, respectivamente, "root" e "admin".



Fig. 3. Tópico para configuração de rede.




Fig. 4. Configuração do GW

Uma vez acessado, é possível configurar o GW para acessar uma rede e não criar um ponto de acesso, permitindo ao desenvolvedor operar o sistema e acessar uma rede de internet ao mesmo tempo. Para isso, seguindo *Network - Wireless -> Wireless Overview*, como mostrado na Figura 3, após pressionar o botão de *scan*, o usuário pode inserir as credenciais de uma nova rede, fazendo com que o GW desative o *acess point* e se conecte à rede selecionada.

Por fim, é possível encontrar o novo endereço de rede do GW utilizando o terminal mostrado pelo microcomputador com o comando *ifconfig*, sendo o valor da variável *inet addr*, em *phy0-sta0*.

- 3) Configuração do Gateway: Para o tópico Concentratord é marcada a caixa Enable ChirpStack Concentratord e selecionado SX1302/SX1303 em Enabled Chipset, em Global Configuration. No mesmo tópico, em SX1302/SX1303, é selecionado o tipo de Gateway utilizado, nesse caso, o fornecido pela Waveshare, sua antena e a banda de atuação, conforme a configuração da Figura 4.
- 4) Configuração do AppServer: No tópico Application, é possível selecionar o ícone da Chirpstack, Figura 5, sendo redirecionado para a página de controle do servidor. O usuário e a senha são, respectivamente, "admin" e "admin". Uma vez no menu principal, é possível acessar o menu de criação de AS selecionando o tópico Applications e preenchendo o nome da aplicação.

D. Configuração do EndDevice

Antes de cadastrar um ED, é necessário criar um perfil de dispositivos. No menu do NS, no tópico *Device Profiles*, em *Add Device Profile* é possível criar um perfil novo. Para o uso no laboratório, o formulário *General* foi preenchido conforme a Figura 6 e a opção *Device supports OTAA* foi marcada no tópico *Join OTAA / ABP*. Após todas as modificações, é necessário apertar o botão *submit*.




Fig. 5. Aplicações integradas ao GW.



Fig. 6. Configuração do Device Profile

Para cadastrar um novo ED na aplicação, no menu da aplicação criada, após selecionar *Add Device*, um formulário deve ser preenchido, Figura 7, selecionando o perfil de dispositivo criado, seu identificador e o *Device EUI*, encontrado no encapsulamento do SX1276.

Ao lado da caixa de texto do *Join EUI*, em *Configuration*, e da caixa *Application Key* em *OTAA keys*, há um ícone para a criação de chave aleatória. Essas chaves serão utilizadas no código do ED como a *App EUI* e a *App key*, respectivamente, durante a criação do *JoinRequest* do dispositivo.

E. Integração com NodeRed

O *Node-RED* é uma ferramenta de código visual que permite a visualização rápida das mensagens recebidas *upstream*, enviadas do ED ao AS, graças à integração MQTT




Fig. 7. Cadastro de novo ED




Fig. 8. Esquema no Node-RED

```
Evento configurado.
DevEUI: 50f8a500000101a0
Application EUI configurado (c9684fc7a643c2a1)
Application Key configurado (2c5dbaf6ffafa0edcab7be3554ba320d)
Metodo de Conexao Configurado como OTAA
Conectando a Rede
.
```

Fig. 9. ED tentando conexão.

do GW. Selecionar a imagem ao lado do ícone do NS mostra o sistema em operação no microcomputador. O esquema do código pode ser visto na Figura 8. 8.

Uma célula *mqtt in* inscrita no tópico *application/+/device/+/event/+* alimenta uma célula fornecida pela *ChirpStack* para filtro de mensagens *upstream, device event [up]* que alimenta um formatador proposto na documentação do NS, que alimenta uma célula tradutora de *base64* para *string* e, por fim, é escutada pela célula de *debug*, que exibe seu valor no terminal. Para aplicar qualquer alteração ao diagrama, deve-se pressionar *deploy* no canto superior direito da tela.

IV. Preparando Comunicação

A. Envio de mensagem

Afim de comunicar uma mensagem com sucesso pelo sistema implementado, com o ED cadastrado no AS e o código fornecido pela fabricante do dispositivo, foi enviado o texto "teste123". O objetivo é receber essa mensagem de forma legível na interface programada do *Node-RED*.

Utilizando o código em VI-A, o monitor serial descreve o andamento do processo de conexão, como visto na Figura 9. Caso o código tenha sido compilado e "Conectando a Rede" não tenha fim, as credenciais podem estar incorretas, ou a variável *loraSerial* pode não estar sendo reiniciada adequadamente.

Conforme programado, uma vez que o ED tenha resposta positiva do NS, o sucesso será notificado no monitor serial, Figura 10, e a mensagem de teste será periodicamente enviada ao AS.

B. Tratamento da mensagem

No NS, é possível verificar as mensagens recebidas pelo GW em *LoRa frames*. Durante a tentativa de conexão de um ED, as requisições de entrada podem ser vistas, como na Figura 11, sendo recebidas e respondidas pelo servidor, caso as credenciais estejam corretas.



Fig. 11. Join Frames.

De maneira similar, uma vez que o ED seja reconhecido e haja histórico de envio de mensagens ao NS, como visto no envio de mensagens *upstream*, Figura 12, dentro do servidor de aplicação o usuário pode acessar apenas as mensagens trocadas com o dispositivo, avaliando características como o *Received Signal Strength Indicator* (RSSI), indicador de força do sinal recebido pelo GW, Figura 13.

Por fim, tendo o ambiente configurado no *Node-RED*, as mensagens chegam conforme a Figura 14, sendo filtradas e traduzidas antes de serem expostas no terminal de *debug*.

V. TESTES

Seguindo o procedimento descrito nos tópicos anteriores e preparando o ED para enviar a mesma mensagem periodicamente com 30 segundos de espera, foi avaliada a distância e a força do sinal entre os dispositivos na universidade. Dois testes foram conduzidos: No primeiro, até o ponto 1 da Figura 15, o dispositivo percorreu o departamento de eletrônica e sistemas e, no segundo, parte da universidade, os demais pontos da figura. Em ambos os testes, o ED tinha sua antena apontada na direção do GW e estava a 1,5 metros do chão. O RSSI é um valor negativo e quanto menor, pior é a qualidade do sinal.



Fig. 12. Mensagens upstream.



Fig. 13. RSSI no pacote.




Fig. 14. Mensagens no terminal do Node-RED



Fig. 15. Percurso dos testes

A. Primeiro teste

No primeiro teste, o ED estava a 60 metros de distância do GW, na mesma altura, mas entre diversas paredes. O RSSI medido foi de -122 e apenas um pacote estava sendo recebido a cada 3 minutos.

B. Segundo teste

No segundo teste, o dispositivo seguiu o percurso 2->3->4->5->6->7. O GW foi posto no quarto andar do prédio do Centro de Tecnologia e Geociências, há cerca de 10 metros do chão. A vista entre os pontos selecionados é obstruída por árvores e alguns edifícios.

Ponto	RSSI (dBm)	Distância (m)
2	-100	85
3	-105	165
4	-106	325
5	-110	378
6	-118	432
7	-114	600
TABLE I		

TABELA RELACIONANDO OS PONTOS AO RSSI E À DISTÂNCIA.

Apesar das medições 4 e 5 terem sido feitas dentro de prédios, o RSSI se manteve bom, mas com aparente perda de pacotes mostrada pelo aumento do tempo entre mensagens.

O teste foi parado por apresentar resultados satisfatórios, mas foi notado que na avenida principal, a 700 metros de distância, o GW ainda recebia mensagens com RSSI próximo ao visto no primeiro teste.

{

VI. Códigos

```
A. End Device
// Verifica se o modelo de
           placa selecionado esta correto
#if !defined(ARDUINO_ESP32_DEV) // ESP32
#error Use this example with the ESP32
#endif
// Inclusao das bibliotecas
#include <RoboCore SMW SX1276M0.h>
#include <HardwareSerial.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Declaração dos pinos de comunicação
       serial do Kit
HardwareSerial LoRaSerial(2);
#define RXD2 16
#define TXD2 17
// Criacao do objeto
       lorawan para a biblioteca SMW_SX1276M0
SMW_SX1276M0 lorawan(LoRaSerial);
// Declaração da variavel que
       armazena as respostas do modulo
CommandResponse resposta;
// Declaração das variaveis que
       armazenam as informacoes da rede
const char APPKEY[] =
       // As variaveis acima devem ser alteradas
       de acordo com os codigos gerados
       na plataforma Chirpstack
// Declaração das variaveis de
       intervalo de tempo
const unsigned long TEMPO_ESPERA =
       30000;//30 segundos
unsigned long intervalo;
// Declaração das variaveis para o LDR
const int PINO LDR = 15;
int leitura_LDR = 0;
// Declaracao da funcao que verifica a
       conexao do modulo
void event_handler(Event);
```

```
void setup()
  // Inicia o monitor serial e
        imprime o cabecalho
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("Envio de Teste
        para o Chirpstack"));
  // Definicao do pino de reset do modulo
  lorawan.setPinReset(5);
  lorawan.reset(); // Realiza um
        reset no modulo
  // Inicia a comunicacao serial
        com o modulo
  LoRaSerial.begin(115200,
        SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
  // Define o pino conectado ao
        sensor como uma entrada
  pinMode(PINO_LDR, INPUT);
  // Associa a funcao que verifica a conexao
        do modulo ao objeto "lorawan"
  lorawan.event_listener = &event_handler;
  Serial.println(F("Evento configurado."));
  // Requisita e imprime o Device EUI do modulo
  char deveui[16];
  resposta = lorawan.get_DevEUI(deveui);
  if (resposta == CommandResponse::OK)
    Serial.print(F("DevEUI: "));
    Serial.write((uint8_t *)deveui, 16);
    Serial.println();
  }
  else
    Serial.println(F("Erro ao
        obter o Device EUI"));
  // Configura o Application EUI no modulo
  resposta = lorawan.set_AppEUI(APPEUI);
  if (resposta == CommandResponse::OK)
    Serial.print(F("Application
        EUI configurado ("));
    Serial.write((uint8_t *)APPEUI, 16);
    Serial.println(')');
  else
    Serial.println(F("Erro ao
        configurar o Application EUI"));
```

```
}
                                                         if (resposta == CommandResponse::OK)
  // Configura o Application Key no modulo
  resposta = lorawan.set_AppKey(APPKEY);
                                                           Serial.println(F(
  if (resposta == CommandResponse::OK)
                                                               "Mensagem enviada com sucesso!"));
    Serial.print(F("Application Key
                                                         else
        configurado ("));
    Serial.write((uint8_t *)APPKEY, 32);
                                                           Serial.print(F(
                                                               "Erro ao enviar mensagem: "));
    Serial.println(')');
                                                           Serial.println((int)resposta);
  }
  else
    Serial.println(F("Erro ao configurar
                                                         intervalo = millis() + TEMPO_ESPERA;
        o Application Key"));
  }
                                                     }
                                                     else
  // Condfigura o metodo de conexao como OTAA
                                                     { // Se o modulo nao estiver conectado
  resposta = lorawan.set_JoinMode(
                                                       // Imprime um "." a cada 5 segundos
        SMW_SX1276M0_JOIN_MODE_OTAA);
  if (resposta == CommandResponse::OK)
                                                       if (intervalo < millis())</pre>
    Serial.println(F("Metodo de
        Conexao Configurado como OTAA"));
                                                         Serial.println('.');
                                                         intervalo = millis() + 3000;
  else
                                                     }
    Serial.println(F("Erro ao
        configurar o metodo OTAA"));
                                                   void event_handler(Event type)
  }
  // Requisita conexao com a rede
  Serial.println(F("Conectando a Rede"));
                                                     // Verifica se o modulo esta conectado e
  lorawan.join();
                                                       atualiza essa informacao
                                                     if (type == Event::JOINED)
                                                       Serial.println(F("Conectado!"));
void loop()
                                                   }
{
  // Recebe informacoes do modulo
                                                   B. Node-RED
  lorawan.listen();
                                                     1) Formatador proposto pela documentação:
  if (lorawan.isConnected())
                                                        return {
  { // Verifica se o modulo esta conectado
                                                       devEui: msg.payload.deviceInfo.devEui,
                                                        fPort: msg.payload.fPort,
    // Executa o envio da mensagem
                                                       confirmed: false,
       uma vez a cada 30 segundos
                                                       payload: msq.payload.data
    if (intervalo < millis())</pre>
                                                   };
                                                     2) Célula tradutora:
      char textoMes[] = "texto123";
      resposta = lorawan.sendT(1,
                                                       const base64 = msg.payload;
        textoMes); // Envio como texto
                                                       const decoded = Buffer.from(base64,
                                                        'base64').toString('utf-8');
      Serial.print(F("Mensagem: "));
      Serial.println(textoMes);
                                                       msg.payload = decoded;
```

REFERÊNCIAS

- [1] LoRa Alliance, LoRaWAN Technical Specifications.
- LoRa Alliance, LoRaWAN Technical Specifications.
 ChirpStack, ChirpStack GateWay OS Introduction.
 Semtech, SX1276-7-8 Datasheet.
 Arduino, Arduino Getting Started.
 Arduino, Arduino Installing Libraries.
 RoboCore, RoboCore_SMW SX1276M0.
 RoboCore, IoT DevKit Guia.
 Waveshare, SX1302 LoRaWAN Gateway HAT.
 Semtech, SX1302 Datasheet.
 ChirpStack, The ChirpStack project.