

BlechTech GmbH – Arbeitssicherheitsrichtlinie

(Arbeitssicherheits-Management – Dokumenten-ID: BT-SAFE-2026-02)

Sicherheitsunterweisung an automatisierten Hochleistungslasern

Der Betrieb von computergesteuerten Fertigungsanlagen wie der TruLaser Serienzelle X1 darf ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen, welches eine halbjährliche Sicherheitsunterweisung nachweisen kann. Die laufende Überwachung der Qualifikationsmatrix obliegt der Fertigungsleitung unter Jens Baumann.

Aktuell ist Andreas Niemann als primärer Maschinenbediener für die TruLaser Serienzelle X1 eingetragen und für die Einhaltung der optischen Schutzbereiche während des Schneidvorgangs verantwortlich. Unbefugten Personen ist das Betreten des Sicherheitsradius während des Betriebs strengstens untersagt.

Tritt an einer Anlage eine technische Störung oder ein Kalibrierungsfehler auf, ist die Maschine sofort in den Stillstand zu versetzen. Der Bediener (z. B. Andreas Niemann) darf keine eigenmächtigen Software-Eingriffe vornehmen. Jede Blockade oder Fehlfunktion, welche die API-Anbindung oder Steuerung betrifft, muss sofort an die Fertigungsleitung und parallel an die zuständige IT-Systemarchitektur (Lisa Meier) gemeldet werden. Wartungsarbeiten dürfen erst nach elektronischer Freigabe durch die IT erfolgen.