计算机硬件和**软件**的接口一指令系统

计算机能解题是由于机器本身存在一种语言,它既能理解人的意图,又能被机器自身识别。

机器语言(0 1 代码,高级语言、汇编语言编写的程序需要编译程序变成机器语言代码)是由一条条语句构成的,每一条语句又能准确表达某种语义。例如,它可以命令机器做某种操作,指出参与操作的数或其他信息在什么地方等。

计算机就是连续执行每一条机器语句而实现全自动工作的。

人们习惯把每一条机器语言的语句称为**机器指令**(机器能够直接识别并直接执行的操作命令),而又将全部机器指令的集合称为机器的**指令系统**。因此机器的指令系统集中反映了机器的功能。

机器设计者主要研究如何确定机器的指令系统,如何用硬件电路、芯片、设备来实现机器指令系统的功能。计算机的使用者则是根据机器提供的指令系统,使用汇编语言来编制各种程序。计算机使用者根据机器指令系统所描述的机器功能,能很清楚地了解计算机内部寄存器-存储器的结构,以及计算机能直接支持的各种数据类型。

7.1.1 指令的一般格式

指令由操作码和地址码两部分组成的。

操作码用来指明所要完成的操作,如加法、减法、传送、移位、转移等。

通常,其位数反映了机器的操作种类,也即机器允许的指令条数,如操作码 7 位,机器最多包含 128 条指令。

操作码的长度可以是**固定**的,也可以是变化的。

固定操作码长度是将操作码集中放在指令字的一个字段内。这种格式便于硬件设计,指令译码时间短, 广泛应用于字长较长的、大中型计算机和超级小型计算机以及 RISC 中。

对于操作码长度不固定的指令,其操作码分散在指令字的不同字段中。这种格式可有效地压缩操作码的平均长度,在字长较短的微型计算机中被广泛采用。

操作码长度**不固定**会增加指令译码和分析的难度,使控制器的设计复杂。

扩展操作码

通常采用**扩展操作码**技术,使操作码的长度随地址数的减少而增加,不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而在满足需要的前提下,有效地缩短指令字长。 保留码点

经常出现的指令用短操作码来表示,不经常出现的低频指令用长操作码来表示。

在设计操作码不固定的指令系统时,应尽量考虑安排指令使用频度(指令在程序中出现的概率)高的指令占用短的操作码,对使用频度低的指令可占用较长的操作码,这样可以缩短经常使用指令的译码时间。当然,考虑操作码长度时也应考虑地址码的要求。

地址码用来指出该指令的源操作数的地址(一个或两个)、结果的地址以及下一条指令的地址。 这里的地址可以是主存的地址,也可以是寄存器的地址,甚至可以是 I/O 设备的地址。 从计算机诞生至今,指令的地址码字段经历了四地址、三地址、二地址、一地址和零地址这几个阶段。

假设指令字长等于存储字长,均为 32 位,操作码 OP 占 8 位,Ai 表示存储器地址,下表列出了不同地址格式指令的访存次数(包括取指令)及操作数的寻址范围。

选址格式	操作	访存次数	操作数寻址范围	备注	
四地址	$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$	4 2 ⁶		A₄指出下条指令地址	
三地址	$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$	4	2 ⁸	PC 代替 A ₄	
二地址	$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_1$	4	212	A ₁ 代替 A ₃	
二地址	$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_2$	4	212	A ₂ 代替 A ₃	
二地址	$(A_1)OP(A_2) \rightarrow ACC$	3	212	ACC 存放结果	
一地址	$(ACC)OP(A_1) \rightarrow ACC$	2	2 ²⁴	ACC 存放操作数和结果	

四地址

OP	A_1	A ₂	A_3	A_4
	1	2	5	

 $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$

 A_1 为第一操作数地址;OP 为操作码字段,指明该指令要完成的操作; A_2 为第二操作数地址; A_3 为结果地址; A_4 为下一条指令地址。

三地址

OP	A_1	A_2	A_3

程序中大多数指令是按顺序执行的,而程序计数器 PC 既能存放当前欲执行指令的地址,又有计数功能,能自动形成下一条指令的地址。省去 A_4 ,用 PC 代替。

一抽址指今

—-C-T1D 4		
OP	A_1	A_2

机器的运算结果不必都存入主存,省去 A_3 ,将中间结果暂存在 A_1 或 A_2 中。

一地址指令

OP	A_1

ACC 既能存放参加运算的操作数,又能存放运算的中间结果,这样,完成一条一地址指令只需两次访存。

零地址指令

在指令字中无地址码,例如空操作(NOP)、停机(HLT)这类指令只有操作码。而子程序返回(RET)、中断返回(IRET)这类指令没有地址码。

可见,用一些硬件资源如 PC、ACC 存放指令中必须指明的地址码,可在不改变指令字长的前提下,扩大指令操作数的直接寻址范围。此外,用 PC、ACC 等硬件代替指令中的某些地址字段,还可以缩短指令字长,并可减少访存次数。

7.1.2 指令字长

指令字长取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数。不同机器的指令字长是不相同的。同一机器的指令字长可以是固定的,也可以是不固定的。通常指令字长取 8 的整数倍。

7.2 操作数类型和操作类型

7.2.1 操作数类型

机器中常见的操作数(指令要进行处理的数据)类型有**地址、数字、字符、逻辑数据**等。

地址(例如,跳转指令中)实际上也可看做是一种数据,在许多情况下要计算操作数的地址。这时,地址可被认为是一个无符号的整数。

计算机中常见的**数字**有无符号数、有符号数、定点数、浮点数和十进制数(BCD 码, 4 位二进制数代表一位十进制数)。

在应用计算机时,文本或者**字符**串也是一种常见的数据类型(ASCII 码等)。

计算机除了作算术运算外,有时还需作逻辑运算,此时 $n \cap 0$ 和 1 的组合不是被看做算术数字,而是被看做**逻辑数**。逻辑数据是布尔类型的数据,它们的每一位代表真(1)或假(0),可参与逻辑运算。

7.2.2 数据在存储器中的存放方式

通常计算机中的数据存放在存储器或寄存器中,而寄存器的位数便可反映机器字长。

一般字长可取字节的1、2、4、8倍,这样便于字符处理。

不同机器的数据字长是不同的,同一台机器也可以处理不同字长的数据。因此,为了便于硬件实现,通常要求多字节的数据在存储器的存储方式能满足"边界对准"的要求。存储器可按字节、半字、字、双字访问。对于不同字节的数据,不同的机器存放的方式也不同,有的机器以低字节地址作为字地址,有的机器以高字节地址作为字地址。

在使用不同的机器时,要注意数据在存储器中存放的方式,避免应用时出错。

7.2.3 操作类型

不同的机器有不同的操作类型,但几乎所有的机器都有数据传送、算术逻辑运算、移位、转移、输入输 出和其他类型的操作(包括停机、空操作、开中断、关中断、置条件码等。)

数据传送包括寄存器与寄存器、寄存器与存储单元、存储单元与存储单元之间的传送。

如从源到目的之间的传送、对存储器读(LOAD)和写(STORE)、交换源和目的的内容、置1、清零、进栈、出栈等。

算术逻辑操作可实现算术运算(加、减、乘、除、增 1、减 1、取负数即求补)和逻辑运算(与、或、非、异或)。

对于低档机而言,一般算术运算只支持最基本的二进制加减、比较、求补等,高档机还能支持浮点运算和十进制运算。有些机器还具有位操作功能、如位测试(测试指定位的值)、位清除(清除指定位)、位求反(对指定位求反)等。

移位可分为算术移位、逻辑移位和循环移位三种。

算术移位和逻辑移位分别可实现对有符号数和无符号数乘以 2"(左移)和除以 2"(右移)的运算,并且移位操作所需时间远比乘除操作执行时间短,因此,移位操作经常被用来代替简单的乘法和除法操作。

在多数情况下,计算机是按顺序执行程序的每条指令的,但有时需要改变这种顺序,此时可采用转移类 指令来完成。

转移指令可按其转移特征又可分为无条件转移、条件转移、跳转、过程调用与返回、陷阱等几种。

对于 I/O 单独编址的计算机而言,通常设有**输入输出指令**,它完成从外设中的寄存器读入一个数据到 CPU 的寄存器内,或将数据从 CPU 的寄存器输出至某外设的寄存器中。

其他类型的操作包括等待指令、停机指令、空操作指令、开中断指令、关中断指令、置条件码指令等。

7.3 寻址方式

寻址方式是指如何确定**本条指令的操作数地址**以及**下一条将要执行指令的地址**,它与硬件结构紧密相 关,而且直接影响指令格式和指令功能。


寻址方式分指令寻址和数据寻址两大类。

指令寻址分顺序寻址和跳跃寻址。

顺序寻址可通过程序计数器 PC 加 1, 自动形成下一条 指令的地址,跳跃寻址则通过转移类指令来实现。 右图示意了指令寻址过程。


如果程序的首地址为 0, 只要先将 0 送至程序计数器 PC 中, 启动机器运行后, 程序便按 0,1,1,3,7,8,9,...顺序执 行。其中第1、2、3号指令地址均由PC自动形成。因 第三条指令为JUM 7, 故执行玩第三条指令后, 又顺序 执行第8条、第9条指令。

一、指令寻址



数据寻址方式种类较多,在指令字中必须设一字段来指明属 二、**数据寻址** 于哪一种寻址方式。

指令的地址码字段通常都不代表操作数的真实地址,把它称 为形式地址,记作A。操作数的真实地址称为有效地址,记 作EA,它是由寻址方式和形式地址共同来确定的。由此可得 指令的格式应如右图所示:



为了便于分析各类寻址方式,假设指令字长、存储字长、机器字长均相等。

(1) 立即寻址的形式地址 A 就是操作数本身,称作立即数(补码表示),寻址特征#

OP	#	A
----	---	---

指令执行阶段补访存; A 的位数限制了立即数的范围。

(2) 直接寻址

EA = A有效地址由形式地址直接给出。

LDA A

执行阶段访问一次存储器;

A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围;

操作数的地址不宜修改(必须修改 A)

(3) 隐含寻址

操作数地址隐含在操作码中

ADD A

另一个操作数隐含在 ACC 中。

指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长。

(4) 间接寻址

有效地址 EA 由形式地址 A 间接提供 EA = (A)

指令字中的形式地址不直接指出操作数的地址,而是指出操作数有效地址所在的存储单元地址。

OP		A
----	--	---

执行指令阶段 2 次访存;可扩大寻址范围;便于编制程序。

例. 某机指令格式如下图所示:

	OP	I	A	
0		3 4	5	7

图中 I 为间址特征位(I=0,直接寻址; I=1,一次间址寻址)。假设存储器部分单元有一下内容:

地址号(十六进制)								
内容(十六进制)	01	5E	9D	74	A4	15	04	A0

指出下列机器指令(十六进制表示)的有效地址。

(1) D7; (2) DF; (3) DE; (4) D2_o

答:

- (1) 1101 0 111, 直接寻址, 有效地址为 07H
- (2) 1101 1 111, 间址寻址, 有效地址为 07 地址号对应的内容 A0H
- (3) 1101 1 110, 间址寻址,有效地址为 06 地址号对应的内容 04H
- (4) 1101 0 010, 直接寻址, 有效地址为 02H
- (5) 寄存器寻址

EA = R_i 有效地址 EA 即为寄存器编号

执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快;寄存器个数有限,可缩短指令字长。

(6) 寄存器间接寻址

EA = (R_i) 有效地址 EA 在寄存器中

OP	$R_{\rm i}$

有效地址在寄存器中,操作数在存储器中,执行阶段访存;便于编制循环程序

(7) 基址寻址

EA = (BR) + A, 其中 BR 为基址寄存器(专用),也可用通用寄存器作为基址寄存器。

基址寻址的特点是:可扩大操作数的寻址范围(基址寄存器的位数大于形式地址 A 的位数);有利于多道程序运行;基址寄存器的内容有操作系统或管理程序确定;在程序执行过程中,基址寄存器的内容不变(作为基地址),形式地址可变(作为偏移量)。

值得注意的是,当采用通用寄存器作基址寄存器时,可由用户指定哪个寄存器作基址寄存器,但其内容 仍由操作系统确定。

(8) 变址寻址

EA = (IX) + A, 其中 IX 为变址寄存器(专用), 也可用通用寄存器作为变址寄存器。


变址寻址的特点是:可扩大操作数的寻址范围(变址寄存器的位数大于形式地址 A 的位数);变址寄存器的内容由用户给定;在程序执行过程中,变址寄存器的内容可变(作为偏移量),形式地址 A 不变(作为基地址)。

(9) 相对寻址

EA = (PC) + A,A是相对于当前指令地址的位移量,可正可负,用补码表示。

相对寻址的特点是: A 的位数决定操作数的寻址范围; 便于程序浮动; 广泛应用于转移指令。

例:某机指令格式如下图所示:



图中 X 为寻址特征位,且

当 X = 0 时,不变址;当 X = 1 时,用变址寄存器 X_1 进行变址; X = 2 时,用变址寄存器 X_2 进行变址; X = 3 时,相对变址。

设(PC) = 1234H,[X_1] = 0037H,[X_2] = 1122H,确定下列指令的有效地址(指令和地址均用十六进制表示):

(1) 4420H; (2) 2244; (3) 1322; (4) 3521_o

答:

- (1) 010001 00 00100000, X = 0, 不变址, 结果 0020H
- (2) 001000 10 01000100, X = 2, 用变址寄存器 X₂进行变址,有效地址为 0044 + 1122 = 1166H
- (3) $000100\ 11\ 00100010$, X = 3,相对变址,有效地址为程序计数器的内容(当前指令的地址)和指令字中的形式地址 A 相加而成,1234+0022=1256H
- (4) $001101\ 01\ 00100001$,X=1,用变址寄存器 X_1 进行变址,有效地址为 0037+0021=0058H

(10) 堆栈寻址

堆栈寻址要求计算机中设有堆栈。

堆栈既可用寄存器组(硬堆栈)来实现,也可利用主存的一部分空间作堆栈(软堆栈),其特点是先进后出。 堆栈的站定地址由 SP 指出,堆栈寻址的有效地址 EA 隐含在堆栈指针 SP 中。每次进栈或出栈,SP 自动 修改。如进栈(SP) $-1 \rightarrow SP$ 。

堆栈寻址的特点是:因有效地址隐含在 SP 中,所以指令中可以少一个地址字段;进栈出栈要修改地址指针,进栈(SP) - $\Delta \to$ SP,出栈(SP) + $\Delta \to$ SP。 Δ 取值与主存编址方式有关,若按字编址, Δ 取 1;若按字节编址,当字长为 16 位, Δ 取 2,当字长为 32 位, Δ 取 4。

掌握机器指令的寻址方式对于汇编语言编程的用户十分重要。

对于参与机器指令系统的设计人员而言,了解寻址方式对确定指令格式是必不可少的。

对于广大读者来说,只有透彻了解了机器指令的寻址方式,才能加深对机器内信息流程及整机工作概念的理解。

7.4 指令格式举例

指令格式不仅体现了指令系统的各种功能,而且也突出地反映了机器的硬件结构特点。设计指令格式时必须从诸多方面综合考虑,并经一段模拟运行后,最后确定。

7.4.1 设计指令格式应考虑的各种因素

指令系统集中反映了机器的性能,有是程序员编程的依据。用户在编程时既希望指令系统很丰富,便于用户选择,同时还要求机器执行程序时速度快、占用主存空间少,实现高校运行。此外,为了继承已有的软件,必须考虑新机器的指令系统与同一系列机器指令系统的兼容性,即高档机必须能兼容低档机的程序运行,称之为向上兼容。

指令格式集中体现了指令系统的功能,为此,在确定指令格式时,必须从以下几个方面综合考虑:

- (1) 操作类型:包括指令数及操作的难易程度。
- (2) 数据类型:确定哪些数据类型可以参与操作。
- (3) 指令格式:包括指令字长、操作码位数、地址码位数、地址个数、寻址方式类型,以及指令字长和操作码位数是否可变等。
- (4) 寻址方式:包括指令和操作数具体有哪些寻址方式。
- (5) 寄存器个数:寄存器的多少直接影响指令的执行时间。

7.5 RISC 技术

RISC 即精简指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer),与其对应的是 CISC(Complex Instruction Set Computer),即复杂指令系统计算。

在人们进一步分析 CISC 后,发现一个 80-20 规律,即典型程序中 80%的语句仅使用 20%的指令(这些指令都属于简单指令)。而且当执行频度高的简单指令时,因复杂指令的存在,致使执行速度也无法提高。人们从 80-20 规律中得到启示:能否用 20%的简单指令,重新组合不常用的 80%的指令功能呢?这便引发出 RISC(Reduced Instruction Set Computer)技术。

RISC 的主要特点:

- (1) 选取使用频度高的一些简单指令,复杂指令的功能由简单指令的组合来实现。
- (2) 指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少。
- (3) 只有 LOAD/STORE 指令访存,其余指令的操作都在寄存器之间进行。
- (4) CPU 中有多个通用寄存器。
- (5) 控制器草用组合逻辑控制。
- (6) 采用流水技术,大部分指令在1个时钟周期完成。
- (7) 采用优化的编译程序。

CISC 的主要特点:

- (1) 指令系统复杂庞大,各种指令使用频度相差很大。
- (2) 指令字长不固定,指令格式多,寻址方式多。
- (3) 可以访存的指令不受限制。
- (4) CPU 中设有专用寄存器。
- (5) 各种指令执行时间相差很大,大多数指令需多个时钟周期才能完成。
- (6) 控制器大多数采用微程序控制。
- (7) 难以用优化编译生成高效的目标代码程序。

RISC和CISC的比较:

- (1) RISC 更能充分利用 VLSI 芯片的面积。
- (2) RISC 更能提高运算速度。
- (3) RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性。
- (4) RISC 有利于编译程序代码优化。
- (5) RISC 不易实现指令系统兼容。

选择题

- 1. 指令系统采用不同的寻址方式的目的是**缩短指令字长,扩大寻址空间,提高编程灵活性**。
- 2. 零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址,它的操作数来自干栈顶和次栈顶。
- 3. 一地址指令中,为完成两个数的算术运算,除地址译码指明的一个操作数外,另一个数常采用**隐含寻址方式**。
- 4. 二地址指令中,操作数的物理位置可安排在**两个主存单元、两个寄存器、一个主存单元和一个寄存** 器。
- 5. 操作数在寄存器中的寻址方式称为**寄存器直接寻址**。
- 6. 寄存器间接寻址中,操作数在主存单元中。
- 7. 变址寻址方式中,操作数的有效地址是变址寄存器内容加上形式地址。
- 8. 基址寻址方式中,操作数的有效地址是基址寄存器内容加上形式地址(位移量)。
- 9. 采用基址寻址可扩大寻址范围,且基址寄存器内容由操作系统确定,在程序执行过程中可变。
- 10. 采用变址寻址可扩大寻址范围,且变址寄存器内容由用户确定,在程序执行过程中可变。
- 11. 变址寻址和基址寻址的有效地址形成方式类似,但是**在程序执行过程中,基址寄存器的内容不可变,变址寄存器的内容可变**。

- 12. 堆栈寻址方式中,设 A 为累加器,SP 为堆栈指示器, M_{SP} 为 SP 指示的栈顶单元,如果进栈操作的动作顺序是(A) → MSP,(SP)-1 → SP,那么出栈操作的动作顺序应为(SP)+1 → SP,(M_{SP}) → A。
- 14. 设变址寄存器内容为 X,形式地址为 D,某机具有先变址再间址的寻址方式,则这种寻址方式的有效地址为 EA = ((X) + D)。
- 15. 设变址寄存器内容为 X,形式地址为 D,某机具有先间址再变址的寻址方式,则这种寻址方式的有效地址为 EA = (X) + (D)。
- 16. IBM PC 中采用了段寻址方式,在寻访一个主存具体单元时,由一个基地址加上某寄存器提供的 16 位偏移量来形成 20 位物理地址。这个基地址是由 **CPU 中四个 16 位段寄存器之一自动左移 4 位**来提供。17. 程序控制类指令的功能是**改变程序执行的顺序**。
- 18. 运算型指令的寻址和转移型指令的寻址不同点在于**前者取操作数,后者决定程序转移地址**。
- 19. 指令的寻址方式有顺序和跳跃两种,采用跳跃寻址可以实现程序的条件转移和无条件转移。
- 20. 扩展操作码是一种指令优化技术,即让操作码的长度随地址数的减少而增加,不同地址数的指令可以具有不同的操作码长度。
- 23. 设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量(可正可负),则该转移的地址范围是 256。
- 24. 直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度,由快至慢的排序是**立即、直接、间接**。
- 25. 一条指令中包含的信息有操作码、地址码。
- 26. 为了缩短指令中地址码的位数,应采用寄存器寻址。
- 27. 若数据在存储器中采用低字节地址为字地址的存放方式,则十六进制数 12345678H 按字节地址由小 到大依次存为 **78563412**。
- 28. 在指令格式设计中,采用扩展操作码的目的是增加指令数量。
- 29. 设机器字长为 16 位,存储器按字编址,对于单字节指令而言,读取该指令后,PC 值能自动增加 1。
- 30. 设机器字长为 16 位,存储器按字节编址,CPU 读取一条单字长指令后,PC 值自动加 2。
- 32. 指令系统中采用不同寻址方式的主要目的是缩短指令字长,扩大寻址空间,提高编程的灵活性。
- 33. 指令操作所需的数据不可能来自控制存储器。
- 34. 转移指令的主要操作是改变程序计数器 PC 的值。
- 35. 子程序调用指令完整的功能是**改变程序计数器的值和堆栈指针 SP 的值**。
- 36. 子程序返回指令完整的功能是从堆栈中恢复程序计数器的值。
- 37. 通常一地址格式的算术运算指令,另一个操作数隐含在累加器中。
- 38. 为了充分利用存储空间,指令的长度通常可取字节的整数倍;单字长指令可加快取指令的速度。
- 39. 在二地址指令中,运算结果通常存放在其中一个地址码提供的地址中。
- 40. 在一地址格式的指令中,可能有一个操作数,也可能有两个操作数。
- 41. 下列三种类型的指令, SS 型执行时间最长。
- 42. 操作数地址存放在寄存器的寻址方式是**寄存器间接寻址**。
- 43. 相对寻址对于实现程序浮动提供了较好的支持。
- 44. 变址寻址便于处理数组问题。
- 45. 寄存器间址有利于编制循环程序。
- 46. 在下列寻址方式中,**变址寻址**方式需要先计算,再访问主存。
- 47. 下列叙述中,**指令执行采用流水方式、指令长度固定、只有 LOAD/STORE 指令访问存储器、配置多个通用寄存器**能反映 RISC 的特征。
- 48. 下列叙述中,**丰富的寻址方式、大多数指令需要多个时钟周期才能执行完成、各种指令都可以访存**能反映 CISC 的特征。

填空题

1. 指令中的地址码字段(形式地址)有不同的含义,它是通过**寻址方式**体现的,因为通过某种方式的变换,可以得出有效地址。常见的指令地址格式有**零地址、一地址、二地址**和**三地址**。

- 2. 在非立即寻址的一地址格式指令中,其中一个操作数通过指令的地址字段安排在寄存器或存储器中。
- 3. 在二地址格式指令中,操作数的物理位置有三种形式,它们是**寄存器-寄存器**型、**寄存器-存储器型**和**存储器-存储器**型。
- 4. 对于一条隐含寻址的算术运算指令,其指令字中不明确给出**操作数的地址**,其中一个操作数通常隐含在**累加器**中。
- 5. 立即寻址的指令其指令的地址字段指出的不是操作数的地址,而是操作数本身。
- 6. 寄存器直接寻址操作数在**寄存器**中,寄存器间接寻址操作数在**存储器**中,所以执行指令的速度前者比后者**快**。
- 7. 设形式地址为 X,则在直接寻址方式中,操作数的有效地址为 X,在间接寻址方式中,操作数的有效地址为(X);在相对寻址中,操作数的有效地址为(PC)+X(X 可正可负)。
- 8. 变址寻址和基址寻址的区别是:基址寻址中的基址寄存器提供**基准量**,指令的地址码字段提供**位移量**。 而变址寻址中的变址寄存器提供**修改量**,指令的地址码字段提供**基准量**。
- 9. 把两种寻址方式相结合就形成了复合寻址方式,常见的复合寻址方式可把**变址**和**间址**相结合,它可分为**先变址再间址和先间址再变址**两种。
- 10. 指令寻址的基本方式有两种,一种是**顺序**寻址方式,其指令地址由**程序计数器**给出,另一种是**跳跃**寻址方式,其指令地址由**指令本身**给出。
- 11. 条件转移、无条件转移、子程序调用命令、中断返回指令都属**程序控制(或跳转)**类指令,这类指令字的地址码字段指出的地址不是**操作数**的地址,而是**下一条指令**的地址。
- 12. 堆栈寻址需在 CPU 内设一个专用的寄存器,称为**堆栈指示器**,其内容是**栈顶的地址**。
- 13. 不同机器的指令系统各不相同,一个较完整的指令系统应包括**数据传送**、**算术逻辑运算、程序控制**、**输入输出、其他**等类指令。、
- 14. 常见的数据传送类指令的功能可实现寄存器和寄存器之间或寄存器与存储器之间的数据传送。
- 15. 设指令字长等于存储字长,均为 24 位,若某指令系统可完成 108 中操作,操作码长度固定,且具有直接、间接(一次间址)、变址、基址、相对、立即等寻址方式,则在保证最大范围内直接寻址的前提下,指令字中操作码占 7 位,寻址特征占 3 位,可直接寻址的范围是 2^{14} ,一次间址的范围是 2^{24} 。
- 17. 某机采用三地址格式指令,共能完成 50 种操作,若机器可在 1K 范围内寻址,则指令字长应取 36 位,其中操作码占 6 位,地址码占 30 位。
- 18. 某机指令字长 24 位,功能完成 130 种操作,采用单地址格式可直接寻址的范围是 2^{16} ,采用二地址格式指令,可直接寻址的范围是 2^{8} 。
- 19. 某机共有 156 条指令,采用一地址格式,则指令字需取 **24** 位才能直接寻址 64K 个存储单元。完成一条这样格式的加法指令,需访问**两**次存储器。
- 20. 设指令字长等于存储字长均为 16 位,若某指令系统共能完成 58 种操作,且具有立即、间接、直接、变址四种寻址方式(编址寄存器为 32 位),则该指令系统可直接寻址的范围是 2^8 ,一次间址的寻址范围是 2^{16} ,变址寻址的范围是 2^{32} ,立即数(有符号数)的范围是 $2^7 \sim 2^7 1$ 。
- 21. 设 D 为指令字中的形式地址,D = FCH,(D) = 40712,如果采用直接寻址方式,有效地址是 FCH,参与操作的操作数是 40172。如果采用一次间接寻址,其间接地址是 FCH,有效地址是 40172,参与操作的操作数是(40172)。
- 22. 某机器指令字长 16 位,每个操作数的地址码长 6 位,设操作码长度固定,指令分为零地址、一地址和二地址三种格式。若零地址指令有 P 种,一地址指令有 Q 种,则二地址指令最多有 16-P-Q 种。若按变长度操作码考虑,则二地址指令最多允许有 15 种。
- 23. 某机指令字长 32 位,共有 64 种操作,若 CPU 内有 32 位的通用寄存器,采用寄存器-存储器型指令,能直接寻址的最大主存空间是 2^{22} ,如果采用通用寄存器作为基址寄存器,则寄存器-存储器型指令能寻址的最大主存空间是 2^{32} 。
- 24. RISC 的英文全名是 Reduced Instruction Set Computer,它的中文含义是精简指令系统计算机;CISC 的英文全名是 Complex Instruction Set Computer,它的中文含义是复杂指令系统计算机。

- 25. RISC 指令系统选取使用频度较高的一些**简单**指令,复杂指令的功能由**简单**指令的组合来实现。其指令长度**固定**,指令格式种类**少**,寻址方式种类**少**,只有取数/存数指令访问存储器,其余指令的操作都在寄存器之间进行,且采用流水线技术,大部分指令在**一个时钟周期时间**内完成。
- 26. 操作数由指令直接给出的寻址方式是立即寻址。
- 27. 只有操作码没有地址码的指令称为零地址格式指令。
- 28. 在指令的执行阶段需要两次访问存储器的指令通常采用存储器间接寻址。
- 29. 需要通过计算才能获得有效地址的寻址方式常见的有变址寻址、基址寻址和相对寻址。
- 30. 在一地址的运算指令中,通常第一操作数在**累加器**中, 第二操作数由**指令地址码**给出,运算结果在**累加器**中。
- 31. 操作数的地址直接在指令中给出的寻址方式是直接寻址。
- 32. 操作数的地址在寄存器中的寻址方式是寄存器间接寻址。
- 33. 操作数的地址在主存储器中的寻址方式是存储器间接寻址。
- 34. 操作数的地址隐含在指令的操作码中,这种寻址方式**隐含寻址**。
- 35. 在寄存器寻址中,指令的地址码给出**寄存编号**,而操作数在**寄存器**中。
- 36. 在寄存器间址寻址中,指令中给出的是操作数地址所在的寄存器编号。
- 37. 程序控制类指令包括各种转移指令,用户常用的有**无条件转移**指令、**条件转移**指令和**子程序调用**指令。
- 38. 基址寻址方式的操作数地址由**基址寄存器的内容**与**指令地址码字段给出的地址(或形式地址)**求和产生。
- 39. 相对寻址方式中操作数地址由**当前 PC 值与指令地址码字段给出的位移量(或形式地址)**求和产生。
- 40. **变址寻址**和**基址寻址**的有效地址形成方式极为类似,但它们的应用场合不同,前者主要用于处理数组程序,后者**支持多道程序的应用**。

问答题

- 1. 指令字中有哪些字段? 各有何作用? 如何确定这些字段的位数?
- 答: 指令字中有三种字段: 操作码字段、寻址特征字段和地址码字段。
- 操作码字段指出机器完成某种操作,其位数取决于指令系统的操作系统。
- 寻址特征字段指出该指令以何种方式寻找操作数的有效地址,其位数取决于寻址方式的种类。
- 地址码字段和寻址特征字段共同指出操作数或指令的有效地址,其位数与寻址范围有关。
- 2. 在寄存器-寄存器型,寄存器-存储器型和存储器-存储器型三类指令中,哪类指令的执行时间最长?哪 类指令的执行时间最短?为什么?
- 答:这三类指令中寄存器-寄存器型指令执行速度最快,存储器-存储器执行速度最慢。
- 因为前者两个操作数都在寄存器中,后者两个操作数都在存储器中,而访问一次存储器所需的时间比访问一次寄存器的时间长得多。
- 3. 比较变址寻址和基址寻址的异同点。

答:

基址寻址	变址寻址
(1) 有效地址等于形式地址加上基址寄存器的内容	(1) 有效地址等于形式地址加上变址寄存器的内容
(2) 可扩大寻址范围	(2) 可扩大寻址范围
(3) 基址寄存器的内容由操作系统给定,且在程序的执行过程中不可变。	(3) 变址寄存器的内容由用户给定,且在程序的执行过程中可变。
(4) 支持多道程序技术的应用	(4) 用于处理数组程序

- 4. 设某机器共能完成 78 种操作,若指令字长为 16 位,试问单地址地址格式的指令其地址码可取几位?若想使指令的寻址范围扩大到 2¹⁶,可采用什么办法? 举出三种不同的例子加以说明。
- 答:根据 78 中操作,可求出操作码的位数为 7 位,则单地址格式的指令地址码占 16-7=9 位。 欲使指令的寻址范围扩大到 2^{16} ,可采用以下三种寻址方法:
- (1) 若指令字长等于存储字长均为 16 位,则采用间接寻址可使寻址范围扩大到 2^{16} ,因为间址时(设非多次间址)从存储单元中取出的有效地址为 16 位。
- (2) 采用变址寻址,并设变址寄存器 XR 为 16 位,则有效地址 EA = (XR) + A(形式地址),即可使寻址范围扩大到 2^{16} 。
- (3) 采用基址寻址,并设基址寄存器 BR 为 16 位,则有效地址 EA = (BR) + A,即可使寻址范围扩大到 2^{16} 。
- 5. 某机机器字长 32 位,CPU 内有 32 个 32 位的通用寄存器,设计一种能容纳 64 种操作的指令系统,设指令字长等于机器字长。
- (1) 如果主存可直接或间接寻址,采用寄存器-存储器型指令,能直接寻址的最大存储空间是多少?画出指令格式。
- (2) 如果采用通用寄存器作为基址寄存器,则上述寄存器-存储器型指令的指令格式有何特点? 画出指令格式并指出这类指令可访问最大的存储空间。

答: (1) 根据题意指令格式如下:

OP I R A

其中,OP 占 6 位,为操作码,可容纳 64 种操作;I 占 1 位,为直接/间接寻址方式(I=1 为间接寻址,I=0 为直接寻址);R 占 5 位,为 32 个通用寄存器编号;A 占 20 位,为形式地址。 这种指令格式能直接寻址的存储空间为 2^{20} 。

(2) 根据题意,保留(1)格式的 OP,I,R 字段,增加 B 字段,用以指出哪个寄存器为基址寄存器。此时,基址寻址的特征隐含在 OP 中。其指令格式如下:

其中,OP 占 6 位,为操作码,对应 64 种操作;I 占 1 位,为直接/间接寻址方式;R 占 5 位,为 32 个通用寄存器编号;B 占 5 位,为基址寄存器编号;A 占 15 位,为形式地址。

因为通用寄存器为 32 位,用它作基址寄存器后,有效地址等于基址寄存器内容加上形式地址,可得 32 位的有效地址,故寻址范围可达到 2^{32} 。

6. 若机器采用三地址格式访存指令,试问完成一条加法指令共需访问几次存储器? 若该机功能完成 54 操操作,操作数可在 1K 地址范围内直接寻找,试画出该机器的指令格式。 答:

根据题意,指令字长为36位,其格式为

$ OP A_1 A_2 A_3$	OP	A_1	A_2	A_3
--------------------------	----	-------	-------	-------

其中 OP 为 6 位操作码,可完成 54 种操作;A1 占 10 位,第一操作数地址,寻址范围为 1K,A2 占 10 位,第二操作数地址,寻址范围 1K;A3 占 10 位,存放结果的地址,寻址范围 1K。

完成一次加法指令共需访问 4 次存储器:第一次取指令,第二次取第一操作数,第三次取第二操作数, 第四次存放结果。

7. 某机指令格式如下图所示:

	OP	I	A	
0		3 4	5	7

图中 I 为间址特征位(I=0,直接寻址; I=1,一次间址寻址)。假设存储器部分单元有一下内容:

地址号(十六进制)	00	01	02	03	04	05	06	07
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----

指出下列机器指令(十六进制表示)的有效地址。

(1) D7; (2) DF; (3) DE; (4) D2_o

答:

- (1) 1101 0 111, 直接寻址, 有效地址为 07H
- (2) 1101 1 111, 间址寻址, 有效地址为 07 地址号对应的内容 A0H
- (3) 1101 1 110, 间址寻址, 有效地址为 06 地址号对应的内容 04H
- (4) 1101 0 010, 直接寻址, 有效地址为 02H
- 8. 某机指令格式如下图所示:

图中 X 为寻址特征位,且

当 X=0 时,不变址;当 X=1 时,用变址寄存器 X_1 进行变址; X=2 时,用变址寄存器 X_2 进行变址; X=3 时,相对变址。

设(PC) = 1234H,[X_1] = 0037H,[X_2] = 1122H,确定下列指令的有效地址(指令和地址均用十六进制表示):

(1) 4420H; (2) 2244; (3) 1322; (4) 3521_o

答:

- (1) 010001 00 00100000, X = 0, 不变址, 结果 0020H
- (2) $001000\ 10\ 01000100$,X=2,用变址寄存器 X_2 进行变址,有效地址为 0044+1122=1166H
- (3) $000100\ 11\ 00100010$, X = 3,相对变址,有效地址为程序计数器的内容(当前指令的地址)和指令字中的形式地址 A 相加而成,1234+0022=1256H
- (4) $001101\ 01\ 00100001$,X = 1,用变址寄存器 X_1 进行变址,有效地址为 0037 + 0021 = 0058H
- 9. 某机存储器容量为 64K×16 位,该机访存指令格式如下:



其中 M 为寻址模式: 0 为直接寻址, 1 为基址寻址, 2 为相对寻址, 3 为立即寻址;

I 为间址特征(I = 1 间址); X 为变址特征(X = 1 变址)。

设 PC 为程序计数器, R_X 为变址寄存器, R_B 为基址寄存器,试问:

- (1) 该指令能定义多少中操作?
- (2) 立即寻址操作数的范围?
- (3) 在非间址情况下,除立即寻址外,写出每种寻址方式计算有效地址的表达式。
- (4) 设基址寄存器为 14 位,在非变址直接基址寻址时,指令的寻址范围是多少?
- (5) 间接寻址时,寻址范围是多少?若允许多重间址,寻址范围又是多少?

答:

- (1) 该指令能定义 16 种操作。(操作码 OP = 4)
- (2) 立即寻址操作数的范围是-128~+127(补码)
- (3) 直接寻址 EA = A; 基址寻址 $EA = (R_B) + A$

变址寻址 $EA = (R_X) + A;$ 相对寻址 EA = (PC) + A

- (4) 非变址直接基址寻址时, $EA = (R_B) + A$, R_B 为 14 位,可寻址的范围为 2^{14} 。
- (5) 间接寻址时,不考虑多次间址,寻址范围为 64K,因为从存储器中读出的 16 位数为有效地址。如果考虑多重间址,需用最高 1 位作多次间址标志(1 为多次间址),此时寻址范围为 32K。

10. 一种一地址指令的格式如下所示:

其中 I 为间址特征,X 为寻址模式,A 为形式地址。设 R 为通用寄存器,也可作为变址寄存器。在表 7.2 中填入适当的寻址方式名称。

寻址方式名称	I	X	有效地址 EA
直接寻址	0	00	EA = A
相对寻址	0	01	EA = (PC) + A
变址寻址	0	10	EA = (R) + A
寄存器直接寻址	0	11	EA = R
间接寻址	1	00	EA = (A)
先相对后间址	1	01	EA = ((PC) + A)
先变址再间址	1	10	EA = ((R) + A)
寄存器间接寻址	1	11	EA = (R)

11. 某机使用的指令格式和寻址方式如图 7.17 所示,该机有 $16 \land 16$ 位的通用寄存器,并可选定任一个通用寄存器作为变址寄存器。指令汇编格式中的 S(源)、D(目标)都是通用寄存器,M 是主存中的一个单元。

0 6	7 8	3 11	12 15		
OP	_	目标	源		
OP	变址	变址寄存器	源		
形式地址					
OP	_	目标			
20 位地址					

试问:

- (1) CPU 完成哪一种操作花的时间最短,为什么?
- (2) CPU 完成哪一种操作花的时间最长,为什么?
- (3) 第2种指令的执行时间有时候会等于第三种指令的执行时间吗?为什么?
- (4) 哪一种指令操作数的寻址范围最大? 为什么?

答:

- (1) CPU 完成第一种指令花的时间最短,因为是 RR 型指令,执行指令时不访问存储器。
- (2) CPU 完成第二种指令所花的时间最长,因为是 RS 型指令,执行指令时需访问存储器,且要通过变址运算求得有效地址,故所需时间长。
- (3) 不可能,因为第三种指令虽需访问存储器,但不必进行地址变换运算。
- (4) 由于第三种指令的源操作数地址为 20 位的主存地址,因此它的寻址范围最大,为 2²⁰。(第二种指令通用寄存器位数和形式地址均为 16 位,第一种指令操作数在寄存器中,寻址范围为 16,最小)

- 12. 设机器字长、指令字长和存储字长均为 16 位,指令系统功能完成 50 种操作,采用相对寻址、间址、直接寻址。试问:
- (1) 指令格式如何确定? 各种寻址方式的有效地址如何形成?
- (2) 能否增加其他寻址方式?说明理由。

答:

(1) 依据题意,指令格式为

6	2	8
OP	X	A

其中 OP 为操作码, 6位, 可完成 50 种操作。

X 为寻址模式, 2 位

X = 00,直接寻址,有效地址 EA = A;

X = 01,相对寻址,有效地址 EA = (PC) + A;

X = 10,间接寻址,有效地址 EA = (A)。

(2) 由于上述指令格式中寻址模式 X = 11 尚未使用,故可增加一种寻址方式,如立即寻址,此时 A 为操作数。

13. 设用八进制数表示下列单元地址及内容:

地址	6	11	15	17	23	2023
内容	100015	000035	000017	000023	000011	001000

寄存器 R_3 中放 000015,程序计数器 PC 中放 002000(均为八进制),试求下表中的有效地址 EA 和指令执行后 R_1 或 PC 的内容(均用八进制表示)。

		,	
	指令助记符	有效地址 EA	R₁或 PC 内容
① L	DA 1,6	EA = 6	$R_1 = 100015$
② L	DA 1, -7,3	EA = 6 (-7 + 13 = 6, R ₃ 作为变址寄存器)	$R_1 = 100015$
3 L	DA 1, @6	EA = 17 (100015,1 表示多次间址,15 对应 17)	$R_1 = 000023$
4 L	DA 1,6,3	EA = 23 (6 + 13 = 23)	$R_1 = 000011$
(5) L	DA 1,@ 15	EA = 17 (间接寻址)	$R_1 = 000023$
6 L	DA 1,@ 23	EA = 11	$R_1 = 000035$
⑦ L	DA 1,23	EA = 23	$R_1 = 000011$
8 L	DA 1,@ 6,3	EA = 11 (17 + 15= 23,再间接寻址 11)	$R_1 = 000035$
9 J	JMP * -7	EA = 1771 (002000 -7 = 001771)	PC = 001771
10 J	JMP @ * +23	EA = 1000 (002000 + 23 = 002023, 再间接寻址)	PC = 001000
La lew lext > El-El + Co			

load accumulator 将数据读入累加器 ACC

说明:

- (1) LDA 表示取数指令,后面的 1 表示 R_1 ,逗号后的第一个数为形式地址(或位移量),用八进制表示,
- @表示间接地址,*表示相对寻址,第二个逗号后的 3 表示用 R_3 作为变址寄存器。JMP 为无条件转移指 \Rightarrow
- (2) 表中⑧⑩为复合寻址方式,前者为先变址再间址,后者为先相对寻址再间址。
- (3) 间接访问某一存储单元时,存储字的最高位用于区分是否多次间址,低 15 位表示有效地址。如取出的数据最高位为 0,则为一次间址,如取出的数据最高位为 1,则有多次间址寻址功能。

15. 某机主存容量为 64K×16 位,并且指令字长、机器字长和存储字长相等,采用单字长一地址指令, 共有 60 条。试设计四种寻址方式的指令格式,并说明每一种寻址方式的寻址范围及有效地址计算方法。 答:

根据题意指令格式如下所示:

其中 OP 为操作码, 6位, 可完成 60 种操作。

X 为寻址模式, 2 位, 允许有 4 种寻址方式, 设计如下:

X = 00 时,直接寻址,EA = A,(256);

X = 01 时,间接寻址,EA = (A),(64K)

X = 10 时,变接寻址, $EA = (R_X) + A$,(64K)

X = 01 时,间接寻址, $EA = (R_B) + A$,(64K)

 R_X 为变址寄存器(16 位), R_B 为基址寄存器(16 位),A 为形式地址。

16. 已知一台 16 位的计算机配有 16 个通用寄存器,设计一种方案,用指定的通用寄存器组中的某些寄存器来实现对 1M 地址空间的存储器寻址,参加这种寻址的通用寄存器该采用什么办法区别出来?

答:欲对 1M 地址空间寻址,必须形成 20 位的有效地址,可以指定某些通用寄存器和形式地址拼接而成。 如将 16 位通用寄存器的内容左移 4 位(低位补 0),然后加上形式地址;或用 4 位形式地址作为有效地址的高 4 位,用 16 位通用寄存器作为有效地址的低 16 位。这两种方法都需有 1 个 20 位的 MAR。

参与这种寻址方式的通用寄存器可用赋予地址编号来加以区分。16 个通用寄存器用4 位地址给 $R_0 \sim R_{15}$ 命名,由设计者选定哪几种寄存器参与这种方式的寻址。

17. 试比较间接寻址和变址寻址。

答:间接寻址和变址寻址都可以扩大寻址范围,但它们形成有效地址的方式不同:间址需通过访存(若是多次间址还需多次访存)得到有效地址;而变址需要通过地址变换(将变址寄存器内容加上形式地址)得到有效地址,故通常间址指令执行时间比变址指令长。此外,两种指令的应用场合不同,变址寻址特别适合于处理数组问题。

- 18. RISC 指令系统具有哪些主要特点?
- 答:RISC 指令系统通过简化指令,使计算机的结构更加简单合理,并通过减少指令执行周期数的途径,达到提高机器速度的目的。其特点归纳如下:
- (1) 选取使用频度较高的一些简单指令,复杂指令的功能由执行频度高的简单指令组合来实现。
- (2) 指令长度固定,指令格式和寻址方式种类少。
- (3) CPU 中通用寄存器数量少,大多数指令操作都在寄存器之间进行,只有取数(LOAD)和存数 (STORE)指令访问存储器。
- 26. 设机器字长为 12 位,若主存容量为 64K×12 位,为使一条 12 位字长的转移指令能够转移到主存中的任一单元,应选用何种寻址方式? 说明理由。

答:为使一条 12 位字长的转移指令能转至 $64K\times12$ 位的主存任一单元,可采用基址寻址。由于机器字长为 12 位,故可将寄存器内容左移 4 位,低位补 0,形成 16 位基地址,然后和形式地址相加,所得地址既可访问 64K 主存的任一单元。

27. 设某机存储字长、指令字长和机器字长三者相等。若主机容量为 256K×16 位,欲使一条转移指令能够转移到主存的任一位置,可选用何种寻址方式,为什么?

答:采用扩充寻址可使 16 长的转移指令转至 256K 主存的任一单元。用 16 位字长的寄存器作为扩充地址寄存器,其内容作为高 16 位地址,再与形式地址拼接后所得的有效地址便可访问 256K 的存储空间,因为 256K 字的存储器对应 18 位地址码,而形式地址码的位数必大于 2 位。