COMPUTER ARCHITECTURE CHAPTER 3

PREPARATION: FERAS SAMEER RAMADAN SALEEM


The four basic functions الوظائف الأربع الأساسية

Control التحكم Data movement حركة البيانات

Data processing معالجة البيانات Data storage تخزين البيانات

the paths among components can carry control signals يمكن للمسارات بين المكونات أن تحمل إشارات the paths among components are used to move data from memory to memory and from memory through gates to memory أستخدم المسارات بين المكونات لنقل البيانات من الذاكرة ومن الذاكرة ومن الذاكرة

provided by gates المقدمة عن طريق البوابات provided by memory cells يتم توفيره بواسطة خلايا الذاكرة



interconnections among these elements روابط بینیة بین هذه العناصر memory cells خلایا ذاکرة gates بوابات

constructed یتم انشاء

Gates البوابات memory cells خلايا الذاكرة

من of

simple digital electronic components مكونات إلكترونية رقمية بسيطة Exploits the fact that such components as transistors, resistors, and conductors can be fabricated from a semiconductor such as silicon يستغل حقيقة أن مكونات مثل الترانزستورات والمقاومات والموصلات يمكن تصنيعها من أشباه الموصلات مثل السيليكون

Many transistors can be produced at the same time on a single wafer of silicon

يمكن إنتاج العديد من الترانزستورات في نفس الوقت على رقاقة واحدة من السيليكون

Transistors can be connected with a processor metallization to form circuits يمكن توصيل الترانزستورات بمعالج معدني لتشكيل دوائر

Gate البوابة تعريف

a device that implements a simple Boolean or logical function. عبارة عن جهاز يقوم بتنفيذ وظيفة منطقية أو منطقية بسيطة.

Memory cell خلية الذاكرة

تعريف

is a device that can store 1 bit of data عبارة عن جهاز يمكنه تخزين ١ بت من البيانات

we can construct a computer یمکننا بناء جهاز کمبیوتر

By من خلال

interconnecting large numbers of these fundamental devices ربط أعداد كبيرة من هذه الأجهزة الأساسية

Example, a gate will have 1 or 2 data inputs plus a control signal input that activates the gate.

على سبيل المثال، ستحتوي البوابة على مدخل واحد أو مدخلين للبيانات بالإضافة إلى إدخال إشارة التحكم التي تعمل على تنشيط البوابة.

When the control signal is ON, the gate performs its function on the data inputs and produces a data output.

عندما تكون إشارة التحكم قيد التشغيل، تؤدي البوابة وظيفتها على مدخلات البيانات وتنتج مخرجات البيانات.

Conversely, when the control signal is OFF, the output line is null, such as the one produced by a high impedance state.

على العكس من ذلك، عندما تكون إشارة التحكم في وضع إيقاف التشغيل، يكون خط الخرج خاليًا، مثل الخط الناتج عن حالة المعاوقة العالية.

Similarly, the memory cell will store the bit that is on its input lead when the WRITE control signal is ON and will place the bit that is in the cell on its output lead when the READ control signal is ON.

وبالمثل، ستقوم خلية الذاكرة بتخزين البت الموجود على سلك الإدخال الخاص بها عندما تكون إشارة التحكم WRITEقيد التشغيل، وستضع البت الموجود في الخلية على سلك الإخراج الخاص بها عندما تكون إشارة التحكم READ قيد التشغيل.

مثال لتوضيح كيف تحدث العملية Greater speed in the execution of a given instruction could be gained by يمكن الحصول على سرعة أكبر في تنفيذ تعليمات معينة

The use of **more complex circuitry** in the ALU استخدام **دوائر أكثر تعقيدًا** في وحدة


Increase the width of the data path between main memory and the CPU. زيادة عرض مسار البيانات بين الذاكرة الرئيسية ووحدة المعالجة المركزية.

allowing مما بیسمح

sub-operations to be carried out in parallel. بتنفيذ العمليات الفرعية بالتوازي.

The bus structure PDP-8 used a structure that became virtually universal for <u>microcomputers</u>: استخدم هيكل الناقل PDP-8 هيكلًا أصبح عالميًا تقريبًا <u>للحواسيب الصغيرة</u>:

شكل هيكل الناقل PDP-8



magnetic rings حلقات مغناطیسیة

for selecting and detecting the contents of the cores لاختيار محتويات النواة واكتشافها.

wires passing through them تمر عبرها أسلاك

Since 1970, semiconductor memory has been through 13 generations:

منذ عام ١٩٧٠، مرت ذاكرة أشُباه الموصلات **عبر ١٣ جيلًا:**

1k, 4k, 16k, 64k, 256k, 1M, 4M, 16M, 64M, 256M, 1G, 4G, and, as of this writing, 8 Gb on a single chip. 4G ،1G ،256M ،64M ،16M ،4M ،1M ،256k ،64k ،16k ،4k ،1k

Each generation has وقد وفر كل جيل

increased storage density زيادة في كثافة التخزين

declining cost per bit انخفاض تكلفة البت الواحد

declining access time انخفاض وقت الوصول Densities are projected to reach 16 Gb by 2018 and 32 Gb by 2023 ومن المتوقع أن تصل الكثافة إلى ١٦ جيجا بايت بحلول عام ٢٠١٨ و٣٢ جيجا بايت بحلول عام ٢٠٢٣

Semiconductor memory ذاكرة أشباه الموصلات

Data is stored within Metal-Oxide Semiconductor (MOS) memory cells on a silicon memory chip.

يتم تخزين البيانات داخل خلايا ذاكرة من أشباه الموصلات من أكسيد المعدن (MOS) على شريحة ذاكرة من السيليكون.

The density of elements on processor chips continued to <u>rise</u>

استمرت كثافة العناصر الموجودة على شرائح المعالج في <u>الارتفاع</u>

More and more elements were placed on each chip so that fewer and fewer chips were needed to construct a single computer processor

تم وضع المزيد والمزيد من العناصر على كل شريحة، بحيث كانت هناك حاجة إلى عدد أقل وأقل من الرقائق لبناء معالج كمبيوتر واحد

1971 Intel developed 4004

ا 1971قامت شركة إنتل بتطوير كيم المحالة المحالة First chip to contain all of the components of a CPU on a single chip أول شريحة تحتوى على كافة مكونات وحدة المعالجة المركزية على شريحة واحدة

أول شريحة تحتوي على كافة مكونات وحدة المعالجة المركزية على شريحة واحدة ولادة المعالجات الدقيقة

1972 Intel developed 8008

First 8-bit Microprocessor

۱972قامت إنتل بتطوير **۸۰۰۸**

أول معالج دقيق ٨ بت

1974 Intel developed 8080

1974قامت إنتل بتطوير ۸۰۸۰

First general purpose microprocessor

أول معالج دقيق للأغراض العامة

Faster, has a rich instruction set, has a larger addressing capability أسرع، ويحتوي على مجموعة تعليمات غنية، ولديه قدرة معالجة أكبر

INTEL MICROPROCESSOR: EVOLUTION المعالجات الدقيقة إنتل: التطور

(a) 1970's

		4004	8008	8080	8086	8088
ξ	Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
	Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
	Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
	Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
	Feature size (µm)	10	8	6	3	6
	Addressable memory	640 Bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(b) 1980s Processors

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6–12.5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25-50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (µm)	1.5	1	1	0.8–1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	_	_	_	8 kB

INTEL MICROPROCESSOR: EVOLUTION المعالجات الدقيقة إنتل: التطور

(c) 1990s Processors				
	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16–33 MHz	60–166 MHz,	150-200 MHz	200–300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Feature size (µm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

(d) Recent Processors				
	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduced	1999	2000	2006	2013
Clock speeds	450–660 MHz	1.3-1.8 GHz	1.06–1.2 GHz	4 GHz
Bus width	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	1.86 billion
Feature size (nm)	250	180	65	22
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1.5 MB L2/15 MB L3
Number of cores	1	1	2	6

Intel x86

Two processor families هناك عائلتين من المعالجات

ARM architectures


Current x86 offerings represent the results of decades of design effort on complex instruction set computers (CISCs)
تمثل عروض 86×الحالية نتائج عقود من جهود التصميم على أجهزة الكمبيوتر ذات مجموعة (CISCs)

alternative approach to processor design نهج بديل لتصميم المعالج

هو

the reduced instruction set computer (RISC) کمبیوتر مجموعة التعلیمات المخفضة (RISC) ARM architecture ARM بنية استخدامها

used in a wide variety of embedded systems and is one of the most powerful and best-designed RISC-based systems on the market تستخدم في مجموعة واسعة من الأنظمة المدمجة وهي واحدة من أقوى الأنظمة المستندة إلى RISC وأفضلها تصميمًا في السوق



Pentium

use of superscalar techniques (a specific type of microprocessor that use parallelism to help to facilitate more than one instruction executed during a clock cycle).

استخدام تقنيات السلمية الفائقة (نوع محدد من المعالجات الدقيقة التي تستخدم التوازي للمساعدة في تسـهيل تنفيذ أكثر من تعليمة خلال دورة السـاعة).

Pentium Pro

use superscalar organization with aggressive use of استخدم التنظيم السلمي الفائق مع الاستخدام المكثف ل

Register renaming إعادة تسمية السجل

Branch prediction التنبؤ بالفرع

Data flow analysis تحليل تدفق البيانات

Speculative execution التنفيذ التأملي

a technique used that deals with data dependences between instructions by renaming their register operands to prevent data hazard hazard لمع تبعيات البيانات بين التعليمات عن طريق السجل الخاصة بها لمنع مخاطر البيانات

used to predict the instructions most likely to be needed in the near future.

يستخدم للتنبؤ يحتمل بالتعليمات التي يحتمل أن تكون مطلوبة في المستقبل القريب.

used to align
instructions for
optimal execution, as
opposed to the order
they came in.

يستخدم لمواءمة
التعليمات من أجل التنفيذ
الأمثل، بدلاً من الترتيب
الذي جاءت به.

is a technique used to improve CPU performance. It is an optimization technique where a computer performs some task that may not be needed to prevent delay that would happen if it is actually needed اسلوب يستخدم لتحسين أداء وحدة المعالحة المركزية. إنها تقنية تحسين حيث يقوم الكمبيوتر ببعض المهام التي قدِ لا تكون ضرورية لمنع التأخير الذي قد يحدث إذا كانت هنَّأك حاَّجة إلَّيه بالفِّعل..

Pentium II

incorporated Intel MMX technology, designed specifically to process video, audio, and graphics data efficiently. تقنية Intel MMX مدمجة، مصممة خصيصًا لمعالجة بيانات الفيديو والصوت والرسومات كفاءة.

Pentium III

يتضمن

additional floating-point instructions تعليمات الفاصلة العائمة الإضافية

the Streaming SIMD (single instruction multiple data) تدفق SIMD (تعليمات فردية متعددة البيانات)

extensions on SIMD such as SSE (Streaming SIMD Extensions) والإضافات على SIMD مثل SSE(امتدادات تدفق SIMD)

Applications التطبيقات

تعريف

digital signal processing and graphics processing. معالجة الإشارات الرقمية ومعالجة الرسومات

Pentium 4

includes additional floating-point and other enhancements for multimedia.
يتضمن نقطة عائمة إضافية وتحسينات أخرى للوسائط المتعددة

Core

the implementation of two cores on a single chip. تنفیذ نواتین علی شریحة واحدة.

Core 2

the processor family encompassing a range of Intel's single, dual, and quad-core microprocessors.

عائلة المعالجات التي تشمل مجموعة من معالجات Intel الدقيقة الفردية والثنائية ورباعية النواة.

صفاتها

The Core 2 Quad provides **four cores** on a single chip. يوفر Core 2 Quad أ**ربعة مراك**ز على شريحة واحدة.



More recent Core have up to 10 cores per chip. تحتوي Core الأحدث على ما يصل إلى ١٠ مراكز لكل شريحة.



Important addition to the architecture was the Advanced Vector Extensions instruction set (provide a set of 256-bit, and then 512- bit, instructions for efficient processing of vector data).



إضافة مهمة إلى البنية كانت مجموعة تعليمات Advanced ۷ector Extensions(توفر مجموعة من تعليمات ٢٥٦ بت، ثم ٥١٢ بت، للمعالجة الفعالة لبيانات المتجهات).

EMBEDDED SYSTEMS الأنظمة المضمنة


The use of electronics and software within a product استخدام الإلكترونيات والبرمجيات داخل المنتج

Billions of computer systems are produced each year that are embedded within larger devices يتم إنتاج مليارات من أنظمة الكمبيوتر كل عام والتي يتم تضمينها في أجهزة أكبر حجمًا

Today many devices that use electric power have an embedded computing system تحتوي اليوم العديد من الأجهزة التي تستخدم الطاقة الكهربائية على نظام حاسوبي مدمج

Often embedded systems are tightly coupled to their environment في كثير من الأحيان تكون الأنظمة المدمجة مقترنة ارتباطًا وثيقًا ببيئتها

EMBEDDED SYSTEMS: ORGANIZATION الأنظمة المدمجة: التنظيم



A microcontroller (computer on a chip) المتحكم الدقيق (كمبيوتر على شريحة)

تحتوى على

processor, has a much lower silicon area than other microprocessors and much higher

energy efficiency. يحتوي المعالج على مساحة سيليكون أقل بكثير من المعالجات الدقيقة الأخرى وكفاءة طاقة أعلى بكثير.

non-volatile memory for the program (ROM), ألذاكرة غير ألمتطايرة للبرنامج (ROM)،

volatile memory for input and output (RAM), الذَّاكرة المتطايرة للإدخال والإخراج (RAM)،

> a clock, and an I/O control unit. ساعة ووحدة تحكم الإدخال/الإخراج.

The microcontroller is programmed for a specific task, embedded in its device, and executes as and when required.

تتم برمجة وحدة التحكم الدقيقة للقيام بمهمة محددة، ويتم تضمينها في أجهزتها، ويتم تنفيذها عند الحاجة.

Early microprocessor chips included وشملت رقائق المعالجات الدقيقة المبكرة

تحتوى على

Registers, an ALU, and some sort of control unit or instruction processing logic. السجلات و ALU ونوع من وحدة التحكم أو منطق معالجة التعليمات.

As transistor density increased, it became possible to increase the complexity of the instruction set architecture, and ultimately to add memory and more than one processor. ومع زيادة كثافة الترانزستور، أصبح من الممكن زيادة تعقيد بنية مجموعة التعليمات، وفي النهاية إضافة ذاكرة وأكثر من معالج.

Contemporary microprocessor include chips, multiple cores and a substantial amount of cache memory.

تشتمل المعالجات الدقيقة المعاصرة على شرائح ونوي متعددة وكمية كبيرة من ذاكرة التخزين المؤقت.

Microprocessor faster than microcontroller المعالج الدقيق أسرع من المتحكم الدقيق




Figure 1.15 Typical Microcontroller Chip Elements