Web环境安装

—□Linux

无线传感器网项目实战




公众号:一口Linux




彭老师个人微信号



VsCode




· VSCode (全称: Visual Studio Code) 是一款由微软 开发且跨平台的免费源代码编辑器。



关注公众号: 一口Linux

VSCode下载

https://code.visualstudio.com/download



Html插件


课用 (H:) > 物联网实训项目所有资料 > 4.知识点相关资料 > 5.web

名称

🥝 0.VSCode的Web前端 (html, css, JavaScript) 开发环境打造.pdf

汉化








字体




颜色主题







新建文件







Boa服务器移植

the NEED for Boasseed?

常见的嵌入式web服务器

- Lighttpd
 - LibHttpd是一个开源轻量级嵌入式Web server,是提供一个专门针对高性能网站,安全、快速、兼容性好并且灵活的web server环境。
- shttpd
- thttpd
- boa
- mathopd
- minihttpd
- appweb
- Goahead
 - GoAhead Webserver是为嵌入式实时操作系统(RTOS)量身定制的Web服务器。

什么是boa?

- · BOA是一款非常小巧的Web服务器,源代码开放、性能优秀、支持CGI通用网关接口技术,特别适合应用在嵌入式系统中。
- BOA服务器主要功能是在互联嵌入式设备之间进行信息交互,达到通过网络对嵌入式设备进行监控,并将反馈信息自动上传给主控设备的目的。
- · 它是基于HTTP超文本传输协议的,Web网页是Web服务最基本的传输单元。

1.boa安装包

- •下载地址
 - http://www.boa.org/
- root@ubuntu:/home/peng/work/boa# ls boa-0.94.13 boa-0.94.13.tar.gz

- ・安装包
 - ·已经在ubuntu中

2. 源码解压

- •解压命令
 - tar -xf boa-0.94.13.tar.gz

```
root@ubuntu:/home/peng/work/boa# ls
boa-0.94.13 boa-0.94.13.tar.gz
root@ubuntu:/home/peng/work/boa# cd boa-0.94.13
root@ubuntu:/home/peng/work/boa/boa-0.94.13# ls
boa.conf contrib docs extras README
ChangeLog CREDITS examples Gnu_License src
```

3. 安装词法解析器

```
$ sudo apt-get install bison
$ sudo apt-get install flex
```



4. 修改编代码

• 1. src/compat.h

```
119 #ifdef HAVE_TM_GMTOFF
120 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
121 #else
```

• 2. src/log.c

```
/* redirect stderr to error_log */
/*if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {
    DIE("unable to dup2 the error log");
}*/
```

• 3. boa.c

5. 编译、创建配置文件

 peng@ubuntu:~/work/boa/boa-0.94.13\$ cd src/ peng@ubuntu:~/work/boa/boa-0.94.13/src\$./configure -prefix=/home/peng/work/boa/boa-0.94.13/tmp

```
peng@ubuntu:~/work/boa/boa-0.94.13/src$ make
peng@ubuntu:~/work/boa/boa-
0.94.13/src$ sudo mkdir /etc/boa
peng@ubuntu:~/work/boa/boa-
0.94.13/src$ sudo cp ../boa.conf /etc/boa
```

6. 修改配置文件boa.conf

```
48 #User nobody
49 User 0
 50 #Group nogroup
 51 Group 0
76 #AccessLog /var/log/boa/access_log
96 #ServerName www.your.org.here
97 ServerName www.your.org.here
112 #DocumentRoot /var/www
113 DocumentRoot /www
195 #ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
196 ScriptAlias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
```

Boa Webserver配置参数说明:

- <u>(1)Group</u>
 - · Group表示连接到服务器的客户端的组,可以是组名或GID。
- <u>(2)user</u>
 - · User: 连接到服务器的客户端的身份,可以是用户名或UID。
- (3)ScriptAlias
 - · ScriptAlias: 指定脚本路径的虚拟路径(cgi)。
- (4)DocumentRoot
 - DocumentRoot: HTML文件的根目录(也就是网站的目录)。
- · (5)ServerName的设置
 - ServerName: 指定服务器的名称,当客户端使用gethostname + gethostbyname时返回给客户端。
- (6) Directory Index
 - · 访问服务器,默认发送的页面index.html



Boa运行测试

1. 新建index.html

- ·在/www下新建一个html文件
- 登录服务器后,服务器默认发送该文件给客户端
- ·参数DirectoryIndex指定

2.运行boa

```
peng@ubuntu:~/work/boa/boa-0.94.13/src$ sudo ./boa
peng@ubuntu:~/work/boa/boa-0.94.13/src$ [02/May/2022:15:16:58 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[02/May/2022:15:16:58 +0000] boa: server built May 2 2022 at 08:15:50.
[02/May/2022:15:16:58 +0000] boa: starting server pid=13433, port 80
```

3.打开浏览器





更多嵌入式Linux知识 请关注一口君的公众号:一口Linux