更多嵌入式 Linux 学习资料,请关注:一口 Linux 回复关键字:1024



## -、CC2530 简介


进行 ZigBee 无线传感器网络开发,首先,需要有相应的硬件支持(尤其是需要支持 ZigBee 协议栈的硬件);此外还需要相应的软件支持(最好是相应的支持 ZigBee 的软件协议栈),当然,还需要下载器将程序下载到相应的硬件。

CC2530 单片机是一款完全兼容 8051 内核,同时支持 IEEE 802.15.4 协议的无线射频单片机。

CC2530 微控制器采用 QFN40 封装, 有 40 个引脚。

其中,有21个数字 I/0端口,其中P0和P1是8位端口,P2仅有5位可以使用。这21个端口均可以通过编程进行配置。

实际上,在 P2 端口的 5 个引脚中,有 2 个需要用作仿真,有 2 个需要用作晶振,在 CC2530 的开发中真正能够使用的只有 17 个引脚。



在微控制器内部,有一些特殊功能的存储单元,这些单元用来存放控制微控制器内部器件的命令、数据或运行过程中的一些状态信息,这些寄存器统称为"特殊功能寄存器(SFR)"。

操作微控制器的本质,就是对这些特殊功能寄存器进行读写操作,并且某些特殊功能寄存器可以位寻址。

每一个特殊功能寄存器本质上就是一个内存单元,而标识每个内存单元的是内存地址,不容易记忆。

为了便于使用,每个特殊功能寄存器都会起一个名字,在程序设计时,只要引入 头文件"ioCC2530.h",就可以直接使用寄存器的名称访问内存地址了。

# C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\inc\ioCC2 530.h

该文件描述了所有的 CC2530 硬件信息。

可以在代码中字节包含该头文件

#### #include <ioCC2530.h>

CC2530 的通用 I/O 端口相关的常用寄存器有下面 4 个:

- <1> PxSEL: 端口功能选择,设置端口是通用 I/O 还是外设功能。
- <2> PxDIR: 作为通用 I/O 时,用来设置数据的传输方向。
- <3> PXINP: 作为通用输入端口时,选择输入模式是上拉、下拉还是三态。
- <4> Px:数据端口,用来控制端口的输出或获取端口的输入。

## 三、如何操作硬件?

对于初次接触硬件的朋友,可能会有点不知所措,硬件的学习有自己的一个套路。

## 1. 用代码操作外设的一般步骤:


- 1. 将代码编译成 CPU 能识别的语言
- 2. cpu 解析执行代码流
- 3. 然后通过总线找到控制器的寄存器(即 SFR),通过设置这些寄存器,来 指挥控制器工作。

## 2. 编写外设驱动程序的步骤

- 1. 先看电路图 板子一定会有电路图,就像房子的户型图,涵盖了所有的元器件连接关系,查看外设数据线、信号线、片选、使能等,这些线与cpu之间连接关系,往往这些外设都会连接某个控制器上,比如:GPIO、中断、SPI、IIC、USB、PCI。
- 2. 掌握外设连接的控制器原理 查找 soc 的 datasheet, 设置哪些寄存器, 才能让外设正确地工作
- 3. 代码实现代码必须按照一定顺序操作硬件,初始化->开启->读写->关闭有的地方需要延时、阻塞,有的需要等待外设发送中断后再去读取。

## 四、1ed

## 1. 电路



LED1、LED3 是发光二极管,

功能比较简单,比如 LED1, 只有一个 P10 与 soc 相连,

P10 为 1 的时候, 二极管导通, LED1 亮, P10 为 0 的时候, LED1 灭, 所以要控制 LED1、LED4 亮灭只需要控制 P10、P14 输出电平即可。

#### 2. GPI0

微控制器的大部分 I/O 端口都是功能复用的, 在使用的时候需要通过功能选择寄存器来配置端口的功能。

要使用一个 io 口,需要经过如下过程:

- 1. 配置 PxSEL,选择 io 功能
- 2. 配置 PxDIR,设置为输入还是输入
- 3. 如何设置为输入,则需要配置成上拉还是下拉还是高阻态。

P10 引脚对应寄存器操作如下:

1. PISEL (0xF4) - 端口 1 功能选择

设置 P1 的某个口为 io 口还是外围功能

位	名称	复位	R/W	描述
7:0	SELP1_[7:0]	0x00	R/W	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I/O
				1: 外设功能

芯片 Reset 后,此寄存器默认值是 0x00,也就是 P1 的 8 个 io 口在 Reset 后,默认的设置成了 io 口。

### 2. P1DIR (OxFE) - 端口 1 方向

当 P1 的某个 io 口,被设置成 io 功能的时候,那么,这个 P1DIR 是把该 io 口设置成输入还是输出的。

位	名称	复位	R/W	描述
7:0	DIRP1_[7:0]	0x00	R/W	P1.7到P1.0的I/O方向
				0: 输入
				1: 输出

那么我们在做这个 P10 驱动 led 亮灭的实验的时候,需要把 P10 设置为输入,去 驱动 led。

并且 P10 有 20ma 的驱动输出能力。

3. P1INP (0xF6) - 端口 1 输入模式

~~~				
位	<b>名</b> 称	复位	R/W	描述
7:2	MDP1_[7:2]	0000 00	R/W	P1.7到P1.2的I/O输入模式
				0: 上拉/下拉(见P2INP (0xF7)-端口2输入模式)
				1: 三态
1:0	-	00	R0	不使用

由于设置为输出,所有 P1 INP 寄存器就不用设置了,而且 P1 INP 中没有对 P10 和 P11 的配置,因为这两个口有超强的驱动能力。

#### 4. P1

设置对应引脚则只需要通过寄存器 P1,操作对应的 bite 即可。

P1 (0x90) -端口1

位	名称	复位	R/W	描述
7:0	P1[7:0]	0xFF	R/W	端口1。通用I/O端口。可以从SFR位寻址。该CPU内部寄存器可以从XDATA (0x7090)读,但是不能写。

P10 设置为高、低电平, 只需要将 P1 的 bit [0] 设置为 1/0 即可。

而每一个bit,头文件ioCC2530.h都已经给出对应的宏定义:

133 /\* Port 1

134 SFRBIT ( P1 , 0x90, P1\_7, P1\_6, P1\_5, P1\_4, P1\_3, P1\_2, P1\_1, P1\_0 )

参考代码如下:

P1 0 = 1;

### 3. 编码


```
完整代码:
/*****************************
· 文 件 名: main.c
* 作 者: Daniel Peng
* 修 订: 2022-4-<u>1</u>0
* 版 本: 1.0
* 描 述: GPIO 输出控制实验 1 操作 IO 口控制 LED 灯的亮和灭
#include <ioCC2530.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LED1 P1_0 //定义 P1.0 口为 LED1 控制端
/*****************************
名 称: DelayMS()
· 功 能: 以毫秒为单位延时,系统时钟不配置时默认为 16M(用示波器测量相当精确)
入口参数: msec 延时参数, 值越大, 延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
/*********************************
名 称: InitLed()
* 功 能: 设置 LED 灯相应的 IO 口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
************************
void InitLed(void)
P1SEL &= OxFE; //P1.0 定义为 io 口,这么写,就是不改变 P1SEL 的其他 bit 的
值,
            //而只是改变 P1SEL 的 bit0 为 0,从而使 P1。0 为 io 口
               //P1.0 定义为输出口
 P1DIR = 0x01:
            //由于设置为输出, 所有 P1INP 寄存器就不用设置了, 而且 P1INP 中没
有对 P10 和 P11 的配置,
            //因为这两个口有超强的驱动能力.
```

}

# 五、key

按照相同的思路分析

## 1. 电路图



按键 S1 是一个输入设备,按下按键 P01 是高电平,放开时候 P01 是低电平。

## 2. GPI0

根据第一步分析, 使能 S1 按键, 操作步骤如下:

- 1. 配置 POSEL,设置 PO1 为普通 IO 口
- 2. 配置 PODIR,设置 PO 口为输入
- 3. 配置 POINP, 设置 PO1 上拉

寄存器设置与 LED 类似,不再截图。

按键值的读取,需要循环检测 P0\_1 的值是否为 1, 为 1 表示按下。但是按键由于物理特性,按下瞬间会多次置为 1/0, 俗称**抖动**。

所以我们第一次判断出 P0 1 为 1 时,需要给一个合理的延时,

然后再次判断 P0 1 是否为 1,

如果仍然为1,表示按键按下,

延时时间太短起不到防抖效果,延时时间太长会丢失某次按键操作,所以具体指需要多次测试得出。

## 3. 编码

## 按键初始化:

}

```
void InitKey(void)
{
P0SEL &= ~0x02; // 设置 P0.1 为普通 IO □
   P0DIR &= ~0x02;
 P0INP &= ~0x02; //打开P0.1 上拉电阻
}
读取按键值:
void InitKey(void)
{
 POSEL &= ~0x02; //设置P0.1 为普通IO 口
 P0DIR &= ~0x02;
 POINP &= ~0x02; //打开PO.1 上拉电阻
uchar KeyScan(void)
 if (KEY1 == 1)
   DelayMS(100);
  if (KEY1 == 1)
   while(!KEY1); //松
   return 1;
 }
}
void main(void)
   InitLed();
  InitKey();
 while(1)
   if (KeyScan())  //按键按下则改变 LED 状态
  LED1 = ~LED1;
```