Organización de Computadoras

Resumen clase 9

- > Memoria cache
- Memoria secundaria
- Discos magnéticos
- Formatos de grabación en discos magnéticos

- > Históricamente la CPU ha sido más rápida que la memoria.
- > El aumento en la cantidad y complejidad de los circuitos integrados que componen los chips de CPU y memoria se ha orientado principalmente a:
 - > CPU: mejorar la performance, para hacerla más veloz (ej.: uso de pipeline).
 - > Memoria: aumentar la capacidad de almacenamiento del chip (más memoria, más grandes decodificadores).

CPU vs MEMORIA

- Esta diferencia de velocidades implica que después que la CPU 'emite' una solicitud de lectura a la memoria (a través de los buses de direcciones, y control) pasan varios ciclos de reloj antes de recibir la información requerida, en el bus de datos.
- En todos los ciclos de instrucción, la CPU accede a la memoria:
 - Pal menos una vez, para buscar la instrucción
 - varias veces, para buscar operandos.
- Dada la necesidad de acceder a la memoria, la velocidad a la cual la CPU ejecuta instrucciones está limitada parcialmente por el tiempo del ciclo de memoria.

CPU vs MEMORIA

- El problema del desbalance entre la velocidad de la CPU y la de la memoria no es puramente tecnológico sino también económico.
- Se pueden construir memorias muy rápidas, casi tanto como la CPU, pero para obtener la máxima velocidad se requiere que estén dentro del chip de la CPU, y así evitar el uso del bus.
- El acceso a la memoria por el bus del sistema es inherentemente 'lento' (en comparación con la velocidad interna de la CPU).


- Una forma de compensar el desbalance entre CPU y memoria es usar una Jerarquía de memoria.
- En la Jerarquía de memoria se combinan memorias muy rápidas y pequeñas con memorias grandes y más lentas, para obtener una velocidad conjunta (de ambas memorias) 'casi' (en promedio) tan rápida.
- La memoria muy rápida y pequeña que integra la Jerarquía de memoria es la Memoria Caché.

El concepto de Memoria Caché es muy simple:

- ➤ La memoria Cache es una memoria muy rápida y pequeña intercalada entre la CPU y la Memoria Principal.
- Casi tan rápida como la CPU, y de tamaño miles de veces mas chica que la Principal.
- Cuando la CPU busca una información, si está en la Caché la trae desde ahí, y si no, se busca en la memoria principal.

Ubicación física de la Memoria Caché

La memoria Caché físicamente está intercalada entre la CPU y la memoria Principal, y puede estar integrada en el mismo chip de la CPU o fuera de él.



- Para poder ser muy rápida, la Memoria Caché es relativamente mucho más chica que la Memoria Principal.
- Por lo tanto, solo contiene una fracción muy pequeña de la información de la Memoria Principal.
- El uso de la Memoria Caché se sustenta en la forma determinística (no aleatoria) en que se comportan los programas.
- En otras palabras, los programas tienen un comportamiento predecible.

El comportamiento determinístico se basa en 2 "principios empíricos":

- Principio de localidad espacial (de la referencia)
 - "Cuando se accede a una palabra de memoria, es altamente probable que el próximo acceso sea en la vecindad de la palabra anterior".
- Principio de localidad temporal (de la referencia)
 - "Cuando se accede a una posición de memoria, es altamente probable que en un lapso de tiempo corto dicha posición de memoria sea accedida nuevamente".

Memoria Caché

- ➤ El <u>principio de Localidad espacial</u> se sustenta en la forma normal en la que la CPU accede a las instrucciones y los datos:
 - Acceso a instrucciones (código): estadísticamente, un porcentaje elevado de instrucciones se ejecuta accediendo a instrucciones consecutivas en memoria (acceso secuencial de instrucciones).
 - Accesos a datos: Los programadores tienden a asignar variables relacionadas próximas entre sí, de tal manera que su acceso está en un entorno cercano. Por otra parte, las estructuras de datos (matrices o pilas) se almacenan en un área de memoria cercana, haciendo que su acceso cumpla el principio de localidad de la referencia espacial.

12

Memoria Caché

El principio de Localidad temporal, se sustenta en la forma normal en la que la CPU accede a:


Código:

- ➤ Ciclos o bucles: en los ciclos o bucles la CPU busca una secuencia de instrucciones cercanas repetitivamente (la cantidad de veces que requiere el bucle).
- Subrutinas (Procedimientos o Funciones)

Datos:

- Accesos repetitivos a los mismos datos
- Estructuras de datos (matrices, vectores, etc.)
- Pilas

- Un ejemplo típico que muestra el principio de la localidad de la referencia espacial y temporal es el de la <u>ejecución de</u> un lazo o bucle.
- Las instrucciones I1, I2, I3 e I4 se acceden secuencialmente, en un entorno cercano y en forma repetitiva, durante todo el tiempo que dura el bucle.



Memoria Caché


Otro ejemplo donde se aprecian los principios de la localidad temporal y espacial es en el caso de la siguientes sentencias:

- Estas 2 sentencias exhiben los dos principios antes mencionados:
 - Figure 1 Temporal: en cada ciclo se consulta el valor de i
 - Espacial: cada asignación A[i]:=0 almacena un 0 en un elemento del arreglo (el siguiente).


Memoria Caché

- Basándose en los principios de Localidad temporal y espacial, la idea de intercalar una memoria (Caché) muy rápida, entre la CPU y la Memoria Principal, que contenga las posiciones de memoria a ser usadas próximamente, puede producir resultados muy buenos, dependiendo de la cantidad de datos accedidos en la Caché.
- Por los principios de Localidad temporal y espacial cuando se hace referencia a una palabra, es <u>altamente probable</u> que se acceda en el corto tiempo a las vecinas. Copiando en la memoria Caché la posición de memoria a acceder y sus vecinas, los próximos accesos <u>probablemente</u> se hagan mucho más rápido que si se hicieran a la Memoria principal (dependiendo de la tasa de aciertos).

Para facilitar las transferencias entre Memoria Principal y Caché, ambas memorias se organizan en bloques de palabras (de igual tamaño).
Memoria Principal
Memoria Cache



- Entre la Memoria Principal y la Caché, las transferencias son por bloque de datos, es decir, la mínima transferencia entre ambas memorias es un bloque.
- Entre la CPU y la Caché la transferencia es por palabra (porque así opera la CPU).




Memoria Caché

- El proceso de asignación de bloques de la Memoria Principal en la Caché se llama <u>Función de Mapeo</u>.
- Existen 3 técnicas básicas de mapeo:
 - Asociativa
 - Directa
 - Asociativa por grupos

Memoria Caché Funciones de mapeo

Las 3 funciones de mapeo están representadas en la siguiente figura.



Memoria Caché Aciertos y fallos

- Cuando la CPU busca un dato en la Caché lo puede encontrar o no.
- Cuando la CPU encuentra el dato en la Caché ocurre un Acierto (o Hit), y la CPU obtiene el dato a alta velocidad.
- Cuando la CPU no encuentra el dato en la Caché ocurre un Fallo (o Miss), y la CPU tiene que obtenerlo de la memoria principal, a una velocidad menor.

Memoria Caché Aciertos y fallos

- Así, la eficiencia de la Caché depende de la cantidad de veces que la CPU encuentra el dato en la Caché.
- La eficiencia de la Caché se expresa a través de la frecuencia de aciertos, es decir el número de veces que la CPU "acierta" a la Caché.

<u>Memoria Caché</u> Niveles de cach<u>é</u>


- A veces la Caché está organizada en varios niveles.
- Comúnmente identificados como L1, L2, L3, etc.
- Cuanto más alto es el nivel, mas pequeña es la memoria.
- Considerando que típicamente el porcentaje de aciertos de una memoria caché es del orden del 90% (es decir, la tasa de fallos es del 10%), organizando la memoria caché en múltiples niveles, lo que se trata es de mejorar la eficiencia del 90% de aciertos.

Memoria secundaria

- Consideramos como memoria externa los dispositivos de almacenamiento que no están conectados físicamente a bus del sistema.
- Comprende dispositivos tales como:
 - Discos magnéticos
 - Discos ópticos
 - > CD-ROM
 - CD-R
 - CD-RW
 - > DVD

- Los discos magnéticos son dispositivos electromecánicos compuestos por 1 o más platos rígidos.
- Los platos son típicamente de aluminio o vidrio (que tiene menor coeficiente de dilatación que el aluminio)
- Los platos están recubiertos con una capa de material magnético, por ejemplo óxido de Fe.
- La superficie tiene que ser sumamente uniforme, sin defectos superficiales.

- En el disco se generan pequeñas áreas que pueden ser magnetizadas en 2 direcciones por un transductor (cabeza lectora/grabadora).
- El disco está girando, de tal manera que hay un movimiento relativo entre la superficie magnetizable y el transductor, al momento de la lectura o la escritura.




- La Lectura y escritura es a través de una cabeza transductora.
- Durante la lectura o escritura, la cabeza está estática y el plato gira.
- Los puntos magnetizados en 2 direcciones determinan 2 estados, que se los puede asociar a 1 y 0.
- El resultado, en definitiva, es el almacenamiento en círculos concéntricos de unos y ceros.

- El movimiento relativo del disco con una posición fija de la cabeza lectora/grabadora determina un anillo o pista.
- La cabeza lectora/grabadora se mueve radialmente en pasos discretos. Para cada posición de la cabeza se tiene una pista o track.
- La cantidad de pasos discretos que puede dar la cabeza sobre la superficie del disco define la cantidad de pistas o tracks disponibles en el disco.

- Las pistas tienen el mismo centro, es decir, son concéntricas.
- Las pistas están separadas por espacios vacíos denominados "gaps".
- Si se reducen los gaps aumenta la capacidad del disco (porque aumenta la densidad de pistas).
- Se considera que el número de bits por pista es el igual para todas las pistas.

- Las pistas se dividen en sectores.
- Un sector es la mínima unidad de transferencia del disco.
- Cada pista tiene un número entero de sectores



Tipos de discos magnéticos

- Cabeza fija (raro) o móvil.
- Disco removible o fijo.
- Simple ó doble lado.
- Uno ó múltiples platos.

Tipos de cabezales

- De contacto (Floppy)
- De distancia de separación fija
- De separación aerodinámica (conocido como tipo Winchester)


Memoria secundaria


Discos magnéticos

Características típicas de discos magnéticos

- Los discos típicamente disponen de múltiples platos.
- Una cabeza lectora/grabadora por cara o superficie.
- Todas las cabezas se mueven solidariamente.
- Las pistas alineadas de cada plato forman una estructura lógica denominada "cilindro".
- En general, los datos son almacenados por cilindros, para reducir los movimientos de las cabezas lectora/grabadora.
- Esta operación, además, permite aumentar la velocidad de respuesta.

Esquema típico de disco magnético:





Cilindros compuestos por pistas alineadas en diferentes platos




Figure 6.6 Tracks and Cylinders

34

Formato de grabación de discos magnéticos estándar ST 506:

Cada sector tiene 5 campos:


- Gap1: separación entre sectores inicio de sector
- Id: Identificación del sector
- Gap2: separación entre campo Id y campo de dato
- Data: campo de datos
- Gap3: separación entre sectores fin de sector

Los Gap son espacios de separación que no contienen información útil.



Formato de grabación en discos

- El campo ID está compuesto por 5 campos:
 - SyncByte: patrón de bits para sincronizar la operación
 - > Track: número de track o pista
 - > Head: numero de cabeza lectora/grabadora
 - Sector: número de sector dentro de la pista
 - CRC: bits para detección y corrección de errores



- > El campo Data está compuesto por 3 campos:
- Encabezado, con información para sincronizar la lectura e identificar el sector.
- ➤ Datos, de una determinada longitud en bytes, normalmente expresada como potencia de 2.
- Código para errores (CRC: Cyclic Redundancy Check), con información para detectar y/o corregir posibles errores.



Capacidad de almacenamiento de un disco

La capacidad total de un disco se determina de la siguiente manera:

Capacidad =
$$\frac{\text{bytes}}{\text{sector}} \times \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times \frac{\text{pistas}}{\text{superficie}} \times \text{# de superficies}$$

- Debido a las restricciones del formato, se desperdicia espacio en las pistas más externas.
- En los formatos de grabación posteriores, para aumentar la capacidad del disco se particiona el área en zonas. Cada zona tiene una cantidad fija de bits/pista, pero se requieren circuitos electrónicos más complejos debido a que la densidad de grabación varía con la zona.

38

Formato de grabación en discos

Tiempo de acceso de un disco

- ➤ El <u>tiempo de acceso</u> a un sector en el disco está compuesto por 2 componentes:
 - Tiempo de búsqueda (seek): es el tiempo que tarda la cabeza lectora/grabadora en llegar al cilindro o pista buscado.
 - <u>Tiempo de latencia (por rotación)</u>: es el tiempo que hay que esperar hasta que el sector "pase" por debajo de la cabeza lectora/grabadora.

Tiempo de Acceso= T.seek + T.latencia

Una vez encontrado el sector, la transferencia se hace a una determinada velocidad. El tiempo total es:


T Total = T. de Acceso + T. de Transferencia de datos

Formato de grabación en discos


39

Formatos de grabación fijo y variable

La velocidad de rotación angular (velocidad a la que gira el disco) puede ser fija o variable.



Grabación en CAV (velocidad constante)



Grabación en VAV (velocidad variable)

Velocidad de rotación en discos – formato CAV

- ➤ La velocidad de rotación determina el tiempo de latencia y el tiempo que dura la transferencia.
- Si rota a velocidad angular constante CAV (rpm)
 - Como la velocidad lineal (velocidad tangencial) es proporcional al radio, los bits de las pistas más cercanas al centro giran más lentamente que los bits de las pistas más alejadas.
 - Es decir, los bits y por lo tanto los sectores, ocupan distinto espacio en las diferentes pistas.

<u>Velocidad de rotación en discos – formato VAV</u>

- Si rota a velocidad angula variable VAV (rpm)
 - Se puede hacer que la velocidad lineal sea la misma para todos los bits.
 - Por lo tanto, los bits y los sectores ocupan el mismo tamaño en las diferentes pistas.

42

Formato de grabación en discos

Tipos de formatos

- > El formato de grabación de un disco define:
 - Cantidad de sectores
 - Tamaño del sector
 - Funcionalidades de los distintos campos en cada pista y sector.
- Existen 2 tipos de formatos.
 - Por hardware: se usan marcas físicas para definer el tamaño de cada sector. Este era un método antigüo.
 - Por software: el tamaño del sector está determinado por el Sistema operativo.

Referencias

- Capítulo 5: Memoria Externa
 - ➤ Stallings. 5ta Ed.
- Links de interés
 - ► http://www.pctechguide.com/02Storage.htm